

ABUS HD-SDI Digitalrekorder TVHD80000



**Bedienungsanleitung
User manual
Manuel utilisateur
Gebruikershandleiding
Brugerhåndbog
Instrukcja obsługi**

Version 1.1



Hinweise zur Bedienungsanleitung

Deutsch

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Eine Auflistung der Inhalte finden Sie im Inhaltsverzeichnis mit Angabe der entsprechenden Seitenzahlen.

English

These user manual contains important information for installation and operation.

This should be also noted when this product is passed on to a third party.

Therefore look after these operating instructions for future reference!

A list of contents with the corresponding page number can be found in the index.

Français

Ce mode d'emploi appartient à de produit.

Il contient des recommandations en ce qui concerne sa mise en service et sa manutention.

Veillez en tenir compte et ceci également lorsque vous remettez le produit à des tiers. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir vous documenter en temps utile! Vous trouverez le récapitulatif des indications du contenu à la table des matières avec mention de la page correspondante.

Nederlands

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product.

Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname en gebruik, ook als u dit product doorgeeft aan derden.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat u deze later nog eens kunt nalezen!

U vindt een opsomming van de inhoud in de inhoudsopgave met aanduiding van de paginanummers.

Dansk

Denne manual hører sammen med dette produkt.

Den indeholder vigtig information som skal bruges under opsætning og efterfølgende ved service.

Dette skal huskes også når produkter gives videre til anden part. Læs derfor denne manual grundigt igennem også for fremtiden.

Indholdet kan ses med sideanvisninger kan findes i indekset .

Polski

Są instrukcja obsługi zawiera informacje ważne dla instalacji i eksploatacji.

Należy to również zauważyć, gdy ten produkt jest przekazywana osobom trzecim.

Dlatego wyglądać po tych instrukcji obsługi dla przyszłości!

Spis treści z odpowiednim numerem strony można znaleźć w indeksie.




Beachten Sie die Ausführungen in der separaten Kurzanleitung sowie die Hinweise auf CD bzw. in der begleitenden Dokumentation zum Thema ‚Steuerung per Webinterface‘ und ‚Software‘. Diese finden Sie im Internet unter www.abus-sc.com


Geräteübersicht

3
2


Front



Rückseite



Fernbedienung (TVAC40930 optional erhältlich)



Geräteübersicht	3
Kurzanleitung	8
Bevor Sie beginnen.....	8
Festplatte installieren.....	8
Anschlüsse herstellen.....	8
Gerät konfigurieren	8
Wichtige Sicherheitshinweise	9
Symboleklärung.....	9
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	9
Allgemein	9
Stromversorgung	9
Überlastung/Überspannung.....	10
Kabel.....	10
Aufstellort/Betriebsumgebung.....	10
Fernbedienung.....	10
Wartung und Pflege	11
Zubehör.....	11
Inbetriebnahme	11
Kinder.....	11
Einführung	12
Allgemeine Informationen	12
Auspacken	12
Lieferumfang	12
Systembedienung	13
Allgemeines	13
Bedienelemente am Gerät.....	13
Anschlüsse an der Rückseite	14
Bedienelemente der Fernbedienung	14
Bedienung mit der Maus.....	15
Bildschirmtastatur	16
Gerät starten	16
Gerät ausschalten, sperren, neu starten	16
Statusanzeigen.....	17
Allgemeines	17
DVR Status LED	17
Kamera-Auswahltasten Status LED	17
Anzeigen am Monitor.....	17
Einrichtungsassistent	18
System einrichten	18
Administrator einrichten	18
Systemzeit-/und Datum.....	18
Netzwerkeinstellungen.....	19
Festplattenverwaltung.....	19
Kameraaufzeichnung.....	20
Liveansicht	21
Überblick	21
Statussymbole.....	21
Popup-Menü bei Mausbedienung.....	21
Auswahlleiste im Kamerabild	22
Einstellungen	23

Kameraausgang einstellen	23
Wiedergabe in der Liveansicht	24
Allgemeines	24
Der Wiedergabe-Bildschirm	24
Steuerung über Kontrollfeld	24
Rechtsklick bei laufender Wiedergabe	25
Bereichs-Suche	25
Gerätemenü	26
Menü-Übersicht	26
Menübeschreibung	26
Wiedergabe	27
Dauer	27
Ereignis	27
Export	28
Dauer	28
Ereignis (Ereignistyp ‚Alarmeingang‘)	29
Ereignis (Ereignistyp ‚Bewegung‘)	29
Panikaufzeichnung	30
Rekord	30
Fortlaufende Sofortbilder	30
Alarm	30
HDD	31
Festplatten	31
Festplatte einbauen	31
Parameter der Festplattenverwaltung	31
Festplatteneinstellungen der Kameras	32
Festplatten Einstellung	32
Festplattenstatus überprüfen	33
Festplattenalarme einrichten	33
S.M.A.R.T.	33
Aufzeichnung	34
Einrichten	34
Zeitplan	34
Kodierung	35
Erweiterte Einstellung	36
Urlaub	36
Kamera	37
OSD	37
Bild	37
PTZ	37
Einrichten von Zonen	37
Zonen: Zeitplan und Benachrichtigung	38
Reaktion	38
Konfiguration	39
Überblick	39
Allgemeine Einstellungen	39
Begriffe	40
Netzwerkaufbau	41
Netzwerk-Konfiguration	41
IP Alarmmodul	47
RS-232	47

Liveansicht	47
Warnung	47
Benutzer	48
Wartung.....	50
System Info	50
Protokoll Suche	50
Import / Export	51
Update.....	51
System Reset durchführen	52
Net Detect	52
Herunterfahren	53
Anzeige.....	54
Einstellungen: Aufzeichnung	54
Einstellungen: PTZ	54
Einstellungen: Netzwerk.....	54
Einstellungen: Alarm	54
Einstellungen: RS232	54
Störungsbehebung	55
Gerät reinigen und Pflege	55
Hinweis.....	55
Index.....	56
Technische Daten	57
Entsorgen	59
Hinweis auf die Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie.....	59
Hinweise zum Umgang mit Batterien.....	59
Wichtiger Hinweis zur Entsorgung von Batterien	59
Hinweis auf RoHS EG-Richtlinie.....	59
Glossar.....	60
Verwendete Fachbegriffe.....	60
Über das interne Festplattenlaufwerk.....	62

Kurzanleitung

Bevor Sie beginnen

Folgende Vorbereitungen sind zu treffen:

1. Beachten Sie Allgemeine Hinweise, Sicherheitshinweise sowie Ausführungen zum Aufstellen und Anschließen, siehe S. 9.
2. Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigung.
3. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.

Hinweis

Beachten Sie die Ausführungen in der separaten Kurzanleitung.

Festplatte installieren



Warnung

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz!
Achten Sie auf die nötige Erdung, um statische Entladung zu vermeiden.

1. Installieren Sie eine oder mehrere Festplatten, siehe separate Kurzanleitung.
2. Stellen Sie zunächst die Verbindung zur Hauptplatine mit dem roten Datenkabel her (kleiner Stecker).
3. Verbinden Sie das Stromkabel (großer Stecker, 5-adrig).
4. Überprüfen Sie die Steckverbindungen auf festen Sitz.
5. Schließen Sie das Gehäuse.

Hinweis

Benutzen Sie nur Festplatten, die für die Videoaufzeichnung und den 24/7 Betrieb freigegeben sind.

Anschlüsse herstellen

Hinweis

Mindestradius bei der Kabelverlegung beachten!
Kabel nicht knicken!

1. Verbinden Sie die HD-SDI Kameras mit den BNC (HD-SDI)-Anschlüssen 1 – 4.
2. Verbinden Sie die Audio-Anschlüsse.
3. Verbinden Sie die Sensoren mit den Alarmeingängen.
4. Verbinden Sie den Monitor mit dem HDMI/VGA- oder BNC-Anschluss.
5. Verbinden Sie die Maus mit dem USB-Anschluss.
6. Stellen Sie den Netzanschluss her.

7. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter POWER an der Geräterückseite ein, die DVR Statusanzeige an der Gerätefront leuchtet.

Gerät konfigurieren

Hinweis

Beachten Sie die Ausführungen in der separaten Kurzanleitung.

- Führen Sie die einzelnen Schritte des ‚Einrichtungsassistenten‘ aus, siehe S. 18.
- Folgende Einstellungen werden nacheinander konfiguriert: (Reihenfolge)
 - Sprache der Bedieneroberfläche wählen
 - Einrichtung des Administrators
 - Zeiteinstellungen (Datum, Uhrzeit ...)
 - Netzwerkeinstellungen
 - Festplattenverwaltung (Initialisierung etc.)
 - Aufzeichnungs-Einstellungen

Hinweis

Informieren Sie sich auf der ABUS Homepage (www.abus-sc.com), ob neue Firmware Updates für dieses Gerät verfügbar sind und installieren Sie diese.

Hinweis

Nachträgliche Änderung von Datum bzw. Uhrzeit kann zu Datenverlust führen!

- Beachten Sie die Menü-Übersicht S. 26 sowie die Hinweise und Erläuterung zur grundlegenden Bedienung des Systems S. 13.

Beachten Sie die Erläuterungen zu:

Live-Darstellung	S. 21
Wiedergabe	S. 24
PTZ	S. 37
Datenexport	S. 52
Fehlersuche	S. 55

Wichtige Sicherheitshinweise

Symbolerklärung

Folgende Symbole werden in der Anleitung bzw. auf dem Gerät verwendet:

Symbol	Signalwort	Bedeutung
	Warnung	Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit.
	Warnung	Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit durch elektrische Spannung.
	Wichtig	Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden am Gerät/Zubehör.
	Hinweis	Hinweis auf wichtige Informationen.

Folgende Auszeichnungen werden im Text verwendet:

	Bedeutung
1. ...	Handlungsaufforderung/-anweisung mit festgelegter Reihenfolge der Handlungsschritte im Text
2. ...	Handlungsaufforderung/-anweisung mit festgelegter Reihenfolge der Handlungsschritte im Text
• ...	Aufzählung ohne festgelegte Reihenfolge im Text bzw. Warnhinweis
• ...	Aufzählung ohne festgelegte Reihenfolge im Text bzw. Warnhinweis

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den Zweck für den es gebaut und konzipiert wurde! Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß!

Dieses Gerät darf nur für folgende(n) Zweck(e) verwendet werden:

- Dieser HD-SDI Rekorder dient in Kombination mit angeschlossenen Videosignalquellen (HD-SDI Kameras) und Videoausgabegeräten (CRT oder TFT Monitore) zur Überwachung von Objekten.

Hinweis

Die Datenspeicherung unterliegt länderspezifischen Datenschutzrichtlinien.

Weisen Sie Ihren Kunden bei der Installation auf das Vorhandensein dieser Richtlinien hin.

Allgemein

Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist.



Warnung

Bei Schäden die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!



Warnung

Bei Personen- und/oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig als zukünftige Referenz auf.

Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

Dieses Gerät wurde unter Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards gefertigt.

Stromversorgung

- Betreiben Sie dieses Gerät nur an einer Stromquelle, die die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung liefert.
- Falls Sie nicht sicher sind, welche Stromversorgung bei Ihnen vorliegt, wenden Sie sich an Ihr Energieversorgungsunternehmen.



Warnung

Beugen Sie Datenverlust vor!

Verwenden Sie das Gerät stets an einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung USV mit Überspannungsschutz.

- Trennen Sie das Gerät von der Netzstromversorgung, bevor Sie Wartungs- oder Installationsarbeiten durchführen.
- Der Ein-/Aus-Schalter dieses Gerätes trennt das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Daher sollte das Gerät so aufgestellt werden, dass stets ein direkter und ungehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist und der Stecker in einer Notsituation sofort abgezogen werden kann.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Um Brandgefahr auszuschließen, sollte der Netzstecker vor einem längeren Nichtgebrauch des Gerätes grundsätzlich von der Netzsteckdose getrennt werden. Vor einem Sturm und/oder Gewitter mit Blitzschlaggefahr trennen Sie das Gerät bitte vom Stromnetz. Oder schließen Sie das Gerät an eine USV an.



Warnung

Niemals das Gerät selbst öffnen! Es besteht die Gefahr eines Stromschlags! Sollte es erforderlich sein, das Gerät zu öffnen, wenden Sie sich bitte an geschultes Fachpersonal oder Ihren Fachhändler.

- Der Einbau oder Umbau einer Festplatte sollte nur von ausgebildetem Personal oder Ihrem Fachhändler erfolgen.



Warnung

Einbauten oder Modifikationen des Gerätes führen zum Garantieverlust, wenn diese nicht durch Fachpersonal erfolgen. Wir empfehlen den Einbau einer Festplatte durch einen Fachhändler durchführen zu lassen. Bei unsachgemäßem Einbau der Festplatte erlischt die Garantie!

Überlastung/Überspannung

- Vermeiden Sie die Überlastung von Netzsteckdosen, Verlängerungskabeln und Adaptern, da dies zu einem Brand oder einem Stromschlag führen kann.
- Um Beschädigungen durch Überspannungen (Beispiel Gewitter) zu vermeiden, verwenden Sie bitte einen Überspannungsschutz.

Kabel

- Fassen Sie alle Kabel immer am Stecker und ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
- Fassen Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen an, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann.
- Stellen Sie weder das Gerät, Möbelstücke oder andere schwere Gegenstände auf die Kabel und achten Sie darauf, dass diese nicht geknickt werden, insbesondere am Stecker und an den Anschlussbuchsen.
- Machen Sie niemals einen Knoten in ein Kabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen.
- Alle Kabel sollten so gelegt werden, dass niemand darauf tritt oder behindert wird.
- Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Prüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit.

- Verändern oder manipulieren Sie Netzkabel und Netzstecker nicht.
- Verwenden Sie keine Adapterstecker oder Verlängerungskabel, die nicht den geltenden Sicherheitsnormen entsprechen und nehmen Sie auch keine Eingriffe an den Strom- und Netzkabeln vor!

Aufstellort/Betriebsumgebung

- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) oder übermäßigem Staubaufkommen ausgelegt.
- Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit: -10 °C bis 55 °C, maximal 85 % relativer Feuchte. Das Gerät darf nur in gemäßigttem Klima betrieben werden.

Achten Sie darauf, dass

- immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist (stellen Sie das Gerät nicht in Regale, auf einem dicken Teppich, auf ein Bett oder dorthin, wo Belüftungsschlitze verdeckt werden, und lassen Sie mindestens 10 cm Abstand zu allen Seiten);
- keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät wirken;
- kein direktes Sonnenlicht oder starkes Kunstlicht auf das Gerät trifft;
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Lautsprechern) steht;
- keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) auf oder neben dem Gerät stehen;
- der Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser und aggressiven Flüssigkeiten vermieden wird,
- das Gerät nicht in der Nähe von Wasser betrieben wird, insbesondere darf das Gerät niemals untergetaucht werden (stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen oder Getränke auf oder neben das Gerät);
- keine Fremdkörper eindringen;
- das Gerät keinen starken Temperaturschwankungen ausgesetzt wird, da sonst Luftfeuchtigkeit kondensieren und zu elektrischen Kurzschlüssen führen kann;
- das Gerät keinen übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt wird.

Fernbedienung

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht betrieben wird, entnehmen Sie alle Batterien, da diese auslaufen und das Gerät beschädigen können.

Wartung und Pflege

Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn Netzstecker, Netzkabel oder Gehäuse beschädigt sind, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere des Gerätes gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, oder wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist.

- Trennen Sie das Gerät für Wartungstätigkeiten (z. B. Reinigen) vom Netz!
- Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. In diesen Fällen darf das Gerät nicht weiter verwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde.
- Lassen Sie alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder des Zubehörs. Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag.
- Das Gehäuse des Gerätes und die Fernbedienung mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Keine Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. verwenden; sie könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.
- Keine der folgenden Substanzen verwenden:
 - Salzwasser, Insektenvernichtungsmittel, chlor- oder säurehaltige Lösungsmittel (Salmiak), Scheuerpulver.
- Mit dem Baumwolltuch sanft über die Oberfläche reiben, bis diese vollständig trocken ist.



Warnung

Das Gerät arbeitet mit gefährlicher Spannung. Das Gerät darf daher nur durch autorisierte Fachleute geöffnet werden. Alle Wartungs- und Servicearbeiten müssen von autorisierten Unternehmen durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können den Benutzer des Gerätes in Lebensgefahr bringen.

Zubehör

- Schließen Sie nur ausdrücklich dafür vorgesehene Geräte an. Andernfalls kann es zu Gefahrensituationen oder Schäden am Gerät kommen.

Inbetriebnahme

- Vor der ersten Inbetriebnahme alle Sicherheits- und Bedienhinweisung beachten!
- Öffnen Sie das Gehäuse nur zum Einbauen der Festplatte.



Warnung

Vergewissern Sie sich bei Installation in einer vorhandenen Videoüberwachungsanlage, dass alle Geräte von Netz- und Niederspannungstromkreis getrennt sind!



Warnung

Nehmen Sie im Zweifelsfall die Montage, Installation und Verkabelung nicht selbst vor, sondern überlassen Sie dies einem Fachmann.

Unsachgemäße und laienhafte Arbeiten am Stromnetz oder an den Hausinstallationen stellen nicht nur Gefahr für Sie selbst dar, sondern auch für andere Personen.

Verkabeln Sie die Installationen so, dass Netz- und Niederspannungskreise stets getrennt verlaufen und an keiner Stelle miteinander verbunden sind oder durch einen Defekt verbunden werden können.

Kinder

- Elektrische Geräte nicht in Kinderhände gelangen lassen! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen. Kleinteile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.
- Bewahren Sie die Batterien und Akkus für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie oder ein Akku verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickengefahr!
- Dieses Gerät gehört nicht in Kinderhände. Federnde Teile können bei unsachgemäßer Benutzung herauspringen und Verletzungen (z.B. Augen) bei Kindern verursachen.

Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller (www.abus-sc.com) hinterlegt.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrenlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung durch, beachten Sie alle Bedienungs- und Sicherheitshinweise!

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Bei Fragen wenden Sie sich an ihren Facherrichter oder Fachhandelspartner!



Haftungsausschluss

Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sollten Ihnen dennoch Auslassungen oder Ungenauigkeiten auffallen, so teilen Sie uns diese bitte auf der Rückseite des Handbuchs angegebener Adresse mit. Die ABUS Security-Center GmbH übernimmt keinerlei Haftung für technische und typografische Fehler und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Bedienungsanleitungen vorzunehmen. ABUS Security-Center ist nicht für direkte und indirekte Folgeschäden haftbar oder verantwortlich, die in Verbindung mit der Ausstattung, der Leistung und dem Einsatz dieses Produkts entstehen. Es wird keinerlei Garantie für den Inhalt dieses Dokuments übernommen.

Allgemeine Informationen

Um das Gerät richtig zu verwenden, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Gebrauch auf.

Dieses Handbuch enthält Anleitungen zur Bedienung und zur Wartung des Rekorders. Verständigen Sie zur Reparatur des Gerätes einen autorisierten Fachbetrieb.

Hinweis

Beachten Sie bitte, dass die am Rekorder softwaretechnisch vorgenommenen Änderungen erst mit einem Klick auf „Anwenden“ / „Bestätigen“ akzeptiert werden müssen, bevor Sie den TAB oder das Menü verlassen.

Auspacken

Während Sie das Gerät auspacken, handhaben Sie dieses mit äußerster Sorgfalt.

Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwertung zugeführt werden.

Wir empfehlen Ihnen:

Papier-, Pappe und Wellpappe bzw. Kunststoffverpackungsteile sollten in die jeweils dafür vorgesehenen Sammelbehälter gegeben werden.

Solange solche in Ihrem Wohngebiet noch nicht vorhanden sind, können Sie diese Materialien zum Hausmüll geben.

Bei einer eventuellen Beschädigung der Originalverpackung, prüfen Sie zunächst das Gerät. Falls das Gerät Beschädigungen aufweist, senden Sie dieses mit Verpackung zurück und kontaktieren Sie den Hersteller.

Lieferumfang

- ABUS HD-SDI Rekorder
- Netzkabel
- SATA-Kabel und Schrauben für Festplatten
- Halterung und Schrauben für Server-Schrank
- Software CD
- Benutzerhandbuch (auf CD)
- Quick Guide (auf CD)

Systembedienung

Allgemeines

Sie können das Gerät folgendermaßen steuern:

- Bedienelemente an der Gerätefront
- Fernbedienung
- USB-Maus

Bedienelemente am Gerät



Hinweis

Beachten Sie die Übersicht auf S. 3.

Nr.	Bezeichnung Funktion
1	Rekorder-Bedientasten: MENU: • Hauptmenü aufrufen • Tastenton ein-/ausschalten (5 s drücken) REC: • Menü für die manuelle Aufzeichnung aufrufen PLAY: • Wiedergabe-Menü öffnen ZOOM+: • Bildausschnitt im PTZ-Modus vergrößern ZOOM-: • Bildausschnitt im PTZ-Modus verkleinern • Videoausgang im Live-Modus umschalten: Monitor – Spot Monitor oder Video Out – Video Spot Out (Zoom- drücken, danach die OK Taste) FOCUS+: • Fokuseinstellung im PTZ-Modus FOCUS-: • Fokuseinstellung im PTZ-Modus IRIS+: • Öffnen der Iris IRIS-: • Schließen der Iris im PTZ-Modus PTZ: • Aktivierung der PTZ-Steuerung MODE • Bildschirmansichten wechseln KEYLOCK • Steuertasten sperren
2	USB-Anschlüsse: für externe USB 2.0-Geräte (z.B. Maus, externe Festplatte oder DVR Brenner)

Nr.	Bezeichnung Funktion
3	Kamera-Auswahltasten 1, 2, 3, ...: Anzeige des Kamerastatus: • Weiß leuchtend: Kamera ist angeschlossen. • Blau leuchtend: Angeschlossene Kamera zeichnet auf • Nicht beleuchtet: Keine Kamera angeschlossen in der Live-Darstellung: • Kamera auswählen und in Vollbildansicht darstellen
4	Navigationskreuz: bei der Wiedergabe: • ▲, ▼ Geschwindigkeit einstellen • ◀, ▶ Voriger/nächster Tag in der Live-Darstellung: • Kanalwahl in Menüs: • Navigieren OK-Taste • 5 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten • Auswahl bestätigen • ‚Checkbox‘ aktivieren/deaktivieren Bei der Wiedergabe: • PLAY/PAUSE Langsame/schnelle Wiedergabe: • Normale Wiedergabegeschwindigkeit
5	Jog-Shuttle: bei der Wiedergabe: • Außenring (Shuttle Ring) für langsame oder schnelle Wiedergabe • Innenring um einzelne Frames wiederzugeben in Menüs: • Innenring bewegt Cursor nach oben/unten • Außenring bewegt Cursor nach links/rechts in der Live-Darstellung: • Kanalwahl
6	DVR Status LED: Anzeige des Gerätestatus: • Leuchtet dauerhaft weiß: Systemstatus OK • Blinkt weiß: Systemstatus OK, Aufzeichnungseinstellungen hinterlegt, Überwachungsmodus aktiv • Leuchtet dauerhaft blau: Mindestens eine Kamera zeichnet aktuell auf • Leuchtet dauerhaft rot: Systemwartung notwendig
7	IR-Empfänger: für die Fernbedienung

Anschlüsse an der Rückseite



Hinweis

Beachten Sie die Übersicht auf S. 3.

Nr.	Bezeichnung Funktion
8	VIDEO IN: BNC-Kameraeingänge
9	VIDEO OUT: Videoausgang BNC - Bei Nutzung des HDMI/VGA Anschlusses: Freidefinierbare Ansicht einstellbar (kein OSD sichtbar). - HDMI/VGA-Anschluss wird nicht benutzt: das Hauptvideo-Signal wird auf dem BNC-Ausgang ausgegeben
10	AUDIO OUT: Audioausgang Cinch (synchronisiert mit Video-Ausgang)
11	LINE IN: Audioeingang Cinch (Wird nicht aufgezeichnet, nur per Netzwerk übertragen)
12	RS-232: Serieller Anschluss – nicht funktionsfähig
13	eSATA Serieller Anschluss für eine externe SATA Festplatte
14	Netzanschluss: 100-240 VAC, 50-60 Hz
15	Netzschalter Zum Ein-/Ausschalten des Gerätes
16	AUDIO IN: - Cinch-Eingänge. - Zugeordnet den Kameraeingängen 1 - 4
17	VGA: Monitoranschluss VGA (9 Pin), Videoausgangssignal
18	HDMI: Monitoranschluss HDMI
19	LAN: Ethernet-LAN Anschluss 1 und 2
20	ALARM IN: - RS485 Anschluss für PTZ Kameras - Max. 4 Alarめingänge ALARM OUT: - Max. 2 Relaisausgänge

Bedienelemente der Fernbedienung



Hinweis

Beachten Sie die Grafik der Fernbedienung auf S. 4.

Nr.	Bezeichnung Funktion
21	DEV: Fernbedienung mit der Geräte-ID zuordnen
22	Alphanumerische Tasten: - Kamera (Kanal) in der Liveansicht auswählen - Eingabe Buchstaben, Ziffern in Eingabefeldern
23	A: Eingabe ändern (Groß/Klein, Symbole, Ziffern)
24	PLAY: Wiedergabe starten
25	VOIP: Nicht belegt
26	PREV: Bildschirmdarstellung in der Liveansicht ändern
27	Navigationstasten: bei der Wiedergabe: ▲, ▼ Geschwindigkeit einstellen ◀, ▶ Voriger/nächster Tag in der Live-Darstellung: - Kamera auswählen (Kanalwahl) in Menüs: - Navigieren
28	ESC: Nicht belegt

Nr.	Bezeichnung Funktion
29	nicht belegt
30	nicht belegt
31	Zoom+: Bildausschnitt im PTZ-Modus vergrößern
32	F1: in Listefeldern Auswahl alle Optionen
33	Zoom-: Bildausschnitt im PTZ-Modus verkleinern
34	F2: durch TABs schalten
35	IRIS-: Im PTZ-Modus: Schließen der Iris
36	Focus-: Im PTZ-Modus: Bildausschnitt im PTZ-Modus verkleinern
37	IRIS+: Im PTZ-Modus: Öffnen der Iris
38	Focus+: Im PTZ-Modus: Bildausschnitt im PTZ-Modus vergrößern
39	◀II: Pause / Wiedergabe rückwärts
40	■: Wiedergabe stoppen
41	PTZ : PTZ-Steuerung einschalten
42	Enter-Taste ▶II: - Auswahl bestätigen „Checkbox“ aktivieren/deaktivieren Bei der Wiedergabe: - PLAY/PAUSE Single Play Modus: - einzelnen Frame weiterschalten
43	MENU: - Hauptmenü aufrufen - Tastenton ein-/ausschalten (5 s drücken)
44	REC: Manuelle Aufzeichnung öffnen/starten
45	INFO: In der Liveansicht zu anderem Monitor umschalten
46	EDIT: Allgemein: Texteingaben aktivieren, in Textfeldern Leerzeichen
47	⏻ POWER: Ein-/Ausschalten (5 Sekunden gedrückt halten)

Bedienung mit der Maus



Hinweis

Die weitere Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung erfolgt mit der Maus.

Das Gerät ist zur Verwendung mit einer USB-Maus geeignet. Verbinden Sie die Maus mit dem USB-Anschluss.

Taste	Funktion
links	Einzelklick: - Auswahl im Menü, Aktivierung eines Eingabefeldes bzw. eines TABs Doppelklick: - Wechseln der Bildschirmdarstellung Einzelbild-Mehrfachbilder bei Live-Darstellung und Wiedergabe Klicken und Ziehen: - im PTZ-Modus: Steuern der Kameras - Einrichten von Alarm-Bereichen bzw. Zonen
rechts	Einzelklick: - Aufrufen des Popup-Menüs - Rückkehr ins vorherige Menü
Scroll-Rad	In der Live-Darstellung: vorige/nächste Kamera einblenden

Bildschirmtastatur

Wenn Sie mit der Maus auf ein Texteingabefeld klicken, erscheint die Bildschirmtastatur:



Bei reinen Zahleneingaben erscheint folgende Bildschirmtastatur:



Die Tasten haben die identische Funktion einer Computer-Tastatur.

- Um ein Zeichen einzugeben, klicken Sie mit dem linken Mauszeiger darauf.
- Um die Eingabe abzuschließen, klicken Sie auf **Enter**.
- Um das Zeichen vor dem Cursor zu löschen, klicken Sie auf **↵**.
- Um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln, klicken Sie auf das umrahmte **a**. Die aktive Einstellung wird oberhalb der Tastatur angezeigt.
- Um eine Eingabe abubrechen oder das Feld zu verlassen, klicken Sie auf **ESC**.

Gerät starten



Achtung

Das Gerät darf nur an die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung angeschlossen werden!

Verwenden Sie zur Sicherheit eine Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV.

Wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen und der Hauptschalter an der Geräterückseite eingeschaltet ist, leuchtet die DVR Status LED.

1. Während des Startvorgangs führt das Gerät einen Selbsttest durch.
2. Abschließend erscheint der Einrichtungsassistent. Beenden Sie diesen, um zur Live-Darstellung zu gelangen.

Gerät ausschalten, sperren, neu starten

Klicken Sie im Hauptmenü auf Herunterfahren. Die Übersicht erscheint.



1. Wählen Sie zum Ausschalten die Option **Herunterfahren** und bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**. Das Gerät wird ausgeschaltet.
 - Während des Ausschaltvorgangs keine Taste drücken!
2. Wählen Sie zum Sperren des Systems das linke Symbol **Logout**. Die Benutzeroberfläche ist gesperrt, um in das Menü zu gelangen, ist die Eingabe eines Kennwortes notwendig.
3. Wählen Sie zum Neustart das rechte Symbol **Neustart**. Das Gerät führt einen Neustart durch.

Gerät einschalten

- Taste **OK** drücken und 5 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät wieder einzuschalten.

Statusanzeigen

Allgemeines

Folgende Statusanzeigen informieren Sie über den Betriebszustand:

- LEDs an der Gerätefront
- Akustische Signaltöne,
- Icons (Anzeigeelemente) auf dem Monitor.



Hinweis

Beachten Sie die Ausführungen in der separaten Kurzanleitung.

DVR Status LED

Zustand	Funktion
leuchtet dauerhaft weiß	Systemstatus OK
Blinkt weiß	Systemstatus OK, Aufzeichnungseinstellungen hinterlegt, Überwachungsmodus aktiv
Leuchtet dauerhaft blau	Mindestens eine Kamera zeichnet aktuell auf
Leuchtet dauerhaft rot	Systemwartung notwendig

Kamera-Auswahltasten Status LED

Zustand	Funktion
Aus	Keine Kamera angeschlossen
leuchtet dauerhaft weiß	Kamera angeschlossen
leuchtet dauerhaft blau	Kamera zeichnet aktuell auf

Anzeigen am Monitor

Das Gerät zeigt Datum und Uhrzeit, den Kameranamen und ob eine Aufzeichnung stattfindet.

- Daueraufzeichnung: „blaues R“
- Ereignisaufzeichnung: „rotes R“

Einrichtungsassistent

System einrichten

Der Einrichtungsassistent führt Sie durch die notwendigen Grundeinstellungen des Systems. Danach ist der DVR zur Aufnahme und Überwachung eingerichtet.


Hinweis

Sämtliche Detailsinstellungen finden Sie im Gerätemenü, siehe Übersicht auf S. 26.

Nach dem erstmaligen Einschalten erscheint die Sprach-Auswahl:



1. Klicken Sie in das Eingabefeld und wählen Sie Ihre Sprache aus der Liste. Zum Fortfahren auf **Anwenden** klicken. Folgende Abfrage erscheint:



- Klicken Sie auf **Nächste**, um den Assistenten zu starten.

Hinweis

Nachdem das System eingerichtet ist, können Sie die „Checkbox“ deaktivieren, das Häkchen wird ausgeblendet und der Assistent nicht mehr automatisch gestartet.


Administrator einrichten



Warnung

Notieren Sie sich das Admin-Passwort. Voreingestellt ist

„1 2 3 4 5“.



1. Klicken Sie in das Eingabefeld und geben Sie das Admin Passwort ein.
2. Um ein neues Passwort zu vergeben, aktivieren Sie die „Checkbox“ vor **Neues Admin Passwort**.
3. Geben Sie das neue Passwort ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe im Feld darunter.
4. Klicken Sie auf **Nächste**.

Systemzeit-/und Datum



1. Geben Sie die Systemzeit bestehend aus Datum und Uhrzeit ein.
2. Beenden Sie die Einstellung mit klicken auf **Nächste**.

Netzwerkeinstellungen

Hinweis

Erfragen Sie beim zuständigen Netzwerk-Administrator, ob Sie DHCP wählen können oder die IP-Adresse und die weiteren Einstellungen manuell vornehmen müssen.

1. DHCP aktiv: wenn im Netzwerk-Router DHCP eingerichtet ist, aktivieren Sie die „Checkbox“ DHCP. Sämtliche Netzwerkeinstellungen werden dann automatisch vorgenommen
2. DHCP nicht aktiv: geben Sie die Daten manuell ein (IPv4-Adresse, IPv4 Subnetz-Maske sowie das standardmäßig eingestellte IPv4 Gateway = IPv4-Adresse des Routers). Optional können Sie auch die Adresse des DNS-Servers eintragen, welche Sie für den E-Mail Versand benötigen.

Eine typische Adressvergabe könnte folgendermaßen aussehen:

- IPv4-Adresse: 192.168.0.50
- IPv4 Subnetzmaske: 255.255.255.0
- IPv4 Default Gateway: 192.168.0.1
- Bevorzugter DNS-Server: 192.168.0.1

Hinweis

Wenn Sie den „Multi-Adresse“-Modus ausgewählt haben, müssen Sie beide Netzwerk-Anschlüsse konfigurieren! Ändern Sie hierzu bei „NIC auswählen“ den LAN-Ausgang.

3. Da dieses Gerät 2 Netzwerkanschlüsse besitzt, gibt es Einstellungsmöglichkeiten zu der parallelen und der getrennten Nutzung der Anschlüsse:

Hinweis

Dem Gerät sollte bei Fernzugriff über das Internet eine feste Netzwerkadresse vergeben werden.

Net Fault-tolerance

Ein LAN-Anschluss wird für die Datenübertragung ausgewählt („NIC auswählen“). Der andere Anschluss ist in einer Art Standby-Modus. Sollte aus beliebigem Grund (wie z.B. Netzwerkkartenbruch, defektes Kabel...) keine Datenübertragung mehr gewährleistet sein, wechselt das Gerät zu der anderen Schnittstelle und nimmt diese zur Datenübertragung her.

Load Balance

Bei Auswahl von diesem Modus arbeiten die beiden Netzwerkkarten/Netzwerkanschlüsse zusammen, um so eine höhere Bandbreite zu bekommen.

Multi-adresse

Bei Auswahl von diesem Modus konfigurieren Sie für jeden Anschluss die Netzwerkdaten getrennt. Somit ist es möglich das Gerät in zwei unterschiedliche Netzwerke einzubinden, damit die Netzwerklast reduziert wird.

Hinweis

Weitere Informationen zu den Netzwerkeinstellungen finden Sie auf Seite 41.

4. Beenden Sie die Einstellung mit Klick auf **Nächste**.

Festplattenverwaltung

1. Um eine neue Festplatte einzurichten, aktivieren Sie die „Checkbox“ mit einem Linksklick und klicken Sie dann auf **Initialisiere**.




Warnung

Dabei werden alle darauf befindlichen Daten gelöscht!

2. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **OK**. Die Festplatte wird für die Verwendung eingerichtet. Der Fortschritt wird mit dem Statusbalken angezeigt.

3. Beenden Sie die Einstellung mit **OK** und klicken Sie auf **Nächste**.

Kameraaufzeichnung



1. Wählen Sie bei „Kamera“ eine Kamera aus, mit der sie aufzeichnen möchten.
2. Aktivieren Sie die Checkbox „Starte Aufzeichnung“.
3. Wählen Sie die Aufzeichnungsart aus. Sie können zwischen „Dauer“ und „Bewegungserkennung“ wählen.
4. Drücken Sie auf **Kopiere**, um die Einstellung für andere Kameras zu übernehmen. Wählen Sie dazu die in dem neuen Fenster erscheinenden Kameras aus. Aktivieren Sie die jeweilige Checkbox mit einem Mausklick.
5. Beenden Sie die Einstellung und den Einrichtungsassistenten mit **OK**.

Liveansicht

Überblick

Die Liveansicht startet automatisch nach dem Einschalten des Gerätes.



In der Kopfzeile befinden sich die Menüs

- Hauptmenü
- Wiedergabe und
- PTZ.

Auf der rechten Seite der Kopfzeile befindet sich das Datum und die Uhrzeit des Gerätes. Links davon befindet sich die Multi-Ansicht.

- Um das Popup-Menü der Multi-Ansicht zu öffnen, klicken Sie im Menübalken oben rechts auf das Symbol des Rechtecks.
- Um durch die verschiedenen Ansichten zu schalten, klicken Sie auf eines der Symbole in der auftauchenden Pop-Up Leiste.



Im Hauptbildschirm werden die Signale der angeschlossenen Kameras dargestellt.

- Mit Doppelklick der linken Maustaste können Sie das jeweilige Kamerabild als Vollbild darstellen oder wieder zu ursprünglichen Ansicht zurückschalten.

Statussymbole

- Folgende Symbole werden je nach Betriebsstatus des Gerätes dargestellt:

Symbol	Bedeutung
R	rot: Aufzeichnung • Ereignis-Aufzeichnung
B	blau: Aufzeichnung • Dauer-Aufzeichnung


Popup-Menü bei Mausbedienung



Hinweis

Drücken Sie die rechte Maustaste, während der Mauszeiger über einem Live-Bild befindet.

Folgende Einstellungen sind möglich, der Pfeil nach rechts zeigt, dass sich ein Untermenü zur Auswahl öffnet:



Menü	Öffnet das Hauptmenü
Vollbild	Vollbildansicht der gewählten Kamera
Mehrfachansicht	Verschiedene Kamerayouts
Vorherige Ansicht	Darstellung der vorherigen Kamera
Nächste Ansicht	Darstellung der nächsten Kamera(s)
Sequenzanzeige starten	Startet die sequenzielle Anzeige der Kameras
Ganztägige Wiedergabe	zur Wiedergabe wechseln
Aux-Monitor	zum Spot-Monitor wechseln



Hinweis

Sequenzanzeige starten:
Legen Sie in den Anzeige-Einstellungen die Sequenzverzögerung für die Darstellung fest.



Hinweis

Aktivierung des „Aux Monitor“ ohne angeschlos-

senen Spot-Bildschirm:
Mauzeigerfunktion ist deaktiviert.

Auswahlleiste im Kamerabild

Klicken Sie in der Einzel- oder Mehrfachansicht auf ein Kamerabild. Es erscheint eine Auswahlleiste:



Nr.	Bedeutung des Symbols
(1)	Bereich zum Bewegen der Miniaturleiste
(2)	Manuelle Aufzeichnung aktivieren/deaktivieren
(3)	Sofortige Wiedergabe der letzten 5 Minuten
(4)	Audioausgabe des Videokanals aktivieren/deaktivieren
(5)	Sofortbild des ausgewählten Kanals
(6)	PTZ-Steuerung (aktuell keine Funktion)
(7)	Digitaler Zoom
(8)	Schließen der Auswahlleiste


Einstellungen



Hinweis

Die Liveansicht kann folgendermaßen eingestellt werden.

Öffnen Sie das Hauptmenü und klicken Sie auf Konfiguration. Klicken Sie anschließend auf Liveansicht:



Im TAB Allgemein stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:

Video Ausgabe	VGA/HDMI, Main CVBS Wählt den Anschluss aus, an dem die Einstellungen geändert werden.
Liveansicht Modus	Verschiedene Kameralayouts
Verweilzeit	Umschaltzeit zwischen den einzelnen Kameras bei Sequenzanzeige
Audio aktivieren	Audioausgabe des Videoausgangs aktivieren/deaktivieren. Das Audiosignal wird nur ausgegeben, wenn der entsprechende Kameraeingang als Vollbild dargestellt wird
Ereignis anzeigen auf	Monitor für die Ausgabe von Ereignissen zuweisen
Vollbild Überwachung Verweilzeit	in Sekunden, die das Ereignis auf dem zugewiesenen Monitor angezeigt wird.
Nachalarm Anzeigedauer	in Sekunden, wie lange das Pop-Up Fenster nach einem Alarm angezeigt werden soll.



Hinweis

Das Rekorderbild kann entweder mit einem HDMI- oder mit einem VGA-Monitor ausgegeben werden. Die Kombination von HDMI- und VGA-Ausgang wird unterstützt.

Der BNC Ausgang kann entweder für einen Spotmonitor oder für einen eigenständigen Monitor verwendet werden.



Hinweis

HDMI/VGA-Monitor angeschlossen

Ein angeschlossener HDMI/VGA-Monitor wird beim Start automatisch erkannt. Das Hauptvideosignal wird mit Audio(nur bei angeschlossenem HDMI-Kabel) auf dem Monitor ausgegeben. Der BNC-Ausgang Video Main zeigt die Kameras als Vollbild in Sequenz an.


Kein HDMI/VGA-Monitor angeschlossen:

Ist beim Start das HDMI/VGA-Kabel nicht am Monitor angeschlossen, wird das Hauptvideosignal am BNC-Anschluss Main ausgegeben. Schließen Sie das HDMI/VGA-Kabel an und starten Sie den Rekorder erneut um die automatische Erkennung durchzuführen.

Kameraausgang einstellen

Sie können maximal 4 Kameras (TVHD80000) in der Liveansicht gleichzeitig darstellen lassen.

1. Klicken Sie auf den TAB Ansicht:



2. Wählen Sie den Darstellungs-Modus aus.
 - 1 x 1
 - 2 x 2
3. Mit den Navigationstasten weisen Sie dem jeweiligen Bildschirmausschnitt das gewünschte Kamerasignal zu.
 - Die Einstellung X bedeutet, dass diese Kamera nicht gezeigt wird.
4. Klicken Sie auf **Anwenden**, um die Einstellung zu übernehmen.

Wiedergabe in der Liveansicht

Allgemeines

Die Wiedergabe kann auf drei verschiedenen Wegen erfolgen:

- Über Ereignissuche im Hauptmenü,
- aus der Livedarstellung bzw.
- über die Protokoll Suche im Wartungsmenü.

i Hinweis

Die Tasten „Vorheriger/Nächster Datei/Tag/Ereignis“ sind je nach Wiedergabemodi wie folgt belegt:

Normale Wiedergabe:

Beim drücken einer der Tasten wechselt die Wiedergabe zum vorherigen/nächsten Tag.

Ereignissuche:

Beim drücken einer der Tasten wechselt die Wiedergabe zum vorherigen/nächsten Ereignis.

Datenexport:

Beim drücken einer der Tasten wechselt die Wiedergabe zur vorherigen/nächsten Datei.

i Hinweis

Die zeitgleiche Wiedergabe von bis zu 4 Kamera-kanälen ist möglich.

Der Wiedergabe-Bildschirm

Die Wiedergabe wird über das Kontrollfeld gesteuert:




Nr.	Bereich
1	laufende Wiedergabe mit Datum und Uhrzeit
2	Kamera zur Wiedergabe auswählen
3	Kalender mit Typ der Aufzeichnung
4	Kontrollfeld mit Zeitachse(siehe rechts)

Steuerung über Kontrollfeld

Das Kontrollfeld (4) dient zur Steuerung der laufenden Wiedergabe. Die Symbole haben folgende Bedeutung:


(1)



(2) (3) (4) (5) (6)



(7) (8) (9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)



(17)

(18)(19)

Nr.	Bedeutung des Symbols
1	In die Zeitleiste hinein-/bzw. hinauszoomen (24/12/1 Stunde)
2	Audiowiedergabe ein-/ausschalten
3	Startpunkt bzw. Endpunkt eines Videos zur Datensicherung definieren
4	Markierung hinzufügen
5	Benutzerdefinierte Markierung hinzufügen
6	Markierungen verwalten
7	Wiedergabe rückwärts
8	Stop
9	Wiedergabe starten / anhalten
10	30 Sekunden zurück springen
11	30 Sekunden vorwärts springen
12	Langsamer Vorlauf (1/16x - 1x)
13	Schneller Vorlauf (1x - 16x)
14	Vorige Aufzeichnung, voriger Tag
15	Nächste Aufzeichnung, nächster Tag
16	Zeitachse: • Klicken Sie mit der Maus in die Zeitachse, um die Wiedergabe an einer anderen Stelle fortzusetzen • Klicken Sie auf den „Schieber“, und ziehen Sie diesen zu der gewünschten Zeit, um von die Wiedergabe ab diesem Zeitpunkt zu starten
17	Typ der Aufzeichnung

	Blau = Daueraufzeichnung Rot = Ereignisaufzeichnung
18	Kontrollfeld ausblenden
19	Wiedergabe verlassen

i Hinweis

Sie können den Bildschirminhalt zoomen.

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der laufenden Wiedergabe.
- Wählen Sie ‚digitaler Zoom‘.
- Der Zoom-Modus ist aktiv.
- Verschieben Sie den Zoom-Bereich mithilfe des Fensters im Miniaturbildschirm.
- Zum beenden führen Sie einen Rechtsklick auf das Bild aus.

Klicken Sie auf ‚Markierungen verwalten‘ (6):



- Um die Beschreibung Ihrer Markierung zu ändern klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol. Zum Entfernen klicken Sie auf das Löschen-Symbol.

Rechtsklick bei laufender Wiedergabe

Führen Sie einen Rechtsklick auf das Wiedergabebild aus. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:



Kamera	Wählen Sie einen Kamerakanal aus
Digitaler Zoom	Vergrößert den ausgewählten Bildschirmausschnitt digital
Bereichs-Suche	s. Bereichs-Suche
Kontrollfeld	Blendet das Kontrollfeld zur Steuerung

der Wiedergabe aus/ein
Verlassen Beendet die Wiedergabe

Bereichs-Suche

Führen Sie einen Rechtsklick auf das Wiedergabebild aus. Wählen Sie **Bereichs-Suche** aus. Im unteren Bildschirmrand erscheint eine Miniaturleiste.



- 1 Bereich zum Bewegen der Miniaturleiste
- 2 Vollbilderkennung
- 3 Alles löschen
- 4 Suchen
- 5 Verlassen

i Hinweis

Zum An-/Abwählen eines Bereiches markieren Sie bei gedrückter linker Maustaste den zu überprüfenden Bereich.

i Hinweis


Wenn die Bereichs-Suche gestartet wurde, wird mithilfe einer grünen Markierung in der Zeitleiste angezeigt, wann Bewegung in dem ausgewählten Bereich detektiert wurde.

Gerätemenü

Menü-Übersicht

Nachfolgende Menü-Übersicht zeigt sämtliche Menüs mit denen das Gerät einzustellen und steuern ist.

- Klicken Sie auf das gewünschte Menü, um dieses zu öffnen.
- Zum Schließen der Menü-Übersicht klicken Sie auf Verlassen.




Menübeschreibung

Menü	Beschreibung	siehe S.
Wiedergabe	Parametergesteuerte Suche nach Video- oder Bildaufzeichnungen, die von Ereignissen wie Alarmen oder Bewegungserkennung gestartet wurden, sowie Alarmereignisse und in der Wiedergabe gesetzten Markierungen.	27
Export	Funktion zum Export gespeicherter Aufzeichnungen auf USB-Medien.	28
Panikaufzeichnung	Startet bzw. beendet die manuelle Video- und Bildaufzeichnung ausgewählter Kameras sowie das manuelle Schalten der Alarmausgänge.	30
HDD	Eingebaute Festplatten initialisieren bzw. verwalten (zuweisen Lese-/Schreibfunktion, Kameras, verwalten Netzwerkfestplatte etc.).	31
Aufzeichnung	Menü zum Einstellen von Aufnahmeparametern (Zeitplan, Kameraauflösung, -stream etc.)	33
Kamera	Menü zum Einstellen von Kameraparametern (OSD-Konfiguration, Bildmodus, PTZ-Konfiguration, Bewegungserkennung etc.)	36
Konfiguration	Verwalten aller Geräteeinstellungen (Allgemein, Netzwerk, Alarm, RS232, Anzeige, Warnung, Benutzer).	40
Wartung	System Informationen, Logdatei durchsuchen, Konfiguration importieren/exportieren, Gerätewartung wie Update auf neue Firmware, Werkseinstellungen laden, Netzwerkauslastung anzeigen.	50
Herunterfahren	Gerät sperren, herunterfahren, neu starten.	53

Wiedergabe

Drücken Sie im Hauptmenü auf **Wiedergabe**, um Videoaufzeichnungen nach einem Ereignis oder einer Markierung zu suchen oder um Ihre gespeicherten Bilder ansehen.


Dauer



Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

Alle / A1-A4	Einzustellende Kamera
Aufzeichnungsmodus	Dauer, Bewegungserkennung, Alarm bzw. Bewegungserkennung oder/und Alarm, Manuelle Aufzeichnung, Alle Aufzeichnungen
Datei Typ	Gesperrt, entsperrt, Alle
Startzeit	Geben Sie Datum und Uhrzeit ein
Endzeit	

- Klicken Sie auf **Suche**, um Aufzeichnungen nach den getroffenen Einstellungen zu suchen. Die Ergebnisse werden dargestellt:



- Wählen Sie die Aufzeichnung aus, indem Sie die Zeile anklicken und dann auf das Wiedergabe-Symbol.

Hinweis


Im Wiedergabemodus können Sie jederzeit zur Ereignissuche zurückkehren, indem Sie einen Rechtsklick ausführen und 'Video suchen' auswählen.

Hinweis

Die Untermenüs 'Markierung' und 'Bild' sind fast identisch mit obig beschriebenem Menü und werden daher nicht separat aufgeführt. Im Untermenü 'Markierung' wird nicht nach Aufzeichnungsart sondern nach der Bezeichnung oder einem Schlüsselwort des Namens der Markierungen gesucht.

Ereignis

Klicken Sie auf den Reiter „Ereignis“.




Es wird eine Liste mit allen Alarmeingängen angezeigt. Wählen Sie bei 'Ereignistyp', ob nach Aufnahmen bei Alarm ('Alarmeingang') oder bei Bewegung ('Bewegungserkennung') gesucht werden soll.

Wählen Sie per Aktivieren der Checkbox einen oder mehrere Alarmeingänge aus. Klicken Sie auf **Suchen**.

Wählen Sie auf der erscheinenden Liste eine oder mehrere Alarmaufzeichnungen aus. Klicken Sie auf **Details**, um genauere Informationen zu den Aufzeichnungen zu erhalten.

Export

Dauer




Hinweis

Die Export-Funktion sichert wichtige Aufzeichnungen auf verbundene, externe Medien wie z.B.

- USB-Medien
- USB-Festplatte
- DVD-Brenner etc.

- Bei der Auswahl „Quick Export“ werden alle Aufzeichnungen des ausgewählten Zeitraumes exportiert. Hierbei ist zu beachten, dass maximal 24 Stunden exportiert werden können.


1. Geben Sie die Parameter ein, siehe S.27.
2. Klicken Sie auf **Suchen**, um die Suche zu starten, der Ergebnisbildschirm wird dargestellt.



- Die Dateigröße der einzelnen Aufzeichnung sowie die Gesamtgrößen aller gefundenen Aufzeichnungen werden dargestellt.
 - Beim Klicken auf das „Wiedergabe“-Symbol können Sie die jeweilige Aufzeichnung ansehen.
 - Zum Sperren oder Entsperren einer Datei klicken Sie auf das „Sperren“-Symbol.
3. Klicken Sie auf **Export**, um zum Export-Bildschirm zu gelangen.




1. Wählen Sie im Pulldown-Menü das verbundene Medium, auf dem die Datensicherung erfolgen soll.
2. Falls das Medium nicht angezeigt wird, klicken Sie auf **Aktualisieren**.
 - Falls das Medium weiterhin nicht angezeigt wird, trennen Sie den Anschluss vom Gerät und verbinden Sie das Medium erneut. Lesen Sie dazu auch die Ausführungen des Herstellers.
3. Klicken Sie auf **Start**, um den Export zu beginnen. Der Sicherungsfortschritt wird dargestellt.



Hinweis


Nach erfolgter Sicherung können Sie die Daten auf dem Medium auswählen und mit dem Player (wird bei der Sicherung mit kopiert) wiedergeben. Damit überprüfen Sie, ob der Export einwandfrei funktioniert hat.

Ereignis (Ereignistyp ‚Alarmeingang‘)




Definieren Sie den Zeitraum der zu suchenden Aufnahmen mithilfe der Auswahlfelder bei „Startzeit“ und „Endzeit“. Wählen Sie den Alarmeingang mit aktivieren, bzw. deaktivieren der Checkbox aus und klicken Sie auf **Suchen**.

Ereignis (Ereignistyp ‚Bewegung‘)



Definieren Sie den Zeitraum der zu suchenden Aufnahmen mithilfe der Auswahlfelder bei „Startzeit“ und „Endzeit“. Wählen Sie die Kamera mit aktivieren, bzw. deaktivieren der Checkbox aus und klicken Sie auf **Suchen**.

Bei beiden Ereignistypen erscheint nach Betätigen des **Suchen**-Buttons folgendes Fenster:



Wählen Sie die zu exportierenden Dateien mit aktivieren, bzw. deaktivieren der Checkbox aus. Bei „Pre-play“, bzw. „Post-play“ können Sie die Vor-, bzw. Nachalarmzeit einstellen. Damit können Sie die Länge Ihres Exportvideos definieren.

Klicken Sie auf **Details**, um das ausgewählte Video anzusehen. Für genauere Informationen zu dem Fenster **Details** siehe **DAUER** (S.27).



Hinweis

Die „Pre-play“- Aufzeichnungen / Voralarmaufzeichnungen können nur angesehen werden, wenn vor dem Alarm aufgezeichnet wurde.




Hinweis

Die Untermenüs „Dauer“ und „Bild“ sind ähnlich und werden deshalb nicht separat aufgeführt.

Panikaufzeichnung

Drücken Sie die REC-Taste oder gehen Sie im Hauptmenü auf **Panikaufzeichnung**, um eine manuelle Bild-/Video- Aufzeichnung zu starten oder um einen Alarm- ausgang zu schalten.

Rekord




Wählen Sie die Kamera aus, um die manuelle Aufzeichnung zu starten. Klicken Sie dazu in den Schaltknopf.



Hinweis


Klicken Sie auf **Alle**, um alle angeschlossenen Kameras aufzuzeichnen.

Fortlaufende Sofortbilder



Wählen Sie die Kamera aus, um manuell fortlaufende Sofortbilder aufzunehmen. Das Zeitintervall, in welchem diese aufgenommen werden, können Sie im Menü Aufzeichnung einstellen (s. Seite 23). Klicken Sie dazu in den Schaltknopf.

Alarm



Um einen der Alarmausgänge zu schalten, wählen Sie den Alarmausgang mit einem Linksklick aus und klicken Sie auf **Auslösen** für einen, bzw. **Alle auslösen**, um alle Ausgänge zu schalten. Um den/die Ausgänge wieder zurückzusetzen, klicken Sie auf **Löschen**, bzw. **Alle löschen**.

HDD

Festplatten

Hinweis

Das Gerät kann bis zu acht 3,5 Zoll SATA-Festplatten verwalten. Zur zusätzlichen Datensicherung kann optional eine e-SATA Festplatte angeschlossen werden.

Bevor Sie mit dem Gerät Aufzeichnungen durchführen können, muss jede der eingebauten Festplatten „initialisiert“ werden. Erst dann erkennt das Gerät die Festplatte sowie deren Zuweisung.



Warnung

Sämtliche Daten einer Festplatte werden beim Initialisieren gelöscht!

Sorgen Sie rechtzeitig für eine Datensicherung.

Festplatte einbauen

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und Öffnen Sie die Abdeckung.
2. Beachten Sie ESD-Vorschriften beim Umgang mit elektronischen Geräten, stellen Sie sicher, dass Sie geerdet sind.
3. Öffnen Sie das Gehäuse nicht in Räumen mit Teppich oder anderen elektrostatisch aufladbaren Belägen.
4. Vermeiden Sie Körperkontakt mit sämtlichen Bauteilen auf der Platine.



Warnung


Sollten Sie zu den Anweisungen Fragen haben oder Ihnen diese nicht helfen, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren Fachhändler.

5. Bauen Sie die Festplatte ein und stellen Sie die Anschlüsse her.
6. Bringen Sie die Abdeckung wieder an und verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz.

Hinweis

Sollte die installierte Festplatte nicht angezeigt werden, überprüfen Sie die Anschlüsse.

Klicken Sie im Menü auf „HDD“, um Einstellungen bezüglich der Festplattenverwaltung zu treffen.



Parameter der Festplattenverwaltung

HDD Information	Beschreibung
Nr	zeigt die interne Anschlussnummer
Kapazität	Festplattenspeicher in GB
Status	zeigt den aktuellen Status der Festplatten: Uninitialisiert Normal Fehlerhaft Schlafend (=Standby)
Eigenschaften	• Redundant: zur Datensicherheit redundant arbeiten. • Nur lesen: Schreibschutz • R/W: Lesen und schreiben
Typ	Lokal: Gerätefestplatte NFS: Netzwerkfestplatte Vermeiden Sie nach Möglichkeit den Einsatz der NFS-Speicherung aufgrund von eventuell auftretenden Kompatibilitätsproblemen
Freier Speicher	zeigt ungefähr den für Aufzeichnungen freien Speicherplatz
Gruppe	Festplattengruppe, voreingestellt 1 (Aufzeichnungen können den Gruppen zugewiesen werden)
Bearbeiten	Einstellungen der Festplatte treffen (Erst nach Zuordnung der Kameras in Gruppen, s. S. 32, einstellbar)
Löschen	Entfernen der Festplatte


1. Wählen Sie die Festplatte aus, indem Sie die Checkbox aktivieren.
2. Starten Sie den Vorgang, indem Sie auf **Init.** klicken.
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **OK**.
4. Der Statusbalken zeigt den Fortschritt der Initialisierung.

5. Nach Beendigung des Vorgangs erscheint die Festplatte.

Festplatteneinstellungen der Kameras


Klicken Sie auf das Untermenü „Erweiterte Einstellungen“.

Modus: Quote



Legen Sie die maximale Aufzeichnungsgröße auf der Festplatte pro Kamera fest.

Modus: Gruppe




1. Wählen Sie im Drop-down Menü eine Festplattengruppe aus.
2. Legen Sie per Aktivieren der Checkbox fest, welche Kameras auf die Festplattengruppe gespeichert werden sollen.
3. Klicken Sie auf **Anwenden** und bestätigen Sie den Neustart im nächsten Fenster mit **OK**.

Festplatten Einstellung

Hinweis

Um diese Einstellungen treffen zu können, müssen Sie Kameras einer Festplattengruppe zugeordnet haben (s. **Festplatteneinstellungen der Kameras**).



Klicken Sie auf das „Edit“-Symbol. Es erscheint ein Pop-up Fenster:



HDD Nr.	Auswahl der Festplatte anhand der internen Anschlussnummer
HDD Eigenschaften	• Redundant: zur Datensicherheit redundant arbeiten. • Nur lesen: Schreibschutz • R/W: Lesen und schreiben
Gruppe	Auswahl der Festplattengruppe
HDD Kapazität	Festplattenspeicher

Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf **Anwenden** und verlassen Sie das Menü mit **OK**.



Achtung:

Wenn nur eine Festplatte installiert ist, und diese den Status „Nur lesen“ erhält, kann das Gerät keine Aufzeichnungen durchführen!

Redundant:

Es sind mindestens 2 Festplatten installiert. Die redundante Festplatte fertigt eine extra Kopie der Aufzeichnungen an. Diese dient zur Datensicherung.

Lesen/Schreiben:

Mindestens eine Festplatte muss den Status R/W besitzen (Read/Write). Ansonsten sind keine Aufzeichnungen möglich

Festplattenstatus überprüfen

Sie können den Status jeder Festplatte im Menü Wartung prüfen. In den Log-Daten werden die SMART-Informationen gespeichert (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology).

- Rufen Sie dazu die Logdatei auf und suchen Sie nach Informationen/S.M.A.R.T. Festplatte. Siehe dazu S.49.

Festplattenalarme einrichten

Sie können Alarme festlegen, die Sie über Festplattenfehler informieren.

- Rufen Sie dazu Warnung im Menü Einstellungen auf. Siehe dazu S.49.

S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. steht für **S**elf-**M**onitoring **A**nalysis and **R**eporting **T**echnology.

ID	Name	Status	Flags	Schwell	Wert	schlecht	Raw Value
0x1	Raw Read Error Rate	OK	F	44	81	63	136785385
0x3	Spin Up Time	OK	3	0	100	100	0
0x4	Start/Stop Count	OK	32	20	100	100	0
0x5	Reallocated Sector Count	OK	33	36	99	99	64
0x7	Seek Error Rate	OK	F	30	78	60	8728271543
0x9	Power-on Hours Count	OK	32	0	87	87	11837
0xa	Spin Up Retry Count	OK	13	97	100	100	0
0xc	Power Cycle Count	OK	32	20	100	100	151
0xb8	Unknown Type Value, 19-OK	OK	32	99	100	100	0
0xbb	Reported Uncorrectable	OK	32	0	94	94	8
0xbc	Unknown Type Value, 18-OK	OK	32	0	100	99	4295032833
0xbd	High Fly Writes	OK	3a	0	1	1	176
0xbe	Temperature Difference	OK	22	45	69	49	522125343
0xb1	Off-Line Error Rate	OK	32	0	100	100	0

In diesem Untermenü werden Informationen zu dem Festplattenstatus angezeigt.

Die Informationen helfen bei der Fehlererkennung der Festplatte. Deaktivieren Sie deshalb diese Funktion nach Möglichkeit nicht.

i Hinweis

Die zu S.M.A.R.T. gespeicherten Logdateien können Sie im Menü **Wartung** bei „Protokoll Suche“ finden.

Siehe dazu S. 50

Aufzeichnung

Einrichten

Öffnen Sie das Hauptmenü und klicken Sie auf Aufzeichnung:


Zeitplan

Mittels des Zeitplans werden die Aufzeichnungszeiten bzw. „Auslöser“ (Aufzeichnungstyp) für die Kameras eingerichtet.



Hinweis


Da sich die Einstellungen für die TABs Aufzeichnung und Sofortbild nicht unterscheiden, werden diese nur einmal aufgeführt.



Im OSD sehen Sie von links nach rechts die Stunden des jeweiligen Tages (die von oben nach unten angeordnet sind). Rechts der Anzeige sehen Sie die farbige Legende, d.h. im eingerichteten Zeitplan werden die Aufzeichnungszeiträume farblich der getroffenen „Auslöser“ sprich Aufzeichnungstypen angezeigt.

Farbsymbol	Legende
Blau	Dauer: Zeitraum in Stunden
Gelb	Bewegungserkennung
Hellblau	Bewegungserkennung und Alarm-auslöser
Rot	Alarm
Grau	Keine Auswahl
Braun	Bewegung oder Alarm

- Wählen Sie die Kamera aus und klicken Sie auf die Checkbox **Zeitplan aktivieren**.
- Klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Art und Dauer des Zeitplanes zu bestimmen.



1. Definieren Sie im Pulldown-Menü bei ‚Zeitplan‘ den einzustellenden Tag.
2. Aktivieren/deaktivieren Sie ‚Ganzen Tag‘. Ist Gesamter Tag aktiv, können keine definierten Zeiten eingegeben werden, die Einstellung gilt dann für den gesamten Tag.
3. Wenn Sie zeitabhängige Einstellungen treffen wollen, deaktivieren Sie ‚Ganzen Tag‘.



Anwendungsbeispiel

Es soll von 11:00 - 07:00 Uhr aufgezeichnet werden. Hierzu müssen 2 Zeitzonen eingerichtet werden:

1. 11:00 - 24:00
2. 00:00 - 07:00

4. Geben Sie im Pulldown-Menü ‚Typ‘ die Art der Aufzeichnung an:
 - Dauer
 - Bewegung
 - Alarm
 - Bewegungserkennung oder Alarm
 - Bewegungserkennung und Alarm



Hinweis

Um mithilfe der Bewegungserkennung oder des Alarmes aufzuzeichnen, müssen Sie diese erst im Menü Kamera (s. S.37 „Einrichten von Zonen“), bzw. Konfiguration (s. S.46 „Alarm“) einstellen.

5. Sie können bei zeitabhängiger Einstellung maximal 8 Zeitraster definieren, jeweils von 00:00 – bis 00:00; die Zeiten der einzelnen Raster dürfen sich nicht überlappen.



Hinweis


Mit ‚Dauer‘ definieren Sie Zeitfenster, in denen aufgezeichnet wird.

Die anderen „Auslöser“ wie Bewegungserkennung und/oder Alarm schalten nur bei Eintreten dieser „Auslöser“ die Aufzeichnung ein.

- Auf **Kopiere** können Sie diese Einstellung für andere Tage oder die gesamte Woche übernehmen.
- 6. Beenden Sie Ihre Einstellungen im Aufzeichnungsbildschirm mit **Anwenden** und anschließend **OK**.

Kodierung

TAB Aufzeichnung



In diesem Untermenü stehen Ihnen folgende Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Kamera	Einzustellende Kamera
Eingangs Auflösung	zeigt die eingehende und somit die maximale Auflösung der Kamera an.
Encoding Parameter	Stream 1: Eigenschaften für Daueraufzeichnung Stream 2: Eigenschaften für Ereignisaufzeichnung (Alarm / Bewegung) Stream 3: Eigenschaften für die Netzwerkübertragung
Stream Typ	Video Video und Audio
Auflösung	1920x1080, 1280x720, 4CIF(704x576), CIF(352x288),
Bitrate Typ	Allgemein gilt: je höher die Bitrate, desto größer der Speicherplatz-Bedarf! Variabel: Statisches Bild – niedrige Bitrate Dynamisches Bild – hohe Bitrate Konstant: Bitrate gleichbleibend (mit maximaler Bitrate)
Video Qualität	verschiedene Qualitätsstufen +: niedrige Qualität +++++: hohe Qualität
Bildrate	Anzahl der Bilder, die pro Sekunde gespeichert werden. Die maximale Anzahl ist abhängig von der eingestellten Aufnahme-Auflösung

Max. Bitrate-Modus	Auswahl zwischen freier Eingabe der Bitrate / Liste standardisierter Bitraten
Max. Bitrate (Kbps)	bestimmt die maximale Bitrate bei Bitraten Typ = konstant

1. Wählen Sie die Kamera aus.
2. Wählen Sie den Stream aus, für den Sie die Eigenschaften festlegen möchten:
 - Stream 1 (Dauer)
 - Stream 2 (Ereignis) bzw.
 - Stream 3 (Netzwerk).
3. Legen Sie die Aufzeichnungsparameter für den jeweiligen Stream fest, siehe Tabelle.
4. Wählen Sie unter **Mehr** die Zeitdauer für Voralarm, Nachalarm etc. aus.
5. Klicken Sie auf **Kopiere**, um diese Einstellungen für andere Kameras zu übernehmen.


Für Detaileinstellungen klicken Sie auf **Mehr**.



Vorlaufzeit	Zeit in Sekunden, die vor einem Alarm aufgezeichnet wird
Nachlaufzeit	Zeit in Sekunden, die nach einem Alarm aufgezeichnet wird
Aufzeichnungs Verfallzeit (Tage)	Zeit in Tagen, nach denen die Aufzeichnung um 0:00 Uhr automatisch gelöscht wird. Das Ereignis bleibt in der Logdatei erhalten. Wert 0: Aufzeichnungen werden nicht automatisch gelöscht
Audio aufnehmen	Audio Aufzeichnung ja/nein

Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf **Anwenden** und verlassen Sie das Menü mit **OK**.

TAB Sofortbild




Folgende Parameter sind einstellbar:

Kamera	Einzustellende Kamera
Parameter Typ	Nach Zeitplan oder Ereignis
Auflösung	Auto, 4CIF(704x576), CIF(352x288), QCIF(176x144)
Bildqualität	verschiedene Qualitätsstufen +++ : mittlere Qualität +++++ : hohe Qualität
Intervall	Einzelbilder werden alle 1-5 Sekunden nach Ereignis oder Zeitplan gespeichert


Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf **Anwenden** und verlassen Sie das Menü mit **Zurück**.

Erweiterte Einstellung




Überschreiben	Legen Sie fest, ob bei voller Festplatte ältere Aufzeichnungen überschrieben werden sollen.
eSATA	Legen Sie fest, ob eine per USB angeschlossene eSATA Festplatte zum Export oder zur zusätzlichen Aufzeichnung /Bildspeicherung genutzt werden soll.

Urlaub



In diesem Untermenü können 32 verschiedene Aufzeichnungseinstellungen für Urlaub oder Feiertage getroffen werden.

Um diese Einstellungen zu treffen klicken Sie auf das „Bearbeiten“-Symbol.




Urlaub	Manuelle Namenseingabe des Urlaubs oder des Feiertags
Aktiviert	Aktivieren, bzw. deaktivieren des eingestellten Urlaubs
Modell	Nach Datum / Nach Woche / Nach Monat
Startzeit	Auswahl des Anfangsdatums/Anfangszeit
Endzeit	Auswahl des Enddatums/Endzeit

Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit **Anwenden** und **OK**.

Kamera

OSD



Kamera

Auswahl des zu bearbeitenden Kamerakanals

Name

Vergabe des Kameranamens

Name anzeigen

Anzeigen des Kameranamens in der Liveansicht aktivieren/deaktivieren

Datum anzeigen

Anzeigen des Datums in der Liveansicht aktivieren/deaktivieren

Woche anzeigen

Anzeigen der Woche in der Liveansicht aktivieren/deaktivieren

Datum Format

Auswahl der Anzeigeart des Datums bei der Wiedergabesuche

Zeit Format

12 Stunden / 24 Stunden


Anzeige Modus

Einstellungen bezüglich der Darstellung des Kameranamens und des Datums

OSD Font

Veränderung der Schriftgröße

Bild



Wählen Sie bei "Kamera" den zu bearbeitenden Kamerakanal aus.

Passen Sie bei "Modus" das Kamerabild mithilfe von eingestellten Einstellungen oder mithilfe von benutzerdefinierter Einstellungen den Lichtverhältnissen an.

PTZ

Aktuell keine Funktion


Einrichten von Zonen

i Hinweis

Bei der Kamera-Überwachung können Sie Zonen definieren, die nicht überwacht werden sollen, sog. Privatzone.

Weiterhin können Sie Zonen von besonderem Interesse einrichten, z.B. für die Sabotageüberwachung oder die Bewegungserkennung.

1. Aktivieren Sie die einzustellende Zone, indem Sie die Checkbox „Bewegungserkennung akt.“ anklicken.
2. Ziehen Sie bei gedrückter linker Maustaste ein Rechteck im Miniatur-Bildschirm, das der gewünschten Zone entspricht.



3. Bei Sabotageüberwachung und Bewegungserkennung können Sie mit die Empfindlichkeit rechterhalb des Miniaturbildes einstellen sowie bei Bewegungserkennung auf Vollbildererkennung schalten.
4. Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf **Anwenden** und verlassen Sie das Menü mit **zurück**.

i Hinweis

Die eingestellte Privatzone wird nach Anwenden der Einstellungen als schwarzes Rechteck im Live-Bildschirm angezeigt. Zonen für Sabotageüberwachung oder Bewegungserkennung werden nicht angezeigt.

i Hinweis

Um mithilfe der Bewegungserkennung aufzunehmen, müssen Sie den Zeitplan unter **Aufzeichnung** (s.S. 34) einrichten.

Zonen: Zeitplan und Benachrichtigung



Hinweis

Bei der Sabotageüberwachung, Bewegungserkennung und Videoverlusterkennung können Sie die Überwachungsparameter individuell zuordnen sowie die Art der Benachrichtigung steuern.

Reaktion

Kanal auslösen

Bei Klicken auf „Reaktion“ erscheint der TAB **Kanal auslösen** (nur bei Bewegungserkennung):



Wählen Sie einen oder mehrere Kamerakanäle aus, die im Alarmfall eine Reaktion ausführen sollen. Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf **Anwenden** und verlassen Sie das Menü mit **OK**.

Zeitplan

Wählen Sie den TAB **Zeitplan**.

Stellen Sie hier ein, zu welchen Uhrzeiten die im TAB **Reaktion** eingestellten Reaktionen auslösen sollen.



1. Wählen Sie den Tag und geben Sie den Zeitplan ein.



Hinweis

Sie können maximal 8 Zeitraster definieren, jeweils von 00:00 – bis 00:00; die Zeiten der einzelnen Raster dürfen sich nicht überlappen.

2. Wählen Sie bei **Kopiere** ob die Einstellung für alle Tage der Woche und den Urlaubseinstellungen übernommen werden soll.
3. Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf **Anwenden** und verlassen Sie das Menü mit **OK**.

Reaktion

Wählen Sie den TAB **Reaktion**.


Hier können Sie Verhaltensweise des Rekorders bei einem Event (z.B. Bewegung erkannt) per Klick in die jeweilige Checkbox konfigurieren.



Parameter	Benachrichtigungen
Vollbild Überwachung	Auf dem Monitor erscheint eine Einblendung
Audio Warnung	Das Gerät gibt wiederholt einen Signalton aus
CMS benachrichtigen	Schickt ein Alarmsignal an einen PC mit der ABUS CMS Software. Die Software muss dazu gestartet und der Rekorder dort im Überwachungsmodus sein.
E-Mail senden	es wird eine Email an eine spezifizierte Mail-Adresse gesendet. Siehe S. 45
Bilder auf FTP speichern	Abspeicherung des Kamerabildes auf einem zuvor konfigurierten FTP-Server, siehe S. 45 (nur bei Bewegungserkennung)
Alarmausgang auslösen	siehe S. 47

- Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf **Anwenden** und verlassen Sie das Menü mit **OK**.

Konfiguration



Hinweis

Das Menü Konfiguration verwaltet sämtliche Geräteeinstellungen.



Warnung

Vergewissern Sie sich, dass Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt wurden.

ACHTUNG:


Nachträgliche Änderung kann zu Datenverlusten führen!

Sorgen Sie rechtzeitig für eine Datensicherung.

Hinweis

Beachten Sie die Hinweise in den jeweiligen Kapiteln.

Allgemeine Einstellungen



TAB Allgemein	Einstellung
Sprache	OSD-Sprache
Video Standard	PAL, NTSC
Auflösung	Monitor-Auflösung
Zeitzone	GMT (Greenwich Mean Time)
Datumsformat	MM-TT-JJJJ, TT-MM-JJJJ, JJJJ-MM-TT
Systemzeit	Datum, Uhrzeit
Geschwindigkeit des Mauszeigers	Schieberegler, links niedrige, rechts hohe Geschwindigkeit
Assistent aktivieren	Checkbox aktiv: Der Assistent erscheint bei Systemstart.
ID-Authentifizierung aktivieren	Checkbox inaktiv: Keine Passworteingabe am Rechner selbst nötig. Beim Zugriff per Netzwerk muss das Passwort allerdings eingegeben werden. Checkbox aktiv: Passwort muss eingegeben werden, bevor das Menü bedient werden kann.

Überblick

Menü	Einstellung	Seite
Allgemein	Sprache, Video, Uhrzeit, Datum, Maus, Passwort, Sommerzeit, weitere Einstellungen	42
Netzwerk	Erforderliche Netzwerkeinstellungen (manuelle IP, DHCP, PPPOE, DDNS etc.) sowie Netzwerkstatus-Übersicht	43
Alarm	Zuweisung und Parametrisierung der Melder zu den Alarmeingängen und Relaisausgängen	46
RS-232	Parameter des seriellen Anschlusses	47
Liveansicht	Displayeinstellungen, Zuweisung des Ereignisausganges	48
Ausnahmen	Verhalten des Gerätes im Ausnahmefall (Festplatte voll, Netzwerk getrennt etc.)	49
Benutzer	Hinzufügen, Ändern von Benutzern, Vergabe Zugriffsrechte	48

TAB DST Einstellungen	Einstellung
Auto DST Anpassung	Bei aktivierter Checkbox stellt das Gerät die Sommerzeit automatisch um.
DST aktivieren	Bei aktivierter Checkbox kann ein genaues Anfangs-/Enddatum gewählt werden.
Von, bis	Datum Start, Ende Sommerzeit
DST Bias	Daylight Saving Time Bias: Korrektur der Sommerzeit zur Referenzzeit
Weitere Einstellungen	Einstellungen
Name	Eindeutige Spezifikation des Gerätes
Nr.	Zur eindeutigen Identifizierung bei Benutzung mit einer Fernbedienung
Ausgabemodus	Zeichnet das Bild weicher oder schärfer
CVBSHelligkeit	Schieberegler, links niedrige, rechts höhere Helligkeit
Transparent	1:1, 3:1, 1:3, Nicht transparent – regelt die Darstellung des OSDs vor dem Hintergrundbild
Menü Verweilzeit	Nie / 1 ... 30 Minuten – regelt die Dauer der Menüeinblendung, bis das Menü wieder ausgeblendet wird

Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf **Anwenden** und verlassen Sie das Menü mit **OK**.

Netzwerk-Konfiguration

Allgemeines

Die korrekten Netzwerkeinstellungen sind unabdingbar, falls Sie

- das Gerät und die Überwachung über Ihren Browser fernsteuern möchten.



Hinweis

Bitte lesen Sie vor der Einrichtung des Gerätes nachfolgende allgemeine Hinweise.

Ein Netzwerk ist ein Zusammenschluss von mindestens 2 netzwerkfähigen Geräten.

Übertragungsarten:

- kabelgebundene Netzwerke (z.B. CAT5-Kabel),
- Funknetzwerke (WLAN) und
- andere Übertragungsmöglichkeiten (Powerline).

Alle Systeme besitzen wesentliche Gemeinsamkeiten aber unterscheiden sich in verschiedener Hinsicht.

Begriffe

Anbei eine Übersicht über die Begriffe, die für die Verwendung des Gerätes in Netzwerken relevant sind.

Parameter	Einstellung
IP-Adresse	Eine IP-Adresse ist die eindeutige Adresse eines Netzwerkgerätes in einem Netzwerk. Diese darf innerhalb eines Netzwerks nur ein einziges Mal vorkommen. Es gibt bestimmte IP-Adressbereiche, die für öffentliche Netzwerke, wie z.B. das Internet reserviert sind.
Private Adressbereich	z.B. 10.0.0.0 - 10.255.255.255, Subnetzmaske 255.0.0.0 172.16.0.0 - 172.31.255.255 Subnetzmaske 255.255.0.0 192.168.0.0 - 192.168.255.255 Subnetzmaske 255.255.255.0
Subnetzmaske	Ist eine Bitmaske, die verwendet wird um Entscheidungen bzw. Zuordnungen beim Routing zu treffen. In Heimnetzwerken standardmäßig 255.255.255.0
Gateway	Netzwerkgerät, das allen anderen Netzwerkgeräten den Zugang zum Internet ermöglicht. Z.B. der Computer, an den das DSL-Modem angeschlossen ist oder meistens der Router bzw. Access Point innerhalb des Netzwerks.

Parameter	Einstellung
Nameserver	Auch DNS (Domain Name Server) genannt, ist dafür zuständig, dass einer Webadresse bzw. URL (z.B. www.google.de) eine eindeutige IP-Adresse zugeordnet wird. Wenn man eine Domain in einem Browser eintippt, sucht der DNS die passende IP-Adresse des Servers und leitet die Anfrage an diesen weiter. Hier kann die IP eines DNS des Providers eingetragen werden. Oft ist es aber ausreichend, die IP des Gateways zu wählen. Dieser leitet die Anfragen dann selbstständig an den Provider-DNS weiter.
DHCP	Der DHCP-Server weist einem Netzwerkgerät die IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und den Nameserver automatisch zu. DHCPs sind in aktuellen Routern verfügbar. Der DHCP-Dienst muss gesondert eingestellt bzw. aktiviert werden, nähere Infos entnimmt man dem entsprechen-

	den Handbuch. Hinweis: Bei der Verwendung von festen IP-Adressen UND einem DHCP-Server sollten Sie darauf achten, dass die festen IP-Adressen außerhalb der per DHCP vergebenen Adressen liegen, da es sonst zu Problemen kommen kann.
Port	Ein Port ist eine Schnittstelle, über die verschiedene Programme kommunizieren. Bestimmte Ports sind fest vergeben (23: Telnet, 21: FTP), andere können frei gewählt werden. Ports sind bei verschiedenen Anwendungen relevant, z.B. bei einem externen Zugriff über einen Browser auf das Gerät.
MAC Adresse	Die MAC-Adresse (Media-Access-Control-Adresse, auch Ethernet-ID) ist die spezifische Hardware-Adresse des Netzwerkadapters. Diese dient zur eindeutigen Identifizierung des Geräts in einem Rechnernetz.

Netzwerkaufbau

Das Gerät muss über CAT5-Verkabelung physisch mit dem Netzwerk verbunden werden, siehe Anschlüsse S. 3.

Hinweis

Bitte Anleitungen und Hinweise der Netzwerkgeräte beachten.

Es können mehrere Switches/Routers/AccessPoints miteinander verbunden werden. Firewalls und andere Sicherheitssoftware kann das Netzwerk beeinträchtigen.



Warnung

Bei Verwendung eines Routers sind die Netzwerkclients, so auch der Rekorder, mit dem Internet „verbunden“. Das gilt aber auch umgekehrt. Ergreifen Sie unbedingt Schutzmaßnahmen wie z.B. Verwendung einer Firewall, Passwort ändern, Änderung des Ports) um ungewollten Zugriff von außen zu verhindern!

Netzwerk-Konfiguration

TAB	Einstellung
Allgemein	Einstellungen zum lokalen Netz sowie Wahl des Netzwerkmodus.
PPPOE	PPPOE wird bei ADSL-Anschlüssen und der Verwendung eines Modems in Deutschland verwendet. Klicken Sie auf Ändern, um die Zugangsdaten (Kennung, Passwort) zu Ihrem Provider einzugeben.
DDNS	Server zur Dynamischer Domain-Name-System Verwaltung zur Aktualisierung von Hostnamen bzw. DNS-Einträgen
NTP	Network Time Protocol Server zur Uhrzeit-Synchronisation
Email	Spezifizieren Sie die Mail-Einstellungen, unter denen im Alarmfall an eine spezifische Mailadresse eine Email gesendet wird.
FTP	Konfigurieren Sie die Adresse eines FTP-Servers und den Pfad, in welchem die Dateien gespeichert werden sollen.
SNMP	Konfigurieren Sie die Parameter, um Informationen zum Gerätestatus zu erhalten.
Weitere Einstellungen	Konfigurieren Sie hier die IP-Adresse des PCs, an den bei einem Alarm eine Meldung ausgegeben werden soll.

TAB Allgemein

Parameter	Einstellung
Modus	siehe Erklärung S. 19
NIC auswählen	Wählen Sie, für welchen Anschluss die Netzwerkeinstellungen getroffen werden sollen.
NIC Typ	Stellen Sie hier die Übertragungsgeschwindigkeit der eingebauten Netzwerkkarte ein. Tipp: 10M/100M/1000M Self-adaptive
DHCP	Aktivieren Sie die Checkbox, falls Sie im Netzwerk die IP-Adressen dynamisch per DHCP vergeben. DHCP aktiv: nachfolgende Eingabefelder sind inaktiv geschaltet, da die Parameter von DHCP bezogen werden. Hinweis: Wenn Sie die IP-Adressen manuell vergeben, achten Sie darauf, dass DHCP nicht aktiv ist (kein Haken in der ‚Checkbox‘)
IPv4 Adresse	Adresse des Netzwerkgerätes im Netzwerk bei manueller Vergabe
IPv4 Subnetzmaske	im Normalfall 255.255.255.0
IPv4 Default Gateway	Adresse des Gateways für den Internetzugang
IPv6 Adresse 1	aktuell noch keine Funktion
IPv6 Adresse 2	aktuell noch keine Funktion
IPv6 Standard Gateway	aktuell noch keine Funktion
MAC Adresse	Hardware-Adresse der eingebauten Netzwerkkarte
MTU (Bytes)	Beschreibt die maximale Paketgröße eines Protokolls.
Bevorzugter DNS Server	Adresse des Domain Name Servers in der Regel die IP-Adresse des Gateways
Alternativer DNS	IP-Adresse des alternative DNS

Hinweis

Einige dieser Einstellungen sind für manche Modi nicht wählbar.

PPPOE

1. Aktivieren Sie die ‚Checkbox‘ PPPOE und geben Sie dann den Benutzernamen (Internetzugangskennung) sowie das Passwort ein und bestätigen Sie das Passwort.
2. Übernehmen Sie Ihre Daten mit **Anwenden**.



Warnung

Verwenden Sie PPPOE nach Möglichkeit nur, wenn kein Router vorhanden ist!


DDNS

1. Um die ABUS DDNS Funktion nutzen zu können, müssen Sie zuvor ein Konto bei www.abus-server.com einrichten. Bitte beachten Sie hierzu die FAQs auf der Webseite.
2. Aktivieren Sie die Checkbox „DDNS aktivieren“ und wählen Sie dann den DDNS Typ „DynDNS“ und tragen Sie im Feld „Server Adresse“ die IP-Adresse „www.abus-server.com“ oder „62.153.88.107“ ein.
3. Übernehmen Sie Ihre Daten mit **Anwenden**. Die IP-Adresse Ihrer Internet Verbindung wird nun jede Minute am Server aktualisiert.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass www.abus-server.com nicht mit dem iDVR App kompatibel ist.

NTP




i Hinweis

Der Rekorder kann die Uhrzeit mit einem externen Server synchronisieren. Dafür stehen mehrere Serveradressen im Internet zur Verfügung.

1. Aktivieren Sie die ‚Checkbox‘ NTP und geben Sie an, nach welcher Zeitspanne die Synchronisation erneut erfolgen soll. Geben Sie die IP-Adresse des NTP Servers sowie den NTP-Port ein.
2. Übernehmen Sie Ihre Daten mit **Anwenden**.

Email

Bei einem Alarm kann das Gerät eine Nachricht per Email versenden. Geben Sie hier die Email-Konfiguration ein.



Parameter	Einstellung
Aktivieren Sie Server Authentifizierung	Checkbox aktivieren, wenn eine Anmeldung am Server des Internet-Providers erfolgt
Benutzername	Mail-Konto beim Provider
Passwort	Passwort, mit dem das Email-Konto geschützt ist
SMTP Server	SMTP-Server-Adresse des Providers
SMTP Port	Geben Sie den SMTP-Port an (Standardmäßig: 80)
SSL aktivieren	‚Checkbox‘ aktivieren, um die Email-

	Verschlüsselung zu aktivieren
Absender	Absendername
Absender Adresse	Die zum Email-Konto gehörende Email-Adresse
Empfänger wählen	Wählen Sie drei mögliche Empfänger aus, die die Email erhalten sollen
Empfänger	Geben Sie hier den Namen des Empfängers ein
Email Adresse	Geben Sie die Email-Adresse des Empfängers ein
Bild anhängen	‚Checkbox‘ aktivieren, wenn zusätzlich zur Email Aufnahmen der Kamera als Foto-Dateien gesendet werden sollen
Intervall	Wählen Sie eine Auslösezeit zwischen 2 bis 5 Sekunden. Die Bilder werden erst versandt, wenn über den definierten Zeitraum Bewegung detektiert wurde.

1. Geben Sie die Parameter der Email-Benachrichtigung ein.
2. Klicken Sie dann auf **Test**, um testweise eine Email zu versenden.
3. Wenn Ihre Eingaben korrekt sind und Sie eine Bestätigungsmail erhalten haben, drücken Sie auf **Anwenden**.

i Hinweis

Das Gerät sendet eine Email an den eingerichteten Empfänger.

Falls diese Email nicht beim Empfänger ankommt, überprüfen Sie die Einstellungen und korrigieren Sie diese.

Überprüfen Sie ggf. die Junk-Mail-Einstellungen Ihres Mail-Clients.

i Hinweis

Benutzen Sie aus Kompatibilitätsgründen nur E-Mail Clients, bei denen eine Einwahl über SMTP möglich ist.

FTP

Parameter	Einstellung
FTP aktivieren	Checkbox aktivieren, um eine Verbindung mit einem FTP-Server herzustellen.
FTP Server	Adresse des FTP-Servers
FTP Port	Geben Sie den FTP-Port an (Standardmäßig: 21)
Benutzername	Anmeldenamen eingeben
Passwort	Anmeldepaswort eingeben
Verzeichnis	Wählen Sie den Speicherpfad aus: Root Verzeichnis verwenden Erstes Verzeichnis verwenden Zweites Verzeichnis verwenden
Erste Verzeichnis	Aktiviert die Eingabe bei „Parent Directory“. Die Dateien werden in einen hier zu benennenden Ordner gespeichert.
Zweite Verzeichnis	Aktiviert die Eingabe bei „Parent Directory“ und „Secondary Directory“. Die Dateien werden in den zuvor benannten Ordnern gespeichert.

Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf **Anwenden** und verlassen Sie das Menü mit **zurück**.

SNMP

Parameter	Einstellung
SNMP aktivieren	Checkbox aktivieren, um eine Verbindung mit einer SNMP Software

	herzustellen
SNMP Version	Version des SNMP-Systems
SNMP Port	Geben Sie den SNMP-Port an (Standardmäßig: 161)
Read Community	Geben Sie den „Key“ entsprechend den Einstellungen Ihrer SNMP Software ein.
Write Community	Geben Sie den „Key“ entsprechend den Einstellungen Ihrer SNMP Software ein.
Trap Adresse	Geben Sie die IP-Adresse des SNMP-Managers an
Trap Port	Geben Sie den Trap-Port an (Standardmäßig: 162)



Hinweis

SNMP wird für die Überwachung des Gerätezustandes benutzt. Sie benötigen hierzu eine nicht bei ABUS erhältliche SNMP-Software.

Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf **Anwenden** und verlassen Sie das Menü mit **zurück**.

Weitere Einstellungen


Parameter	Einstellung
Alarm Host IP	Netzwerk-Adresse der CMS-Station
Alarm Host Port	Port Ihrer CMS Station
Server Port	Port für Datenkommunikation (Standardgemäß: 8000)
HTTP Port	Port des Webserver (Standardgemäß: 80)
Multicast IP-Adresse	Sie können zur Traffic-Minimierung hier auch die Multicast IP eingeben. Die IP-Adresse muss mit der in der Videoüberwachungssoftware übereinstimmen.
RTSP Service Port	Geben Sie den RTSP-Port an (Standardmäßig 554)

i Hinweis


Server Port 8000 sowie HTTP Port 80 sind die Standard-Ports für Remote Clients bzw. Remote Internetbrowser Zugang.

i Hinweis

Bei Alarm Host IP/Port konfigurieren Sie die Netzwerkadresse des PCs Ihrer CMS-Software. Bei Alarmfall wird die CMS-Software benachrichtigt, welche je nach Einstellung verschiedene Alarmreaktionen ausführt.

Alarm**Alarm Status**

Hier sehen Sie eine Liste mit allen Alarmein- und Alarmausgängen und deren aktueller Status.

Alarmeingang

- Wählen Sie eine Reaktion bei Alarmfall mit Klicken auf das ‚Einstellungs‘-Symbol bei „Reaktion“ aus.

Parameter	Einstellung
Alarm Eingang	Den Alarmeingang auswählen, um die Einstellungen vorzunehmen
Alarm Name	Geben Sie eine eindeutige Beschreibung ein, z.B. Türkontakt Lagerhalle
Typ	N.O.: Schaltkreis normal geöffnet.

N.C.: Schaltkreis normal geschlossen

- Aktivieren Sie den Alarmeingang mit Setzen der Checkbox bei „Einstellungen“.
- Legen Sie das Verhalten des Rekorders bei Alarmfall unter „Reaktion“ fest.
- Klicken Sie auf **Kopiere**, um diese Einstellungen für andere Kameras zu übernehmen.
- Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf **Anwenden** und verlassen Sie das Menü mit **zurück**.

REAKTION**TAB Kanal auslösen**

Wählen Sie mit aktivieren der jeweiligen Checkbox aus, welcher Kamerakanal bei Alarmfall ausgelöst werden soll.

TAB Zeitplan aktivieren

- Legen Sie fest, zu welcher Zeit die im TAB „Reaktion“ auszuwählenden Verhaltensweisen im Alarmfall aktiviert sein sollen.
- Klicken Sie auf „Kopiere“, um diese Einstellungen für andere Wochentage oder die gesamte Woche zu übernehmen.

TAB Reaktion



Legen Sie die Verhaltensweise im Alarmfall fest:

Parameter	Einstellung
Vollbild Überwachung	Auf dem Monitor erscheint eine Einblendung
Audio Warnung	Das Gerät gibt wiederholt einen Signalton aus
CMS benachrichtigen	Schickt ein Alarmsignal an einen PC mit der ABUS CMS Software. Die Software muss dazu gestartet und der Rekorder dort im Überwachungsmodus sein.
E-Mail senden	es wird eine Email an eine spezifizierte Mail-Adresse gesendet. Siehe S. 43
Bilder auf FTP speichern	Abspeicherung des Kamerabildes auf einem zuvor konfigurierten FTP-Server, siehe S. 44 (nur bei Bewegungserkennung)
Alarmausgang auslösen	siehe S. 45

Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf **Anwenden** und verlassen Sie das Menü mit **zurück**.




Hinweis

Um mithilfe eines Alarmes aufzunehmen, müssen Sie den Zeitplan unter **Aufzeichnung** (siehe S. 34) einrichten.

TAB PTZ


Aktuell keine Funktion

Alarmausgang




1. Wählen Sie einen den zu konfigurierenden Alarmausgang in dem Drop-down Menü bei „Alarmausgang“ aus.
2. Vergeben Sie bei „Alarmname“ dem Alarmeingang einen beliebigen Namen.
3. Wählen Sie bei „Verweilzeit“ aus, wie lange der Alarm auslösen soll.
4. Stellen Sie bei „Reaktion“ den Zeitplan für den Alarmausgang ein.
5. Klicken Sie auf **Kopiere**, um diese Einstellungen für andere Alarmausgänge zu übernehmen.
6. Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf **Anwenden** und verlassen Sie das Menü mit **zurück**.

IP Alarmmodul



Hier können Sie ABUS IP Alarmmodule (CASA10010) hinzufügen. Nach erfolgreicher Verbindung per Netzwerk, werden jeweils 2 Alarmein- und -gänge in den Reitern „Alarmein-“ und „Alarmausgang“ hinzugefügt. Die Kurzbezeichnung der Eingänge lauten U1<-1 / U1<-2, der Ausgänge U1->1 / U1->2.

Klicken Sie auf „Hinzufügen“ um ein ABUS IP Alarmmodul zu konfigurieren.



Parameter	Einstellung
IP Alarmmodul	Hier können Sie eine eindeutige Bezeichnung für das IP Alarmmodul hinterlegen.
IP-Adresse	Tragen Sie hier die IP-Adresse des IP-Alarmmoduls ein.
Port	Tragen Sie hier den Port (Standardwert 8000) des IP-Alarmmoduls ein.
Benutzername	Tragen Sie hier den Benutzernamen (muss Admin Rechte besitzen) des IP-Alarmmoduls ein.
Passwort	Tragen Sie das Passwort zum oben angegebenen Benutzer ein.

Nach erfolgreicher Verbindung erhalten Sie zwei weitere Ein- und Ausgänge, die jedoch per Netzwerk geschaltet werden.

i Hinweis

Im Internet (www.abus-sc.com) finden Sie im Downloadbereich des IP Alarmmoduls mehrere Installationsbeispiele.


RS-232

Aktuell keine Funktion.

Liveansicht

siehe S.21

Warnung



i Hinweis

Geben Sie bei Typ den Auslöser für die Warnung an z.B.

- HDD voll
- Netzwerk getrennt etc.

und spezifizieren Sie das Geräteverhalten wie auf S. 47 beschrieben.

Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf **Anwenden** und verlassen Sie das Menü mit **zurück**.

Benutzer

	werden.
Benutzer MAC	MAC-Adresse des Netzwerkkadapters des vom jeweiligen Benutzer verwendeten PCs Hinweis: Dies beschränkt den Zugriff auf den PC, dessen MAC-Adresse hier eingegeben wurde!

2. Geben Sie den Namen und das Passwort ein und bestätigen Sie die Passwordeingabe im Feld darunter.
3. Wählen Sie den Level und geben Sie die MAC-Adresse an.
4. Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick **OK**.



Warnung

Notieren Sie sich das Admin-Passwort. Voreingestellt ist

„1 2 3 4 5“.

In der Benutzer-Verwaltung können Sie neue Benutzer hinzufügen, löschen oder die bestehenden Einstellungen ändern.

1. Um einen neuen Benutzer hinzuzufügen, wählen Sie **Hinzufügen**.

Parameter	Einstellung
Benutzername	Eindeutige Kennzeichnung
Passwort	Zugangscode zum Gerät, zur Geräteverwaltung Hinweis: wechseln Sie Passwörter regelmäßig, verwenden Sie Kombinationen aus Buchstaben, Zahlen etc., notieren Sie Passwörter an einem geschützten Ort.
Bestätigen	Zugangscode zur Sicherheit erneut eingeben
Level	WICHTIG: Beim Level Betreiber können mehr Rechte als beim Level Gast eingestellt



Warnung

Beachten Sie nachfolgende Hinweise zur Vergabe der Zugriffsberechtigungen.

Einstellung der Rechte

Steuern Sie die Zugriffsrechte des Benutzers, indem Sie auf das „Recht“-Symbol klicken. Es können nur Zugriffsdaten von manuell hinzugefügten Benutzern geändert werden:

Hinweis

Der Benutzer kann lokal, d.h. am Gerät Einstellungen vornehmen oder Parameter ändern.

Der Benutzer kann/darf über die Netzwerkverbindung auf das Gerät zugreifen.

Im TAB Kamera wird die Berechtigung auf den Zugriff zu einzelnen Kameras (über Netzwerk oder lokal) eingestellt.

Parameter	Einstellung
Lokale Konfiguration	Lokale Protokoll Suche Lokale Parameter Einstellungen Erweiterte Einstellungen Lokal Herunterfahren / Neustart

Remote Konfiguration	Remote Protokoll Suche Remote Parameter Einstellungen Remote Seriell Port Steuerung Remote Video-Ausgabe Steuerung Zwei-Wege Audio Remote Alarm Steuerung Erweiterte Einstellungen Remote Herunterfahren / Neustart
Kamera Konfiguration	Kamera Rechte: Remote Live Ansicht Lokal Manuelle Steuerung Remote Manuelle Steuerung Lokale Wiedergabe Remote Wiedergabe Lokale PTZ Steuerung Remote PTZ Steuerung Lokaler Videoexport



Warnung


Ändern Sie die allgemeinen Einstellungen des Benutzers (Name, Passwort, Level, MAC-Adresse) mit einem Klick auf das „Bearbeiten“-Symbol oder in dem TAB „Passwort ändern“.

Wartung




Hinweis

Das Menü dient zur Gerätewartung und sollte nur von erfahrenen Benutzern bedient werden.



Menü	Einstellung	S.
System Info	Geräteinformationen (Seriennummer, Firmwarestatus etc.)	49
Protokoll Suche	In der Protokoll Suche (=Logdatei) kann nach bestimmten Kriterien z.B. Alarm, Ausnahme, Bedienung oder Information nach Aufzeichnungen oder Informationen (S.M.A.R.T.-Festplattenstatus) gesucht werden.	49
Import/Export	Einstellungen exportieren, importieren	50
Update	Firmware-Update durchführen	50
Standard	System-Reset	51
Net-Detect	Anzeige der Übertragungs- und Empfangsrates des Rekorders	51

System Info




Hinweis

Im Informationsmenü werden die technischen Daten des Gerätes sowie Informationen zu den verschiedenen Einstellungen der Kameras, Aufzeichnung etc. dargestellt.

Dies ist z.B. hilfreich bei Support-Anfragen.

Protokoll Suche



Hinweis

Die Suche nach „Ereignissen“ kann nach folgenden Haupttypen/Ereignissen/Parametern erfolgen:


- Alles
- Alarm
- Ausnahme
- Vorgang
- Information

Filter1	Filter2
Alle	-
Alarm	• Alle • Alarm Eingang/Ausgang • Bewegungserkennung gestartet/beendet • Starte/beende Sabotageüberwachung
Ausnahme	• Alle • Videosignalverlust • Ausnahme Videosignal • Illegales Anmelden • HDD voll • HDD Fehler • IP Konflikt • Netzwerk getrennt • Ausnahme Aufzeichnung • Input / Auflösung Aufzeichnung mismatch
Vorgang	• Alle


	• Power On • Lokal: Nicht geplantes Herunterfahren • Lokal: Herunterfahren, Neustart, Anmelden, Abmelden • Lokal: Einstellungen ändern • Lokal: Update • Lokal: Aufzeichnung starten
Information	• Alle • HDD Information • HDD S.M.A.R.T. • Starte Aufnahme • Sofortbild starten / beenden • Abgelaufene Aufzeichnung löschen • Netzlaufwerk Information

- Klicken Sie auf das „Wiedergabe“-Symbol, um ggf. die Aufzeichnung zu dem Ereignis zu starten.
- Klicken Sie auf **Export**, um die Logdatei auf ein USB-Medium zu sichern.


Import / Export



1. Wählen Sie das Ereignis nachdem Sie im Log suchen möchten ein und wählen Sie einen Unterparameter.
2. Geben Sie Datum und Uhrzeit bei Startzeit und Endzeit ein, klicken Sie auf **Suche**.
3. Das Ergebnis wird dargestellt:



- Das Wechseln der Seiten erfolgt durch die Navigationsleiste:



i Hinweis


Zum vorwärts-, bzw. rückwärtsblättern drücken Sie (3), bzw. (2). Zum Springen zu der ersten, bzw. letzten Seite drücken Sie (4), bzw. (1). Um zu einer bestimmten Seitenanzahl zu gelangen geben Sie diese in das Feld bei (5) ein und bestätigen Sie diese mit Klick auf (6).

- Klicken Sie auf das „Detail“-Symbol, um genauere Informationen zu erhalten.

i Hinweis

Die Konfigurationsdaten beinhalten sämtliche Einstellungen des Gerätes, die Sie nach der Inbetriebnahme durchgeführt haben. Diese Daten können auf ein USB-Medium gespeichert werden. Damit können Sie z.B. ein weiteres Gerät identisch konfigurieren.

Update



i Hinweis

Ein Geräte-Update kann von einem USB-Medium oder über das Netzwerk per FTP erfolgen.


- Kopieren Sie die Update-Datei mit der Endung *.mav auf einen USB-Stick in das Hauptverzeichnis.
- Verbinden Sie den USB-Stick mit einem der USB-Anschlüsse am Gerät.

1. Wählen Sie den USB-Anschluss aus, klicken Sie ggf. auf Aktualisieren.
2. Wählen Sie die Update-Datei aus, klicken Sie auf Update.
3. Warten Sie, bis das Gerät einen Neustart durchführt.
4. Prüfen Sie ggf. den Firmware-Stand im Menü Wartung unter Information.

Hinweis

- Der Update über FTP funktioniert wie oben beschrieben: der PC muss sich im selben lokalen Netzwerk befinden!
- Richten Sie einen PC als FTP-Server ein.
- Geben Sie die IP-Adresse des FTP-Servers ein.

System Reset durchführen



Hinweis

Bei diesem Vorgang wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt (Reset).




Warnung

Sämtliche Einstellungen, die Sie seit der Inbetriebnahme durchgeführt haben (Kameras, Aufzeichnungseinstellungen, PTZ, Alarmer etc.) werden dabei gelöscht!

Vermeiden Sie Verluste, indem Sie vorher die Einstellungen sichern. Nach Durchführung des Reset können Sie diese wieder einlesen.

Net Detect



Hinweis


Hier werden Informationen bezüglich des Netzwerkverkehrs und zu den Netzwerkschnittstellen angezeigt.

TAB Verkehr



Die Menge der empfangenen und gesendeten Daten werden grafisch dargestellt. Im Feld unterhalb der Grafik werden je nach Netzeinstellungen der Status und Informationen zu einem, bzw. zwei Netzwerk-Anschlüssen angezeigt.

TAB Netzwerk erkennen



Bei „Netzwerk Test“ können Sie die Verbindung zu einem anderen Gerät, wie zum Beispiel einem Computer, überprüfen („anpingen“). Geben Sie die Netzwerk-Adresse des zu überprüfenden Gerätes (z.B. 192.168.0.25) ein und drücken Sie auf **Test**.



Informationen zu zwei Parametern erscheinen:

Parameter	Einstellung
Durchschnittliche Verspätung	Die Zeit, die das angepingte Gerät zum Antworten benötigt
Paket Verlust Rate:	Zeigt in Prozent an, wie viel Prozent der Pakete nicht übertragen wurden



Hinweis

Bei einer hohen Paket Verlust Rate empfiehlt es sich den „Netzwerk Test“ zu wiederholen.



Hinweis

Sollte weiterhin eine hohe Paket Verlust Rate auftreten sollten Sie ihr Netzwerk auf nicht ordnungsgemäße Verkabelung oder Schäden in der Leitung überprüfen.

Je höher die Paket Verlust Rate ist, desto schlechter ist die Verbindung zwischen dem angepingten Gerät und dem Rekorder.

- Klicken Sie auf Status, um den Status der LAN-Anschlüsse (verbunden/nicht verbunden) anzeigen zu lassen.
- Klicken Sie auf **Netzwerk**, um Ihre Netzwerkeinstellungen zu ändern (siehe S.43).

Herunterfahren




Hinweis

- Wählen Sie Sperren, um das Bedienmenü zu sperren.
- Wählen Sie Herunterfahren, um das Gerät auszuschalten.
- Wählen Sie Neustart, um einen Bootvorgang (Ausschalten, Wiedereinschalten) durchzuführen.

Siehe auch S. 16

Bei „Netzwerk Paket Export“ können Sie die Einstellungen der einzelnen Anschlüsse, bzw. -je nach Einstellung- des Anschlusses, exportieren.

1. Wählen Sie bei „Gerätename“ ein Speichermedium aus, auf welches die Einstellungen gespeichert werden sollen.
2. Klicken Sie auf **Export**.



Nach Ablauf der Fortschrittsanzeige erscheint bei erfolgreicher Initialisierung ein Hinweisenster. Schließen Sie dieses mit **OK**.

Anzeige

**Hinweis**

Siehe Beschreibung S. 23.

Einstellungen: Aufzeichnung

**Hinweis**

Siehe Beschreibung S. 34.

Einstellungen: PTZ

**Hinweis**

Siehe Beschreibung S.37.

Einstellungen: Netzwerk

**Hinweis**

Siehe Beschreibung S. 42.

Einstellungen: Alarm

**Hinweis**

Siehe Beschreibung S. 46.

Einstellungen: RS232

Keine Funktion

Störungsbehebung

Bevor Sie den Service anrufen, lesen Sie die folgenden Hinweise, um die mögliche Ursache einer Störung zu ermitteln.

Störung	Ursache	Lösung
Kein Strom	Netzkabel ist nicht angeschlossen	Netzkabel fest an der Steckdose anschließen
	Netzschalter auf OFF	Netzschalter auf ON stellen
	Steckdose führt keinen Strom	Ggf. anderes Gerät an der Steckdose verwenden
Kein Bild	Der Bildschirm ist nicht für den Empfang eingestellt	Korrekten Video-Eingangsmodus einstellen, bis vom Rekorder ein Bild erscheint
	Videokabel ist nicht fest angeschlossen	Videokabel fest anschließen
	Angeschlossener Monitor ist ausgeschaltet	Monitor einschalten
Kamerabilder nur S/W und unscharf, obwohl Farbkamera installiert	Sind beim Starten des Rekorders keine Kameras angeschlossen, wird der Rekorder automatisch im NTSC Modus gestartet. Werden nun PAL Farbkameras angeschlossen, werden diese in S/W und unscharf angezeigt.	Schließen Sie die Kameras an, bevor Sie den Rekorder starten. Der Rekorder erkennt automatisch, ob ein PAL oder NTSC Signal vorliegt und wechselt in den korrekten Modus. Sie können den Modus einstellen, siehe S. 39.
Kein Ton	Audiokabel sind nicht fest angeschlossen	Audiokabel fest anschließen
	Über Audiokabel angeschlossene Geräte sind nicht eingeschaltet.	Über das Audiokabel angeschlossene Geräte sind nicht eingeschaltet
	Audio-Anschlusskabel ist beschädigt	Kabel austauschen
Festplatte funktioniert nicht	Verbindungskabel sind nicht fest angeschlossen	Kabel fest anschließen
	Festplatte defekt oder nicht systemkonform	Festplatte gegen empfohlene Festplatte austauschen.
USB-Anschluss funktioniert nicht	Gerät wird nicht unterstützt	Korrektes USB-Medium anschließen, USB2.0
	USB-Hub wurde verwendet	USB-Medium direkt anschließen
Netzwerkzugriff nicht möglich	Netzkabel-Anschluss lose	Netzkabel einstecken.
	Netzwerkeinstellungen (DHCP, IP-Adresse etc.) fehlerhaft	Netzwerk-Konfiguration prüfen und ggf. korrigieren, siehe S. 41
Fernbedienung funktioniert nicht	Batterien nicht polaritätsrichtig (+, –) eingelegt oder erschöpft	Ersetzen Sie die Batterien durch neue. Zur Steuerung des Gerätes mit der Fernbedienung richten Sie diese auf den Fernbedienungssensor am Gerät.
	Fernbedienung ist zu weit vom Rekorder entfernt	Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb von 7 m Entfernung
	Es befindet sich ein Hindernis zwischen der Fernbedienung und Rekorder	Entfernen Sie das Hindernis
	Zu helle Beleuchtung oder Leuchtstoffröhren?	Starken Einfall von Leuchtstoffröhrenlicht ausschließen
Aufnahme ist nicht möglich	Keine HDD bzw. HDD nicht initialisiert	Festplatte einbauen und initialisieren
Plötzliches Ausschalten	Die Temperatur im Inneren des Gerätes ist zu hoch	Reinigen Sie das Gerät bzw. entfernen Sie jegliche die Belüftung behindernden Gegenstände

Gerät reinigen und Pflege

Hinweis

- Ihr Gerät ist wartungsfrei.
- Schützen Sie das Gerät vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

- Admin 48
- Admin-Passwort 18
- Adressbereich 40
- Alarm 34, 50
- Alarmausgang 47
- Anschlüsse 14
- Auflösung 35
- Aufstellort 10
- Aufzeichnung
 - erweiterte Einstellungen 36
- Ausschalten 16
- Authentifizierung 43
- Batterien 59
- Bedienelemente 13
- Bewegungserkennung 34
- Bildrate 35
- Bildschirmtastatur 16
- DDNS** 42
- DHCP 40
- DST Bias 40
- DVR Status LED 17
- Einrichtungsassistent 18
- Einschalten 16
- Einstellungen
 - allgemeine 39
- Email 38, 43, 46
- Encoding 35
- Entsorgung 59
- Fernbedienung 4, 14
- Festplatte
 - Alarmer 33
 - einstellen 32
 - Kapazität** 58
 - Parameter 31
 - Status 33
- Festplatten 31
- Festplattenlaufwerk 62
 - Sicherheit 62
- FTP 52
- FTP-Server 52
- Gateway 40
- Gerätemenü 26
- Geräteübersicht 3
- Hauptmenü 21, 26
- Herunterfahren 16, 53
- Information 50
- IP-Adresse 40
- Kamera
 - Zonen einrichten 37
 - Zonen Zeitplan, Benachrichtigung 38
- Kameraausgang
 - einstellen 23
- Kameradarstellung
 - Ansichten 21
- Kameratasten 17
- Kontrollfeld 24
- Lieferumfang 12
- Liveansicht 21
 - Einstellungen 23
- Logdatei
 - Alarm 50
- MAC Adresse 41, 48
- Maus
 - Popup-Menü 21
- Mausbedienung 15
- Menü-Übersicht 26
- Monitor
 - Anzeigen am 17
- N.C. 45
- N.O. 45
- Nachalarm 35
- Nameserver 40
- Netzwerk
 - Email 43
 - Konfiguration 40
- Neustart 53
- NTP** 43
- Passwort 39, 48
- Popup-Menü 21
- Port 41
- PPPOE** 42
- Privatzone 37
- PTZ 21
- Reset 52
- RS232 54
- Sequenzanzeige 21
- Setup 26
- SMTP 43
- Speicherkapazität** 58
- Standardgateway 42
- Statusanzeigen 17
- Statussymbole 21
- Stream 35
- Subnetzmaske 40
- Symbole 9
- synchronisieren 43
- Systemzeit 39
- Verweilzeit 40
- VGA Auflösung 39
- Video Qualität 35
- Video Standard 39
- Videoausgang 23
- Voralarm 35
- Warnsignal 38, 46
- Wiedergabe 21, 24
 - Bildschirm 24
 - Kontrollfeld 24
- Zeitplan** 38
- Zeitzone 39
- Zonen 37
- Zugriffrechte** 48

Technische Daten

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ABUS Digitalrekorder	TVHD80000	
Videokomprimierung	H.264	
Hybridfähig	-	
Kameraeingänge	4 x BNC (0.8 V p-p, 75 Ω)	
Kameraausgänge	-	
Monitorausgänge	Monitor: 1 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω), 1 x VGA, 1 x HDMI	
Betriebsmodus	Triplex	
Auflösung (Liveansicht)	HDMI: 1920*1080/60Hz(1080P), 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz VGA: 1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz BNC Output: PAL: 704*576, NTSC: 704*480	
Auflösung @ Bildrate pro Kamera (Aufnahme)	PAL: 1920 x 1080p @ 25fps 1280 x 720 @ 25fps 704 x 576 (4CIF) @ 25fps 352 x 288 (CIF) @ 25fps	NTSC: 1920 x 1080p @ 30fps 1280 x 720 @ 30fps 704 x 480 (4CIF) @ 30fps 352 x 240 (CIF) @ 30fps
Gesamtbildrate	PAL: 100 fps, NTSC: 120 fps	
Kompressionsstufen	6	
Nachalarmspeicher	0–30 sec. / 5–900 sec.	
Speichermedium	8 x SATA HDD	
Datensicherung	2 x USB 2.0	
Ansichten	1 / 4	
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm, Bewegungserkennung und Alarm, Bewegungserkennung oder Alarm	
Suchmodi	Nach Ereignis, Datum & Zeit	
Alarমেingang (NO/NC)	4	
Relaisausgang	2 (Belastbarkeit: 12VDC/1A)	
Benutzerstufen	2 (max. 31 Benutzer)	
Netzwerkanschluss	2 x RJ45 10/100/1000 Mbps	
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	64 Kameraverbindungen	
Netzwerkfunktionen	Liveansicht, Wiedergabe, Datenexport, Einstellungen	
DDNS	√	
NTP	√	
PTZ Steuerung	RS-485	
PTZ Protokolle	PELCO-D, PELCO-P, Samsung, LG-MULTIX	
Alarmierung	Akustisches Warnsignal, OSD Signal, E-mail, CMS	
Audio	Audio In: 4 x Cinch (2.0 V p-p, 1000Ω) Line In: 1 x Cinch (2.0 V p-p, 1000Ω) - nur für Netzwerkübertragung Audio Out: 2 x Cinch (600Ω)	
Steuerung	USB Maus, Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten)	
Software	ABUS CMS Software	
OSD Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch, Spanisch	
Spannungsversorgung	100~240VAC, 6.3A, 47~63Hz	
Leistungsaufnahme	<35W (ohne Festplatte)	
Betriebstemperatur	-10°C ~ + 55°C	
Abmessungen (BxHxT)	450 x 441 x 90 mm	
Gewicht	≤ 8 Kg ohne Festplatte	
Zertifizierungen	CE	

Technische Daten

HDD-Speicherkapazität

Der benötigte Speicherplatz für Aufzeichnung und Überwachung hängt neben der physikalischen Speicherkapazität der verwendeten Festplatte von der eingestellten Auflösung sowie der Bitrate der Aufzeichnung ab.

Daueraufzeichnung, 1x1TB Festplatte:

Anzahl Kameras	Auflösung	FPS	Empfohlene Bit Rate	Aufnahmezeit
4	CIF	25	512	41 Tage, 5 Stunden
4	4CIF	25	2048	10 Tage, 7 Stunden
4	1280 x 720	25	4096	5 Tage, 3 Stunden
4	1920 x 1080	25	8192	2 Tage, 13 Stunden

Auf der mitgelieferten CD finden Sie einen Kalkulator um den benötigten Speicherplatz auf einer Festplatte zu berechnen. Desweiteren finden Sie diese Softwaren auch auf unsere Homepage zusammen mit der ABUS CMS Software zum Download.

Übersicht Anschlusskombinationen

Es besteht die Möglichkeit, einen Spot-Monitor anzuschließen. Entnehmen Sie aus der Tabelle unterhalb, welche Kombinationen möglich sind. Ein Haken steht für möglich, ein Kreuz steht für nicht kompatibel zueinander.

HDMI + VGA	HDMI + CVBS	VGA + CVBS	HDMI only	VGA only	CVBS only
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Entsorgen

Hinweis auf die Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entfernt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften bei der Entsorgung der Materialien.

Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie 2002/96/EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde. Rücknahmestellen für Ihre Altgeräte erhalten Sie z. B. bei der örtlichen Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung, den örtlichen Müllentsorgungsunternehmen oder bei Ihrem Händler.

Hinweise zum Umgang mit Batterien

- Legen Sie Batterien stets polrichtig ein, versuchen Sie nicht, die mitgelieferten Batterien wieder aufzuladen und werfen Sie diese unter keinen Umständen in offenes Feuer! Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterien (alte und neue, Alkali und Kohle usw.) gleichzeitig. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosions- und Auslaufgefahr!
- Denken Sie an den Umweltschutz! Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.
- Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen!
- Normale Batterien dürfen nicht geladen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (Explosionsgefahr!).

- Wechseln Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus.
- Wechseln Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus und verwenden Sie Batterien des gleichen Typs.



Wichtig

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen.

- Benutzen Sie in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung von Batterien

Für Ihr Produkt werden Batterien verwendet, für die die Europäische Richtlinie 2006/66/EG gilt und die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden können.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur separaten Sammlung von Batterien.

Die korrekte Entsorgung von Batterien hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Pb = Batterie enthält Blei

Cd = Batterie enthält Cadmium

Hg = Batterie enthält Quecksilber

Hinweis auf RoHS EG-Richtlinie

Das Gerät entspricht der RoHS Richtlinie.

Die Einhaltung der RoHS-Richtlinie bedeutet, dass das Produkt oder Bauteil keine der folgenden Substanzen in höheren Konzentrationen als den folgenden Höchstkonzentrationen in homogenen Materialien enthält, es sei denn, die Substanz ist Teil einer Anwendung, die von der RoHS-Richtlinie ausgenommen ist:

- 0,1 % Blei (nach Gewicht),
- Quecksilber,
- sechswertiges Chrom,
- polybromiertes Biphenyl (PBB) und polybromierte Diphenylether
- 0,01 % Kadmium (nach Gewicht)

Glossar

Verwendete Fachbegriffe

1080i HDTV-Bildsignal mit 1080 Pixel und „Interlaced“-Darstellung. 1080p HDTV-Bildsignal mit 1080 Pixel und progressiver Darstellung 16:9 Am Kinoformat orientiertes Seitenverhältnis von Breitbild-Displays. 720p HDTV-Bildsignal mit 1280 x 720 Pixel und progressiver Darstellung. AUFLÖSUNG Das übliche PAL-Fernsehsystem zeigt TV-Bilder in 576 Zeilen mit typischerweise 768 Bildpunkten. Hoch auflösendes Fernsehen (HDTV) arbeitet mind. mit 1280 x 720 Bildpunkten. BILDDIAGONALE Größenangabe bei Displays: Abstand der linken unteren Ecke zur rechten oberen Ecke – in Zoll oder Zentimeter. Browser Programm zum Betrachten von Webseiten im World-Wide-Web. CIF ,Common Intermediate Format'. Ursprünglich zur Umrechnung von PAL zu NTSC Standard gedacht. CIF entspricht einer Video-Auflösung von 352 x 288 Pixel, 2 CIF 704 x 288 Pixel, 4 CIF 704 x 576 Pixel. CINCH Verbreiteter Buchsentyp für analoge Audio- oder FBAS-Video-Signale. DDNS ,Dynamischer Domain-Name-System-Eintrag' Netzwerk-Dienst, der die IP-Adressen seiner Clienten in einer Datenbank bereithält und aktualisiert. DHCP ,Dynamic Host Configuration Protocol' Netzwerkprotokoll, das die automatische Einbindung von Geräten (Clients) in bestehende Netzwerke ermöglicht. Dabei vergeben DHCP-Server (wie z.B. Internet-Router) die IP-Adresse, die Netzmaske, das Gateway, den DNS-Server und ggf. WINS-Server automatisch. Client-seitig muss dazu lediglich der automatische Bezug der IP-Adresse aktiviert sein.	Domain Domäne (Namensraum), die der Identifikation von Internetseiten dient (z.B. www.abus-sc.de). Dual Stream Dual Stream bezeichnet ein Video-Übertragungsverfahren. Es erfolgt eine hoch aufgelösten Aufzeichnung sowie ein niedriger aufgelöste Übertragung z.B. über das Netzwerk. Der sog. ‚Main Stream‘ verfügt über eine 4CIF-Auflösung, der sog. ‚Sub Stream‘ lediglich CIF. DVR Digitaler Video Recorder; Ein Gerät zur Aufzeichnung unterschiedlicher Video- und Audioquellen (analog, digital). Die Daten werden zur Aufzeichnung komprimiert und z.B. auf Festplatten gespeichert. FBAS/CVBS ,„Farb-, Bild-, Austast- und Synchron-Signal“. Die einfachste Variante von Videosignalen, auch „Composite-Signal“ genannt. Die Bildqualität ist vergleichsweise gering. H.264 (MPEG-4 AVC); Standard zur hocheffizienten Kompression von Videosignalen. Verwendet u.a. bei Blu-ray-Discs oder Video-Konferenzsystemen. HDD ,Hard Disk Drive'; Festplatte (Magnetplattenspeicher) Digitaler Datenspeicher bei Computern oder DVRs. GIGABYTE Einheit für die Speicherkapazität bei Speichermedien (HDD, USB, SD/MMC-Karten). HDVR Hybrid-DVR; DVR zur Aufzeichnung analoger Kameras und Webkameras. http ,Hypertext Transfer Protokoll'; Ein Verfahren zur Datenübertragung über Netzwerke. Hauptsächlich verwendet bei der Darstellung von Webseiten in einem Browser. INTERLACED Zeilensprung-Verfahren. IP-Adresse Eine Adresse im Computernetz, basierend auf dem Internetprotokoll (IP), diese ermöglicht, unterschiedliche Geräte im Netz adressierbar zu machen und damit dediziert zu erreichen.

JPEG

Verlustarmes Kompressionsverfahren für Fotos. Die meisten Digitalkameras speichern ihre Fotos im JPEG-Format.

MPEG

Kurzform für Moving Picture Experts Group. Dabei handelt es sich um einen internationalen Standard für die Kompression von bewegten Bildern. Auf einigen DVDs sind die digitalen Audiosignale in diesem Format komprimiert und aufgenommen.

NTP

„Network Time Protokoll“

Verfahren zur Zeitsynchronisierung über Netzwerke. Auch SNTP (Simple Network Time Protokoll), das eine vereinfachte Form darstellt.

NTSC

Farbfernseh-Standard in USA. Das Verfahren unterscheidet sich in einigen Details vom europäischen PAL-System: Ein NTSC-Vollbild besteht aus 480 sichtbaren und insgesamt 525 Zeilen. Pro Sekunde werden 60 Halbbilder angezeigt. Im Vergleich zu PAL ist das System anfälliger gegen Farbstörungen.

PAL

„Phase Alternating Line“; Europäisches Farb-TV-System. Es verwendet 576 sichtbare Bildzeilen, mit den für Verwaltungs-Signale genutzten Zeilen besteht ein Vollbild aus 625 Zeilen. Pro Sekunde werden 50 Halbbilder gezeigt. Die Phasenlage des Farbsignals wechselt dabei von Bildzeile zu Bildzeile.

PANEL

Fachbegriff für das Innenleben eines Flach-Displays (man spricht von LCD- oder Plasma-Panels).

PC

Ein „Personal Computer“ kann als Fernabfrage-Platz entweder mit der mitgelieferten Software oder per Browser verwendet werden.

Pixel

„Picture Element“. Bildpunkt, Bildelement, bezeichnet die kleinste Einheit einer digitalen Bildübertragung bzw. -darstellung.

PIP

„Picture in Picture“. Abkürzung für die „Bild-in-Bild“-Funktion, bei der auf dem Bildschirm gleichzeitig zwei Signalquellen zu sehen sind. Die zweite Signalquelle wird dabei der ersten überlagert.

PPPoE

„PPP over Ethernet“ (Point-toPoint-Protokoll)

Netzwerkübertragungsverfahren zum Verbindungsaufbau über Wählleitungen, das z.B. bei ADSL-Anschlüssen verwendet wird.

PROGRESSIVE

Zeilenweise Abtastung beziehungsweise Bilddarstellung, im Gegensatz zu Zeilensprung beziehungsweise „Interlaced“.

PTZ

„Pan-Tilt-Zoom“

Schwenken, Neigen, Zoomen bei motorisierten Kameras.

RTSP

„Real-Time Streaming Protocol“

Netzwerkprotokoll zur Steuerung der kontinuierlichen Übertragung von Streams oder Software über IP-basierte Netze.

SNMP

„Simple Network Management Protocol“

Netzwerkprotokoll, welches die Kommunikation zwischen den überwachten Geräten und der Überwachungsstation regelt. Mit einer zuständigen Software kann somit der Gerätestatus überwacht werden.

USB

„Universal Serial Bus“

Serielle Busverbindung zum Anschluss z.B. von Speichermedien im laufenden Betrieb. Maximal nutzbare Datenrate bei USB 2.0: ca. 320 Mbit/s (ca. 40 MB/s).

VGA

„Video Graphics Array“. Im PC-Bereich übliche Schnittstelle für analoge Videosignale – im Wesentlichen handelt es sich dabei um RGB-Signale.

ZOLL (inch)

Maß der Bildschirmdiagonalen. Ein Zoll entspricht 2,54 Zentimeter. Die wichtigsten typischen Größen von 16:9-Displays: 26 Zoll (66 cm), 32 Zoll (81 cm), 37 Zoll (94 cm), 42 Zoll (106 cm), 50 Zoll (127 cm), 65 Zoll (165 cm).

Über das interne Festplattenlaufwerk

Das interne Festplattenlaufwerk (HDD) ist sehr empfindlich. Bedienen Sie das Gerät nach den folgenden Anleitungen, um Festplattenfehler zu vermeiden. Wichtige Aufnahmen sollten auf externe Medien gesichert werden, um unerwartete Datenverluste zu vermeiden.



Hinweis

- Gerät während des Betriebs nicht bewegen.
- Feuchtigkeit im Innern des Geräts kann kondensieren und Fehlfunktionen des Festplattenlaufwerks verursachen.
- Bei eingeschaltetem Gerät niemals den Netzstecker ziehen oder die Stromzufuhr über den Sicherungsschalter unterbrechen.
- Gerät nicht unmittelbar nach dem Ausschalten bewegen. Um das Gerät zu bewegen, führen Sie die folgenden Schritte durch:
 1. Warten Sie nach der Meldung OFF (Geräte-display) mindestens zwei Minuten.
 2. Ziehen Sie den Netzstecker.
 3. Setzen Sie das Gerät um.
- Bei einem Stromausfall während des Betriebs des Geräts könnten Daten auf der Festplatte verloren gehen. Verwenden Sie eine USV!
- Die Festplatte ist sehr empfindlich. Eine unsachgemäße Bedienung oder eine ungeeignete Umgebung könnte die Festplatte nach einer Betriebsdauer von einigen Jahren beschädigen. Anzeichen dafür sind unerwartetes Anhalten der Wiedergabe sowie sichtbare Mosaik-Effekte im Bild. Für einen Defekt der Festplatte gibt es unter Umständen keinerlei Vorzeichen.
- Bei einem Defekt ist keine Wiedergabe von Aufnahmen möglich. In diesem Fall muss die Festplatte ausgetauscht werden.

ABUS HD-SDI Rekorder

TVHD80000

Hersteller
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing (Germany)

ABUS HD-SDI recorder TVHD80000



User manual

Version 1.1



English

These user manual contains important information for installation and operation.

This should be also noted when this product is passed on to a third party.

Therefore look after these operating instructions for future reference!

A list of contents with the corresponding page number can be found in the index.



See **System operation** on page 76.



Pay attention to the information in the separate quick guide, plus the notes on the CD and in the accompanying documentation on “Web server control” and “Clients Software”. These can be found on the Internet under www.abus-sc.com.


Device overview




See **System operation** on page 76.




Front



Rear



Remote control (TVAC40930 optional available)



Device overview	66
Quick guide	71
Before you start.....	71
Installing the HDD	71
Establishing the connections	71
Configuring the device	71
Important safety information	72
Explanation of symbols.....	72
Proper use	72
General information	72
Power supply	72
Overloading / overvoltage.....	73
Cables.....	73
Installation location / operating environment	73
Remote control.....	73
Care and maintenance.....	74
Accessories.....	74
Putting into operation.....	74
Children and the device	74
Introduction	75
General information	75
Unpacking the device.....	75
Scope of delivery	75
System operation.....	76
General information	76
Operating elements on the device	76
Connections on the rear of the device	77
Operating elements on the remote control	77
Mouse operation	78
On-screen keyboard	79
Starting the device	79
Switching off, locking and rebooting the device.....	79
Status displays.....	80
General information	80
DVR status LED.....	80
Camera selection keys – status LED.....	80
Displays on the monitor	80
Setup wizard	81
Setting up the system	81
Setting up the administrator	81
Time / Date	81
Network Settings.....	82
HDD Management	82
Camera recording	83
Live view	84
Overview	84
Status symbols	84
Pop-up menu for mouse operation	84
Selection bar in the camera image	85

Settings	86
Setting the camera output	86
Playback.....	87
General information	87
Playback screen	87
Using the control panel.....	87
Right click when playback is running	88
SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology).....	88
Main menu	89
Menu overview	89
Menu description	89
Playback.....	90
Duration	90
Event.....	90
Export.....	91
Duration	91
Event (event type 'Alarm input')	92
Event (event type 'Motion')	92
Manual.....	93
Record.....	93
Continuous Capture	93
Alarm.....	93
HDD	94
HDDs.....	94
Installing the HDD	94
HDD Management parameters	94
HDD settings of the cameras	95
Hard disc setting	95
Checking the HDD status	96
Setting up the HDD alarm	96
S.M.A.R.T.	96
Recording	97
Setting up.....	97
Schedule.....	97
Encoding.....	98
Confirm the settings by clicking Apply and leave the menu with Back.	99
Advanced settings	99
Holidays.....	99
Camera	100
OSD	100
Image	100
PTZ	100
Setting up of zones	100
Zones: Schedule and notification	101
Handling.....	101
Configuration	102
Overview.....	102
General.....	102
Terms and definitions	103
Network layout.....	104
Network-configuration	104

Contents

IP Alarm Module	110
RS-232	110
Live view	110
Warning	110
User	110
Maintenance	112
System Info	112
Log Search	112
Import / Export	113
Upgrade	113
Default	114
Net Detect	114
Shutdown	115
Troubleshooting	116
Device cleaning and care	116
Note	116
Technical data	117
HDD storage capacity	118
Disposal	119
Information on the EU directive on waste electrical and electronic equipment	119
Information on handling batteries	119
Important information on disposing of batteries	119
Information on the European RoHS directive	119
Glossary	120
Overview of specialist terms	120
Internal HDD	122

Quick guide

Before you start

The following preparatory steps must be made:

- 1. Pay attention to the general information, safety information and notes on setting up and connecting the device (see page 72).
- 2. Check the contents of the package for completeness and damages.
- 3. Insert the batteries into the remote control.

Note

Pay attention to the information in the separate quick guide.

Installing the HDD



Warning

Switch off the device and disconnect it from the mains power supply.
Pay attention to the required earthing of the device to avoid static discharge.

- 1. Install one or more HDDs (see the separate quick guide).
- 2. Firstly, establish the connection to the motherboard using the red data cable (small connector).
- 3. Connect the power supply cable (large 5-pin connector).
- 4. Check that the connections are secure.
- 5. Close the housing.

Note

Only use HDD's that are approved for video recording and 24/7 usage.

Establishing the connections

Note

Pay attention to the minimum radius when laying cables. Do not kink the cable.

- 1. Connect the HD-SDI cameras with camera connections 1 to 4.
- 2. Connect the audio connections.
- 3. Connect the sensors to the alarm inputs.
- 4. Connect the monitor to the HDMI/VGA or BNC connection.
- 5. Connect the mouse to the USB port.
- 6. Establish a connection to the mains power supply.
- 7. Switch on the device using the POWER switch on the rear. The DVR status display on the front of the device lights up.

Configuring the device

Note

Pay attention to the information in the separate quick guide.

- Proceed through the individual steps in the setup wizard (see page 81).
- The following settings are configured in sequence:
 - Language selection for the user interface
 - Administrator setup
 - General settings (date, time etc.)
 - HDD management (initialisation etc.)
 - Network settings
 - Camera management

Note

Subsequent changes to the date and time can lead to the loss of data!

Note

Check the ABUS homepage (www.abus-sc.com) if for this device any firmware updates are available and install these

- Pay attention to the menu overview on page 89, plus the notes and explanations on basic system operation on page 13.

Pay attention to the notes on the following:

Live view	Page 84
Playback	Page 87
PTZ	Page 100
Data backup	Page 105
Troubleshooting	Page 109

Important safety information

Explanation of symbols

The following symbols are used in this manual and on the device:

Symbol	Signal word	Meaning
	Warning	Indicates a risk of injury or health hazards.
	Warning	Indicates a risk of injury or health hazards caused by electrical voltage.
	Important	Indicates possible damage to the device/accessories.
	Note	Indicates important information.

The following labels are used in the text:

	Meaning
1. ...	Set of tasks or instructions with a defined sequence in the text
2. ...	Set of points or warnings without a defined sequence in the text
• ...	Set of points or warnings without a defined sequence in the text
• ...	Set of points or warnings without a defined sequence in the text

Proper use

Only use the device for the purpose which it was designed and built for. Any other use is considered inappropriate.

This device may only be used for the following purpose(s):

- This HD-SDI recorder is used in combination with connected video signal sources (HD-SDI cameras) and video output devices (CRT or TFT monitors) for object surveillance.

Note

Data storage is subject to national data-protection guidelines.

During installation, inform your customers regarding the existence of these guidelines.

General information

Before using the device for the first time, read the following instructions carefully and pay attention to all warnings, even if you are already familiar with electronic devices.



Warning

All guarantee claims become invalid for damages caused by non-compliance with these operating instructions.

We cannot be held liable for resulting damages.



Warning

We cannot be held liable in the event of material or personal damage caused by improper operation or non-compliance with the safety information.

All guarantee claims are invalid in such cases.

Keep this manual in a safe place for future reference.

If you pass on or sell the device, you must also include this user manual.

This device has been manufactured in accordance with international safety standards.

Power supply

- Only operate this device through a power source which supplies the mains power specified on the type plate.
- If you are unsure of the power supply at the installation location, contact your power supply company.



Warning

Avoid data loss!

Always use an uninterruptible power supply (UPS) with overvoltage protection.

- Disconnect the device from the mains power supply before carrying out maintenance or installation work.
- The on/off switch does not completely disconnect the device from the mains power supply.
- To disconnect the device completely from the mains power supply, the plug must be disconnected from the mains socket. Therefore, the device should be positioned so that direct and unobstructed access to the mains socket is guaranteed at all times and the plug can be disconnected immediately in an emergency.

- To avoid the possibility of fires, the plug should always be disconnected from the network socket if the device is not used for long periods. Disconnect the device from the mains power supply before impending electrical storms, or use an uninterruptible power supply.



Warning

Never open the device on your own! There is a risk of electric shocks!
If it is necessary to open the device, consult trained personnel or your local maintenance specialist.

- The installation or modification of a HDD should only be made by trained personnel or your local maintenance specialist.



Warning

The installation of additional equipment or modification of the device invalidates your guarantee if not carried out by trained personnel.
We recommend having the HDD installed by a maintenance specialist.
Your guarantee is invalidated in the event of improper installation of the HDD.

Overloading / overvoltage

- Avoid overloading of mains sockets, extension cables and adapters as this can result in fires or electric shocks.
- Use overvoltage protection to prevent damages caused by overvoltage (e.g. electrical storms).

Cables

- Always hold cables by the connector, and do not pull the cable itself.
- Never touch the mains cable with wet hands, as this can lead to a short circuit or electric shock.
- Never position the device, furniture or other heavy items on the cable. Ensure that the cable does not become kinked, especially on the connector and sockets.
- Never knot the cable, and do not tie it to other cables.
- All cables should be laid so that they cannot be stepped on or cause an obstruction.
- A damaged mains cable can cause a fire or electric shock. Check the mains cable from time to time.
- Never modify or manipulate the mains cable or plug.
- Do not use plug adapters or extension cables that do not conform to the applicable safety standards, and do not make alterations to power supply cables or mains cables.

Installation location / operating environment

- Position the device on a firm, level surface and do not place any heavy objects on the device.
- The device is not designed for operation in rooms subject to high temperatures or moisture (e.g. bathrooms), or in excessively dusty rooms.
- Operating temperature and ambient humidity: -10 °C to 55 °C, maximum 85% relative humidity. The device may only be operated in moderate climate conditions.

Ensure the following:

- Sufficient ventilation must be present at all times (do not place the device in a storage rack, on thick carpets, on a bed or anywhere where the ventilation slots are covered. Make sure that a gap of at least 10 cm is present on all sides).
- The device must not be exposed to direct heat sources (e.g. heaters).
- The device must not be exposed to direct sunlight or strong artificial light.
- The device must not be placed in close proximity to magnetic fields (e.g. loudspeakers).
- Naked flames (e.g. candles) must not be placed on or near the device.
- Contact with spraying or dripping water and aggressive liquids must be avoided.
- The device must not be operated in close proximity to water, and must not be submerged under any circumstances (do not place objects containing water on or near the device, such as vases or drinks).
- Foreign objects must not penetrate the device.
- The device must not be exposed to strong variations in temperature, as this can lead to condensation and electrical short circuits.
- The device must not be exposed to excessive jolts or vibrations.

Remote control

- Remove all batteries if the device will not be used for a sustained period, as these can leak and damage the device.

Care and maintenance

Maintenance is necessary if the device has been damaged. This includes damage to the plug, mains cable and housing, penetration of the interior by liquids or foreign objects, exposure to rain or moisture or when the device does not work properly or has fallen.

- Disconnect the device from the mains power supply before maintenance (e.g. cleaning).
- If smoke develops or unusual noises or odours are detected, then switch off the device immediately and pull the mains plug from the socket. In such cases, the device should not be used until it has been inspected by a qualified technician.
- Maintenance work should only be carried out by qualified specialists.
- Never open the housing on the device or accessories. There is a risk of fatal injury due to an electric shock when the housing is opened.
- Clean the device housing and remote control with a damp cloth.
- Do not use solvents, white spirit or thinners as these can damage the surface of the device.
- Do not use any of the following substances:
 - Salt water, insecticides, solvents containing chlorine or acids (ammonium chloride) or scouring powder.
- Gently rub the surface with a cotton cloth until it is completely dry.



Warning

The device works under dangerous voltages. The device must only be opened by authorised specialists. All maintenance and service work must be carried out by authorised firms. Improper repairs can expose device users to the risk of fatal injury.

Accessories

- Only connect devices that are suitable for the intended purpose. Otherwise, hazardous situations or damage to the device can occur.

Putting into operation

- Observe all safety and operating instructions before putting the device into operation for the first time.
- Only open the housing to install the HDD.



Warning

When installing the device in an existing video surveillance system, ensure that all devices are disconnected from the mains power supply and low-voltage circuit.



Warning

If in doubt, have a specialist technician carry out assembly, installation and connection of the device.

Improper or unprofessional work on the mains power supply or domestic installation puts both you and other persons at risk.

Connect the installations so that the mains power circuit and low-voltage circuit always run separately from each other. They should not be connected at any point or become connected as a result of a malfunction.

Children and the device

- Do not allow children access to electrical devices. Never allow children to use electrical devices without supervision. Children may not be able to accurately detect possible risks. Small parts can be life-threatening if swallowed.
- Keep batteries away from small children. Call for medical assistance immediately if a battery is swallowed.
- Keep packaging materials away from children (danger of suffocation).
- This device should not be used by children. If used improperly, spring-loaded parts can be ejected and cause injuries to children (e.g. eye injuries).

Introduction

Dear customers,

Thank you for purchasing this product.

This product complies with current domestic and European regulations. Conformity has been proven, and all related certifications are available from the manufacturer on request (www.abus-sc.com).

To maintain this status and to guarantee safe operation, it is your obligation to observe these operating instructions!

Read the entire operating manual carefully before putting the product into operation and pay attention to all operating and safety information!

All company names and product descriptions are trademarks of the corresponding owner. All rights reserved.

In the event of questions, please contact your local maintenance specialist or dealer.



Disclaimer

These operating instructions have been produced with the greatest care. Should you discover any missing information or inaccuracies, please contact us under the address shown on the back of the manual. ABUS Security-Center GmbH does not accept any liability for technical and typographical errors, and reserves the right to make changes to the product and operating instructions at any time and without prior warning. ABUS Security-Center GmbH is not liable or responsible for direct or indirect damages resulting from the equipment, performance and use of this product. No forms of guarantee are accepted for the contents of this document.

Unpacking the device

Handle the device with extreme care when unpacking it.

The packaging is made of reusable materials, and should always be passed on for recycling.

We recommend the following:

Paper, plastic packaging, cardboard and corrugated cardboard should be disposed of in the appropriate recycling containers.

If recycling containers are not available in your local area, then you can dispose of these materials as domestic waste.

If the original packaging has been damaged, inspect the device. If the device shows signs of damage, then return it in the original packaging and contact the manufacturer.

Scope of delivery

- ABUS HD-SDI recorder
- Mains cable
- SATA cable and screws for HDD
- Bracket and screws for server racks
- Software CD
- User manual (On CD)
- Quickguide (On CD)

General information

In order to use the device correctly, read this user manual carefully and keep it in a safe place for later use.

This manual contains instructions on recorder operation and maintenance. Consult an authorised specialist if the device needs to be repaired.

System operation

General information

The device can be controlled as follows:

- Using the operating elements on the front of the device
- Using the remote control
- Using the USB mouse

Operating elements on the device



Note

Pay attention to the overview on page 3.

No.	Name Function
1	Recorder operating keys: MENU: • Calls up the main menu • Switches the key tones on and off (press and hold down for 5 seconds) REC: • Calls up the menu for manual recording PLAY: • Opens the playback menu ZOOM+: • Zooms in on the image section in PTZ mode ZOOM-: • Zooms out of the image section in PTZ mode • Switches the video output in live mode: Monitor – Spot Monitor or Video Out – Video Spot Out FOCUS+: • Sets the focus in PTZ mode FOCUS-: • Sets the focus in PTZ mode IRIS+: • Opens the iris IRIS-: • Closes the iris in PTZ mode PTZ: • Activates the PTZ control MODE: • Switches the screen view KEYLOCK: • Locks the control keys
2	USB ports: For external USB 2.0 devices (e.g. mouse, external disk drive or DVR burner)

No.	Name Function
3	Camera selection keys (1, 2, 3...): Displays the camera status: • White: Camera is connected • Blue: Connected camera is recording • Not lit: No camera connected In the live view: • Selects the camera and displays the full-screen view
4	Directional keypad: During playback: • ▲, ▼ Sets the speed • ◀, ▶ Previous / next day In the live view: • Selects the channel In menus: • Navigation OK key: • Press and hold for 5 seconds to switch the device on and off • Confirms the selection • Ticks / unticks the boxes During playback: • PLAY/PAUSE Increased/ decreased playback speed: • Normal playback speed
5	Jog Shuttle: During playback: • Outer ring (shuttle ring) change playback speed • Inner ring to play single frames in single mode In menus: • Inner ring moves the cursor upwards / downwards • Outer ring moves the cursor left / right In the live view: • Selects the channel
6	DVR status LED: Displays the device status: • White (constantly lit): System status is OK • White (flashing): System status is OK, recording settings are stored, surveillance mode is active • Blue (constantly lit): At least one camera is currently recording • Red (constantly lit): System maintenance required
7	IR receiver: For the remote control

Connections on the rear of the device

**Note**

Pay attention to the overview on page 66.

No.	Name Function
8	VIDEO IN: BNC inputs
9	MAIN: BNC video output - When using a HDMI/VGA monitor: Scalable live display. - When using no HDMI/VGA monitor: The main video signal is displayed.
10	AUDIO OUT: Cinch audio output (synchronised with main video signal output)
11	LINE IN: Cinch audio input (is not recorded, only for network transmission)
12	RS-232: Serial port – no functionality
13	eSATA connection
14	Mains power connection: 100–240 V AC, 50–60 Hz
15	Power switch
16	AUDIO IN: Cinch inputs Assigned to camera inputs 1 - 4
17	VGA: VGA monitor connection (9-pin), video output signal
18	HDMI: HDMI monitor connection
19	LAN: Ethernet LAN connection 1+2
20	ALARM IN: - RS-485 connection for PTZ cameras - Max. 4 alarm inputs ALARM OUT: - Max. 2 relay outputs

Operating elements on the remote control

**Note**

Pay attention to the remote control diagram on page 67.

No.	Name Function
21	DEV: Assigns the remote control with the device ID
22	Alphanumeric keys: - Selects the camera (channel) in the live view - Entry of letters and digits in system fields
23	A: Changes the entry format (upper / lower case, symbols, digits)
24	PLAY: Starts playback
25	VOIP: Not used
26	PREV: Changes the screen display in the live view
27	Navigation keys: During playback: ▲, ▼ Sets the speed ◀, ▶ Previous / next day In the live view: - Selects the camera (channel selection) In menus: - Navigation
28	ESC: Not used

System operation

No.	Name Function
29	Not used
30	Not used
31	Zoom +: Zooms in on the image section in PTZ mode
32	F1: In lists: Selects all available options
33	Zoom -: Zooms out of the image section in PTZ mode
34	F2: Switches between tabs
35	IRIS-: In PTZ mode: Closes the iris
36	Focus-: In PTZ mode: Brings the image section into focus
37	IRIS+: In PTZ mode: Opens the iris
38	Focus+: In PTZ mode: Brings the image section into focus
39	◀II: Pause / reverse playback
40	■: Stops playback
41	PTZ: Switches on PTZ control
42	Enter ▶II: - Confirms the selection - Ticks / unticks the boxes During playback: - PLAY/PAUSE Single play mode: - Advances by a single frame
43	MENU: - Calls up the main menu - Switches the key tones on and off (press and hold down for 5 seconds)
44	REC: Opens / starts manual recording

No.	Name Function
45	INFO: Switches to another monitor in the live view
46	EDIT: General use: Activates the text entry; backspace in text fields
47	⏻ POWER: Switches on/off (hold down for 5 seconds)

Mouse operation



Note

Further descriptions in these operating instructions are made with the mouse.

The device is suitable for use with a USB mouse. Connect the mouse to the USB port.

Button	Function
Left	Single-click: - Selection in menu, activation of an entry field or tab Double-click: - Switches between the screen display of single and multiple images in the live view and during playback Click and drag: - In PTZ mode: Camera control - Set-up of alarm areas or zones
Right	Single-click: Calls up the pop-up menu
Scroll wheel	In the live view: - Shows previous / next camera In menus: - Scrolls through the menus

On-screen keyboard

The on-screen keyboard appears after clicking on a text entry field with the mouse:



The following screen keyboard appears during mere numerical entry:



The keys have the same function as on a computer keyboard.

- To enter the character, left-click the mouse.
- To finish data entry, press **Enter**.
- To delete the character in front of the cursor, click on .
- To switch between upper and lower case, click on the framed **a** symbol. The current setting is displayed above the keyboard.
- To cancel the entry or exit the field, press **ESC**.

Starting the device



Important

The device must only be operated with the mains power specified on the type plate.


For safety reasons, use an uninterruptible power supply (UPS).

After the device has been connected to the power supply and the main switch on the rear of the device is switched on, the DVR status LED lights up.

1. The device carries out a self-test during the start-up procedure.
2. The setup wizard appears. Exit the wizard to access the live view.

Switching off, locking and rebooting the device

Click on “ShutDown” in the main menu. The overview appears.



1. To switch off the device, select **ShutDown** and confirm by pressing **Yes**. The device is then switched off.
 - Do not press any keys during the shutdown procedure.
2. To lock the system, select the corresponding **Lock** symbol on the left. The user interface is now locked and a password must be entered to access the menu.
3. To reboot the device, select the corresponding **Reboot** symbol on the right. The device is then rebooted.

Switching on the device

- Press and hold the **OK** key for 5 seconds to switch the device back on.

Status displays

General information

The following status displays indicate the current operating state:

- LEDs on the front of the device
- Acoustic signal tones
- Icons (display elements) on the monitor



Note

Pay attention to the information in the separate quick guide.

DVR status LED

State	Function
White (constantly lit):	System status is OK
White (flashing):	System status is OK, recording settings are stored, surveillance mode is active
Blue (constantly lit):	At least one camera is currently recording
Red (constantly lit):	System maintenance required

Camera selection keys – status LED

State	Function
Off:	No camera connected
White (constantly lit):	Camera is connected
Blue (constantly lit):	Camera is currently recording

Displays on the monitor

The device shows the date and time, camera name and whether a recording is in progress.

- Continuous recording: Blue “R”
- Event recording: Red “R”

Setup wizard


Setting up the system

The setup wizard guides you through the necessary basic system settings. The DVR is then set up for recording and surveillance.


Note

All detailed settings can be found in the device menu (see overview on 89).

The language selection appears after switching on for the first time:



1. Click the entry field and select the desired language from the list. Click on **Apply** to continue. The following query appears:



- Click on **Next** to start the wizard.

Note

After the system is set up, you can untick the box. The setup wizard is then no longer started automatically.


Setting up the administrator



Warning

Note down the admin password.
The following password is preset

“1 2 3 4 5”



1. Click the entry field and enter your admin password.
2. To assign a new password, tick the box next to **New Admin Password**.
3. Enter the new password and confirm in the field below.
4. Click on **Next**.

Time / Date



Enter the system time (date and time). Click on **Next** to accept the data.

Network Settings

Wizard	
Working Mode	Multi-address
Select NIC	LAN1
NIC Type	10M/100M/1000M Self.adaptive
Enable DHCP	☒
IPv4 Address	192.168.0.50
IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0
IPv4 Default Gateway	192.168.0.1
Preferred DNS Server	
Alternate DNS Server	
Default Route	LAN1
Previous Next Cancel	

Note

To check whether DHCP can be selected (or if you have to set the IP address and other settings manually), consult your network administrator.

- 1. **DHCP activated:** If DHCP is set up in the network router, then tick the DHCP box. All network settings are then made automatically.
- 2. **DHCP not activated:** Enter the data manually (IPv4 address, IPv4 subnet mask and IPv4 default gateway = IPv4 address of the router). You can also optionally enter the address of the DNS server that you need for sending the E-mail.

A typical address specification is as follows:

- IPv4 address: 192.168.0.50
- IPv4 Subnet mask: 255.255.255.0
- IPv4 Default gateway: 192.168.0.1
- Preferred DNS server: 192.168.0.1

Note

If you have selected the “multi-address” mode, then you must configure both network connections. For this, change the LAN output at “select NIC”.

Note

When the device is accessed remotely via the internet, it should be given a fixed network address.

Because this device has two network connections, there are setting possibilities for the parallel and the separate use of the connections:

- Net Fault-tolerance** A LAN connection is selected for the data transfer (select “NIC”). The other connection is in a type of standby mode. If ,for whatever reason, data transfer can no longer be guaranteed (e.g. broken network card, defective cable...), change the device to the other interface and use this for data transfer.
- Load Balance** When this mode is selected, both network cards/network connections work together in order to get a broader band width.
- Multi-adresse** When selecting this mode, configure the network data separately for each connection. In this way it is possible to integrate the device into two different networks, so that the network load is reduced.

Note

Further information on the network settings can be found on page 41.

HDD Management

Wizard					
Label	Capacity	Status	Property	Type	Free Space
1	1,863GB	Normal	R/W	Local	0KB

Init

Previous Next Cancel

- 1. To set up a new hard disc, activate the “Check box” with a left click and then click on **Init**.



Warning

All data on the drive is deleted!

- 2. Confirm the prompt by pressing **OK**. The HDD is then set up for operation. The progress is displayed on the status bar.
- 3. Exit the setting by pressing **Next**.

Camera recording




1. At “Camera” select a camera with which you would like to record.
2. Activate the check box “Start recording”.
3. Select the type of recording. You can choose between “Time plan” and “Motion recognition”.
4. Press **Copy** to take on the setting for other cameras. For this, select the cameras that appear in the new window. Activate the respective check box with a mouse click.
5. Finalize the setting and end the installation assistant with **OK**.

Live view

Overview

The live view starts automatically after the device is switched on.

You can also go back to the live view by pressing the **Menu** key repeatedly.



The following menus are found in the screen header:

- Menu
- Playback
- PTZ

The view pop-up menu is found on the right. The time and date are displayed on the right.

- To open the view pop-up menu, click on the rectangular symbol at the top-right of the menu bar.
- Click on one of the symbols to switch between the different views.



The signals of the connected cameras are displayed on the main screen.

- By double-clicking the left mouse key, you can display the camera image as a full-screen view or switch back to the original view.

Status symbols

- The following symbols are displayed depending on the operating status of the device:

Symbol	Meaning
R	Red: Recording • Event recording
R	Blue: Recording • Continuous recording


Pop-up menu for mouse operation



Note

Press the right mouse button when the cursor is positioned on a live image.

The following settings can be made. The arrow pointing to the right indicates that a sub-menu is opened for selection:



Menu	Opens the main menu
Single Screen	Full-screen view for selected camera
Multi Screen	Various camera layouts
Previous Screen	Changing the presentation of the previous camera
Next Screen	Displays the next camera(s)
Start Auto-Switch	Starts the camera sequence
All-day Playback	Switches to playback mode
Aux Monitor	to spot monitor

i

Note

Stop Auto-switch:
Specify the delay in the image sequence in the display settings.

i

Note

Activation of “AUX monitor” without a connected spot monitor:
Mouse pointer function is deactivated.

Selection bar in the camera image

Click on the camera image in single or multi view. A selection bar appears:



- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)
- (7)
- (8)


Nr.	Meaning of symbol
(1)	Area to move the miniature bar
(2)	Activate / deactivate manual recording
(3)	Immediate playback of the last 5 minutes
(4)	Activate / deactivate audio output of video output
(5)	Immediate image of selected channel
(6)	PTZ-control
(7)	digital zoom
(8)	Leaving the selection bar

Settings

i Note

The live view can be set as follows.

Open the main menu, then click on “Configuration”. Then click on “Liveview”:



The following settings are available in the TAB “General”:

Video Output Interface	VGA/HDMI, Main CVBS Select the connection where the settings are changed
Live View Mode	Different camera layouts
Dwell Time	Switching time between the individual cameras and the sequence display
Enable Audio Output	Activate/deactivate audio output of the video output The audio signal is only given if the corresponding camera input is presented as a full screen.
Event Output	Allocate monitor for the output of events
Full Screen Monitoring Duration	in seconds, where the event on the allocated monitor will be displayed.
Post Event Display Time	in seconds, the duration of the Pop-up window when an event occurs.

i Note

The recorder image can either be shown on an HDMI or a VGA monitor. The combination of HDMI and VGA output is supported.
The BNC output can be used either for a spot monitor or a separate monitor.

i Note

VGA monitor connected:
A connected HDMI/VGA monitor automatically becomes the main monitor where the audio output is also assigned. The BNC output Video Spot Out

output displays the cameras in sequence and in full screen.

If during the boot process of the DVR the HDMI/ VGA cable is not connected, the main video signal is displayed at BNC output MAIN. Connect the HDMI/VGA cable and reboot the DVR in order to display the main video signal at the VGA output.


No HDMI/VGA monitor connected:

The main video signal is displayed at BNC output MAIN. The BNC output Video Spot Out output displays the cameras in sequence and in full screen.

Setting the camera output

Up to 4 (TVHD80000) cameras can be set simultaneously in the live view.

1. Click on the TAB “View”.



2. Select the display mode.
 - 1 x 1
 - 2 x 2
3. The camera signal is assigned to the corresponding image section using the navigation keys.
 - “X” means that this camera is not displayed.
4. Click on **Apply** to accept the settings.

Playback

General information

Playback can be made in three different ways:

- Through the video search in the main menu
- From the live view
- Through the log file in the maintenance menu

i Note

The buttons “previous file/day/event” are used differently depending on the playback mode:

Normal playback:

By pressing the button the playback jumps to the previous/next day.

Video Search:

By pressing the button the playback jumps to the previous/next event day.

Video Export:

By pressing the button the playback jumps to the previous/next file.


i Note

It is possible to start a simultaneous playback with up to 4 cameras.

Using the control panel

The control panel (4) is used for controlling the running playback. The symbols have the following meaning:


(1)



(2) (3) (4) (5) (6)



(7) (8) (9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)



(17)

(18) (19)

No.	Meaning / function
1	Zoom in / Zoom out the time line (24/12/1 hours)
2	Audio playback switch on/ off
3	Define start point / end point of a video for securing data
4	Add marking
5	Add user-defined marking
6	Administer marking
7	Backwards playback
8	Stop
9	Playback start / pause
10	Jump backward 30 seconds
11	Jump forward 30 seconds
12	Slow forward (slow motion) (1/16x - 1x)
13	Fast forward (1x - 16x)
14	Previous recording, previous day
15	Next file/day/event
16	Time bar: • Click on the time bar with the mouse to continue playback from another point • To start playback from a specific time, click on the slider and drag it to the required time
17	Recording type Blue = Continuous recording Red = Event recording
18	Hides the control panel
19	Exits playback

Playback screen

Playback is controlled on the control panel:



No.	Area
①	Running playback with date and time
②	Used to select the camera for feedback
③	Calendar with recording type
④	Control panel with time bar (see right)

i Note

You can zoom in on the screen image.

- Right-click in the running playback.
- Please choose 'Digital Zoom'.
- The zoom mode is active. Shift the zoom area by means of the window in the miniature screen.
- Right-click the image to finish.


Please click on 'Tag management' (6):



- In order to change the description of your marking, click on the process symbol. To remove, click on the delete symbol.

Right click when playback is running

Perform a right click on the playback image. The following options are available:



Camera	Camera to be set
Digital Zoom	Enlarges the selected screen section digitally
Smart-Search	see also: SMART
Control Panel	Fades in/out the control field for playback control
Exit	Ends playback

SMART

(Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology)

Perform a right click on the playback image. Select **Smart search**.

A miniature bar appears in the bottom edge of the screen.



- 1 Area to move the miniature bar
- 2 Full screen detection
- 3 Clear screen
- 4 Search
- 5 Exit

i Note

To select / deselect an area, mark the area to be checked while holding the left mouse button down.

i Note


If the SMART-Search was started, green marking in the time bar will show when motion in the selected area has been detected.

Main menu

Menu overview

The following overview shows all menus used to set and control the device.

- Click on the menu to open it.
- Click **Exit** to close the menu overview.



Menu description

Menu	description	page
Playback	Parameter-controlled search for video or image recordings which were started by events like alarms or motion recognition, as well as alarm events and markings set in playback.	90
Export	Feature for exporting saved recordings onto USB media.	91
Manual	Starts or ends the manual video and image recording of selected cameras, as well as the manual switching of alarm outputs.	93
HDD	Used for initialising or managing installed HDDs (assigning read/write functions, cameras, network HDD management etc.).	94
Record	Menu to set recording parameters (time plan, camera resolution, camera stream etc.).	96
Camera	Menu for setting camera parameters (OSD configuration, image mode, PTZ configuration, motion recognition etc.)	99
Configuration	Used for managing all device settings (General, Camera, Record, Network, Alarm, PTZ, RS232, Display, Exception, User).	103
Maintenance	Device maintenance (new firmware update, log search, import/export configuration, reset to factory defaults etc Display network utilization.	113
Shutdown	Used to lock, shut down and reboot the device.	116

Playback

Press **Playback** in the main menu to search for video recordings after an event or a marking, or to view your saved images.

Duration

The following settings are available:

A1 - A4	Camera to be set
Record Type	Schedule, motion detection, alarm or motion detection and/or alarm, manual recording, all
File Type	Locked, unlocked, all
Start Time	Enter the date and time
End Time	

- Click on **Search** to search for recordings with the corresponding settings. The results are then shown:

- Select the recording by clicking on the line and then on "Play"-symbol.

Note

You can return to events search at any time in the playback mode by performing a right click and selecting 'Video Search'.

Note

The sub-menus 'Tag' and 'Picture' are almost identical with the menu described above and are therefore not listed separately.

In the sub-menu 'Tag', searching does not take place according to recording type, rather according to identification or a keyword of the markings' name

Event

Please click on the TAB „Event“.

A list with all alarm inputs is displayed.

Select at 'Event type' whether the search should take place at alarm 'Alarm input' or motion 'Motion recognition' after recording.


Select one or more alarm inputs by activating the check box.

Click on **Search**.

Select one of more alarm recordings on the list that appears. Click on **Details** to receive more exact information on the recordings.

Export

Duration




i Note

The export function is used to store important recordings on connected external media, such as:


- USB media
- USB HDD
- DVD writer

- When “Quick export” is selected, all recordings of the selected time span are exported. Please note that not more than 24 hours can be exported.


1. Enter the parameters (see page 27).
2. Click on “Details” to limit the search



- The file size of the individual recording and the total size of all found recordings are displayed.
 - By clicking the “Playback” symbol you can view the respective recording.
 - To block or unblock a file click on the “Lock” symbol.
3. Click on **Export** to access the export screen.



1. Select the connected medium used for data storage from the drop-down menu.
2. If the medium is not displayed, click on **Refresh**.
 - If the medium is still not displayed, disconnect it from the device and reconnect the medium again. See also the manufacturer's specifications.
3. Click on **Export** to start the export process. The progress of the export process is then displayed.



i Note


After the storage process is completed, the data on the medium can be selected and played on the player (which was also backed up). In this way, you can check whether the export has been made successfully.

Event (event type ‘Alarm input’)




Define the time span of the recording being searched for by means of the selection fields at “Start time” and “End time”. Select the alarm input by activating or deactivating the check box and click **Search**.

Event (event type ‘Motion’)



Define the time span of the recording being searched for by means of the selection fields at “Start time” and “End time”. Select the camera by activating or deactivating the check box and click **Search**.

For both types of event, the following window appears after activating the **Search** button:



Select the files to be exported by activating or deactivating the check box. You can set the pre-alarm and post-alarm time at “Pre-play” or “Post-play”. In this way you can define the length of your export video. Click on **Details** to view the selected video. For more exact information on the Details window, see **DURATION** (p. 27).


Note
The “Pre-play” recordings can only be viewed when recording has been carried out before the alarm.

Note
The sub-menus “Normal” and “Picture” are similar and are therefore not listed separately.

Manual

Press the REC button or go to panic recording in the main menu in order to start a manual image / video recording or to switch to an alarm output.

Record




Select the camera to start manual recording by clicking the corresponding button.



Note


Click "Analog" to record all connected cameras.

Alarm



In order to switch on one of the alarm outputs, select the alarm output with a left click and click on **Trigger** for one, or **Trigger All**, to switch on all outputs. To reset the output(s) again, click on **Clear** or **Clear all**.

Continuous Capture



Select the camera to manually record continuous instant images. You can set the time interval in which these are recorded in the recording menu (see p. 86). Click the control button for this.

HDD

HDDs


Note

The device manages up to eight 3.5" SATA hard disk drives.

For additional data security, an e-SATA hard disc can be optionally connected.

Each of the installed HDDs must be initialised before the device can be used for recording. The device only detects the HDD and its assignment after initialisation has been made.

Click on “HDD” in the menu to define settings relating to hard disc administration

**HDD Management parameters**

HDD information	
Label	Shows the internal connection number
Capacity	HDD capacity (in GB)
Status	Shows the current status of the HDD: Not initialised Normal Error
Property	- Redundancy: Works redundantly for data security - Read-only: Read-only protection - R/W: Read and write
Type	Local: Device HDD NFS: Network HDD If possible, avoid using NFS storage due to compatibility problems that may occur.
Free Space	Shows the approximate free memory for recordings
Group	HDD group (1 is preset) Recordings can be assigned to groups
Edit	Define hard disc settings (First adjust the camera groups; see also p.32)
Delete	Removal of the hard disc

1. Select the HDD by ticking the corresponding box.
2. Start the process by clicking on **Init**.
3. Confirm the prompt by pressing **OK**.
4. The status bar shows the progress of the initialisation.

**Warning**

All data is deleted from the HDD during initialisation.

Ensure a data backup has been made in good time beforehand.

Installing the HDD

1. Disconnect the device from the mains power and open the cover.
2. Observe the applicable ESD guidelines when handling electronic devices and ensure they are earthed.
3. Do not open the device in rooms with carpets or other surfaces that can become electro statically charged.
4. Avoid bodily contact with all components on the PCB.

**Warning**

If you have questions regarding the information or cannot find the information you need, please contact your maintenance specialist.

5. Install the HDD and then connect it.
6. Reattach the cover and connect the device to the mains power supply.
7. Switch on the device and start the HDD menu.


Note

If the initialised HDD is not displayed, check the connections

HDD settings of the cameras


Click on the sub-menu “Advanced”.

Mode: Quote



Specify the maximum recording size per camera on the hard disc.

Mode: Group



1. Select a hard disc group in the drop-down menu.
2. By activating the check box, specify which cameras should be saved on the hard disc group.
3. Click on **Apply** and confirm the restart in the next window with **OK**.


Hard disc setting

Note

To be able to define these settings, you must have allocated cameras to a hard disc group (see **HDD settings of cameras**).



Click on the “Edit” symbol. A pop-up window appears:



HDD No.	Selecting hard disc by means of internal connection number
HDD Property	• R/W: Readable and writable • Read-only: Write protection • Redundant: operating redundantly for data security.
Group	Selection of hard disc group
HDD Capacity	Hard disc memory

Confirm the settings by clicking **Apply** and leave the menu with **OK**.



Warning:

If only one HDD is installed and this is set to “Read-only”, then the device cannot make recordings.

Redundancy:

At least two HDDs are installed. The redundant HDD makes an extra copy of the recordings. This is used as a data backup.

i R/W

At least one HDD must have the R/W status (Read/Write). Otherwise, no recordings are possible.

Checking the HDD status

The status of each HDD can be checked in the “Maintenance” menu. S.M.A.R.T. information (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) is stored in the log data.

- Call up the log file and search according to the information/S.M.A.R.T. HDD (see page 112).


Setting up the HDD alarm

You can specify alarms to inform you of HDD errors.

- To do this, call up “Exception” in the “System Settings” menu (see page 115).

S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. means **S**elf-Monitoring **A**nalysis and **R**eporting **T**echnology.



The screenshot shows the 'HDD' menu with 'SMART Settings' selected. The 'Enable S.M.A.R.T.' checkbox is checked. Below, the 'SMART Information' table is displayed for HDD 1.

ID	Attribute Name	Status	Flags	Thresh Value	Worst	Raw Value
0x1	Raw Read Error Rate	OK	f	44	78	62643883
0x3	Spin Up Time	OK	3	0	100	0
0x4	Start/Stop Count	OK	32	20	100	0
0x5	Reallocated Sector Count	OK	33	36	99	64
0x7	Seek Error Rate	OK	f	30	78	8728271543
0x9	Power-on Hours Count	OK	32	0	87	12197
0xa	Spin Up Retry Count	OK	13	97	100	0
0xc	Power Cycle Count	OK	32	20	100	169
0xb8	Unknown Type Value: 1B OK	OK	32	99	100	0
0xbb	Reported Uncorrectable IO	OK	32	0	94	6
0xbc	Unknown Type Value: 1B OK	OK	32	0	100	4795032833
0xbd	High Fly Writes	OK	3a	0	1	183
0xbe	Temperature Difference	OK	22	45	69	522125343
0xbf	0x100 Error Rate	OK	33	0	100	0

Information on the hard disc status is displayed in this sub-menu.

This information helps to recognize hard disc errors. For this reason, do not deactivate this feature if possible.

i **Note**

The log files saved for S.M.A.R.T. can be found in the menu **Maintenance** at “Log search”.

See page 112.

Recording

Setting up

Open the main menu and click on record:

Schedule

The schedule is used to specify the recording times and triggers (recording type) for the cameras. Click on the “Schedule” tab:



Note

Because there is no difference between the settings for the TABs record and instant image, these are only listed once.



In the OSD, the hours of the respective days are listed from left to right (the days are listed from top to bottom). A colour key is shown underneath the days (i.e. the recording periods in the schedule are shown in colour according to the trigger (recording types)).

Colour symbol	Key
Blue	Normal recording: Period in hours
Yellow	Motion detection
Light blue	Motion detection and alarm
Red	Alarm
Grey	No selection
Brown	Motion or alarm

- Select the camera and click on the check box **Enable Schedule**.
- Click on **Edit** to specify the type and duration of the time plan



1. Define the day to be set in the pull-down menu at ‘Schedule’.
2. Activate/deactivate ‘All day’. If the full day is active, no definite times can be entered as the setting is now valid for the whole day.
3. To make specific time settings, deactivate the “All Day” box.



Application example

Recording should run from 11:00 to 07:00. 2 time zones must be set up for this:
1. 11:00 AM - 24:00PM
2. 00:00 AM - 7:00 AM

4. Specify the recording type in the drop-down menu:
 - Time
 - Motion detection
 - Alarm
 - Motion detection or alarm
 - Motion detection and alarm



Note

To record using motion detection or the alarm, you must first set this up in the Camera menu (see p. 39“Setting up of zones”) or Configuration (see p. 48 “Alarm”).

5. When making a specific time setting, you can define up to 8 time periods (each from 00:00 to 24:00). The times in the individual periods must not overlap.



Note

The “Time” recording type defines the time window where a recording is made.


The other events (e.g. motion detection and/or alarm) only trigger the recording after the specific event has occurred.

Recording

- At **Copy** you can take on this setting for other days or the whole week.
- Finalize your settings in the record screen with **Apply** and then **OK**.

Encoding

TAB Record



The following setting possibilities are available in this sub-menu:

Camera	Camera to be set
Input Resolutions	displays the incoming, and thus the maximum, resolution of the camera
Encoding Parameters	Stream 1: Properties for continuous recording Stream 2: Properties for event recording (Alarm / motion) Stream 3: Properties for network transmission
Stream Type	Video Video & Audio
Resolution	1920x1080, 1280x720, 4CIF(704x576), CIF(352x288),
Bitrate Type	In general, the higher the bit rate, the more storage space is required. Variable: Static image – low bit rate; dynamic image – high bit rate Constant: Bit rate remains constant (at maximum bit rate)
Video Quality	There are various quality levels: +: Low quality +++++: High quality
Frame Rate	Number of images saved per second. The maximum number is dependent on the set resolution.
Max. Bitrate-Mode	Select between free entry of bit rate / list of standardized bit rates
Max. Bitrate (Kbps)	Defines the maximum bit rate for the “Constant” bit rate type

- Select the camera.
- Select the stream where the specifications should be defined:
 - Stream 1 (Continuous)
 - Stream 2 (Event)
 - Stream 3 (Network)
- Define the recording parameters for the corresponding stream (see table).
- Under **More**, select the period for the pre-alarm, post-alarm etc.
- Click on **Copy** to take on these settings for other cameras.


For detailed settings click on **More**.



Pre-record	Recording period before an alarm (in seconds)
Post-record	Recording period after an alarm (in seconds)
Expired Time (day)	Period (in days) after which the recording is deleted automatically at 00:00. The event remains in the log file. 0: Recordings are not deleted automatically
Redundant Record/...	Choose whether the data shall be overwritten when HDD is full
Record Audio	Audio record yes/no

Confirm the settings by clicking on **Apply** and leave the menu with **OK**.

TAB Captured




The following parameters are adjustable:

Camera	Camera to be set
Parameter Type	Schedule or event
Resolution	Auto, 4CIF(704x576), CIF(352x288), QCIF(176x144)
Picture Quality	different qualities +++ : middle quality +++++ : high quality
Interval	Single images are saved every 1-5 seconds according to event or time plan


Confirm the settings by clicking **Apply** and leave the menu with **Back**.

Advanced settings



Overwrite	You can specify whether older recordings are deleted when the HDD memory is full
eSATA	Specify if an eSATA hard disc connected by USB should be used for exporting, or for additional recording/image storing.

Holidays



In this sub-menu, 32 different recording settings for vacations or public holidays can be applied.
To apply these settings click on the “Edit” symbol:



Holiday Name	Manual name entry of the vacation or holiday
Enable	Activate or deactivate the set vacation
Mode	According to date / week / month
Start Date	Selection of start date / start time
End Date	Selection of end date / end time

Confirm your settings with **Apply** and **OK**.


Camera

OSD



Camera	Camera to be set
Camera Name	Allocation of camera name
Display Name	Activate / deactivate display of camera name in the live view
Display Date	Activate / deactivate display of date in the live view
Display Week	Activate / deactivate display of week in the live view
Date Format	Selection of date display type
Time Format	12 hours / 24 hours
Display Mode	Settings relating to the presentation of camera name and date
OSD font	Changing the font size

Image



Select the camera channel to be processed at “Camera”. Adapt the camera image to light conditions at “Mode” by means of specified settings or with user-defined settings.


PTZ

Currently no functioning.

Setting up of zones

Note
When carrying out camera surveillance, you can define zones that should not be monitored (private zones).
You can also set up zones with special characteristics (e.g. tamper monitoring or motion detection).

1. Activate the zone by ticking the corresponding box “Enable motion detection”.
2. With the left mouse button held down, pull a frame around the desired zone in the Miniature screen.



3. At sabotage monitoring and motion recognition, you can set the sensitivity on the right of the miniature image, and at motion recognition you can switch on full image recognition.
4. Confirm the settings by clicking **Apply** and leave the menu with **Back**.

Note
After applying the settings, the set private zone is displayed as a black rectangle in the image. Zones for tamper monitoring and motion detection are not displayed.

Note
In order to record using the motion recognition, you must set the time plan at Record (see p. 34).

Zones: Schedule and notification




Note

You can assign the surveillance parameters individually and control the notification type for tamper monitoring, motion detection and video loss detection.

Handling

Trigger Channel

When “Reaction” is clicked, the TAB **Trigger channel** appears (only with motion recognition):




Select one or more camera channels that should carry out a reaction in the event of an alarm. Confirm the settings by clicking **Apply** and leave the menu with **OK**.

Armin Schedule

Select the TAB **Arming Schedule**.

Here you set the times when the reactions in the TAB **Reaction** are triggered.



1. Select the day and enter the schedule.



Note


You can define up to 8 time periods (each from 00:00 to 00:00). The times in the individual periods must not overlap.

2. Select whether the settings should be applied to all days of the week with using **Copy**.
3. Confirm the settings by clicking **Apply** and leave the menu with **OK**.

Handling

Click on the TAB **Handling**.


Here you can configure the behavior of the recorder during a detected event (for example: motion got detected) by clicking the respective check box.



Parameter	Notification
Full Screen Monitoring	Message appears on monitor
Audible Warning	The device emits a repeating tone
Notify Surveillance Center	Sends an alarm signal to a PC with the ABUS CMS software. For this, the software must be running and the recorder must be in surveillance mode.
Send E-Mail	An e-mail is sent to a specific e-mail address (see page 45)
Upload captured pictures to FTP	Saving the camera image on a FTP server that has been configured beforehand, see p. 45 (only with motion recognition)
Trigger Alarm Output	see page 47

- Confirm the settings by clicking **Apply** and leave the menu with **OK**

Configuration



Note

The “Configuration” menu is used to manage all device settings.



Warning


Ensure that the date and time are set correctly.

IMPORTANT:

Subsequent changes to the settings can lead to data loss!

Ensure a data backup has been made in good time beforehand.

General



Note

Pay attention to the instructions in the corresponding sections.

Overview

Menu	Setting	Page
General	Language, video, time, date, mouse pointer, password, time zones and other settings	105
Network	Required network settings (manual IP, DHCP, PPPOE, DDNS etc.)	106
Alarm	Assignment and parameterisation of detectors to alarm inputs and relay outputs	110
RS-232	Parameters on the serial connection	110
Live View	Display settings and assignment of the event output	111
Warning	Behaviour of the device in exceptional cases (HDD full, network disconnected etc.)	112
User	Adding and changing users, assigning authorisation rights	112

“General” tab	Setting
Language	Language on the OSD
CVBS Output Standard	PAL / NTSC
Resolution	Resolution on the monitor
Time Zone	GMT (Greenwich Mean Time)
Date Format	MM-DD-YYYY, DD-MM-YYYY, YYYY-MM-DD
System Date/Time	Date and time
Mouse Pointer Speed	Set on the scroll bar (left = low speed; right = high speed)
Enable Wizard	Box not ticked: Wizard will not appear after restart of the device. Box ticked: Wizard will appear after restart of the device.
Enable ID Authentication	Box not ticked: In order to enter a menu no password has to be entered. At access by network the password has to be entered. Box ticked: Password must be entered in order to use the menu.

TAB "DST settings"	Setting
Auto DST Adjustment	With an activated check box, the device converts automatically to summer time.
Enable DST	With an activated check box, an exact start / end date can be selected
From / To	Date of DST start / end
DST Bias	Daylight Saving Time Bias: Correction of the DST to the reference time
TAB "More Settings"	Setting
Device Name	Unique specification of the device
Device Number	Used for unique identification when using remote control
Output Mode	Makes the image softer or sharper.
CVBS Output Brightness	Scroll bar (left = darker; right = brighter)
Operation Timeout	Never / 1 to 30 minutes – regulates how long the menu is shown

Confirm the settings by clicking **Apply** and leave the menu with **OK**.

Network configuration

Correct network settings are essential in the following cases:

- When using remote control of the device and surveillance over your server



Note

Please read the following basic instructions before setting up the device.

A network is a connection of at least two network-capable devices.

Transmission types:

- Wired networks (e.g. CAT5 cable)
- Wireless networks (WLAN)
- Other transmission types (Powerline)

All systems have certain similarities, but can also differ in many ways.

Terms and definitions

An overview of relevant terms when using the device in a network can be found below.

Parameter	Setting
IP address	An IP address is the unique address of a network device within a network. This address may only appear once within a network. Certain IP address ranges are reserved for public networks (e.g. the Internet).
Private address range	e.g. 10.0.0.0 – 10.255.255.255 Subnet mask: 255.0.0.0 172.16.0.0 - 172.31.255.255 Subnet mask: 255.255.0.0 192.168.0.0 - 192.168.255.255 Subnet mask: 255.255.255.0
Subnet mask	A subnet mask is a bit mask used for making decisions and assignments during routing. 255.255.255.0 is the standard subnet mask in home networks.
Gateway	A gateway is a network device which allows all other network devices to access the Internet. This can be the computer connected to the DSL modem or – usually – the router or access point within the network.

Parameter	Setting
Name server	The name server is responsible for assigning a unique IP address to a web address or URL (e.g. www.google.de). Also known as DNS (Domain Name Server). When a domain name is entered into a browser, the DNS searches for the corresponding IP address of the server and forwards the query on. The IP of the provider's DNS can be entered here. However, it is often sufficient to select the IP of the gateway. This then forwards the queries independently to the provider DNS.
DHCP	The DHCP server automatically assigns the IP address, subnet mask, gateway and name server to a network device. DHCPs are available in current routers. The DHCP service must be specially set and activated (see the corresponding manual for more information). Note: When using fixed IP addresses and a DHCP server, make sure that the fixed IP addresses are outside the address range assigned by DHCP. Otherwise, problems could occur.

Port	A port is an interface used for communication by different programs. Certain ports are fixed (21: Telnet, 23: FTP), whilst others can be freely selected. Ports are important for different applications (e.g. external access to the device over a browser).
MAC address	The MAC address (Media Access Control or Ethernet ID) is the specific hardware address of the network adapter. This is used for the unique identification of the device in a computer network.

Network layout

The device must be physically connected to the network over a CAT5 cable (see connections on page 66).

Note


Pay attention to the specific information and instructions on the network devices.

Several switches, routers and access points can be connected to each other. Firewalls and other security software can affect the network.

Warning

When using a router, the network clients (e.g. the recorder) can be connected to the Internet and vice versa.
Make sure to use protective measures to prevent unauthorised external access (e.g. firewall, changing passwords, changing ports)!

Network-configuration



TAB	Settings
General	Settings for the local net and selecting the network mode.
PPPOE	PPPOE is used on ADSL connections and when using modems in Germany. Click on “Set” to enter the access data (ID and password) for your provider.
DDNS	Server for Dynamic Domain Name System management. Used for updating host names or DNS entries
NTP	Network Time Protocol Server for time synchronisation
Email	Used to specify the e-mail settings which are sent as an e-mail to a specific address in the event of an alarm.
FTP	Configure the address of an FTP server and the path for saving the files.
SNMP	Configure the parameters to receive information about the device status.
More Settings	Communication and HTTP port.

TAB General

Parameter	Setting
Working Mode	See explanation, p. 82
Select NIC	Select the connection for which to make the network settings.
NIC Typ	Set the transmission speed of the installed network card here. Tip: 10M/100/1000M self adaptive
Enable DHCP	Tick the box if the IP addresses are assigned dynamically via DHCP in the network. DHCP activated: Subsequent entry fields are inactive (parameters assigned via DHCP). Note: If the IP addresses are assigned manually, ensure that DHCP is not active (box not ticked).
IPv4 Address	Address of the network device in the network (manual assignment)
IPv4 Subnet Mask	Usually 255.255.255.0
IPv4 Default Gateway	Address of the gateway for Internet access
IPv6 Address 1	Currently no functioning
IPv6 Address 2	Currently no functioning
IPv6 Standard Gateway	Currently no functioning
MAC Address	Hardware address of the installed network card
MTU (Bytes)	Describes the max. size of the largest protocol data .
Preferred DNS Server	Address of the Domain Name Server (usually the IP address of the gateway)
Alternate DNS	IP address of the alternative DNS server
Default Route	LAN 1 or LAN 2

Note

In certain modes some of these settings cannot be selected.

PPPOE

The screenshot shows the 'Configuration' window with the 'PPPOE' tab selected. The 'Enable PPPOE' checkbox is checked. Below it, there are input fields for 'User Name', 'Password', and 'Confirm'. The 'Live View' button is at the bottom left, and 'Apply' and 'Back' buttons are at the bottom right.

1. Tick the PPPOE box, enter the user name (Internet access ID) and password, then confirm the password.
2. Confirm the settings by pressing **Apply**.



Warning

Use PPPOE only if there is no router available.

DDNS


The screenshot shows the 'Configuration' window with the 'DDNS' tab selected. The 'Enable DDNS' checkbox is checked. Below it, there are input fields for 'DDNS Type', 'Server Address', 'Device Domain Name', 'User Name', 'Password', and 'Confirm'. The 'Live View' button is at the bottom left, and 'Apply' and 'Back' buttons are at the bottom right.

1. To use the ABUS DDNS function, you must first set up an account under www.abus-server.com. Please note the FAQs on the website when doing this.
2. Tick the "Enable DDNS" box, enter 'ABUS DDNS' as the "DDNS Type", then enter www.abus-server.com or "62.153.88.107" under "Server Address".
3. Confirm the settings by pressing **Apply**. The IP address of your Internet connection is now updated on the server every minute.

Note

Please notice that www.abus-server.com is not compatible with the iDVR App.

NTP




Note

The recorder can synchronise the time with an external server. Several server addresses are available on the Internet for this purpose.

1. Tick the "Enable NTP" box and then enter the interval at which the synchronisation should be made again. Enter the IP address of the NTP server and the NTP port.
2. Confirm the settings by pressing **Apply**.

Email

In the event of an alarm, the device can send a message by e-mail. Enter the e-mail configuration here:



Parameter	Setting
Enable Server Authentica...	Tick the box when authentication is made on the server of the Internet provider
User Name	E-mail account at the provider
Password	Password connected to the e-mail account
SMTP Server	SMTP server address of the provider
SMTP Port	Enter the SMTP port here (Default: 80)
Enable SSL	Tick the box to activate the e-mail encryption

Sender	Name of the sender
Sender's Adresse	Corresponding e-mail address for the e-mail account
Sender's Re-ceiver	Select three possible recipients for the e-mail
Receiver	Enter the name of the recipient here
Receiver's Adresse	Enter the e-mail address of the recipient here
Enable Attached Picture	Tick the box when camera images should also be sent with the e-mail as photo files
Interval	Select the interval between the individual recordings (2 to 5 seconds)

1. Enter the parameters of the e-mail notification.
2. Click on **Test** to send a test e-mail.
3. Please clarify if your settings are correct and you have received a confirmation mail. Then click on **Apply**.

Note

The device sends an e-mail to the specified recipients.


If the e-mail is not received, check the settings and correct them.

If necessary, check the spam filter of your e-mail client.

Note

Because of the cause of compatibility please do only use E-Mail clients where a dial-up via SMTP is possible.

FTP




Parameter	Setting
Enable FTP	Activate the checkbox to create a connection to an FTP server.
FTP Server	Address of the FTP server
FTP Port	Enter the FTP port

	(Default: 21)
User Name	Enter the log-in name
Password	Enter the log-in password
Directory	Select the storage location: Use Root Directory Use Parent Directory Use Secondary Directory
Parent Directory	Activates input for "Parent Directory". The files are saved in a folder named here.
Secondary Directory	Activates input for "Parent Directory" and "Secondary Directory". The files are saved in the folders previously named.

Confirm the settings by clicking **Apply** and leave the menu with **Back**.

SNMP




Parameter	Setting
Enable SNMP	Activate the checkbox to create a connection to SNMP software
SNMP Version	Version of the SNMP system
SNMP Port	Enter the SNMP port (Default: 161)
Read Community	Enter the "Key" according to the settings of your SNMP software.
Write Community	Enter the "Key" according to the settings of your SNMP software.
Trap Adresse	Enter the IP address of the SNMP manager
Trap Port	Enter the trap port (Default: 162)

i Note

SNMP is used for monitoring the device status. For this you need SNMP software not available from ABUS.

Confirm the settings by clicking **Apply** and leave the menu with **Back**.

More settings



Parameter	Setting
Alarm Host IP	Network address of the PC where the CMS is installed
Alarm Host Port	Port of your CMS Station
Server Port	Port for data communication (General: 8000)
HTTP Port	Port for web server (General: 80)
Multicast IP	In order to minimize traffic you can enter a Multicast IP. The IP address has to match the IP address of the PC running the CMS software.
RTSP Service Port	RTSP-port (Default: 554)

i Note

Server port 8000 and HTTP port 80 are the standard ports for remote clients and remote Internet browser access.

i Note

With Alarm Host IP/Port you configure the address of your CMS software. The CMS software is notified when there is an alarm, and performs various reactions depending on the setting.

Alarm

Alarm status

No.	Alarm Name	IP Camera Address	Alarm Type
A<1	Local	Local	N.O.
A<2	Local	Local	N.O.
A<3	Local	Local	N.O.
A<4	Local	Local	N.O.
U1<1	192.168.0.81	192.168.0.81	N.O.
U1<2	192.168.0.81	192.168.0.81	N.O.

No.	Alarm Name	IP Camera Address	Dwell Time
A>1	Local	Local	5s
A>2	Local	Local	5s
U1>1	192.168.0.81	192.168.0.81	5s
U1>2	192.168.0.81	192.168.0.81	5s

Here you see a list with all the alarm inputs and outputs and their current status.

Alarm input

- Select a reaction in the case of an alarm by clicking the 'Setting' symbol for "Handling".

Parameter	Setting
Alarm Input No.	Select the alarm input to make the settings
Alarm Name	Enter a clear description here (e.g. door contact on warehouse)
Type	N.O.: Normally open circuit N.C.: Normally closed circuit

- Activate the alarm input by ticking the checkbox for "Setting".
- Define the response of the recorder when there is an alarm under "Handling".
- Click **Copy** to apply these settings for other cameras.
- Confirm the settings by clicking **Apply** and leave the menu with **OK**.

Handling


TAB Trigger channel

Tick a checkbox to select which camera channel is triggered in the case of an alarm.

TAB Arming schedule

- Define the time at which the responses selected in the TAB "Handling" are activated when there is an alarm.
- Click **Copy** to apply these settings for other days of the week or the entire week.

TAB Handling



Define the response in the case of an alarm:

Parameter	Setting
Full Screen Monitoring	A message appears on the monitor.
Audible Warning	The device emits a repeating tone.
Notify Surveillance Center	Sends an alarm signal to a PC with ABUS CMS software. The software must be enabled and the recorder set to surveillance mode on the PC.
Send E-Mail	An e-mail is sent to a specific e-mail address (see page 106).
Upload captured pictures to FTP	Saves the camera image on a previously configured FTP server, see p. 106 (only for motion detection)
Trigger Alarm Output	see also page 108

Confirm the settings by clicking **Apply** and leave the menu with **OK**.




Note

To record with the aid of an alarm, you must set up the schedule under **Recording** (see p. 97).

TAB PTZ Linking


Currently no functioning.

Alarm output




1. Select an alarm output to be configured in the drop-down menu under "Alarm Output No."
2. Assign any name to the alarm output in "Alarm Name".
3. In "Dwell Time", select how long the alarm is triggered for.
4. In "Handling", select the schedule for the alarm output.
5. Click **Copy** to apply these settings for other alarm outputs.
6. Confirm the settings by clicking **Apply** and leave the menu with **OK**.

IP Alarm Module



You can add ABUS IP alarm modules (CASA10010) here. After successfully connecting via the network, two alarm inputs and two alarm outputs are added to each of the “Alarm Input” and “Alarm Output” tabs. The short name of the inputs is U1<-1 / U1<-2, whilst the short name of the outputs is U1->1 / U1->2.

Click on “Add” to configure an ABUS IP alarm module.



Parameter	Setting
IP Alarm Module	A unique name for the IP alarm module can be entered here.
IP Address	Enter the IP address of the IP alarm module here.
Manage Port	Enter the port (default: 8000) of the IP alarm module here.
Admin Name	Enter the user name of the IP alarm module here (user must have administrator rights).
Password	Enter the password of the user specified above here.

After a successful connection two virtual alarm in- and outputs are added. These can only be switch by network.

Note

Please refer to the homepage (www.abus-sc.com) to find further installation instructions in the down-

load section of the ABUS IP Alarm Module (CASA10010).


RS-232

Currently no functioning.

Live view

See page 84.

Warning



Note

Enter the trigger under “Exception Type”, for example:

- HDD Full
- Disconnected

After doing this, specify the device behaviour as detailed on page 38.

Confirm the settings by clicking **Apply** and leave the menu with **Back**.

User



Warning

Note down the admin password. The following password is preset

"1 2 3 4 5"

You can add new users, delete existing users and change the settings in the "User Management" menu.

1. To add a new user, select **Add**.

Parameter	Setting
User Name	Unique identification
Password	Access code for the device (device management) Note: Change all passwords on a regular basis, using a combination of letters and numbers. Note down all passwords in a safe place.
Confirm	Enter the access code again here
Level	IMPORTANT: More access rights can be set on the Manager level than on the User level.
User's MAC Address	MAC address of the network adapter on the PC of the corresponding user Note: This limits access to the PC whose MAC address is entered here!

2. Enter the name and password and confirm the password in the field below.
3. Select the level and enter the MAC address.
4. Confirm the settings by clicking **Apply**.



Warning

Pay attention to the instructions below on assigning access rights.

Note

The user can make the settings locally (i.e. on the device) or change the parameters.

The user can access the device via the network connection.

The "Camera Permission" tab is used to set access rights for individual cameras (network or local).

Parameter	Setting
Local Configuration	Local Log Search Local Parameters Settings Local Advanced Operation Local Shutdown / Reboot
Remote Configuration	Remote Log Search Remote Parameters Settings Remote Serial Port Ctnrol Remote Video Output Ctnrol Two-way Audio Remote Alarm Control Remote Advanced Operation Remote ShutDown / Reboot
Camera Configuration	Camera Permission



Warning

Change the general settings of the user (name, password, level, MAC address) by clicking the "Edit" symbol or in the TAB "Change password".

Permission


Control the access rights of the user by clicking the "Permission" symbol. Only the access data of users added manually can be changed:

Maintenance




Note

This menu is used for device maintenance, and should only be operated by experienced users.



Menu	Setting	P.
System Info	Device information (serial number, firmware status etc.)	112
Log Search	A search of recordings or information (S.M.A.R.T. HDD status) can be made in the log file according to certain criteria (alarms, exceptions, operation or information).	112
Import/Export	Used to export or import the settings	113
Upgrade	Carries out a firmware upgrade	113
Default	System reset	114
Net-Detect	Displays the transmission and reception rate of the recorder	114

System Info




Note

The information menu shows the technical data for the device and information on the various settings of the cameras, recording etc.

This can be useful for support queries, for example.

Log Search



Note


An event search can be made according to the following main types, events and parameters:

- All
- Alarm
- Exception
- Operation
- Information

Filter1	Filter2
All	-
Alarm	• All • Alarm Input / Output • Start / Stop Motion Detection • Start / Stop Tamper-proof
Exception	• All • Video Loss Signal • Video Signal Exception • Illegal Login • HDD Full • HDD Error • IP Conflicted • Network Disconnected • Record / Capture Exception • Input / recording resolution mismatch
Operation	• All • Power On

	- Abnormal Shutdown - Start / Stop Audio - Local Operation, e.g.: Shutdown / Reboot / Login / Logout / Configure Parameters / Upgrade / Start Recording - Remote Operation, e.g.: Export Record File / Alarm Arming / ...
Information	- All - Local HDD Information - HDD S.M.A.R.T. - Start / Stop Recording - Start / Stop Capture - Delete Expired Record - NetHDD Information

1. Select the event you wish to search for in the log, then select the sub-parameter.
2. Enter the date and time under “Start Time” and “End Time”, then click on **Search**.
3. The results are then displayed:



- The pages are changed using the navigation bar:




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Note

To scroll forwards or backwards press (3) or (2).
To jump to the first or last page press (4) or (1).
To go to a specific page number enter it in (5) and confirm by clicking (6).

- Click on **Details** to see more detailed information.
- Click on **Play** to start the recording for the event, when necessary.
- Click on **Export** to back up the log file on a USB medium.


Import / Export



Note

The configuration data contains all settings made on the device since the start of operation. This data can be saved on a USB medium. You can then configure another device identically, for example.

Upgrade



Note

A device upgrade can be made from a USB device or over the network via FTP.

- Copy the upgrade file to the main directory of a USB stick.
- Connect the USB stick to a USB port on the device.

1. Select the USB port (click on **Refresh**, if necessary).
2. Select the upgrade file and click on **Upgrade**.
3. Wait until the device reboots.
4. Check the firmware status in the “Maintenance” menu under “System Info”.


Note

- Upgrades via FTP are made in the same way as detailed above. The PC must be located in

the same local network.

- Set up a PC as an FTP server.
- Enter the IP address of the FTP server.

Default



Note

In this process, the device is reset to the factory default settings.




Warning

All settings made since the start of operation are deleted (cameras, recording settings, PTZ, alarms etc.)!

Avoid data loss by backing up the settings in advance. These can be imported again following the system reset.


Net Detect



Note


Information regarding the network traffic and network interfaces are shown here.

TAB Traffic




The amount of received and sent data is displayed graphically.
Depending on the network settings, the status and information for one or two network connections is shown in the field underneath the graph.

TAB Network Detection



In “Destination Address”, you can check the connection to another device, such as a computer (‘pinging’). Enter the network address of the device to be checked (e.g. 192.168.0.25) and press **Test**.



Information on two parameters appears:

Parameter	Setting
Average delay	The time the pinged device needs to reply.
Packet loss Rate:	Displays the percentage of packets that were not transmitted



Note

If the packet loss rate is high, we recommend that the “Network Test” is repeated.




Note

If the packet loss rate is still high, you should check that the cables are correct and not damaged.

The higher the packet loss rate, the poorer the connection between the pinged device and recorder.

For “Network Packet Export”, you can export the settings of the individual connections or – depending on the setting – the connection.


- For “Device Name”, select a storage medium to save the settings to.
- Click **Export**.



After the progress display finishes and initialization is successful, an information window appears. Close it with **OK**.

- Click **Status** to display the status of the LAN connections (connected/not connected).
- Click **Network** to change your network settings (see p. 106).

Shutdown



Note

- Select “Lock” to lock the operating menu.
- Select “ShutDown” to switch off the device.
- Select “Reboot” to reboot the system (switch off and back on).

See also p. 79

Troubleshooting

Before calling the Service department, read the following information to determine the possible cause of a malfunction.

Malfunction	Cause	Solution
No power	Mains cable not connected	Connect the mains cable securely to the socket
	Power switch set to OFF	Turn the power switch to ON
	No current in the power socket	Use another device on the socket, where necessary
No image	Screen not set for reception	Set the correct video input mode until an image from the recorder appears
	Video cable not connected properly	Connect the video cable securely
	Connected modem is switched off	Switch on the monitor
Camera images black and white and blurred, despite colour camera being installed	If no cameras are connected when the recorder is started, then the recorder is started automatically in NTSC mode. If only PAL colour cameras are connected, then these are displayed as black and white and blurred	Connect the cameras before starting the recorder. The recorder automatically detects whether a PAL or NTSC signal is present and switches to the correct mode. You can set the mode (see page 39)
No sound	Audio cables not connected properly	Connect the audio cables securely
	Devices connected over the audio cables are not switched on	Switch on the devices connected over the audio cables
	Audio connection cable is damaged	Replace the cable
HDD is not working	Connection cables not connected properly	Connect the cables securely
	HDD defective or not system-compatible	Replace with a recommended HDD
USB port not working	Device not supported	Connect a compatible USB medium (USB 2.0)
	USB hub is in use	Connect the USB medium directly
Network access not possible	Network cable connections are loose	Connect the network cable
	Network settings are incorrect (DHCP, IP address etc.)	Check the network configuration and correct it, when necessary (see page Fehler! Textmarke nicht definiert.)
Remote control is not working	Batteries inserted with the wrong polarity or are empty	Replace the batteries. To control the device with the remote control, point it at the remote control sensor on the device
	Remote control too far away from the recorder	Use the remote controller within 7 metres from the device
	Signal blocked by obstruction between the remote control and recorder	Remove the obstruction
	Lighting too bright or fluorescent tubes in use?	Switch off strong fluorescent lighting in the immediate vicinity
Recording not possible	No HDD or HDD is not initialised	Install and initialise the HDD
Sudden deactivation of the device	Temperature inside the device is too high	Clean the device and remove any obstructions from the ventilation area

Device cleaning and care

Note

- Your device requires no maintenance.
- Protect the device from dust, dirt and moisture.

Technical data

Subject is to alterations and errors. The dimensions are approximate values.

ABUS digital recorder	TVHD80000	
Video compression	H.264	
Hybrid-compatible	-	
Camera inputs	4 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω)	
Camera outputs	none	
Monitor outputs	Monitor: 1 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω), 1 x VGA, 1 x HDMI Spot: 1 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω)	
Operating mode	Triplex	
Resolution (live view)	HDMI: 1920*1080/60Hz(1080P), 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz VGA: 1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz BNC Output: PAL: 704*576, NTSC: 704*480	
Resolution @ frame rate per camera (recording)	PAL: 1920 x 1080p @ 25fps 1280 x 720 @ 25fps 704 x 576 (4CIF) @ 25fps 352 x 288 (CIF) @ 25fps	NTSC: 1920 x 1080p @ 30fps 1280 x 720 @ 30fps 704 x 480 (4CIF) @ 30fps 352 x 240 (CIF) @ 30fps
Total frame rate	PAL: 100 fps, NTSC: 120 fps	
Compression levels	6	
Pre-alarm/post-alarm memory	0–30 sec. / 5–900 sec.	
Storage medium	8 x SATA HDD	
Data backup	2 x USB 2.0	
Views	1 / 4	
Recording modes	Manual, schedule, motion detection, alarm, motion detection and alarm, motion detection or alarm	
Search modes	By event, date and time	
Alarm inputs (NO/NC)	4	
Alarm outputs	2 (Loading capacity: 12VDC/1A)	
User levels	2 (max. 31 users)	
Network connection	2 x RJ45 10/100/1000 Mbps	
Parallel network access	64 camera connections	
Network functions	Live view, playback, data export, settings	
DDNS	√	
NTP	√	
PTZ control	RS-485	
PTZ protocols	PELCO-D, PELCO-P, Samsung, LG-MULTIX	
Alarms	Acoustic warning, OSD signal, e-mail	
Audio	Audio In: 4 x Cinch (2.0 V p-p, 1000 Ω) Line In: 1 x Cinch (2.0 V p-p, 1000 Ω) – only for network transmission Audio Out: 2 x Cinch (600 Ω)	
Control	USB Mouse, remote control (not included in scope of delivery)	
Software	ABUS CMS software	
OSD languages	German, English, French, Dutch, Danish, Italian, Polish, Czech, Spanish	
Power supply	100–240 V AC, 6.3 A, 50–60 Hz	
Power consumption	<35W (without HDD)	
Operating temperature	-10 °C–+55 °C	
Dimensions (WxHxD)	450 x 441 x 90 mm	
Weight	≤ 8 kg (without HDD)	
Certification	CE	

HDD storage capacity

In addition to the actual storage capacity of the installed HDD, the required storage space for recording and surveillance depends on the set resolution and frame rate of the recording.

Continuous recording, 1 x 1 TB HDD:

Number of cameras	Resolution	FPS	Recommended bit rate	Recording time
4	CIF	25	512	41 Days, 5 Hours
4	4CIF	25	2048	10 Days, 7 Hours
4	1280 x 720	25	4096	5 Days, 3 Hours
4	1920 x 1080	25	8192	2 Days, 13 Hours

On the included CD you can find a program in order to calculate the required amount of memory. In addition you find this software for download on our homepage together with the ABUS CMS software.

Overview monitor output combination

HDMI + VGA	HDMI + CVBS	VGA + CVBS	HDMI only	VGA only	CVBS only
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Disposal

Information on the EU directive on waste electrical and electronic equipment

To protect the environment, do not dispose of the device with domestic waste at the end of its service life. It can be disposed of at one of the appropriate collection points in your country. Please obey your local regulations when disposing of material.

Dispose of the device in accordance with EU directive 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the department of your local authority which is responsible for waste disposal. Used equipment can be disposed of, for example, by your local or municipal authority, the local waste disposal company or your dealer.

Information on handling batteries

- Always insert batteries with the correct polarity. Never attempt to recharge the batteries supplied and do not throw them into naked flames under any circumstances. Do not use different batteries at the same time (old and new, alkaline and zinc-carbon etc.). Remove the batteries if the device is not used for a long period of time. If used improperly, there is a risk of explosion and leaking batteries!
- Take environmental protection into account – used batteries should not be disposed of in domestic waste! They must be taken to a collection point for used batteries.
- Make sure that batteries are kept away from small children. Children may put batteries in their mouths and swallow them. This can cause serious harm to their health. If this happens, consult a doctor immediately.
- Do not charge normal batteries, heat them up or throw them into naked flames (they may explode).

- Change low batteries in good time.
- Always change all the batteries at the same time and use batteries of the same type.



Important

Leaky or damaged batteries can cause chemical burns on contact with the skin.

- ▶ In this case, wear protective gloves.
- ▶ Clean the battery compartment with a dry cloth.

Important information on disposing of batteries

Your product uses batteries which are subject to the European directive 2006/66/EC and may not be disposed of with domestic waste.

Find out about the regulations for the separate collection of batteries which apply in your country.

Proper disposal of batteries helps prevent harm to health and the environment.

Batteries that contain harmful chemicals are labelled with these signs:



Pb = battery contains lead

Cd = battery contains cadmium

Hg = battery contains mercury

Information on the European RoHS directive

The device complies with the RoHS directive.

Compliance with the RoHS directive means that the product or component does not contain more than the following maximum concentrations of the following substances in homogeneous materials, unless the substance is part of an application that is excluded from the RoHS directive:

- 0.1% lead (by weight)
- Mercury
- Hexavalent chromium
- Polybrominated biphenyl (PBB) and polybrominated diphenyl ether
- 0.01% cadmium (by weight)

Glossary

Overview of specialist terms

1080i

HDTV image signal with 1080 pixels and interlaced display.

16:9

Cinematographic aspect ratio on widescreen displays.

720p

HDTV image signal with 1280 x 720 pixels and progressive display.

CIF

Common Intermediate Format

Originally planned for converting PAL to the NTSC standard. CIF corresponds to a video resolution of 352 x 288 pixels (2CIF = 704 x 288 pixels; 4CIF = 704 x 576 pixels).

CINCH

Socket type used for analogue audio or CVBS video signals.

CVBS

Colour, Video, Blank and Sync – The simplest variation of video signals (also known as composite video). The image quality is comparatively low.

DDNS

Dynamic Domain Name System entry

Network service which provides and updates IP addresses of its clients in a database.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

Network protocol which allows the automatic connection of devices (clients) in existing networks. DHCP servers (e.g. Internet routers) automatically assign the IP address, network mask, gateway, DNS server and WINS server (when required). Only the automatic acquisition of IP addresses must be activated for the client in this case.

Domain

Name used for the identification of websites on the Internet (e.g. www.abus-sc.de).

Dual Stream

Dual stream is a video transmission method. A high-resolution recording and lower-resolution transmission are made over the network, for example. The main stream has a 4CIF resolution and the sub-stream has a CIF resolution.

DVR

Digital Video Recorder – A device used for recording different video and audio sources (analogue, digital). The data is compressed for recording and saved on hard disk drives (HDD).

H.264

(MPEG-4 AVC) – Standard method for the highly-efficient compression of video signals. Used on Blu-ray discs or video conference systems, for example.

HDD

Hard Disk Drive

Digital data storage on computers or DVRs.

GIGABYTE

Unit of capacity for storage media (HDD, USB, SD/MMC cards).

HDVR

Hybrid DVR – DVR used for recording analogue cameras and network cameras.

http

Hypertext Transfer Protocol

Method for transmitting data across networks. Primarily used for displaying websites in a browser.

INTERLACED

Method for improving the picture quality of a video signal without consuming extra bandwidth (scan pattern on every second line).

IP address

An address in the computer network based on the Internet protocol. Allows different devices to identify themselves in a network so that they are accessed specifically.

JPEG

Compression method for photo images with minimal loss. Most digital cameras save photos in JPEG format.

MPEG

Moving Picture Experts Group – International standard for the compression of moving images. On some DVDs, the digital audio signals are compressed and recorded in this format.

NTP

Network Time Protocol

Method for synchronising the time across networks. SNTP (Simple Network Time Protocol) is also available, offering a simplified protocol.

NTSC

Standard television format in the USA. The method is different from the European PAL system in certain ways. A full-screen NTSC image is comprised of 480 visible lines and a total of 525 lines. 60 half-images are displayed per second. Compared to PAL, the system is more susceptible to colour errors.

PAL

Phase Alternating Line – European colour TV system. Uses 576 visible image lines. Together with the lines used for signal management, a full-screen image is comprised of 625 lines. 50 half-images are displayed per second. The phase position of the colour signal changes from line to line in the image.

PANEL

Interior of a flatscreen display (e.g. LCD or plasma panels).

PC

Personal Computer – Can be used as a remote site, either with the software supplied or over a browser.

Pixel

Short for “picture element”, the smallest unit for digital image transmission or display.

PIP

Picture in Picture – Where two signal sources are shown on the screen at the same time. The second signal source is stored above the first.

PPPoE

PPP over Ethernet (point-to-point protocol)

Network transmission method used for establishing a connection over dial-up lines. Used in ADSL connections, for example).

PROGRESSIVE

Method for displaying, storing or transmitting moving images in which all the lines of each frame are drawn in sequence. This is in contrast to the interlacing used in traditional television systems.

PTZ

Pan-Tilt-Zoom

Pan, tilt and zoom function on motor-driven cameras.

RESOLUTION

Normal PAL television systems show images in 576 lines, normally with 768 pixels. HDTV works with at least 1280 x 720 pixels.

SCREEN SIZE

Size of the display from the bottom-left corner to the top-right corner in inches or centimetres.

Browser

Program for viewing websites on the Internet.

USB

Universal Serial Bus

Serial bus connection, used for connecting media whilst in operation. Maximum data rate for USB 2.0: ca. 320 Mbit/s (ca. 40 MB/s).

VGA

Video Graphics Array – Standard interface for analogue video signals in PCs (primarily deals with RGB signals).

ZOLL (inches)

Typical unit of screen size. One inch is equivalent to 2.54 centimetres. The most common sizes of 16:9 displays are 26 inch (66 cm), 32 inch (81 cm), 37 inch (94 cm), 42 inch (106 cm), 50 inch (127 cm) and 65 inch (165 cm).

Internal HDD

The internal hard disk drive (HDD) is very sensitive. Operate the device according to the following instructions in order to avoid drive errors. Important recordings should be backed up on external media to avoid unexpected data loss.



Note

- Do not move the device during operation.
- Moisture inside the device can condense and lead to HDD malfunctions.
- When the device is turned on, never remove the mains plug from the socket or interrupt the power supply using the safety switch.
- Do not move the device immediately after switching it off. To move the device, carry out the following steps:
 1. Wait until OFF has been shown on the display for at least two minutes.
 2. Remove the mains plug from the socket.
 3. Move the device.
- Data on the HDD can be lost in the event of a power failure during operation. Use an uninterruptible power supply (UPS)!
- The HDD is very sensitive. Improper use or unsuitable surroundings can damage the HDD after some years of use. This may be indicated by the playback stopping unexpectedly or visible “mosaic” effects in the image. In some circumstances, there are no prior signs of a HDD malfunction.
- In the event of a malfunction, no recordings can be played. The HDD must be replaced in this case.

ABUS HD-SDI recorder

TVHD80000

Manufacturer:
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing (Germany)

ABUS HD-SDI recorder TVHD80000



Gebruikershandleiding

Version 1.1



Nederlands

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product.

Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname en gebruik, ook als u dit product doorgeeft aan derden.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat u deze later nog eens kunt nalezen!

U vindt een opsomming van de inhoud in de inhoudsopgave met aanduiding van de paginanummers.




Neem de informatie in de aparte korte handleiding in acht en de opmerkingen op de CD resp. in de meegeleverde documentatie over het onderwerp "Besturing per webinterface" en "Software". Deze informatie vindt u op internet onder www.abus-sc.com


Overzicht

i Zie **Systembediening** pag. 123.


Voorkant



Achterkant



Afstandsbediening (TVAC40930 optioneel beschikbaar)



Overzicht.....	126
Korte handleiding	131
Voordat u begint.....	131
Installeren van de harde schijf	131
Aansluiten	131
Apparaat configureren	131
Belangrijke veiligheidsinstructies.....	132
Verklaring van de symbolen	132
Gebruik volgens voorschrift	132
Algemeen	132
Voedingsspanning	132
Overbelasting/overspanning	133
Kabels	133
Plaatsing/werkomgeving	133
Afstandsbediening	133
Onderhoud en reiniging	134
Accessoires.....	134
Ingebruikname	134
Kinderen.....	134
Inleiding	135
Algemene informatie	135
Uitpakken	135
Leveringsomvang.....	135
Bediening van het systeem.....	136
Algemeen.....	136
Bedieningselementen op de recorder.....	136
Aansluitingen aan de achterzijde.....	137
Bedieningselementen op de afstandsbediening	137
Bediening met de muis	138
Beeldschermtoetsenbord.....	139
Apparaat starten	139
Apparaat uitschakelen, vergrendelen, opnieuw opstarten.....	139
Statusindicatoren.....	140
Algemeen	140
DVR status LED.....	140
Selectietoetsen voor de camera's status LED	140
Informatie op de monitor	140
Hulpprogramma instellingen	141
Systeem configureren	141
Beheerder aanmaken	141
Datum / tijd	141
Netwerkinstellingen	142
Harde schijf beheer.....	142
Cameraopname	143
Live weergave	144
Overzicht.....	144
Statussymbolen	144
Pop-up menu bij bediening met de muis	144
Selectielijst in het camerabeeld	145

Instellingen	146
Camera-uitgang instellen	146
Weergave	147
Algemeen	147
Het weergavescherm	147
Bediening via de besturingstoetsen	147
Rechtermuisklik bij lopende weergave	148
Slim Zoeken.....	148
Hoofd Menu	149
Overzicht.....	149
Menubeschrijving	149
Afspelen	150
Opname plannen	150
Bij Evenement.....	150
Backup	151
Opname plannen	151
Evenement (gebeurtenistype „Alarm ingang”).....	152
Evenement (gebeurtenistype „Beweging”)	152
Handmatig.....	153
Record.....	153
Opeenvolgende directe beelden.....	153
Alarm.....	153
Disk Management	154
Harde schijven	154
Harde schijf inbouwen	154
Parameters van het harde-schijfbeheer	154
Harde-schijfinstellingen van de camera's	155
HDD status controleren	156
Harde schijf alarm instellen	156
S.M.A.R.T.	156
Opname Configuratie	157
Instellen.....	157
Tijdschema	157
Codeer.....	158
Bevestig de instellingen door te klikken op Toepassen en verlaat het menu met Back.	159
Geavanceerde instelling.....	159
Vakantie.....	159
Camera	160
OSD	160
Beeld	160
PTZ	160
Instellen van zones	160
Zones: tijdschema en bericht	161
Acties	161
Systeem Configuratie	162
Overzicht	162
Algemeen	162
Netwerkconfiguratie	163
Begrippen	163
Opbouw van het netwerk.....	164
Netwerkconfiguratie.....	164

IP-alarmmodule	169
RS232	170
Live Kijken	170
Waarschuwing	170
Gebruikers	170
Onderhoud	172
Systeem Informatie	172
Log zoeken	172
Configuratie	173
Firmware Upgrade	173
Standaard	174
Net Detectie	174
Uitschakelen	175
Oplossen van storingen	176
Recorder reinigen en onderhouden	176
Opmerking	176
Technische gegevens	177
HDD opslagcapaciteit	178
Afvoeren	179
Verwijzing naar de EG-richtlijn voor oude elektrische- en elektronische apparatuur	179
Informatie over de omgang met batterijen	179
Belangrijke opmerking met betrekking tot het afvoeren van batterijen	179
EU-richtlijn 2002/95/EG (RoHS-richtlijn)	179
Glossarium	180
Gebruikte vaktermen	180
Over de ingebouwde harde schijf	182

Korte handleiding

Voordat u begint

moeten de volgende voorbereidingen worden getroffen:

1. Neem de algemene opmerkingen, veiligheidsinstructies en de uitleg over het opstellen en aansluiten in acht, zie pag. 132.
2. Controleer of de inhoud van de verpakking volledig en onbeschadigd is.
3. Plaats de batterijen in de afstandsbediening.

Opmerking

Neem de uitleg in de aparte korte handleiding in acht.

Installeren van de harde schijf



Waarschuwing

Schakel de recorder uit en koppel de netspanning los.

Let op de vereiste aardaansluiting om statische ontladingen te voorkomen.

1. Installeer één of meerdere harde schijven, zie aparte korte handleiding.
2. Maak als eerste de aansluiting met het moederbord met de rode datakabel (kleine stekker).
3. Verbind de voedingskabel (grote 5-aderige stekker).
4. Controleer of de stekkers goed vast zitten.
5. Sluit de behuizing.

Aansluiten

Opmerking

Neem bij het leggen van de kabels de minimale buigstraal in acht! Kabels niet knikken!

1. Sluit de HD-SDI camera's aan op de camera aansluitingen 1 - 4.
2. Sluit de audioverbindingen aan.
3. Sluit de sensoren aan op de alarmingangen.
4. Sluit de monitor aan op de HDMI/VGA of en BNC aansluiting.
5. Sluit de muis aan op de USB-aansluiting.
6. Sluit de netspanning aan.
7. Schakel de recorder in met de netschakelaar POWER op de achterzijde. De DVR statusindicator op de voorzijde licht op,

Apparaat configureren

Opmerking

Neem de uitleg in de aparte korte handleiding in acht.

- Voer de verschillende stappen van de "Installatie-assistent" uit, zie pag. 141.
- Na elkaar worden de volgende instellingen geconfigureerd.
 - Taal voor de gebruikersinterface kiezen
 - Aanmaken van de beheerder
 - Algemene instellingen (datum, tijd, ...)
 - Harde schijf beheer (initialiseren etc.)
 - Opname-instellingen
 - Netwerkinstellingen

Opmerking

Achteraf wijzigen van de datum resp. de tijd kan leiden tot verlies van gegevens!

- Neem het menu-overzicht op pag. 149 en de opmerkingen en uitleg over de basisbediening van het systeem op pag. 149 in acht.

Neem de uitleg in acht over:

Live weergave	Pag. 144
Weergave	Pag. 147
PTZ	Pag. 145
Gegevens back-up	Pag. 175
Verhelpen van storingen	Pag. 178

Belangrijke veiligheidsinstructies

Verklaring van de symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de handleiding resp. op de recorder:

Symbool	Woord	Betekenis
	Waarschuwing	Waarschuwing voor letselgevaar of gevaar voor de gezondheid.
	Waarschuwing	Waarschuwing voor letselgevaar of gevaar voor de gezondheid door elektrische spanning.
	Belangrijk	Veiligheidsinformatie over mogelijke schade aan de recorder of de accessoires.
	Opmerking	Verwijzing naar belangrijke informatie.

In de tekst worden de volgende verwijzingen gebruikt:

	Betekenis
1. ...	Instructie voor handelingen die in een vaste volgorde moeten worden uitgevoerd.
2. ...	
• ...	Opsomming zonder vaste volgorde in de tekst resp. waarschuwing.
• ...	

Gebruik volgens voorschrift

Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de toepassing waarvoor het is gebouwd resp. ontworpen. Elke andere toepassing wordt gezien als niet volgens voorschrift!

Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor de volgende toepassing(en):

- Deze HD-SDI recorder dient in combinatie met de aangesloten videobronnen (HD-SDI camera's) en apparatuur voor videoweergave (CRT of TFT monitoren) voor de bewaking van objecten.

Opmerking

De opslag van gegevens is onderworpen aan landelijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Wijs uw klanten tijdens de installatie op het bestaan van deze wettelijke richtlijnen.

Algemeen

Lees voor het eerste gebruik s.v.p. de volgende instructies nauwkeurig door en neem alle waarschuwingen in acht, zelfs als u vertrouwd bent met de omgang met elektronische apparatuur.



Waarschuwing

Bij schade die is ontstaan doordat deze gebruikershandleiding niet in acht is genomen, vervalt het recht op garantie.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade!



Waarschuwing

Voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel, voor zover veroorzaakt door onkundig gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

In dergelijke gevallen vervalt het recht op garantie!

Bewaar deze handleiding zorgvuldig om eventueel later te kunnen raadplegen.

Wanneer u dit apparaat koopt of aan derden doorgeeft, dient u deze handleiding mee te geven.

Dit apparaat is gefabriceerd volgens internationaal geldende veiligheidsvoorschriften.

Voedingsspanning

- Gebruik dit apparaat uitsluitend met een spanningsvoorziening die overeenkomt met hetgeen op het typeplaatje is vermeld.
- Wanneer u niet zeker weet, welke elektriciteitsvoorziening in uw geval beschikbaar is kunt u contact opnemen met uw energieleverancier.



Waarschuwing

Voorkom gegevensverlies!

Gebruik dit apparaat altijd in combinatie met een ononderbroken elektriciteitsvoorziening (UPS) met een beveiliging tegen overspanning.

- Koppel de recorder los van de elektriciteitsvoorziening bij onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.
- De aan-/uitschakelaar koppelt de recorder niet volledig los van het elektriciteitsnet.
- Om de recorder volledig los te koppelen van het elektriciteitsnet moet de stekker uit het stopcontact worden genomen. De recorder moet daarom zodanig worden opgesteld dat het stopcontact altijd bereikbaar is zodat de stekker in geval van nood direct uit het stopcontact kan worden genomen/
- Om brandgevaar te vermijden, moet de stekker uit het stopcontact worden genomen wanneer de recorder gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Bij storm en/of onweer waarbij gevaar bestaat voor blikseminslag, moet de recorder altijd van het

elektriciteitsnet worden losgekoppeld of moet de recorder op een UPS worden aangesloten.



Waarschuwing

Open de recorder nooit zelf! Er bestaat gevaar voor een elektrische schok!
Wanneer het nodig mocht zijn om de recorder te openen, neem dan s.v.p. contact op met deskundig personeel of een professionele installateur.

- Het inbouwen van een harde schijf mag uitsluitend worden uitgevoerd door vakkundig geschoold personeel of uw installateur.



Waarschuwing

Wijzigingen aan de recorder leiden tot verlies van garantie, wanneer deze wijzigingen niet worden uitgevoerd door vakkundig personeel.
Wij adviseren om het inbouwen van een harde schijf te laten uitvoeren door een professioneel installateur.
Bij onjuiste inbouw van de harde schijf vervalt de garantie!

Overbelasting/overspanning

- Voorkom overbelasting van stopcontacten, verlengkabels en adapters. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.
- Om beschadiging door overspanning (bv. bij onweer) te voorkomen, wordt geadviseerd om gebruik te maken van een overspanningsbeveiliging.

Kabels

- Pak alle kabels uitsluitend vast aan de stekker(s) en trek niet aan de kabels zelf.
- Pak de netkabel nooit vast met natte handen. Hierdoor kan kortsluiting ontstaan en bestaat gevaar voor een elektrische schok.
- Plaats de recorder zelf, meubelstukken of andere zware voorwerpen niet op de kabels en let er op dat de kabels niet worden geknikt, in het bijzonder bij de stekker en de aansluitingen.
- Leg nooit een knoop in de kabel en bindt de kabel nooit vast aan andere kabels.
- Alle kabels moeten zodanig worden gelegd dat er niemand op kan gaan staan of op enige wijze wordt gehinderd.
- Een beschadigde kabel kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Controleer de netkabel regelmatig.
- Breng geen wijzigingen aan in de netkabel of de stekker.

- Gebruik geen adapters of verlengkabels die niet voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften en breng geen wijzigingen aan in de elektriciteitskabels.

Plaatsing/werkomgeving

- Plaats de recorder op een vaste, vlakke ondergrond en plaats geen zware voorwerpen op de recorder.
- De recorder is niet ontworpen voor gebruik in omgevingen met een hoge temperatuur of luchtvochtigheid (bv. badkamers) of omgevingen met een hoge stofbelasting.
- Bedrijfstemperatuur en luchtvochtigheid: -10 °C tot 55 °C, max. 85 % relatieve luchtvochtigheid. De recorder mag uitsluitend worden gebruikt in een gematigd klimaat.

Let er op dat

- er altijd voldoende ventilatie is gewaarborgd (plaats de recorder niet in een kast, op een dik tapijt, op een bed of op een plaats waar de ventilatieopeningen worden afgesloten en laat minimaal 10 cm ruimte rondom);
- er geen directe warmtebronnen bv. verwarmingen directe invloed hebben op de recorder;
- er geen direct zonlicht of sterk kunstlicht op de recorder valt;
- de recorder niet in de directe nabijheid van magnetische velden (bv. luidsprekers) wordt opgesteld;
- er geen open vuur (bv. brandende kaarsen) op de recorder worden gezet;
- contact met spat- en druiptwater en agressieve vloeistoffen wordt voorkomen;
- de recorder niet wordt gebruikt in de directe omgeving van water, in het bijzonder mag de recorder niet worden ondergedompeld (plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bv. vazen of drank op of naast de recorder);
- er geen vreemde voorwerpen kunnen binnendringen;
- de recorder niet wordt blootgesteld aan sterke temperatuurschommelingen omdat er dan luchtvochtigheid kan condenseren wat tot een elektrische kortsluiting kan leiden;
- de recorder niet wordt blootgesteld aan sterke vibraties en trillingen.

Afstandsbediening

- Wanneer de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moeten alle batterijen worden verwijderd omdat deze kunnen gaan lekken en de afstandsbediening hierdoor beschadigd kan worden.

Onderhoud en reiniging

Onderhoudswerkzaamheden zijn vereist wanneer de recorder is beschadigd, bv. wanneer de stekker, de netkabel of de behuizing beschadigd zijn, vloeistoffen of voorwerpen in de recorder terecht zijn gekomen, wanneer de recorder is blootgesteld aan regen of vocht of wanneer de recorder niet correct werkt of is gevallen.

- Koppel de recorder tijdens onderhoudswerkzaamheden (bv. schoonmaken) los van het elektriciteitsnet!
- Wanneer u rookontwikkeling, ongebruikelijke geluiden of geuren vaststelt, dient u de recorder direct uit te schakelen en de stekker direct uit het stopcontact te nemen. In deze gevallen mag de recorder niet verder worden gebruikt totdat deze door een deskundige is onderzocht.
- Laat alle onderhoudswerkzaamheden uitvoeren door een gekwalificeerde vakman.
- U mag de behuizing(en) van de recorder of de accessoires nooit zelf openen. Bij geopende behuizing bestaat levensgevaar door een elektrische schok.
- De behuizing en de afstandsbediening kunnen met een vochtige doek worden schoongemaakt.
- Gebruik voor het schoonmaken geen oplosmiddelen, spiritus of verdunner etc. Deze kunnen het oppervlak van de behuizing beschadigen.
- Gebruik geen van de volgende substanties:
 - zout water, insectenverdelger, chloor- of zuurhoudende oplosmiddelen (salmiak) schuurmiddel.
- Wrijf het oppervlak van de behuizing volledig droog met een katoenen doek.



Waarschuwing

De recorder werkt met gevaarlijke spanningen en mag daarom uitsluitend worden geopend door geautoriseerd vakkundig personeel. Alle onderhouds- en servicewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door vakkundige servicebedrijven. Onvakkundige reparaties kunnen de gebruiker in levensgevaar brengen.

Accessoires

- Sluit uitsluitend daarvoor bedoelde apparatuur aan anders kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan of kan de recorder worden beschadigd.

Ingebruikname

- Voor de eerste ingebruikname moeten alle veiligheids- en bedieningsvoorschriften in acht worden genomen!
- Open de behuizing uitsluitend om een harde schijf in te bouwen.



Waarschuwing

Controleer bij installatie in een bestaande videobewakingsinstallatie of alle apparatuur van de netspanning en het laagspanningscircuit is losgekoppeld!



Waarschuwing

Voer bij twijfel de montage, installatie en bedrading niet zelf uit maar laat dit over aan een vakman.

Onvakkundige werkzaamheden aan het elektriciteitsnet of de installatie in het huis, kunnen niet alleen voor uzelf, maar ook voor anderen gevaar opleveren.

Breng de bekabeling altijd zodanig aan dat het elektriciteitsnet en het laagspanningscircuit altijd gescheiden verlopen en nergens met elkaar zijn verbonden of als gevolg van een defect verbonden kunnen worden.

Kinderen

- Elektrische apparatuur mag niet in handen van kinderen terecht komen! Laat kinderen nooit zonder toezicht gebruik maken van elektrische apparatuur. Kinderen kunnen gevaarlijke situaties niet altijd correct beoordelen. Kleine onderdelen kunnen levensgevaarlijk zijn wanneer deze worden ingeslikt.
- Bewaar batterijen en accu's altijd op een voor kinderen onbereikbare plaats. Wanneer een batterij of een accu wordt ingeslikt, moet direct medische hulp worden gezocht.
- Houd ook verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Hierbij bestaat gevaar voor verstikking!
- Dit apparaat hoort niet in de handen van kinderen. Verende onderdelen kunnen bij onjuist gebruik wegspringen en letsel aan bv. de ogen van kinderen veroorzaken.

Inleiding

Geachte klant,

hartelijk dank voor de aanschaf van dit product.

Dit product voldoet aan alle geldende Europese en nationale richtlijnen. De overeenstemming met deze richtlijnen is gecontroleerd, de bijbehorende verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant (www.abus-sc.com) beschikbaar.

Om deze status te behouden en gebruik zonder gevaar te garanderen, moet u als gebruiker deze handleiding in acht nemen!

Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik van dit product volledig door en neem alle aanwijzingen voor gebruik en veiligheid in acht!

Alle genoemde bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de resp. eigenaren. Alle rechten voorbehouden

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw installateur of leverancier!



Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze gebruiksaanwijzing is met de grootste zorg samengesteld. Wanneer u desondanks omissies of onnauwkeurigheden vaststelt, verzoeken wij u, ons via het adres op de achterzijde van deze handleiding hiervan op de hoogte te stellen. ABUS Security-Center GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor, zonder mededeling vooraf, wijzigingen aan te brengen aan het product en/of de gebruiksaanwijzingen. ABUS Security-Center aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat op grond van uitvoering, prestaties en gebruik van dit product, Er wordt geen enkele garantie gegeven voor de inhoud van dit document.

Algemene informatie

Voor correct gebruik van dit apparaat moet u deze handleiding volledig doorlezen en bewaren om eventueel later te kunnen raadplegen.

Deze handleiding bevat informatie over bediening en onderhoud van deze recorder. Neem in geval van reparatie contact op met een geautoriseerd servicebedrijf.

Uitpakken

Behandel de recorder tijdens het uitpakken zeer voorzichtig.

Verpakkingen en verpakkingsmaterialen kunnen worden hergebruikt en moeten in principe ter recycling worden aangeboden.

Wij adviseren:

papier, karton en golfkarton resp. kunststofverpakkingsmaterialen in de daarvoor bestemde afvalcontainers te deponeren.

Wanneer deze in uw omgeving niet aanwezig zijn, kunt u deze materialen met het huishoudelijk restafval afvoeren.

Wanneer de verpakking is beschadigd, moet u als eerste de recorder controleren. Wanneer u beschadigingen aan de recorder vaststelt, moet u deze met de verpakking retourneren en contact opnemen met de fabrikant.

Leveringsomvang

- ABUS HD-SDI recorder
- Netkabel
- SATA-kabel en schroeven voor HDD
- Draagconstructie en schroeven voor serverracks
- Software CD
- Handleiding

Bediening van het systeem

Algemeen

U kunt de recorder op de volgende manieren bedienen:

- Bedieningselementen op de voorzijde
- Afstandsbediening
- USB-muis

Bedieningselementen op de recorder



Opmerking

Zie het overzicht op pagina 126.

Nr.	Aanduiding Functie
1	Bedieningstoetsen op de recorder: MENU: • Hoofdmenu openen • Toetsgeluiden in-/uitschakelen (5 sec. indrukken) REC: • Menu voor handmatige opname openen PLAY: • Weergavemenu openen ZOOM+: • Beelduitsnede vergroten in de PTZ-modus ZOOM-: • Beelduitsnede verkleinen in de PTZ-modus • Video-uitgang in de live-modus omschakelen: Monitor – Spot Monitor of Video Out – Video Spot Out FOCUS+: • Scherpstelling in de PTZ-modus FOCUS-: • Scherpstelling in de PTZ-modus IRIS+: • Iris openen IRIS-: • Iris sluiten in de PTZ-modus PTZ: • PTZ-besturing inschakelen MODE • Beeldschermweergave omschakelen KEYLOCK • Bedieningstoetsen vergrendelen
2	USB-aansluitingen: voor externe USB-apparatuur (bv. muis, externe harde schijf of DVD-brander)

Nr.	Aanduiding Functie
3	Selectietoetsen voor de camera's 1, 2, 3, ...: Weergeven van de camerastatus: • Wit: camera is aangesloten • Blauw: aangesloten camera is bezig met opnemen. • Uit: geen camera aangesloten Tijdens live weergave: • Camera selecteren en in volledig beeld weergeven
4	Navigatiekruis: Tijdens weergave: • ▲, ▼ snelheid instellen • ◀, ▶ vorige/volgende dag Tijdens live weergave: • Kanaalkeuze In menu's: • Navigeren OK toets • 5 seconden ingedrukt houden om de recorder in- of uit te schakelen • Keuze bevestigen • Checkbox aan-/uitvinken Tijdens weergave: • PLAY/PAUSE Enkel beeld weergeven • Enkelbeeld vooruit
5	Jog-shuttle: Tijdens weergave: • Buitenste ring (Shuttle ring) voor snel voor-/achteruit In menu's: • Binnenste ring beweegt de cursor omhoog/omlaag • Buitenste ring beweegt de cursor naar links/rechts Tijdens live weergave: • Kanaalkeuze
6	DVR status LED: Weergeven van de systeemstatus: • Permanent wit: systeemstatus OK • Wit knipperen: systeemstatus OK, opname-instellingen opgeslagen, bewakingsmodus actief • Permanent blauw: minimaal 1 camera bezig met opnemen • Permanent rood: onderhoud noodzakelijk
7	IR ontvanger: voor de afstandsbediening

Aansluitingen aan de achterzijde



Opmerking

Zie het overzicht op pagina 126.

Nr.	Aanduiding Functie
8	VIDEO IN: BNC ingangen
9	MAIN: BNC-video-uitgang - Schaalbare live-display (VGA/HDMI) - Geen HDMI/VGA-monitor in gebruik: het belangrijkste videosignaal wordt weergegeven.
10	AUDIO UIT: cinch audio-uitgang (gesynchroniseerd met belangrijkste videosignaaluitgang)
11	LINE IN: Cinch-audio-input (wordt niet opgenomen, alleen voor netwerktransmissie)
12	RS-232: Seriële aansluiting - Geen functie
13	eSATA aansluiting
14	Lichtnetaansluiting: 100-240 VAC, 50-60 Hz
15	Netschakelaar
16	AUDIO IN: - Cinch ingangen - Toegewezen aan camera-ingangen 1 - 4
17	VGA: VGA-monitoraansluiting (9 Pin), video-uitgangssignaal
18	HDMI: HDMI -monitoraansluiting
19	LAN: Ethernet-LAN aansluiting 1&2
20	ALARM IN: - RS485 aansluiting voor PTZ camera's - Max. 4 alarmingangen ALARM OUT: - Max. 2 relaisuitgangen

Bedieningselementen op de afstandsbediening



Opmerking

Zie de afbeelding van de afstandsbediening op pagina 127.

Nr.	Aanduiding Functie
21	DEV: Afstandsbediening toewijzen met de apparaat-ID
22	Alfanumerieke toetsen: - Camera (kanaal) kiezen tijdens live weergave - Letters en cijfers in de invoervelden invoeren
23	A: invoer wijzigen (groot/klein, symbolen, cijfers)
24	PLAY: Weergave starten
25	VOIP: Geen functie
26	PREV: Beeldschermweergave wijzigen tijdens live weergave
27	Navigatietoetsen: Tijdens weergave: ▲, ▼ snelheid instellen ◀, ▶ vorige/volgende dag Tijdens live weergave: - Camera kiezen (kanaal) In menu's: - Navigeren
28	ESC: Geen functie

Nr.	Aanduiding Functie
29	Geen functie
30	Geen functie
31	Zoom +: Beelduitsnede vergroten in de PTZ-modus
32	F1: in lijstvelden Alle opties selecteren
33	Zoom -: Beelduitsnede verkleinen in de PTZ-modus
34	F2: Door schermen bladeren
35	IRIS-: in de PTZ-modus: Iris sluiten
36	Focus-: in de PTZ-modus: Beelduitsnede verkleinen in de PTZ-modus
37	IRIS+: in de PTZ-modus: Iris openen
38	Focus+: in de PTZ-modus: Scherpstelling in de PTZ-modus
39	◀II: Pauze/achteruit weergeven
40	■: Weergave stoppen
41	PTZ : PTZ-besturing inschakelen
42	Entertoets ▶II: - Keuze bevestigen - Checkbox aan-/uitvinken Tijdens weergave: - PLAY/PAUSE Enkel beeld weergeven - Enkelbeeld vooruit
43	MENU: - Hoofdmenu openen - Toetsgeluiden in-/uitschakelen (5 sec. indrukken)
44	REC: Handmatige opname openen/starten
45	INFO: Tijdens live weergave overschakelen naar een andere monitor
46	EDIT: Algemeen: Tekstinvoer inschakelen, in tekstvelden backspace (teken links van de cursor wissen)
47	POWER: In-/uitschakelen (5 seconden ingedrukt houden)

Bediening met de muis



Opmerking

De verdere beschrijving in deze handleiding gebeurt met de muis.

Dit apparaat is geschikt voor bediening met een USB-muis. Sluit de muis aan op de USB-aansluiting.

Toets	Functie
Links	Enkele klik: - Kiezen in een menu, activeren van een invoerveld resp. een scherm Dubbele klik: - Overschakelen van de beeldschermweergave, enkelbeeld/meerdere beelden tijdens live weergave en afspelen Klikken en slepen: - In de PTZ-modus: besturen van de camera's - Instellen van alarmgebieden resp. zones
Rechts	Enkele klik: Pop-up menu oproepen
Blader-wiel	Tijdens live weergave: - Vorige/volgende camera weergeven In menu's: - Door de menu's bladeren

Beeldschermtoetsenbord

Wanneer u met de muis op een invoerveld voor tekst klikt, verschijnt er een toetsenbord op het beeldscherm:



Bij zuivere cijferinvoer verschijnt het volgende beeldschermtoetsenbord:



De werking van de toetsen is identiek aan de werking van een "echt" toetsenbord.

- Om een teken in te voeren, plaatst u de cursor op het teken en klikt u met de linker muisknop.
- Om de invoer af te ronden, klikt u op **Enter**.
- Om het teken voor de cursor te wissen, klikt u op **←**.
- Om heen en weer te schakelen tussen onder- en bovenkast, klikt u op de omkaderde **a**. De huidige instelling wordt boven het toetsenbord weergegeven.
- Om de invoer te annuleren of het invoerveld te verlaten, klikt u op **ESC**.

Apparaat starten



Let op

De recorder mag uitsluitend worden aangesloten op een netspanning die overeenkomt met hetgeen op het typeplaatje is vermeld.


Maak voor de zekerheid gebruik van een ononderbroken stroomvoorziening (UPS).

Wanneer de recorder is aangesloten op de stroomvoorziening en de hoofdschakelaar op de achterzijde is ingeschakeld, brandt de DVR status LED.

1. Tijdens het opstarten voert de recorder een zelftest uit.
2. Vervolgens verschijnt de installatie-assistent. Sluit deze af om over te schakelen naar de live weergave.

Apparaat uitschakelen, vergrendelen, opnieuw opstarten

Klik in het hoofdmenu op "Afsluiten". Het volgende scherm verschijnt.



1. Om uit te schakelen kiest u de optie **Uitschakelen** en bevestigt u de volgende vraag met **Ja**. De recorder wordt uitgeschakeld.
 - Druk tijdens het uitschakelen niet op een toets!
2. Om het systeem te vergrendelen, kiest u het linker symbool **Vergrendel**. De gebruikersinterface is nu geblokkeerd. Om in het menu te komen is een wachtwoord nodig.
3. Kies het rechter symbool **Herstarten** om opnieuw op te starten. De recorder wordt opnieuw opgestart.

Inschakelen

- Toets **OK** indrukken en 5 seconden ingedrukt houden om de recorder weer in te schakelen.

Statusindicatoren

Algemeen

De volgende statusindicatoren geven informatie over de bedrijfstoestand:

- LED's op de voorzijde
- Akoestische waarschuwingssignalen
- Icons (weergave-elementen) op de monitor.



Opmerking

Neem de uitleg in de aparte korte handleiding in acht.

DVR status LED

Toestand	Functie
Brandt permanent wit	Systeemstatus OK
Knippert wit	Systeemstatus OK, opname-instellingen opgeslagen, bewakingsmodus actief
Brandt permanent blauw	Minimaal 1 camera bezig met opnemen
Brandt permanent rood	Onderhoud noodzakelijk

Selectietoetsen voor de camera's status LED

Toestand	Functie
Uit	Geen camera aangesloten
Brandt permanent wit	Camera aangesloten
Brandt permanent blauw	Camera bezig met opnemen

Informatie op de monitor

De recorder geeft de datum, de tijd en de naam van de camera weer en of er momenteel wordt opgenomen.

- Permanente opname "Blauwe R"
- Opname gebeurtenis "Rood R"

Hulpprogramma instellingen

Systeem configureren

De installatie-assistent ondersteunt u bij het configureren van de nodige basisinstellingen van het systeem. Na het doorlopen van de installatie-assistent is de DVR volledig geconfigureerd voor opname en bewaking.

Opmerking

Alle gedetailleerde instellingen vindt u in het menu, zie overzicht op pagina 159.

Na het eerste inschakelen verschijnt de taalkeuze:



1. Klik in het invoerveld en kies de gewenste taal uit de lijst. Om verder te gaan klikt u op **Volgende**. De volgende vraag verschijnt:



- Klik op **Volgende** om de assistent te starten.

Opmerking

Nadat het systeem is geconfigureerd, kunt u de checkbox aanvinken. Het vinkje wordt verwijderd en de assistent wordt vervolgens niet meer automatisch gestart.


Beheerder aanmaken



Waarschuwing

Noteer het wachtwoord van de beheerder. Het ingestelde wachtwoord is

"1 2 3 4 5".



1. Klik in het invoerveld en voer het wachtwoord voor de beheerder in.
2. Om een nieuw wachtwoord aan te maken, vinkt u de checkbox voor **Nieuw Admin Pasw** aan.
3. Voer het nieuwe wachtwoord in en bevestig uw invoer in het veld eronder.
4. Klik op **Volgende**.

Datum / tijd



1. Voer de systeemtijd in bestaande uit datum en tijd.
2. Sluit de invoer af met **Volgende**.

Netwerkinstellingen



1. **DHCP actief:** wanneer op de netwerkrouter DHCP is ingeschakeld, vinkt u de checkbox DHCP aan. Alle netwerkinstellingen worden dan automatisch geconfigureerd.
2. **DHCP niet actief:** voer de gegevens handmatig in (IPv4-adres, IPv4 subnetmasker en de IPv4 standaard gateway = IPv4-adres van de router). Optioneel kunt u ook het adres van de DNS-server invoeren dat u voor het versturen van e-mails nodig heeft.

Een typische adresinstelling zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:

- IPv4-adres: 192.168.0.50
- IPv4 Subnetmasker: 255.255.255.0
- IPv4 Standaard gateway: 192.168.0.1
- Primaire DNS: 192.168.0.1

Opmerking

Indien u de „multi-adres“-modus heeft geselecteerd, dient u beide netwerkaansluitingen te configureren! Wijzig hiervoor bij „Selecteer NIC“ de LAN-uitgang.

Opmerking

Het apparaat dient bij toegang op afstand via het internet een vast netwerkadres te krijgen.

Aangezien dit apparaat 2 netwerkaansluitingen bezit, zijn er instellingsmogelijkheden voor het parallelle en het gescheiden gebruik van de aansluitingen beschikbaar:

Net Fault-tolerance

Eén LAN-aansluiting wordt geselecteerd voor de gegevensoverdracht („NIC selecteren“). De andere aansluiting bevindt zich in een soort stand-by-modus. Wanneer er om welke reden dan ook (bijvoorbeeld crash van de netwerkkaart, defecte kabel...) geen gegevensoverdracht meer is gegarandeerd, dan schakelt het apparaat naar de andere interface en gebruikt deze voor de gegevensoverdracht.

Load Balance

Bij selectie van deze modus werken de twee netwerkkaarten/netwerkaansluitingen samen om zo een hogere bandbreedte te krijgen.

Multi-adresse

Bij selectie van deze modus configureert u voor iedere aansluiting de netwerkgegevens afzonderlijk. Hierdoor is het mogelijk om het apparaat in twee verschillende netwerken te integreren, zodat de netwerkbelasting wordt verlaagd.

Opmerking

Aanvullende informatie over de netwerkinstellingen vindt u op pagina 164.

Harde schijf beheer



1. Om een nieuwe harde schijf in te stellen, activeert u het keuzevakje met een linkermuisklik en klikt u vervolgens op **Init**.



Waarschuwing

Alle gegevens op de harde schijf zullen worden gewist!

2. Bevestig de volgende vraag met **OK**. De harde schijf wordt voor gebruik gereedgemaakt. Het verloop wordt op de statusbalk weergegeven.

3. Sluit de invoer af met **Volgende**.

Cameraopname



1. Selecteer bij „Camera” een camera waarmee u de opname wilt starten.
2. Activeer het keuzevakje „Opname Gestart”.
3. Selecteer het opnametype. U kunt kiezen uit „Opname plannen” en „Motion Detectie”.
4. Druk op **Kopieer** om de instelling voor andere camera's over te nemen. Selecteer hiervoor de camera's die in het nieuwe venster verschijnen. Activeer het betreffende keuzevakje met een muisklik.
5. Sluit de instelling en de instellingshulp af met **OK**.

Live weergave

Overzicht

De live weergave wordt automatisch gestart wanneer het systeem wordt ingeschakeld.

Door meerdere malen op de toets **Menu** te drukken, keert u eveneens terug in de live weergave.



In de kopregel vindt u de volgende menu's:

- Menu
- Weergave en
- PTZ.

Aan de rechterkant vindt u het pop-up menu voor de weergave-opties. Rechts worden de datum en de tijd weergegeven.

- Om het pop-up menu voor de weergave-opties te openen, klikt u op de menubalk rechtsboven op het rechthoekige symbool.
- Klik op één van de symbolen om tussen de verschillende weergaven heen en weer te schakelen.



In het hoofdscherm worden de signalen van de aangesloten camera's weergegeven.

- Met een dubbele klik met de linker muisknop kunt u de resp. camera als volledig beeld weergegeven of weer op de oorspronkelijke weergave terugzetten.

Statussymbolen

- Afhankelijk van de bedrijfsstatus worden de volgende symbolen weergegeven.

Symbool	Betekenis
R	Rood: opname
	• Gebeurtenisopname
R	Blauw: opname
	• Continu-opname


Pop-up menu bij bediening met de muis



Opmerking

Druk op de rechter muisknop wanneer de cursor zich in een livebeeld bevindt.

De volgende instellingen zijn mogelijk, de pijl naar rechts geeft aan dat er een submenu beschikbaar is.



Hoofd Menu	Roept het hoofdmenu op
Enkele Camera	Volledig beeld van de gekozen camera
Multi Camera	Verschillende camera lay-outs
Vorig Scherm	Weergave van de vorige camera
Volgend Scherm	Volgende camera(s) weergeven
Start Auto-schak.	Start de sequentiële weergave
Hele dag afspelen	Overschakelen naar afspelen
Aux Monitor	naar de Spot-monitor schakelen



Opmerking

Automatisch schakelen:
Bij de weergave-instellingen kan de vertraging bij het schakelen worden ingesteld.



Opmerking

Activering van de „Aux Monitor“ zonder aangesloten Spot-beeldscherm:
Cursorfunctie is gedeactiveerd.

Selectielijst in het camerabeeld

Klik in de enkelvoudige of meervoudige weergave op een camerabeeld. Er verschijnt een keuzebalk:



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1)	Gedeelte voor het bewegen van de miniatuurbalk
(2)	Handmatige opname activeren/deactiveren
(3)	Directe weergave van de laatste 5 minuten
(4)	Audio-uitvoer van de video-uitgang activeren/deactiveren
(5)	Direct beeld van het geselecteerde kanaal
(6)	PTZ-besturing
(7)	Digitale zoom
(8)	Handmatige opname activeren/deactiveren


Instellingen



Opmerking

De live weergave kan als volgt worden ingesteld.

Open het hoofdmenu en klik op “Configuration”. Klik vervolgens op “Live Kijken”:



In de tab “Algemeen” zijn de volgende instellingen beschikbaar:

Video Uitgang	VGA/HDMI, MAIN CVBS Selecteert de aansluiting waaraan de instellingen gewijzigd worden
Mode	Diverse camera lay-outs
Tijdsinterval	Omschakeltijd tussen de afzonderlijke camera's bij sequentieweergave
Audio Uitgang Inschakelen	Audio-uitvoer van de video-uitgang activeren/deactiveren. Het audio-sig-naal wordt alleen uitgevoerd, als de betreffende camera-ingang als volledig beeld wordt weergegeven
Evenement Uitgang Poort	Monitor voor de uitvoer van gebeurtenissen toewijzen
Evenement Tijdsinterval	in seconden waarmee de gebeurtenis op de toegewezen monitor wordt weergegeven.
Post Event Dis- play Time	in seconden, bepaalt de duur van het pop-up venster voor een evenement.



Opmerking

Het recorderbeeld kan via een HDMI- of een VGA-monitor worden uitgegeven. De combinatie van HDMI- en VGA-uitgang wordt ondersteund.

De BNC-uitgang kan voor een spotmonitor of voor een zelfstandige monitor worden gebruikt.



Opmerking

HDMI/VGA-monitor aangesloten:
een aangesloten HDMI/VGA-monitor wordt automatisch de hoofdmonitor wanneer de audio-

uitgang ook is toegewezen. De BNC-uitgang Videospot Uit-uitgang geeft de camera's na elkaar en op volledig scherm weer.


Wanneer de HDMI/VGA-kabel tijdens het bootproces van de DVR niet is aangesloten, wordt het belangrijkste videosignaal weergegeven bij BNC-uitgang MAIN. Sluit de HDMI/VGA-kabel aan en reboot de DVR om het belangrijkste videosignaal bij de HDMI/VGA-uitgang weer te geven.

Geen HDMI/VGA-monitor aangesloten:
het belangrijkste videosignaal wordt weergegeven bij BNC-uitgang MAIN. De BNC-uitgang Videospot Uit-uitgang geeft de camera's na elkaar en op volledig scherm weer.

Camera-uitgang instellen

In de live weergave kunnen maximaal 4 (TVHD80000) camera's gelijktijdig worden weergegeven.

1. Klik op “Zicht”:



2. Kies de weergavemodus.
 - 1 x 1
 - 2 x 2
3. Met de navigatietoetsen wijst u de uitsnede op het beeldscherm toe aan het gewenste camerasignaal.
 - De instelling X geeft aan dat deze camera niet wordt gebruikt.
4. Klik op PasToe om de instellingen over te nemen.

Weergave

Algemeen

Weergave is mogelijk op drie verschillende manieren:

- via zoeken op gebeurtenis in het hoofdmenu,
- vanuit de live weergave resp.
- via het logbestand in het onderhoudsmenu.

i Opmerking

De knoppen „vorig bestand/vorige dag/vorige gebeurtenis” worden verschillend gebruikt afhankelijk van de playback-modus:

Normale playback:

Door op de knop te drukken springt de playback naar de vorige/volgende dag.

Gebeurtenis zoeken:

Door op de knop te drukken springt de playback naar de vorige/volgende gebeurtenis-dag.

Gegevens exporteren:

Door op de knop te drukken springt de playback naar het vorige/volgende bestand.

i Opmerking

De gelijktijdige weergave tot 4 camerakanalen is mogelijk.

Het weergavescherm

De weergave wordt bediend via het de besturingstoetsen:




Nr.	Informatie
①	Huidige weergave met datum en tijd
②	Camera kiezen om weer te geven
③	Kalender met opnametype
④	Besturingstoetsen met tijdas (zie rechts)

Bediening via de besturingstoetsen

De besturingstoetsen worden gebruikt voor de bediening van de actuele weergave. De symbolen hebben de volgende betekenis:

(1)



(2) (3) (4) (5) (6)



(16)

(7) (8) (9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)



(17)

(18) (19)

Nr.	Betekenis van het symbool
1	Op de tijdbalk inzoomen/uitzoomen (24 / 12 / 1 uren)
2	Audioweergave in-/uitschakelen
3	Startpunt en/of eindpunt van een video voor gegevensopslag vastleggen
4	Markering toevoegen
5	Gebruikersgedefinieerde markering toevoegen
6	Markeringen beheren
7	Weergave achteruit
8	Stop
9	Weergave starten/stoppen
10	30 seconden terugspoelen
11	30 seconden vooruitspoelen
12	Langzaam vooruitspoelen (slow mot.) (1/16x - 1x)
13	Snel vooruitspoelen (1x - 16x)
14	Vorige opname, vorige dag
15	Volgende opname, volgende dag
16	Tijdas: • Klik met de muis op de tijdas om de weergave op een ander moment voort te zetten. • Klik op de "schuifregelaar" en sleep deze naar het gewenste moment om de weergave vanaf dat moment te starten.
17	Opnametype Blauw = continu-opname Rood = opname op gebeurtenis
18	Besturingstoetsen verbergen

19 Weergave afsluiten

i

Opmerking

U kunt inzoomen op de inhoud van het beeldscherm.

- Klik met de rechte muisknop in de lopende weergave.
- Selecteer 'Digitale zoom'.
- De zoom-modus is actief.
- Sleep het zoom-gedeelte met behulp van het venster in het miniatuurbeeldscherm.
- Voer een rechtsklik op het beeld uit om te beëindigen.

Klik op 'Label beheer' (6):



- Om de beschrijving van uw markering te wijzigen, klikt u op het bewerken-symbool. Klik op het verwijderen-symbool als u deze wilt verwijderen.

Rechtermuisklik bij lopende weergave


Klik met de rechtermuisknop op het weergavebeeld. De volgende opties zijn beschikbaar



Camera	Camera waarop u wilt zoeken
Digitale Zoom	Vergroot het geselecteerde beeldschermkader digitaal
Slim Zoeken	zie ook: Slim Zoeken
Bedienpaneel	Geeft het controlevakje voor de regeling van de weergave weer of verborgt deze
Einde	Sluit de weergave af

Slim Zoeken

Klik met de rechtermuisknop op het weergavebeeld. Selecteer **Slim Zoeken**. In de onderste rand van het beeldscherm verschijnt een miniatuurbalk.



1	Gedeelte voor het bewegen van de miniatuurbalk
2	Herkenning van volledig beeld
3	Alles wissen
4	Zoeken
5	Verlaten

i

Opmerking

Voor het checken van een gedeelte markeert u, terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt, het gedeelte dat u wilt wijzigen.

i

Opmerking


Indien de Slim Zoeken is gestart, wordt met behulp van een groene markering in de tijdbalk weergegeven wanneer er beweging in het geselecteerde gedeelte is gedetecteerd

Hoofd Menu

Overzicht

Het volgende overzicht van het menu geeft uitleg over alle menu's voor de bediening en instelling van de recorder.

- Klik op het gewenste menu om het te openen.
- Klik op **Einde** om het menu te verlaten.




Menubeschrijving

Menu	Beschrijving	zie p.
Afspelen	Parametergestuurde zoekfunctie naar video- of beeldopnames die zijn gestart door gebeurtenissen zoals alarmen of bewegingsherkenning, evenals alarmgebeurtenissen en in de weergave geplaatste markeringen.	153
Backup	Functie voor het exporteren van opgeslagen opnames naar USB-media.	151
Handmatig	Start en/of beëindigt de handmatige video- en beeldopname van de geselecteerde camera's en het handmatig schakelen van de alarmuitgangen.	153
Disk Management	Ingebouwde harde schijven initialiseren resp. beheren (toewijzen van lees-/schrijffuncties, camera's, beheerde netwerkopslag etc).	154
Opname Configuratie	Menu voor het instellen van opnameparameters (tijdschema, cameraresolutie, -stream, enz.)	156
Camera	Menu voor het instellen van cameraparameters (OSD-configuratie, beeldmodus, PTZ-configuratie, bewegingsherkenning, enz.)	159
Systeem Configuratie	Beheer van alle instellingen (algemeen, camera, opname, netwerk, alarm, PTZ, RS232, weergave, waarschuwingen, gebruikers).	163
Onderhoud	Onderhoud van de recorder zoals firmware-updates, logbestand doorzoeken, configuratie importeren/exporteren, herstellen van de fabrieksinstellingen, Netwerkbelasting weergeven	173
Uitschakelen	Recorder uitschakelen, vergrendelen, opnieuw opstarten	176

Afspelen

Druk in het hoofdmenu op **Afspelen**, om video-opnames te zoeken na een gebeurtenis of een markering of om de opgeslagen beelden te bekijken.


Opname plannen



De volgende instellingen zijn beschikbaar:

A1-A4	Camera waarop u wilt zoeken
Video Type	Schema, bewegingsdetectie, alarm resp. bewegingsdetectie en/of alarm, handmatige opname, alle opnamen
Bestand Type	Geblokkeerd, vrijgegeven, alles
Start Tijd	Voer de datum en de tijd in
Stop Tijd	

- Klik op **Zoeken** om opnamen te zoeken die voldoen aan de gekozen instellingen. De resultaten worden weergegeven:



- Kies een opname door op de regel te klikken en vervolgens op "Afspelen"-symbool.

Opmerking

In de weergavemodus kunt u op elk moment terugkeren naar de gebeurteniszoekfunctie door met de rechtermuisknop te klikken en „Video zoeken” te selecteren.

Opmerking

De submenu's „Markering” en „Foto” zijn vrijwel identiek met het hierboven beschreven menu en worden daarom niet afzonderlijk beschreven. In het submenu „Markering” wordt niet gezocht op opnametype maar op de naam of een trefwoord uit de naam van de markeringen

Bij Evenement

Klik op de tab „Bij Evenement”:




Er wordt een lijst weergegeven met alle alarmingen. Selecteer bij „Event Type” of er moet worden gezocht naar opnames bij alarm („Alarm ingang”) of bij beweging („Bewegingsherkenning”). Selecteer één of meerdere alarmingen door het keuzevakje te activeren.

Klik op **Zoeken**.

Selecteer op de weergegeven lijst één of meerdere alarmopnames. Klik op **Details** voor gedetailleerde informatie over de opnames.

Backup

Opname plannen




i Opmerking

Met de exportfunctie kunnen belangrijke opnamen naar aangesloten externe media worden gekopieerd zoals bv.

- USB-media
- USB-harde schijf
- DVD-brander etc.


- Bij de selectie „Exporteer” worden alle opnames van de geselecteerde periode geëxporteerd. Let op dat hierbij niet meer dan 24 uur kunnen worden geëxporteerd.

1. Voer de parameters in, zie pagina 150.
2. Klik op **Details** om het zoeken te beperken.




- De omvang van de verschillende opnamen en de totale omvang van alle gevonden bestanden wordt weergegeven.
- Door op het „Afspelen”-symbool te klikken, kunt u de betreffende opname bekijken
- Voor het blokkeren of vrijgeven van een bestand klikt u op het „Vergrendet”-symbool.

3. Klik op **Export** om naar het scherm voor exporteren te gaan.




1. Kies in het uitklapmenu het medium waar de gegevens naartoe moeten worden gekopieerd
2. Wanneer het gewenste medium niet in de lijst staat, klikt u op **Ververs**.
 - Wanneer het medium dan nog steeds niet wordt weergegeven, koppelt u de recorder los van de recorder en maakt u de verbinding opnieuw. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de fabrikant.
3. Klik op **Backup** om te beginnen met exporteren. De voortgang van het proces wordt weergegeven



i Opmerking


Nadat de gegevens zijn geëxporteerd, kunt u de gegevens op het medium selecteren en afspelen met de meegekopieerde player. Op die manier kunt u controleren of het exporteren foutloos is verlopen.

Evenement (gebeurtenistype „Alarm ingang”)




Leg de opnameperiode vast waarin u wilt zoeken met behulp van de keuzevakjes bij „starttijd” en „eindtijd”. Selecteer de alarmingang door het keuzevakje te activeren resp. te deactiveren en klik op **Zoeken**.

Evenement (gebeurtenistype „Beweging”)



Leg de opnameperiode vast waarin u wilt zoeken met behulp van de keuzevakjes bij „starttijd” en „eindtijd”. Selecteer de camera door het keuzevakje te activeren resp. te deactiveren en klik op **Zoeken**.

Bij beide gebeurtenistypes verschijnt na het indrukken van de knop **Zoeken** het volgende venster:



Selecteer de bestanden die u wilt exporteren door het keuzevakje te activeren resp. te deactiveren. Bij „pre-play” resp. „post-play” kunt u de voor- resp. na-alarmtijd instellen. Hiermee kunt u de lengte van uw exportvideo vastleggen.

Klik op **Details** om de geselecteerde video te bekijken. Voor gedetailleerde informatie over het venster, zie **Opname plannen** (p. 150).



Opmerking

De „pre-play”-opnames/vooralarmopnames kunnen alleen worden bekeken, indien de opname is gestart voor het alarm plaatsvond.




Opmerking

De submenu's „Opname plannen” en „Foto” zijn vergelijkbaar en worden daarom niet afzonderlijk beschreven.

Handmatig

Druk op de REC-toets of ga in het hoofdmenu naar paniekopname om een handmatige beeld-/video-opname te starten of om een alarmuitgang te schakelen.

Record




Kies de camera om handmatig een opname te starten. Klik daarvoor op de schakelknop.

i Opmerking


Klik op **Analoog** om op te nemen van alle aangesloten camera's.

Opeenvolgende directe beelden



Selecteer de camera om handmatig opeenvolgende directe beelden op te nemen. Het tijdsinterval waarin deze worden opgenomen, kunt u instellen in het menu Opname (zie pagina 146).
Klik hiervoor in de schakelknop.

Alarm



Om één van de alarmuitgangen te schakelen, selecteert u de alarmuitgang met één linkermuisklik en klikt u op **Activeer** voor één, resp. **Activeer All** om alle uitgangen te schakelen. Om de uitgang(en) weer te resetten, klikt u op **Verwijder**, resp. **Verwijder All**.

Disk Management

Harde schijven


Opmerking

Het apparaat beheert maximaal acht 3.5" SATA harde schijven.

Voor extra gegevensopslag kan optioneel een e-SATA harde schijf worden aangesloten.

Voordat u kunt opnemen, moeten alle harde schijven "geïnitieerd" worden. Pas daarna herkent de recorder de harde schijven en de resp. toewijzingen.

Klik in het menu op „Disk Management” om instellingen voor het beheer van de harde schijf uit te voeren.



Parameters van het harde-schijfbeheer

HDD-Informatie	
Label	Geeft het nummer van de interne aansluiting weer
Capaciteit	Capaciteit van de harde schijf in MB
Status	Geeft de huidige status van de harde schijven: Niet geïnitieerd Normaal Offline
Eigenschap	• Redundant: voorzien voor back-up doeleinden • Alleen lezen: beveiligd tegen schrijven • R/W: lezen en schrijven
Type	Lokaal: ingebouwde harde schijf NFS: harde schijf op het netwerk Vermijdt indien mogelijk het gebruik van de NFS-opslag om eventueel optredende compatibiliteitsproblemen
Vrije Ruimte	Geeft bij benadering de vrije opslagcapaciteit aan
HDD	Groepsnummer van de harde schijf, standaard 1 (opnamen kunnen aan groepen worden toegewezen)
Bewerken	Instellingen voor de harde schijf uitvoeren.
Verwijder	De harde schijf verwijderen

1. Selecteer de harde schijf door de checkbox aan te vinken.
2. Start het proces door op **Init** te klikken.
3. Bevestig de volgende vraag met **OK**.



Waarschuwing

Tijdens het initialiseren worden alle gegevens van de harde schijf gewist!

Zorg op tijd voor een back-up van de gegevens.

Harde schijf inbouwen

1. Koppel de recorder los van het lichtnet en open de afdekking.
2. Neem bij de omgang met elektronische apparatuur de ESD voorschriften in acht en zorg ervoor dat u geaard bent.
3. Open de behuizing niet in omgevingen met tapijt of andere vloerbedekking die statisch kan worden opgeladen.
4. Raak de onderdelen op het moederbord niet aan.



Waarschuwing

Wanneer u vragen heeft over deze stappen of de instructies niet duidelijk zijn, kunt u contact opnemen met uw installateur.

5. Bouw de harde schijf in en sluit de kabels aan.
6. Breng de afdekking weer aan en sluit de recorder weer aan op het lichtnet.
7. Schakel de recorder in en ga naar het menu HDD beheer.

Opmerking


Wanneer de ingebouwde harde schijf niet zichtbaar is, dient u de aansluitingen te controleren.

- Op de statusbalk wordt de voortgang van de initialisatie weergegeven.
- Wanneer het initialiseren is afgerond, verschijnt:

Harde-schijfinstellingen van de camera's


Klik op het submenu „Geavanceerde Inst.”

Modus: Quotum



Leg de maximale opnamegrootte op de harde schijf per camera vast.

Mode: HDD Group




- Selecteer in het vervolgkeuzemenu een groep harde schijven.
- Leg vast welke camera's op de hardeschijfgroep moeten worden opgeslagen door de betreffende keuzevakjes te activeren.
- Klik op **Toepassen** en klik in het volgende venster op **OK** ter bevestiging voor het opnieuw opstarten

Instelling van de harde schijven

Opmerking

Om deze instellingen te kunnen uitvoeren, dient u de camera's aan een groep harde schijven te hebben toegewezen (zie **Instellingen van de harde schijven van de camera's**).



Klik op het „bewerken”-symbool. Er verschijnt een pop-upvenster



HDD Nr.	Selectie van de harde schijf aan de hand van het interne aansluitnummer
HDD Status	- Lezen en schrijven - Alleen-lezen: schrijfbeveiliging - Redundant: voor de veiligheid van de gegevens redundant werken
HDD Group	Selectie van de groep harde schijven
HDD Grootte	Hardeschijfruimte

Bevestig de instellingen door te klikken op **Toepassen** en verlaat het menu met **OK**.



Let op:

Wanneer er slechts één harde schijf is ingebouwd en deze de status "Alleen lezen" krijgt, kan de recorder geen opnamen opslaan!

Redundant:

Er zijn minimaal 2 harde schijven ingebouwd. Op de redundante harde schijf wordt een extra kopie van de opnamen opgeslagen. Deze dient als back-up.

R/W (lezen/schrijven)

Minimaal één harde schijf moet de status R/W (lezen/schrijven) krijgen anders kan er niet worden opgenomen.

HDD status controleren

De status van elke harde schijf kan in het menu **Onderhoud** worden gecontroleerd. De S.M.A.R.T. informatie wordt in het logbestand bijgehouden (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology).

- Open daarvoor het logbestand en zoek naar informatie/S.M.A.R.T. harde schijf. Zie daarvoor pagina 172.

Harde schijf alarm instellen

Het is mogelijk om een alarm vast te leggen dat u informatie geeft over storingen van de harde schijven.

- Open daarvoor **Waarschuwingen** in het menu **Instellingen**. Zie daarvoor pagina 172.

S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. staat voor **Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology**.

ID	Attribut Naam	Status	Vlagge	Drempel	Waarde	Erger	Rawe Waarde
0x1	Raw Read Error Rate	OK	f	44	78	63	70447463
0x3	Spin Up Time	OK	3	0	100	100	0
0x4	Start/Stop Count	OK	32	20	100	100	0
0x5	Reallocated Sector Count	OK	33	36	99	99	64
0x7	Seek Error Rate	OK	f	30	78	60	8728271543
0x9	Power-on Hours Count	OK	32	0	87	87	12199
0xa	Spin Up Retry Count	OK	13	97	100	100	0
0xc	Power Cycle Count	OK	32	20	100	100	170
0xb8	Unknown Type Value: 1B-OK	OK	32	99	100	100	0
0xb6	Reported Uncorrectable Error	OK	32	0	94	94	6
0xbc	Unknown Type Value: 1C-OK	OK	32	0	100	99	4295032833
0xbd	High Fly Writes	OK	3a	0	1	1	183
0xbe	Temperature Difference	OK	22	45	68	49	538968096
0xb7	C-Sense Error Data	OK	33	0	100	100	0

In dit submenu verschijnt informatie over de status van de harde schijf.

De informatie dient voor de foutopsporing van de harde schijf. Deactiveer deze functie niet, indien mogelijk

i Opmerking

De bij S.M.A.R.T. opgeslagen logbestanden kunt u vinden in het menu **Onderhoud** bij „Log zoeken”.
Zie ook: p. 172

Opname Configuratie

Instellen

Open het hoofdmenu en klik op “Opname Configuratie”:


Tijdschema

Door middel van het tijdschema worden de opnametijden resp. de triggers (opnametype) voor de camera's ingesteld. Kik op de tab “Schema”:



Opmerking


Aangezien de instellingen voor de tabs Opname en Direct beeld niet van elkaar verschillen, worden ze maar één keer beschreven



Op het scherm ziet u van links naar rechts de uren van de resp. dag (dagen van boven naar beneden). Onder de dagen ziet u de gekleurde legenda, d.w.z. in het ingestelde tijdschema corresponderen de opnameperioden in kleur met de gekozen "triggers".

Kleursymbool	Legenda
Blauw	Duur: tijd in uren
Geel	Beweging
Lichtblauw	Beweging en alarm
Rood	Alarm
Grijs	Geen keuze
Groen & rood	Beweging of alarm

- Selecteer de camera en klik op het keuzevakje **Schema activeren**.
- Klik op **Bewerken** om het type en de duur van het tijdschema te bepalen



1. Geef in het vervolgkeuzemenu bij „Week” de dag aan die u wilt instellen.
2. Activeer/deactiveer „Hele dag opname”. Wanneer Volledige dag actief is, kunnen er geen afgebakende tijden worden ingevoerd, de instelling geldt dan voor de hele dag.
3. Wanneer u bepaalde tijden wilt instellen, schakel dan “Hele dag opname” uit.



Toepassingsvoorbeeld

Er moet van 11:00 - 7:00 worden opgenomen. Hiervoor moeten 2 tijdzones worden ingesteld:

1. 11:00 - 24:00
2. 00:00 - 7:00

4. Geef in het uitklapmenu het opnametype aan:
 - Duur
 - Bewegingsdetectie
 - Alarm
 - Bewegingsdetectie of alarm
 - Bewegingsdetectie en alarm



Opmerking

Voor opnames met behulp van de bewegingsherkenning of het alarm dient u deze eerst in te stellen in het menu Camera (zie p. 39 „Instellen van zones”), resp. Configuratie (zie p. 48 „Alarm”).

5. U kunt bij tijdafhankelijke opname maximaal 8 periodes vastleggen, telkens van 00:00 - 24:00; de verschillende perioden mogen elkaar niet overlappen.



Opmerking

Met de “Duur” legt u perioden vast waarin wordt opgenomen.


Opname Configuratie

De andere triggers zoals bewegingsdetectie en/of alarm, schakelen alleen bij voorkomen van een van deze triggers de opname in.

- Via **Kopieer** kunt u deze instelling voor andere dagen of de volledige week overnemen
6. Sluit uw instellingen in het opnamevenster af met **Toepassen** en daarna **OK**

Codeer

TAB Opnemen



In dit submenu zijn de volgende instellingsmogelijkheden beschikbaar:

Camera	Camera die moet worden ingesteld
Resolutie	geeft de binnenkomende en daarmee de maximale resolutie van de camera weer
Parameters Encoderen	Stream 1: eigenschappen van de continu-opname Stream 2: eigenschappen van de opname op gebeurtenis Stream 3: eigenschappen van de netwerktransmissie
Streamtype	Video Video en audio
Resolutie	1920x1080, 1280x720, 4CIF(704x576), CIF(352x288),
Bitrate Type	In het algemeen geldt: hoe hoger de bitrate, hoe groter de benodigde opslagcapaciteit! Variabel: Statisch beeld - lage bitrate Dynamisch beeld - hoge bitrate Constant: Gelijkblijvende bitrate (met maximale bitrate)
Videokwaliteit	Verschillende kwaliteitsniveaus +: lage kwaliteit +++++: hoge kwaliteit
Beeldfrequentie	Aantal beelden dat per seconde wordt opgeslagen. Het maximale aantal

	hangt af van de ingestelde opnameresolutie.
Max. Bitrate Modus	Keuze tussen vrije invoer van de bitsnelheid/lijst met gestandaardiseerde bitsnelheden
Max. Bitrate (kbps)	Bepaald de maximale bitrate bij het bitrate type = constant

- Selecteer de camera's
- Kies een stream waarvoor u de eigenschappen wilt vastleggen
 - Stream 1 (continu)
 - Stream 2 (gebeurtenis) resp.
 - Stream 3 (netwerk).
- Leg de opnameparameters vast voor de gekozen stream, zie tabel.
- Kies bij **Meer Instellingen** de duur voor vooralarm, na-alarm etc.
- Klik op **Kopieer**, om deze instellingen voor andere camera's over te nemen


Voor gedetailleerde instellingen klikt u op **Meer Instellingen**:



Pre-Opname	Tijd in seconden die vóór een alarm wordt opgeslagen
Post-Opname	Tijd in seconden die na een alarm wordt opgeslagen
Verlopen Tijd (dagen)	Tijd in dagen waarna een opname om 00:00 automatisch wordt gewist. De gebeurtenis wordt in het logbestand opgeslagen. Waarde 0: opnamen worden niet automatisch gewist
Redundante Opname...	Redundante opname ja/nee
Opname Audio	Audio-opname ja/nee

Bevestig de instellingen door op **Toepassen** te klikken en verlaat het menu met **OK**.

TAB Vangen




De volgende parameters kunnen worden ingesteld:

Camera	Camera die moet worden ingesteld
Parameter	Volgens tijdschema of gebeurtenis
Resolutie	Auto, 4CIF(704x576), CIF(352x288), QCIF(176x144)
Kwaliteit	verschillende kwaliteitsniveaus: +++ : gemiddelde kwaliteit +++++ : hoge kwaliteit
Interval	Afzonderlijke beelden worden om de 1 - 5 seconden volgens gebeurtenis of tijdschema opgeslagen


Bevestig de instellingen door te klikken op **Toepassen** en verlaat het menu met **Back**.

Geavanceerde instelling



Overschrijf	Leg u vast of oudere opnamen moeten worden overschreven wanneer de harde schijf vol is
eSATA	Leg vast of een via USB aangesloten eSATA harde schijf voor de export of voor extra opname/beeldopslag moet worden gebruikt.

Vakantie



In dit submenu kunnen 32 verschillende opname-instellingen voor vakantie of feestdagen worden uitgevoerd Om deze instellingen uit te voeren, klikt u op het „Wijzig”-symbool



Vakantie naam	Handmatige invoer van de naam van de vakantie of de feestdag
Activeren	Activeren resp. deactiveren van de ingestelde vakantie
Mode	Op datum/op week/op maand
Start Datum	Selectie van de begindatum/begintijd
Eind Datum	Selectie van de einddatum/eindtijd

Bevestig uw instellingen met **Toepassen** en **OK**.


Camera

OSD



Camera	Camera die moet worden ingesteld
Camera Naam	Toewijzing van de cameranaam
Toom Naam	Weergeven van de cameranaam in de liveweergave activeren/deactiveren
Toom Datum	Weergeven van de datum in de liveweergave activeren/deactiveren
Toom Week	Weergeven van de week in de liveweergave activeren/deactiveren
Datum form...	Selectie van de datumweergave
Datum form...	12 uur/24 uur
OSD Display	Instellingen voor de weergave van de cameranaam en de datum
OSD font	Wijziging van de lettergrootte

Beeld



Selecteer bij „Camera” het camerakanaal dat u wilt bewerken.

Pas bij „Modus kan niet leeg zijn” het camerabeeld met behulp van uitgevoerde instellingen of met behulp van gebruikersgedefinieerde instellingen aan de lichtomstandigheden aan

PTZ

Momenteel geen functie.


Instellen van zones

i Opmerking

Bij de bewaking met camera's kunnen zones worden gedefinieerd die niet worden bewaakt, zgn. privé-zones.

Daarnaast kunnen zones worden ingesteld voor speciale bewaking, bv. voor manipulatie- of bewegingsdetectie.

1. Activeer de in te stellen zone door de checkbox “Bewegings detectie activ...”.
2. Teken met ingedrukte linker muisknop een rechthoek in de Miniatuurbeeldscherm die overeenkomt met de gewenste zone.



3. Bij de sabotagebewaking en de bewegingsherkenning kunt u de gevoeligheid rechts van het miniatuurbeeld instellen. Ook kunt u bij de bewegingsherkenning de herkenning van volledig beeld inschakelen.
4. Bevestig de instellingen door op **Toepassen** te klikken en verlaat het menu met **Terug**.

i Opmerking

De ingestelde privé-zone wordt na toepassen van de instellingen tijdens de live weergave weergegeven als zwarte rechthoek. Zones voor manipulatie- of bewegingsdetectie worden niet weergegeven.

i Opmerking

Om de opname te starten met behulp van de bewegingsherkenning, dient u het tijdschema onder Opname (zie p. 34) in te stellen.

Zones: tijdschema en bericht

Opmerking

Bij manipulatie- en bewegingsdetectie en detectie verlies videosignaal kunnen de bewakingsparameters en het type melding worden ingesteld.

Acties

Trek Kanaal

Door op „Reactie” te klikken, verschijnt de tab **Trek Kanaal** (alleen bij bewegingsherkenning):



Selecteer één of meerdere camerakanalen die bij een alarm een reactie moeten uitvoeren. Bevestig de instellingen door te klikken op **Toepassen** en verlaat het menu met **OK**.

Tijd forceren

Selecteer de tab **Tijd forceren**.

Stel hier in, op welke tijden de in de TAB **Reactie** ingestelde reacties dienen te activeren.



1. Kies de dag en voer een tijdschema in.

Opmerking

U kunt maximaal 8 perioden vastleggen, telkens van 00:00 - 00:00; de verschillende perioden mogen elkaar niet overlappen.

2. Kies bij **Kopieer** of de instelling voor alle dagen van de week moet worden.
3. Bevestig de instellingen door te klikken op **Toepassen** en verlaat het menu met **OK**.

Acties

Selecteer de tab **Acties**.


Hier kunt u het gedrag van de recorder bij bewegingsherkenning configureren door in het betreffende keuzevakje te klikken.



Parameter	Bericht
Pop-up Beeld op Monitor	Het beeld wordt automatisch op de monitor weergegeven
Audio Waarschuwing	De recorder geeft een herhaalde akoestische waarschuwing
Notificatie Surveillance Center	Stuurt een alarmsignaal naar een PC met de ABUS CMS-software. De software moet hiervoor zijn gestart en de recorder moet daar in de bewakingsmodus staan
Verzend E-Mail	Er wordt een e-mail verzonden naar een vooraf opgegeven e-mailadres. Zie pagina 168
Gevangen fotos bijwerken naar FTP	Het camerabeeld opslaan op een eerder geconfigureerde FTP-server, zie p. 168 (alleen bij bewegingsherkenning)
Trigger alarmuitgang	zie p. 170

Bevestig de instellingen door te klikken op **Toepassen** en verlaat het menu met **OK**.

System Configuratie



Opmerking

In het menu “Systeem Configuratie” worden alle instellingen voor de recorder geconfigureerd.



Waarschuwing

Controleer of de datum en de tijd correct zijn ingesteld.

LET OP:


Achteraf wijzigen kan leiden tot gegevensverlies!

Zorg op tijd voor een back-up van de gegevens.

Opmerking

Neem de opmerkingen in de resp. hoofdstukken in acht.

Algemeen



TAB Algemeen	Instelling
Taal	OSD taal
CVBS Uitg. Standaard	PAL, NTSC,
Resolutie	Monitorresolutie
Tijdzone	GMT (Greenwich Mean Time)
Menu Datum Formaat	MM-DD-JJJJ, DD-MM-JJJJ, JJJJ-MM-DD
Tijd / Datum	Datum, tijd
Muis Aanwijs Snelheid	Schuifbalken, links lage, rechts hoge snelheid
Paswoord Inschakelen	Checkbox niet aangevinkt: geen wachtwoord ingesteld Checkbox aangevinkt: er moet een wachtwoord worden ingevoerd om het menu te kunnen bedienen

Overzicht

Menu	Instelling	Pag.
Allgemeen	Taal, video, tijd, datum, muis, wachtwoord, zomertijd, overige instellingen	165
Netwerk	Vereiste netwerkinstellingen (handmatig IP, DHCP, PPPOE, DDNS etc.)	166
Alarm	Toewijzing en parameters van de alarmingangen en relaisuitgangen	169
RS-232	Parameters voor de seriële aansluiting	170
Live Kijken	Display-instellingen, toewijzing van de schakeluitgang	171
Uitzondering	Acties van de recorder in bijzondere situaties (harde schijf vol, uitval van netwerkverbinding etc.)	172
Gebruikers	Toevoegen en wijzigen van gebruikers, toewijzen van de toegangsrechten	172

TAB DST-instellingen	Instelling
Auto DST Instelling	Bij een geactiveerd keuzevakje schakelt het apparaat de zomertijd automatisch om.
DST Inschakelen	Bij een geactiveerd keuzevakje kan een nauwkeurige begin-/einddatum worden gekozen.
Van, Tot	Datum begin en einde van de zomertijd
DST Bias	Daylight Saving Time Bias: afwijking van de zomertijd ten opzichte van de normale tijd
Meer instellingen	Instelling
Apparaat Naam	Eenduidige specificatie van de recorder
Apparaat Nr.	Voor eenduidige identificatie bij gebruik van een afstandsbediening
Uitgang Modus	Geeft het beeld vager of scherper weer
CVBS Uitgang Helderheid	Schuifregelaar, links lage, rechts hoge helderheid
Werking Onderbreking	Nie / 1 ... 30 minuten - regelt de tijdsduur voor weergave van het menu tot het menu weer verdwijnt

Bevestig de instellingen door te klikken op **Toepassen** en verlaat het menu met **Back**.

Netwerkconfiguratie

De correcte netwerkinstellingen zijn absoluut noodzakelijk wanneer u

- de recorder en de bewaking via uw browser wilt bedienen.



Opmerking

Lees voor de configuratie van de recorder de volgende algemene opmerkingen.

Een netwerk is een systeem waarbij minimaal twee netwerkcompatibele apparaten zijn gekoppeld.

Soorten gegevensoverdracht:

- kabelgebonden netwerken (bv. CAT5 kabel),
- draadloze netwerken (WLAN) en
- andere transmissiemogelijkheden (Powerline).

Alle systemen bezitten kenmerkende gemeenschappelijke eigenschappen maar zijn in diverse opzichten ook verschillend.

Begrippen

Hierbij een overzicht van de begrippen die van belang zijn voor gebruik van de apparatuur in netwerken.

Parameters	Instelling
IP-adres	Een IP-adres is het unieke adres van een netwerkapparaat binnen het netwerk. Dit adres mag binnen een netwerk slechts één enkele keer voorkomen. Er zijn bepaalde adresreeksen gereserveerd voor openbare netwerken zoals bv. het Internet.
Privé adresreeks	bv. 10.0.0.0 - 10.255.255.255, Subnetmasker 255.0.0.0 172.16.0.0 - 172.31.255.255 Subnetmasker 255.255.0.0 192.168.0.0 - 192.168.255.255 Subnetmasker 255.255.255.0
Subnetmasker	Een bitmasker dat wordt gebruikt om beslissingen resp. toewijzingen bij de routing uit te voeren. In thuisnetwerken is dit standaard 255.255.255.0.
Gateway	Netwerkapparaat binnen een netwerk dat alle netwerkapparatuur toegang geeft tot internet, bv. de computer die is aangesloten op de DSL modem en meestal de router resp. het access point vormt binnen het netwerk.

Parameters	Instelling
Nameserver	Ook DNS (Domain Name Server) zorgt er voor dat bij een internetadres resp. URL (bv. www.google.nl) het unieke IP-adres wordt gezocht. Wanneer een domeinnaam in de adresbalk van de browser wordt ingevoerd, zoekt de DNS het juiste IP-adres van de server en stuurt de aanvragen aan die server door. Hier kan het IP-adres van de DNS-server van de provider worden ingevoerd. Het is echter meestal voldoende om het IP-adres van de gateway op te geven. Deze stuurt de aanvragen dan automatisch door naar de DNS-server van de provider.
DHCP	De DHCP-server wijst automatisch een IP-adres, het subnetmasker, de gateway en de DNS toe aan de netwerkapparatuur. DHCP's zijn aanwezig in de meeste moderne routers. De DHCP service moet apart worden ingesteld resp. ingeschakeld. Voor verdere informatie kunt u de betreffende handleiding(en) raadplegen. Opmerking: Wanneer u gelijktijdig gebruik maakt van vaste IP-adressen en een DHCP-server,

	moet u er op letten dat de vaste IP-adressen buiten de adresreeks van de DHCP-server liggen omdat er anders adresconflicten kunnen ontstaan.
Poort	Een poort is een interface waarover verschillende programma's met elkaar communiceren. Bepaalde poorten zijn vast toegewezen (21: Telnet, 23: FTP), andere poorten kunnen vrij worden gekozen. Poorten zijn relevant bij verschillende toepassingen, bv. bij externe toegang naar de recorder via een browser.
MAC gebruiker	Het MAC-adres (Media-Access-Control, ook Ethernet-ID genoemd) is het unieke hardware-adres van de netwerkkaart. Dit adres dient voor de eenduidige identificatie van een apparaat binnen een netwerk.

Opbouw van het netwerk

De recorder moet met een CAT5 kabel fysiek worden aangesloten op het netwerk, zie Aansluitingen pagina 126.

Opmerking


Neem s.v.p. de handleidingen en instructie van de netwerkapparatuur in acht.

Het is mogelijk om meerdere Switches / Routers / Access-Points met elkaar te verbinden. Een firewall of nadere beveiligingssoftware kan van invloed zijn op het netwerk.

 **Waarschuwing**

Bij gebruik van een router zin de netwerkclients, dus ook de recorder, verbonden met internet. Dit geldt echter ook omgekeerd.
Er moeten absoluut veiligheidsmaatregelen worden genomen (zoals bv. gebruik maken van een firewall, regelmatig het wachtwoord wijzigen, standaardpoorten wijzigen) om ongewenste toegang van buitenaf te verhinderen!

Netwerkconfiguratie



TAB	Instelling
Allgemeen	Instellingen voor het lokale net alsook selectie van de netwerkmodus.
PPPOE	PPPOE wordt gebruikt bij ADSL aansluiting en bij gebruik van een modem. Klik op Instellen om de toegangsgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) voor uw provider in te voeren.
DDNS	Server voor het Dynamische Domain-Name systeem. Beheer voor het bijwerken van hostnamen resp. DNS meldingen.
NTP	Network Time Protocol Server voor het synchroniseren van de tijd
Email	Specificeer hier de e-mailinstellingen voor het verzenden van e-mails in geval van alarm
FTP	Configureer het adres van een FTP-server en het pad, waarin de bestanden moeten worden opgeslagen.
SNMP	Configureer de parameters, om informatie over de apparatenstatus te verkrijgen.
Meer Instellingen	Communicatie en HTTP-poort.

TAB Algemein

Parameters	Instelling
Transmissiemoedell	zie verklaring p. 19
Selecteer NIC	Selecteer voor welke aansluiting de netwerkinstellingen dienen te worden uitgevoerd.
NIC Type	Kies hier de transmissiesnelheid van de ingebouwde netwerkkaart. Tip: 10M/100/1000M Self-adaptive
DHCP Activeren	Vink deze checkbox aan wanneer de IP-adressen in het netwerk automatisch worden toegewezen via DHCP. DHCP actief: de volgende velden kunnen niet worden gewijzigd omdat deze parameters via DHCP worden ingesteld. Opmerking: Wanneer u de IP-adressen handmatig wilt toewijzen, dient u er op te letten dat DHCP niet is ingeschakeld (geen vinkje in de checkbox).
IPv4 Adres	Adres van het apparaat binnen het netwerk wanneer het adres handmatig wordt toegewezen
IPv4 Subnet Mask	Normaal is dit 255.255.255.0
IPv4 Standaard Gateway	Het adres van de gateway voor internettoegang
IPv6 Adres 1	momenteel nog geen functie.
IPv6 Adres 2	momenteel nog geen functie.
IPv6 Standaard Gateway	momenteel nog geen functie.
MAC Adres	Hardware-adres van de ingebouwde netwerkkaart
MTU (Bytes)	Beschrijft de maximale omvang van de grootste protocoldata.
Voorkeur DNS Server	Adres van de Domain Name Servers, meestal het IP-adres van de gateway
Vervangende DNS Server	IP-adres van de secundaire DNS-server
Standaard Route	Standaard NIC

Opmerking

Enige van deze instellingen zijn niet selecteerbaar voor sommige modi.

PPPOE

1. Vink de checkbox PPPOE aan en voer de gebruikersnaam (voor internettoegang) en het wachtwoord in en bevestig het wachtwoord.
2. Bevestig de instellingen met **PasToe**.

**Waarschuwing**

Gebruik PPPOE naar mogelijk alleen als er geen router voorhanden is!


DDNS

1. Om gebruik te kunnen maken van de ABUS DDNS functies, moet u eerst een account aanmaken op www.abus-server.com. Zie hiervoor de veelgestelde vragen op onze website.
2. Vink de checkbox "DDNS" aan, kies als "DDNS Provider" 'ABUS DDNS' en voer in het veld "Serveradres" het IP-adres "www.abus-server.com" of "62.153.88.107" in.
3. Bevestig de instellingen met **PasToe**. Het IP-adres van uw internetverbinding wordt nu elke minuut op de server geactualiseerd.

Opmerking

Let op dat www.abus-server.com niet compatibel is met de iDVR App.

NTP




Opmerking

De recorder kan de tijd synchroniseren met een externe server. Op internet zijn hiervoor meerdere serveradressen beschikbaar.

1. Vink de checkbox "NTP" aan en geef het interval aan voor de synchronisatie. Geef het IP-adres van de NTP-server en de NTP-poort op.
2. Bevestig de instellingen met **PasToe**.

E-mail

In geval van alarm kan de recorder een melding verzenden via e-mail. Voer hier de e-mailconfiguratie in.



Parameters	Instelling
Server authenticatie	Vink de checkbox aan wanneer de aanmelding verloopt via de server van de internet provider
Gebruikersnaam	E-mailaccount bij de provider
Password	Wachtwoord waarmee het e-mailaccount is beveiligd
SMTP Server	Adres van de SMTP server van de provider
SMTP Port	Geef de SMTP-poort op (standaard: 80)
Enable SSL	Vink de checkbox aan om de e-mail codering in te schakelen

Van Naam	Naam van de afzender
Van Email Adres	Het e-mailadres dat bij dit account hoort
Selecteer Ontvangers	Kies drie mogelijke ontvangers die de e-mail moeten ontvangen
Naar Name	Geef hier de naam van de ontvanger op
Naar Email Adres	Geef hier het e-mailadres van de ontvanger op
Bijlage JPEG Bestand	Vink de checkbox aan wanneer er bij de e-mail opnamen van de camera als afbeeldingsbestand moeten worden meegezonden
Interval	Kies tussen de 2 en 5 seconden afstand tussen de verschillende opnamen

1. Geeft de parameters van het e-mailbericht op.
2. Klik vervolgens op **Test** om een test e-mail te verzenden.
3. Als uw invoer correct is en u een bevestigingse-mail heeft ontvangen, druk dan op **PasToe**.

Opmerking


De recorder verstuurt nu een e-mail aan de ingestelde ontvanger.

Wanneer deze e-mail niet bij de ontvanger arriveert, dient u de instellingen te controleren en eventueel te corrigeren
Controleer eventueel de instellingen van het spamfilter van uw e-mail programma.

Opmerking

Gebruik om compatibiliteitsredenen alleen e-mailclients waarbij toegang via SMTP mogelijk is.

FTP



Parameters	Instelling
FTP	Checkbox activeren, om een verbinding met een FTP-server te maken.

FTP Server	Adres van de FTP-server
FTP Poort	Geef een FTP-poort aan (Standaard: 21)
Gebruikersnaam	Aanmeldingsnaam invoeren
Passwoord	Aanmeldingswachtwoord invoeren
Folder	Selecteer het opslagpad: Root-directory gebruiken Eerste directory gebruiken Tweede directory gebruiken
Ouder Folder	Activeert de invoer bij „Parent Directory”. De bestanden worden in een hier te benoemen map opgeslagen.
Tweede Folder	Activeert de invoer bij „Parent Directory”. en „Secondary Directory” De bestanden worden in de eerde benoemde mappen opgeslagen

Bevestig de instellingen door te klikken op **PasToe** en verlaat het menu met **Back**.

SNMP




Parameters	Instelling
Activeer SNMP	Checkbox activeren, om een verbinding met een SNMP-software te maken.
SNMP Versie	Versie van het SNMP-systeem
SNMP Poort	Geef een SNMP-poort aan (Standaard: 161)
Lees Gemeenschap	Voer de „Key” in overeenstemming met de instellingen van uw SNMP-software in.
Schrijf Gemeenschap	Voer de „Key” in overeenstemming met de instellingen van uw SNMP-software in.
Trap Adres	Geef het IP-adres van de SNMP-manager aan
Trap Poort	Geef de Trap-Port aan (Standaard: 162)

i Opmerking

SNMP wordt voor de bewaking van de apparatentoestand gebruikt. Hiervoor heeft u een niet bij ABUS beschikbare SNMP-software nodig.

Bevestig de instellingen door te klikken op **PasToe** en verlaat het menu met **Back**.

Meer instellingen



Parameters	Instelling
Meldkamer IP	Netwerkadres van het CMS-station
Meldkamer Poort	Port van uw CMS-station
Server Porot	Poort voor datacommunicatie
HTTP Poort	Poort voor webserver
Multicast IP	Om het dataverkeer terug te brengen, kunt u een Multicast IP invoeren. Het IP-adres moet overeenstemmen met het IP-adres van de pc met de CMS-software.
RTSP Service Poort	Geef de RTSP-Port aan (Standaard 554)

i Opmerking

Serverpoort 8000 en HTTP-poort 80 zijn de standaardpoorten voor clients op afstand en toegang op afstand via de internetbrowser.

i Opmerking

Bij alarm Host IP/Port configureert u het netwerkadres van de pc van uw CMS-software. In geval van alarm wordt de CMS-software gewaarschuwt, die afhankelijk van de instelling verschillende alarmreacties uitvoert.

Alarm

Alarm Status

Configuratie				
Algemeen	Alarm Status	Alarm Ingang	Alarm Uitgang	IP Alarm Module
Netwerk	Alarm Ingang Lijst			
Alarm	Nr.	Alarm Naam	IP Camera Address	Type
RS232	A<-1	Lokale		Normaal Open
Live Kijken	A<-2	Lokale		Normaal Open
Uitzending	A<-3	Lokale		Normaal Open
Gebruikers	A<-4	Lokale		Normaal Open
	U1<-1	192.168.0.81		Normaal Open
	U1<-2	192.168.0.81		Normaal Open
	Alarm Uitgang Lijst			
	Nr.	Alarm Naam	IP Camera Address	Houd Voor
	A>-1	Lokale		5s
	A>-2	Lokale		5s
	U1>-1	192.168.0.81		5s
	U1>-2	192.168.0.81		5s
Live Kijken	Back			

Hier ziet u een lijst met alle alarmin- en uitgangen en de actuele status.

Alarm ingang

Configuratie				
Algemeen	Alarm Status	Alarm Ingang	Alarm Uitgang	IP Alarm Module
Netwerk	Alarm In			
Alarm	Alarm In Nr.	A<-1		
RS232	Alarm Naam			
Live Kijken	Type	Normaal Open		
Uitzending	Instelling	☐		
Gebruikers	Acties	*		
Live Kijken	Kopieer Toepassen Back			

- Selecteer een reactie voor geval van alarm met klikken op het 'instellings'-symbool bij „Acties” uit.

Parameters	Instelling
Alarm In Nr.	Kies de alarminingang om de instellingen te configureren.
Alarm Naam	Geef een duidelijke beschrijving, bv. deurcontact magazijn
Type	N.O.: circuit normaal geopend N.C.: circuit normaal gesloten

- Activeer de alarminingang voor selecteren van de checkbox bij „Instelling”.
- Leg het gedrag van de recorder voor geval van alarm vast onder „Acties”.
- Klik op **Kopieer**, om deze instellingen voor andere camera's over te nemen.
- Bevestig de instellingen door te klikken op **Toepassen** en verlaat het menu met **Back**.

Acties

TAB Trek Kanaal

Acties:	
Trek Kanaal	Tijd forceren Acties: PTZ koppelen
☐ Analoo	☒ A1 ☐ A2 ☐ A3 ☐ A4
Schema activeren	
☐ Analoo	☐ A1 ☐ A2 ☐ A3 ☐ A4
Toepassen OK Annuleer	

Selecteer door activeren van de desbetreffende checkbox, welk camerakanaal in geval van alarm dient te worden geactiveerd.

TAB Tijd forceren

Acties:	
Trek Kanaal	Tijd forceren Acties: PTZ koppelen
Week	Ma
1	00:00-24:00
2	00:00-00:00
3	00:00-00:00
4	00:00-00:00
5	00:00-00:00
6	00:00-00:00
7	00:00-00:00
8	00:00-00:00
Kopieer Toepassen OK Annuleer	

- Leg vast, op welke tijd het in de TAB „Acties” te selecteren gedrag in geval van alarm geactiveerd dient te zijn.
- Klik op **Kopieer**, om deze instellingen voor andere weekdagen of de hele week over te nemen.

TAB Acties



Leg het gedrag in het geval van alarm vast:

Parameters	Instelling
Pop-up Beeld op Monitor	Op de monitor verschijnt een pop-up
Audio Waarschuwing	Het toestel geeft meermaals een waarschuwingssignaal
Notificate Surveillance Center	Stuurt een alarmsignaal naar een pc met de ABUS CMS-software. De software moet hiervoor gestart zijn en de recorder moet daar in de bewakingsmodus zijn.
Verzend EMail	Er wordt een e-mail naar een gespecificeerd mailadres gestuurd. Zie p. 43
Gevangen fotos bijwerken naar FTP	Opslaan van het camerabeeld op een eerder geconfigureerde FTP-server, zie p. 45 (alleen bij bewegingsherkenning)
Trigger alarmuitgang	Zie p. 45

Bevestig de instellingen door te klikken op **Toepassen** en verlaat het menu met **OK**.


**Opmerking**

Om met behulp van een alarm op te nemen, moet u het tijdschema onder **Opname Configuratie** (zie p. 157) instellen.

TAB PTZ koppelen


Momenteel geen functie.

Alarm Uitgang




1. Selecteer de te configureren alarmuitgang in het drop-down-menu bij „Alarm Uit Nr.”.
2. Geef bij „Alarm Naam” de alarmingang een willekeurige naam.
3. Selecteer bij „Hood Voor”, hoe lang het alarm actief dient te zijn.
4. Stel bij „Tijd forceren” het tijdschema voor de alarmuitgang in.
5. Klik op **Kopieer**, om deze instellingen voor andere alarmuitgangen over te nemen
6. Bevestig de instellingen door te klikken op **Toepassen** en verlaat het menu met **OK**.

IP-alarmmodule



Hier kunt ABUS IP alarmmodules (CASA10010) toevoegen. Na een succesvolle verbinding via het netwerk, worden telkens 2 alarmin- en uitgangen in de tabbladen "Alarmlmelder" en "Relaisuitgang" toegevoegd. De afkortingen van de ingangen luiden U1<-1 / U1<-2, van de uitgangen U1->1 / U1->2. Klik op "Toevoegen" om een ABUS IP alarmmodule te configureren.



Parameters	Instelling
UVM nam	Hier kunt u een ondubbelzinnige benaming voor de IP-alarmmodule opslaan.
IP adres	Voer hier het IP-adres van de IP-alarmmodule in.
Poort beheren	Voer hier de poort (standaardwaarde 8000) van de IP-alarmmodule in.
Admin naam	Voer hier de gebruikersnaam (moet adm.-rechten bezitten) van de IP-alarmmodule in.
Wachthoord beheerder	Voer het paswoord bij de hierboven aangegeven gebruiker in.

Na een succesvolle verbinding zijn er twee virtuele alarm in- en uitgangen toegevoegd. Deze kunnen alleen worden geschakeld door het netwerk.



Opmerking

Verwijs a.u.b. naar de homepage (www.abus-sc.com) voor verdere installatie instructies. U vindt deze in de download omgeving van de ABUS IP alarm module (CASA10000).


RS232

Momenteel geen functie.

Live Kijken

zie p. 144

Waarschuwing




Opmerking

Voer bij "Uitzondering Type" in voor de uitzondering, bv.

- harde schijf vol
 - netwerkverbinding onderbroken etc.
- en bepaal de reactie van de recorder zoals beschreven op pagina 163.

Bevestig de instellingen door te klikken op **Toepassen** en verlaat het menu met **Back**.

Gebruikers



Waarschuwing

Noteer het wachtwoord van de beheerder. Het ingestelde wachtwoord is

"1 2 3 4 5".

In het gebruikersbeheer kunnen nieuwe gebruikers worden toegevoegd, gewist of bestaande instellingen worden gewijzigd.

1. Om een nieuwe gebruiker toe te voegen, kiest u **Toevoegen**.

Parameters	Instelling
Gebruikersnaam	Unieke naam
Wachtwoord	Toegangscode voor de recorder en voor het beheer Opmerking: verander het wachtwoord regelmatig, gebruik combinaties van letters en cijfers etc., noteer de wachtwoorden op een veilige plaats.
Bevestig Passwoord	De toegangscode moet opnieuw worden ingevoerd
Nivo	BELANGRIJK: Bij het niveau Manager kunnen meer rechten worden ingesteld dan bij het niveau Gebruiker .
Gebruikers MAC Ad...	Het MAC adres van de netwerkaart van de PC van de resp. gebruiker Opmerking: Hiermee wordt de toegang beperkt tot de PC waarvan het MAC adres hier is ingevoerd!

- Voer de naam en het wachtwoord in en bevestig de invoer in het veld eronder.
- Kies het niveau en voer het MAC adres in.
- Bevestig de instellingen door te klikken op **Toepassen**.

**Waarschuwing**

Neem de onderstaande opmerkingen over de toewijzing van toegangsrechten in acht.

Opmerking

De gebruiker kan lokaal, d.w.z. op de recorder, instellingen configureren en parameters wijzigen.

De gebruiker kan/mag via een netwerk verbinding maken met de recorder.

Op de tab **Camera** worden de rechten voor de toegang tot de individuele camera's (via het netwerk of lokaal) ingesteld.

Parameters	Instelling
Lokale Instelling	Lokaal Geheugen Zoeken Lokale Configuratie Lokaal Geavanceerde Werking Lokaal Uitgeschakeld/Hersteld
Remote Instelling	Remote Geheugen Zoeken Remote Configuratie Remote Serielle Poort Bediening Twee-weg Audio Alarm forceren op afstand, alarmuitgang, controleren Remote Geavanceerde Werking Remote Uitgeschakeld/Hersteld
Camera Management	Vorbeeld op afstand

**Waarschuwing**

Wijzig de algemene instelling van de gebruiker (naam, wachtwoord, niveau, MAC-adres) met een klik op het „Bewerken”-symbool of in de TAB „Wachtwoord wijzigen”.


Toestemming Instellingen

Stuur de toegangsrechten van de gebruikers door op het „Recht”-symbool te klikken. Er kunnen alleen toegangsgegevens van handmatig toegevoegde gebruikers worden gewijzigd:

Onderhoud


i Opmerking

Het menu dient voor het onderhoud van de recorder en mag uitsluitend worden gebruikt door ervaren gebruikers.



Menu	Instelling	P.
Systeem Informatie	Apparaatinformatie (serie-nummer, firmwarestatus etc.)	172
Log Zoeken	In het logbestand kan worden gezocht volgens bepaalde criteria, bv. alarm, uitzondering, bediening of informatie van opname of informatie (S.M.A.R.T. status van de harde schijf)	172
Configuratie	Instellingen exporteren of importeren	173
Firmware Upgrade	Firmware-update uitvoeren	173
Standard	Systeemreset	174
Net Detectie	Weergave van de transmissie- en ontvangerrate van de recorder	174

Systeem Informatie




i Opmerking

In het informatiemenu worden de technische gegevens van het apparaat alsook informatie over de verschillende instellingen van de camera, opname etc. weergegeven.

Dit is bijvoorbeeld nuttig bij support-vragen.

Log zoeken



i Opmerking


Het zoeken naar gebeurtenissen kan aan de hand van de volgende types/gebeurtenissen/parameters worden uitgevoerd:

- Alles
- Alarm
- Uitzondering
- Werking
- Informatie

Filter1	Filter2
Alles	-
Alarm	• Alles • Alarmingang/-uitgang • Motion Detectie Begin / Einde • Sabotage Detectie Begin / Einde
Uitzondering	• Alles • Video Signaal Verloren • Videosignaal uitzondering • Illegale Inlog • HDD Fol • HDD Fout • IP Conflict • Netwerk Verbroken • Opname uitzondering • Ingangs-/opnameresolutie

	komen niet overeen
Werking	• Alles • Lokale, bv.: Opname Start / Activering Alarm Uitgang / ... • Remote, bv.: HDD Setting / Parameter Export / ... • Gestart / Gestopt Audio
Informatie	• Alles • HDD Informatie • HDD S.M.A.R.T. • Start / Stop Opname • Start / Stop Vangst • Verwijder Verlopen Opname • Netwerk HDD Informatie

1. Kies de gebeurtenis waar u in het logbestand naar wilt zoeken en kies een subparameter.
2. Voer datum en tijd in bij "Start tijd" en "Stop tijd" en klik op **Zoeken**.
3. Het resultaat wordt als volgt weergegeven:



- Het wisselen van de pagina's geschiedt via de navigatiebalk:




i Opmerking

Druk voor het vooruit-, resp. achteruitbladeren op (3), resp. (2). Druk voor het springen naar de eerste, resp. laatste pagina op (4), resp. (1). Om naar een bepaalde pagina te gaan, voer dit in het veld bij (5) in en bevestig dit met een klik op (6).

- Klik op **Details** voor gedetailleerde informatie.
- Klik op **Afspelen** wanneer u de opname bij de gebeurtenis wilt afspelen.
- Klik op **Exporteer** om het logbestand te kopiëren naar een USB-medium.


Configuratie



i Opmerking

De configuratiebestanden bevatten alle instellingen van de recorder die u na de eerste ingebruikname heeft geconfigureerd. Deze bestanden kunnen op een USB-medium worden opgeslagen. Hiermee kunt u een tweede recorder configureren met identieke instellingen.

Firmware Upgrade



i Opmerking

Een update kan worden uitgevoerd vanaf een USB-medium, via het netwerk of via FTP.


- Kopieer het bestand voor de update met de extensie *.mav naar de hoofdmap van een USB-stick.
- Sluit de USB-stick aan op één van de USB-aansluitingen van de recorder.

1. Selecteer de USB-aansluiting, klik eventueel op **Ververs**.
2. Selecteer het updatebestand en klik op de knop **Opwaarderen**.
3. Wacht tot het systeem opnieuw wordt gestart.
4. Controleer de nieuwe firmwareversie in het menu **Onderhoud** / "System Informatie".

i Opmerking

- Update via FTP verloopt op dezelfde manier als hierboven beschreven, de PC moet zich in hetzelfde lokale netwerk bevinden!
- Configureer een PC als FTP-server.
- Voer het IP-adres van de FTP-server in.


Standaard



i Opmerking

Bij deze optie worden de fabrieksinstellingen hersteld (reset).


Net Detectie



i Opmerking


Hier wordt informatie over het netwerkverkeer en de netwerkinterfaces weergegeven.

TAB Verkeer



De hoeveelheid ontvangen en verzonden gegevens wordt grafisch weergegeven. In het veld onder de grafiek worden afhankelijk van de netwerkinstellingen de status en informatie over één, resp. twee netwerkaansluitingen weergegeven.

TAB Network Détection



Bij „Adres Bestemming” kunt u de verbinding met een ander apparaat, zoals bijvoorbeeld een computer, controleren („pingen”). Voer het netwerkadres van het te controleren apparaat (bijv. 192.168.0.25) in en druk op **Test**.



Informatie over twee parameters verschijnen:

Parameter	Instelling
Gemiddelde vertraging	De tijd die het gepingde apparaat nodig heeft om te antwoorden
Pakker verlies tarief:	geeft in procent aan, hoeveel procent van de pakketten niet werden overgedragen

i Opmerking


Bij een hoge pakketverlieswaarde wordt aanbevolen de „Netwerkttest” te herhalen.

i Opmerking

Als de hoge pakketverlieswaarde blijft optreden dient u uw netwerk op defecte bedrading of schade in de leiding te controleren.
Hoe hoger de pakketverlieswaarde is, hoe slechter de verbinding tussen het gepingde apparaat en de recorder is.

Bij „Netwerk Pakket export” kunt u de instellingen van de afzonderlijke aansluitingen, resp. - afhankelijk van de instelling van de aansluiting, exporteren.


5. Selecteer bij „Apparaat Naam” een opslagmedium, waarop de instellingen moeten worden opgeslagen.
6. Klik op **Export**.



- Na afloop van de voorgangswaargave verschijnt bij succesvolle initialisatie een tipvenster. Sluit deze met **OK**.
- Klik op status, om de status van de LAN-aansluitingen (verbonden/niet verbonden) te laten weergeven.

- Klik op **Netwerk**, om uw netwerkinstellingen te wijzigen (zie p.166).

Uitschakelen



i Opmerking

- Selecteren **Vergrendel** om het menu blokkeren.
- Selecteer **Uitzetten** om het apparaat het uitschakelen.
- Selecteer **Herstarten** starten, om een reboot (uitschakelen, opnieuw inschakelen) uit te voeren.

Zie ook p. 139

Oplossen van storingen

Lees de onderstaande instructies en opmerkingen door om de mogelijke oorzaak voor een storing vast te stellen voordat u contact opneemt met de technische ondersteuning.

Storing	Oorzaak	Oplossing
Geen stroom.	Netkabel is niet aangesloten.	Netkabel goed op het stopcontact aansluiten.
	Netschakelaar staat OFF.	Netschakelaar op ON zetten.
	Geen spanning op het stopcontact.	Evt. ter controle een ander apparaat op dit stopcontact aansluiten.
Geen beeld.	Het beeldscherm is niet ingesteld op ontvangst.	Stel de juiste videomodus in totdat er een beeld van de recorder verschijnt.
	Videokabel niet correct aangesloten.	Videokabel correct aansluiten.
	Aangesloten monitor is uitgeschakeld.	Monitor inschakelen.
Beelden van de camera in zwart/wit en onscherp hoewel er een kleurencamera is geïnstalleerd.	Wanneer er bij het starten van de recorder geen camera's zijn aangesloten, wordt de recorder automatisch in de NTSC modus geschakeld. Wanneer en nu PAL camera's worden aangesloten, worden deze in zwart/wit en onscherp weergegeven.	Sluit de camera's aan voordat u de recorder inschakelt. De recorder herkent automatisch of er een PAL of een NTSC signaal aanwezig is en schakelt over naar de juiste modus. De modus kan worden ingesteld, zie pagina 39.
Geen geluid.	Audiokabels zijn niet correct aangesloten.	Audiokabels correct aansluiten.
	Via de audiokabels aangesloten apparatuur niet ingeschakeld.	Via de audiokabel aangesloten apparatuur niet ingeschakeld.
	Audiokabel beschadigd.	Kabel vervangen.
Harde schijf werkt niet.	Verbindingskabels zijn niet correct aangesloten.	Kabels correct aansluiten.
	Harde schijf defect of niet compatibel.	Harde schijf vervangen door een juiste versie.
USB-aansluiting werkt niet.	Apparaat wordt niet ondersteund.	Ondersteund USB-apparaat aansluiten, USB2.0.
	Er wordt een USB-hub gebruikt.	USB-apparaat direct aansluiten.
Geen netwerktoegang.	Netwerkkabel los.	Netwerkkabel aansluiten.
	Netwerkinstellingen (DHCP, IP-adres etc.) niet correct.	Netwerkinstellingen controleren en evt. corrigeren, zie pag. Fehler! Textmarke nicht definiert..
Afstandsbediening werkt niet.	Batterijen verkeerd geplaatst (polariteit, +,-) of leeg.	Vervang de batterijen door nieuwe. Om de recorder met de afstandsbediening te bedienen moet de afstandsbediening op de recorder worden gericht.
	Afstandsbediening is te ver van de recorder verwijderd.	Gebruik de afstandsbediening op een afstand van maximaal 7 meter.
	Er is een obstakel tussen de afstandsbediening en de recorder.	Verwijder het obstakel.
	Te sterke verlichting of TL-buizen.	Sterke invloed van TL-buizen voorkomen.
Opnemen niet mogelijk.	Geen HDD resp. HDD niet geïntialiseerd.	Harde schijf inbouwen en initialiseren.
Recorder schakelt plotseling uit.	De temperatuur in de recorder is te hoog.	Maak de recorder schoon resp. verwijder alle voorwerpen die de ventilatie kunnen beperken.

Recorder reinigen en onderhouden

Opmerking

- De recorder is onderhoudsvrij
- Bescherm de recorder tegen stof, vuil en vocht

Technische gegevens

ABUS Digitale recorder	TVHD80000
Videocompressie	H.264
Geschikt voor hybride toepassingen	-
Camera-ingangen	4 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω)
Camera-uitgangen	-
Monitoruitgangen	Monitor: 1 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω), 1 x VGA, 1 x HDMI
Bedrijfsmodus	Triplex
Resolutie (live weergave)	HDMI: 1920*1080/60Hz(1080P),1600×1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz VGA: 1920*1080/60Hz(1080P),1600×1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz BNC Output: PAL: 704×576, NTSC: 704×480
Resolutie bij beeldfrequentie per camera (opname)	PAL: 1920 x 1080p @ 25fps 1280 x 720 @ 25fps 704 x 576 (4CIF) @ 25fps 352 x 288 (CIF) @ 25fps NTSC: 1920 x 1080p @ 30fps 1280 x 720 @ 30fps 352 x 240 (CIF) @ 30fps 704 x 480 (4CIF) @ 30fps
Totale beeldfrequentie	PAL: 100fps, NTSC: 120fps
Compressieniveaus	6
Alarmopslag voor en na gebeurtenis	0~30 sec. / 5 - 900 sec.
Opslagmedium	8 x SATA HDD
Gegevens back-up	2 x USB 2.0
Weergaven	1 / 4
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, alarm, bewegingsdetectie en alarm, bewegingsdetectie of alarm
Zoekmodi	Op datum en tijd, event
Alarmingang (NO/NC)	4
Relaisuitgang	2 (Belastbaarheid: 12VDC/1A)
Rechtenniveaus	2 (max. 31)
Netwerkaansluiting	2 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Gelijktijdige netwerktoegang	64 Camera verbindingen
Netwerkfuncties	Live weergave, afspelen, gegevensexport, instellingen
DDNS	√
NTP	√
PTZ-besturing	RS-485
PTZ protocollen	PELCO-D, PELCO-P, Samsung, LG-MULTIX
Alarmering	Akoestische waarschuwing, OSD signaal, e-mail
Audio	Audio In: 4 x Cinch (2.0 V p-p, 1000Ω) Line In: 1 x Cinch (2.0 V p-p, 1000Ω) Audio Out: 2 x Cinch (600Ω)
Bediening	Muis, afstandsbediening, toetsenbord (niet meegeleverd)
Software	ABUS CMS software
OSD talen	Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens, Tsjechisch, Spaans, Pools
Voeding	100~240 VAC, 6.3 A, 50~60 Hz
Energieverbruik	<35 W (zonder harde schijf)
Bedrijfstemperatuur	-10 °C ~ + 55 °C
Afmetingen (B x H x D)	450 x 441 x 90 mm
Gewicht	≤8 Kg zonder harde schijf
Certificeringen	CE

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. De afmetingen zijn benaderingen

HDD opslagcapaciteit

De benodigde opslagcapaciteit voor opname en bewaking is, naast de fysieke opslagcapaciteit van de gebruikte harde schijf, afhankelijk van de ingestelde resolutie en de beeldfrequentie van de opname.

Continu-opname, 1x 1 TB harde schijf:

Aantal camera's	Resolutie	BPS	Aanbevolen bitrate	Opnametijd
4	CIF	25	512	41 Dage, 5 Uur
4	4CIF	25	2048	10 Dage, 7 Uur
4	1280 x 720	25	4096	5 Dage, 3 Uur
4	1920 x 1080	25	8192	2 Dage, 13 Uur

Op de meegeleverde cd vindt u een programma waarmee u de vereiste hoeveelheid geheugen kunt berekenen. Daarnaast kunt u deze software downloaden op onze homepage samen met de ABUS CMS-software.

Afvoeren

Verwijzing naar de EG-richtlijn voor oude elektrische- en elektronische apparatuur

In verband met de bescherming van het milieu mag deze recorder aan het einde van de levensduur niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit apparaat kan worden afgevoerd volgens de geldende landelijke richtlijnen. Neem de plaatselijk geldende voorschriften voor de afvoer van deze materialen in acht.

Voer dit apparaat af volgens de EG richtlijn voor elektronisch en elektrotechnisch afval 2002/96/EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bij vragen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instantie in uw gemeente. Adressen voor het inleveren van uw oude apparatuur krijgt u bv. bij de gemeente, de plaatselijke reinigingsdiensten of bij uw leverancier.

Informatie over de omgang met batterijen

- Plaats de batterijen altijd met de juiste polariteit en probeer niet om de meegeleverde batterijen op te laden. Werp batterijen nooit in open vuur! Gebruik geen verschillende typen batterijen (oude en nieuwe, alkali en koolstof) gelijktijdig. Verwijder de batterijen wanneer u dit apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt. Bij onjuist gebruik bestaan gevaar voor explosie en lekkage!
- Denk om het milieu! Lege batterijen horen niet bij het huisvuil maar moeten worden ingeleverd bij een verzamelpunt!
- Let er op dat batterijen niet in handen van kinderen terecht komen. Kinderen kunnen batterijen in de mond steken en inslikken. Dit kan ernstig letsel tot gevolg hebben. Wanneer dit gebeurt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen!
- Normale batterijen mogen niet worden opgeladen, verhit of in open vuur worden geworpen (explosiegevaar).

- Vervang batterijen tijdig wanneer u merkt dat deze zwakker worden.
- Vervang de batterijen altijd allemaal tegelijk en gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde type.



Belangrijk

Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij aanraking bijtende wonden op de handen veroorzaken.

- Gebruik in dit geval de juiste veiligheidshandschoenen.
- Reinig het batterijvak met een droge doek.

Belangrijke opmerking met betrekking tot het afvoeren van batterijen

In dit product wordt gebruik gemaakt van batterijen waarvoor de Europese richtlijn 2006/66/EG van kracht is en die niet met het normale huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd.

Informeer naar de plaatselijk geldende voorschriften met betrekking tot gescheiden inzameling van batterijen.

De juiste afvoer van batterijen helpt schadelijke gevolgen voor milieu en gezondheid te vermijden.

Deze markeringen treft u aan op batterijen die schadelijk stoffen bevatten:



Pb = batterij bevat lood

Cd = batterij bevat cadmium

Hg = batterij bevat kwik

EU-richtlijn 2002/95/EG (RoHS-richtlijn)

Dit apparaat voldoet aan de RoHS-richtlijn

Voldoen aan de RoHS-richtlijn betekent dat het product of component geen van de volgende substanties in een hogere dan de volgende concentratie bevat in homogene materialen, tenzij de substantie deel uitmaakt van een toepassing die van de RoHS-richtlijn is uitgezonderd.

- 0,1 % lood (naar gewicht),
- Kwik,
- Zeswaardig chroom,
- Polybroombifenylen (PBB) en polybroomdifenylethers (PBDE)
- 0,01 % cadmium (naar gewicht)

Glossarium

Gebruikte vaktermen

1080i

HDTV beeldsignaal met 1060 pixel en geïnterlineerde beeldopbouw.

16:9

Beeldverhouding van een breedbeeldmonitor dat is afgeleid van het bioscoopformaat.

720p

HDT beeldsignaal van 1280 x 720 pixel en progressieve beeldopbouw.

RESOLUTIE

Het standaard PAL televisiesysteem geeft TV beeld weer met 576 lijnen met normaal 768 beeldpunten. Hoge resolutie TV (HDTV) werkt met minimaal 1280 x 720 beeldpunten.

BEELDDIAGONAAL

Indicatie van de afmetingen van een beeldscherm: de afstand van de linkeronderhoek tot de rechterbovenhoek in inch (") of centimeters (cm).

BROWSER

Programma voor het weergeven van pagina's op het World Wide Web (www, onderdeel van internet).

CIF

"Common Intermediate Format".

Oorspronkelijk bedoeld voor het omrekenen van PAL naar NTSC. CIF komt overeen met een videoresolutie van 352 x 288 pixel, 2 CIF 704 x 288 pixel, 4 CIF 704 x 576 pixel.

CINCH

Veelgebruikte busaansluiting voor analoge of KBOS videosignalen.

DDNS

"Dynamic Domain-Name-System" vermelding.

Netwerkservice die de IP-adressen van de gebruikers in een database bijhoudt en onderhoud.

DHCP status

"Dynamic Host Configuration Protocol".

Netwerkprotocol dat het mogelijk maakt om apparatuur (clients) automatisch aan bestaande netwerken te koppelen. Hierbij wijzen DHCP-servers (zoals bv. internet routers) automatisch het IP-adres, het subnetmasker, de gateway de DNS-server en evt. de WINS-server toe aan de clients. Aan de kant van de client hoeft daarvoor alleen het automatisch verkrijgen van een IP-adres te worden ingeschakeld.

DOMAIN

Domein (naamruimte) voor de identificatie van internetpagina's (bv. www.abus-sc.nl).

DUAL-STREAM

Dualstream is de naam van een transmissiemethode voor video. Er worden gelijktijdig twee streams verzonden, bv. via een netwerk, één stream in hoge en één in lage resolutie. De zgn. "main stream" heeft een 4CIF resolutie, de zgn. "substream" slechts CIF.

DVR

Digitale videorecorder. Een apparaat voor het opnemen van verschillende video- en audiobronnen (analoog en digitaal). De gegevens worden vóór de opname gecompriemd en vervolgens op bv. een harde schijf opgeslagen.

KBOS/CVBS

Afkorting voor kleur, beeld, onderdrukking en synchronisatie. De eenvoudigste vorm videosignaal, ook wel "composiet signaal". De beeldkwaliteit is relatief laag.

H.264

(MPEG-4 AVC): standaard voor zeer efficiënte compressie van videosignalen. Wordt onder andere gebruikt bij Blu-ray en videoconferentiesystemen.

HDD

"Hard Disk Drive": harde schijf (gegevensopslag op magnetische schijven).

Digitale opslag in computers of DVR's.

GIGABYTE

Eenheid voor de opslagcapaciteit van opslagmedia (HDD, USB, SD/MMC-geheugenkaarten).

HDVR

Hybride DVR. DVR voor de opnamen van analoge camera's en netwerkcamera's.

http

"Hypertext Transfer Protocol".

Een protocol voor de overdracht van gegevens via netwerken. Voornamelijk gebruikt voor de weergave van internetpagina's in een browser.

INTERLACED

Geïnterlineerde opbouw van een videobeeld (TV).

IP-ADRES

Een adres in een computernetwerk, gebaseerd op het Internet Protocol (IP). Hiermee is het mogelijk om verschillende apparatuur binnen het netwerk te adresseren en op die manier exclusief verbinding te maken.

JPEG

Compressiemethode voor foto's met relatief gering kwaliteitsverlies. De meeste digitale camera's slaan de foto's in het JPEG formaat op.

MPEG

Afkorting voor Moving Picture Experts Group. Het gaat hierbij om een internationale standaard voor het comprimeren van bewegende beelden. Op een DVD zijn de digitale audiosignalen in dit formaat gecomprimeerd en opgenomen.

NTP

"Network Time Protocol"

Een protocol voor het synchroniseren van de tijd via een netwerk. Ook SNTP (Simple Network Time Protocol), dit is een vereenvoudigde versie van het protocol.

NTSC

Standaard voor kleurentelevisie in de VS. Het systeem verschilt op enkele punten van de Europese norm PAL. Een volledig NTSC beeld bestaat bv. uit 480 zichtbare van in totaal 525 lijnen. Er worden per seconde 60 halve beelden weergegeven. In vergelijking met PAL is het systeem gevoeliger voor kleurafwijkingen.

PAL

"Phase Alternating Line". Europese norm voor kleurentelevisie. Er wordt gebruik gemaakt van 576 zichtbare beeldlijnen. Met de lijnen die worden gebruikt voor de stuursignalen bestaat een volledig beeld uit 625 lijnen. Er worden per seconde 50 halve beelden weergegeven. De fase van het kleurensignaal wisselt daarbij van beeldlijn tot beeldlijn.

PANEL

Vakterm voor het inwendige van een vlak beeldscherm (men spreekt dan van LCD of plasma panels).

PC

Een "Personal Computer" kan als terminal op afstand worden gebruikt met de meegeleverde software of met een browser.

PIXEL

"Picture element". Beeldpunt, beeldelement. De kleinste eenheid van een digitaal verzonden of weergegeven beeld.

PIP

"Picture in Picture". Afkorting voor de "Beeld-In-Beeld" functie waarbij op het beeldscherm gelijktijdig twee signaalbronnen worden weergegeven. De tweede signaalbron wordt daarbij over de eerste heen gelegd.

PPPoE

"PPP over Ethernet" (Point-to-Point protocol).

Netwerkprotocol voor het opbouwen van een verbinding via een kieslijn zoals bijvoorbeeld wordt gebruikt bij ADSL aansluitingen.

PROGRESSIVE

Aftasting resp. weergave van een beeld per beeldlijn, in tegenstelling tot de geïnterlinieerde beeldopbouw zoals bij "interlaced".

PTZ

"Pan-Tilt-Zoom".

Draaien, kantelen, zoomen bij gemotoriseerde camera's.

USB

"Universal Serial Bus".

Seriële busaansluiting om bijvoorbeeld opslagmedia bij een draaiende PC aan te sluiten. Maximaal bruikbare transmissiesnelheid bij USB 2.0: ca. 320 Mbit/sec. (ca. 40 MB/sec.).

HDMI/VGA

"Video Graphics Array". Een bij de PC gebruikelijke interface voor analoge videosignalen. Het gaat hierbij in principe om RGB signalen.

INCH

Een maat voor de beeldscherm diagonaal. Een inch (") komt overeen met 2,54 cm. De belangrijkste standaardmaten van 16:9 beeldschermen: 26" (66 cm), 32" (81 cm), 37" (94 cm), 42" (106 cm), 50" (127 cm), 65" (165 cm).

Over de ingebouwde harde schijf

De ingebouwde harde schijf (HDD) is zeer gevoelig. Bedien de recorder volgens de handleiding om storingen van de harde schijf te voorkomen. Belangrijke opnamen moeten worden veiliggesteld op externe media om gegevensverlies te voorkomen.

Opmerking

- De recorder mag tijdens bedrijf niet worden bewogen.
- Vocht in de recorder kan condenseren en de werking van de harde schijf verstoren.
- Verwijder nooit de stekker uit het stopcontact wanneer de recorder is ingeschakeld en onderbreek de stroomtoevoer nooit via de zekeringschakelaar.
- Verplaats de recorder niet meteen na het uitschakelen. Voordat u de recorder verplaatst dient u de volgende stappen te volgen:
 1. Wacht na de melding OFF (op de display van de recorder) ten minste twee minuten
 2. Verwijder de stekker uit het stopcontact.
 3. Verplaats de recorder.
- Bij een stroomstoring terwijl de recorder in bedrijf is kunnen gegevens op de harde schijf verloren gaan. Maak altijd gebruik van een UPS!
- De harde schijf is zeer gevoelig. Onjuiste bediening of een ongeschikte omgeving kan de harde schijf na een bedrijfsduur van enkele jaren beschadigen. Indicaties daarvoor zijn het onverwacht stoppen van de weergave of zichtbare mozaïkeffecten in het beeld. Voor een defect van de harde schijf zijn er mogelijk geen aanwijzingen.
- Bij een defecte harde schijf is het niet mogelijk om opnamen af te spelen. In dit geval moet de harde schijf worden vervangen.

ABUS HD-SDI recorder

TVHD80000

Fabrikant
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing (Germany)

ABUS Enregistreur HD-SDI TVHD80000



Manuel d'utilisateur

Version 1.1



Français

Ce mode d'emploi appartient à ce produit.

Il contient des recommandations concernant sa mise en service et sa manutention.

Veillez en tenir compte et ceci également lorsque vous remettez le produit à des tiers. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir vous documenter en temps utile !

Vous trouverez le récapitulatif des indications du contenu dans la table des matières avec mention de la page correspondante.



Veillez respecter les instructions du guide de démarrage rapide fourni séparément, ainsi que les remarques du CD, notamment dans la documentation concernant la 'commande par interface Internet' et par 'logiciel'.


Vous les trouvez sur Internet à l'adresse www.abus-sc.com

Vue d'ensemble de l'appareil




Voir Systembedienung p.196.


Panneau avant



Panneau arrière



Télécommande (TVAC40930 disponible en option)



Vue d'ensemble de l'appareil	186
Guide de démarrage rapide	191
Avant de commencer	191
Monjours du disque dur	191
Branchements	191
Configuration de l'appareil	191
Consignes de sécurité importantes	192
Explication des symboles	192
Utilisation appropriée	192
Généralités	192
Alimentation en courant	192
Surcharge/surtension	193
Câbles	193
Lieu d'installation/Environnement	193
Télécommande	193
Maintenance et entretien	194
Accessoires	194
Mise en service	194
Enfants	194
Préface	195
Informations d'ordre général	195
Déballage	195
Contenu de la livraison	195
Commande du système.....	196
Généralités	196
Dispositifs de commande sur l'appareil	196
Connecteurs au dos de l'appareil	197
Touches de commande sur la télécommande	197
Commande à la souris	198
Clavier virtuel	199
Démarrage de l'appareil	199
Arrêter, verrouiller, redémarrer l'appareil	199
Indicateurs d'état	200
Généralités	200
Voyant d'état DVR	200
Voyant d'état touches de sélection de caméra	200
Indicateurs sur le moniteur	200
Assistant de paramétrage	201
Paramétrage du système	201
Paramétrage de l'administrateur	201
Date / temps	201
Paramètres réseau	202
Gestion des disques durs	202
Enregistrement caméra	203
Mode live.....	204
Vue d'ensemble	204
Symboles d'état	204
Menu contextuel en cas de commande à la souris	204
Barre de sélection sur l'image de la caméra	205

Réglages	206
Configuration de la sortie caméra	206
Restitution	207
Généralités	207
L'écran de visualisation	207
Commande via champ de contrôle	207
Clic droit sur lecture en cours	208
SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology)	208
Menu principal	209
Vue d'ensemble des menus	209
Description de la menu	209
Restitution	210
Enregistrement par horaire	210
Sur événement	210
Sauvegarder	211
Enregistrement par horaire	211
Événement (type d'événement « Entrée alarme »)	212
Événement (type d'événement « Détection de mouvement »)	212
Manuel	213
Enregistrer	213
Capture continue	213
Alarme manuel	213
Disque management	214
Disque durs	214
Monjours du disque dur	214
Paramètres d'administration du disque dur	214
Configurations disques durs des caméras	215
Vérification de l'état du disque dur	216
Configuration des alertes de disque dur	216
S.M.A.R.T.	216
Configuration d'Enregistrement	217
Configuration	217
Planning	217
Codage	218
Autres paramètres	219
Vacances	219
Caméra	220
OSD	220
Image	220
PTZ	220
Configuration de zones	220
Zones : Programme et notification	221
Alarme	221
Configuration de système	222
Aperçu	222
Général	222
Terminologie	223
Agencement d'un réseau	224
Configuration réseau	224
Module d'alarme IP	230
RS-232	230

Aperçu directe	230
Avertissement	230
Utilisateur	230
Maintenance	232
Info système.....	232
Recherche de journal.....	232
Configuration.....	233
Mise à jour de firmware.....	234
Défaut.....	234
Détection de réseau	234
Arrêter	235
Dépannage.....	236
Entretien et nettoyage de l'appareil	236
Spécifications techniques.....	237
Capacité de mémoire HDD	238
Elimination des déchets	239
Remarque concernant la directive européenne sur les appareils électriques et électroniques	239
Remarques concernant la manipulation de piles.....	239
Remarque importante concernant l'élimination de piles	239
Remarque concernant la directive européenne RoHS	239
Glossaire.....	240
Termes techniques utilisés	240
A propos du mécanisme interne d'un disque dur.....	242

Guide de démarrage rapide

Avant de commencer

Les préparations suivantes sont indispensables :

1. Respectez les consignes générales, les consignes de sécurité et les instructions d'installation et de connexion, voir p. 192.
2. Vérifiez le contenu et l'état des pièces dans l'emballage.
3. Introduisez les piles dans la télécommande.

Remarque

Suivez les instructions du guide de démarrage rapide fourni séparément.

Monjours du disque dur



Avertissement

Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le du secteur !
Prévoyez une mise à la terre afin d'éviter les décharges d'électricité statique.

1. Installez un ou plusieurs disques durs (voir le guide de démarrage rapide fourni séparément).
2. Raccordez le câble data rouge à la carte mère (petite fiche).
3. Raccordez le câble d'alimentation (grande fiche, 5 broches).
4. Vérifiez tous les raccordements.
5. Fermez le boîtier.

Branchements

Remarque

Respectez le rayon minimal lors de la pose des câbles ! Ne pas plier les câbles !

1. Raccordez les caméras HD-SDI aux connecteurs caméra 1 – 4.
2. Réalisez les raccordements audio.
3. Raccordez les capteurs aux sorties d'alarme.
4. Raccordez le moniteur aux connecteur HDMI/VGA ou BNC.
5. Raccordez la souris au port USB.
6. Branchez l'appareil sur le secteur.
7. Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur POWER situé sur le panneau arrière. Le voyant d'état du DVR situé sur le panneau avant s'allume.

Configuration de l'appareil

Remarque

Suivez les instructions du guide de démarrage rapide fourni séparément.

- Exécutez les étapes de l'assistant d'installation, voir p. 201.

Les paramètres suivants sont configurés successivement :

- Langue de l'interface utilisateur
- Administrateurs
- Paramètres généraux (date, heure...)
- Gestion du disque dur (initialisation etc.)
- Paramètres d'enregistrement
- Paramètres réseau

Remarque

Tout changement ultérieur de la date ou de l'heure peut entraîner une perte de données !

- Voir la vue d'ensemble des menus, p. 209, ainsi que les remarques et explications concernant les commandes principales du système, p. 196.

Consultez les explications concernant :

Affichage en mode live	p. 204
Visionnage	p. 207
PTZ	p. 220
Sauvegarde des données	p. 235
Recherche d'erreurs	p. 239

Consignes de sécurité importantes

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel et sur l'appareil :

Symbole	Mot clé	Signification
	Avertissement	Risque de blessures ou danger pour la santé.
	Avertissement	Risque de blessures ou danger pour la santé à cause du voltagage.
	Important	Avis de sécurité : risque d'endommagement de l'appareil/des accessoires.
	Remarque	Informations importantes.

Les balises suivantes sont utilisées dans le texte :

	Signification
1. ...	Ordre fixe des étapes à exécuter dans le texte
2. ...	
• ...	Éléments énumérés dans un ordre aléatoire dans le texte ou l'avertissement
• ...	

Utilisation appropriée

Utilisez l'appareil uniquement à des fins auxquelles il a été conçu et fabriqué ! Toute autre utilisation est considérée comme non appropriée !

Cet appareil ne peut être utilisé qu'aux fins suivantes :

Cet enregistreur HD-SDI est destiné à la surveillance d'objets, en combinaison avec des sources de signal vidéo (caméras HD-SDI) et des dispositifs d'affichage vidéo (moniteurs CRT ou TFT).

Remarque

L'enregistrement de données est soumis à des directives nationales en matière de protection de la vie privée.

Signalez l'existence de ces directives à vos clients lors de l'installation.

Généralités

Avant la mise en service de l'appareil, nous vous conseillons de lire attentivement les consignes suivantes et de tenir compte des avertissements, même si vous avez l'habitude d'utiliser des appareils électroniques.



Avertissement

Tout dommage résultant du non-respect de ce mode d'emploi n'est pas couvert par la garantie.

Nous déclinons toute responsabilité quant aux dommages indirects.



Avertissement

Nous déclinons toute responsabilité quant aux dommages corporels et/ou matériels résultant d'une fausse manipulation ou du non-respect des avis de sécurité.

La garantie n'est pas valable dans de tels cas !

Veuillez conserver soigneusement ce manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lorsque vous vendez ou donnez cet appareil, vous devez impérativement remettre ce manuel au nouveau propriétaire.

Cet appareil a été fabriqué conformément aux normes de sécurité internationales.

Alimentation en courant

N'utilisez cet appareil qu'après l'avoir branché sur une source de courant dont le voltagage correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.

Si vous n'êtes pas sûr des caractéristiques de votre réseau électrique, vous devez vous adresser à votre fournisseur.



Avertissement

Prenez des précautions contre les pertes de données !

Utilisez toujours l'appareil avec un système d'alimentation en courant sans interruptions et un parafoudre.

Débranchez l'appareil du secteur avant d'entreprendre des travaux d'installation ou de maintenance.

L'interrupteur de cet appareil ne permet pas de déconnecter entièrement l'appareil du réseau électrique.

Pour déconnecter entièrement l'appareil du réseau, vous devez retirer la fiche de la prise de courant. C'est pourquoi l'appareil doit toujours être installé de façon à ce qu'un accès direct à la prise de courant soit assuré et que la fiche puisse être retirée de la prise de courant en cas d'urgence.

Afin d'éviter tout risque d'incendie, l'appareil doit être débranché du secteur en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil. Débranchez l'appareil du secteur avant une tempête ou un orage accompagné d'éclairs. Vous pouvez aussi brancher l'appareil sur un système d'alimentation sans interruption équipé d'un parafoudre.



Avertissement

N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil ! Il y a des risques d'électrocution !
S'il est nécessaire d'ouvrir l'appareil, adressez-vous à une personne qualifiée ou à votre installateur.

Le moniteurs ou le remplacement d'un disque dur doit être effectué par du personnel formé ou votre installateur.



Avertissement

Tout moniteurs ou toute modification de l'appareil par des personnes non qualifiées entraîne l'annulation de la garantie.
Nous vous conseillons de confier le moniteurs d'un disque dur à un installateur.
Tout moniteurs incorrect du disque dur entraîne l'annulation de la garantie.

Surcharge/surtension

Évitez la surcharge des prises secteur, des rallonges et des adaptateurs, car elle peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Utilisez un parafoudre afin d'éviter les endommagements par des surtensions (par exemple, pendant un orage).

Câbles

Saisissez tous les câbles par leur fiche et ne tirez pas sur le câble même.

Ne touchez jamais un câble les mains mouillées, car cela peut provoquer un court-circuit ou une décharge électrique.

Ne posez pas l'appareil, des meubles ou d'autres objets lourds sur le câble et veillez à ne pas plier celui-ci, en particulier à proximité de la fiche ou du connecteur.

Ne faites jamais de nœud dans un câble et ne le liez pas ensemble avec un autre câble.

Posez tous les câbles de façon à ce que personne ne puisse marcher dessus ou soit gêné.

Un câble électrique endommagé peut provoquer un incendie ou une décharge. Vérifiez le câble de temps en temps.

Ne modifiez ou ne trafiquez pas le câble électrique ou la fiche.

N'utilisez pas d'adaptateurs ou de rallonges non conformes aux normes de sécurité en vigueur et évitez toute intervention sur les câbles électriques et les câbles réseau.

Lieu d'installation/Environnement

Installez l'appareil sur une surface immobile et plane et ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.

L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner dans des pièces chaudes et humides (par exemple, des salles de bains) ou des endroits poussiéreux.

Température et humidité de fonctionnement :
de -10 °C à 55 °C, humidité relative : 85 % au maximum.
L'appareil doit être utilisé dans un climat tempéré.

Veillez à ce que :

une ventilation suffisante soit toujours assurée (n'installez pas l'appareil dans des casiers, sur un tapis épais, sur un lit ou dans des endroits où les orifices de ventilation sont couverts et laissez toujours une distance de 10 cm tout autour) ;

l'appareil ne soit pas exposé à des sources de chaleur (par exemple, des appareils de chauffage) ;

l'appareil ne soit pas exposé aux rayons de soleil directs ou à une lumière artificielle intense ;

l'appareil ne se trouve pas à proximité d'un champ magnétique (par exemple, des haut-parleurs) ;

il n'y ait pas de sources d'incendie (par exemple, des bougies) sur ou à proximité de l'appareil ;

l'appareil ne soit pas exposé aux éclaboussures, aux écoulements d'eau et aux liquides agressifs ;

l'appareil ne soit pas utilisé à proximité d'un récipient rempli d'eau, car il doit jamais être immergé (ne posez pas de récipients remplis de liquides, par exemple des vases ou des tasses, sur ou à proximité de l'appareil) ;

aucun objet étranger ne pénètre dans l'appareil ;

l'appareil ne soit pas exposé à d'importantes variations de température, car cela peut entraîner des condensations et des courts-circuits ;

l'appareil ne soit pas exposé à des chocs et des vibrations fortes.

Télécommande

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, vous devez enlever les piles, car celles-ci peuvent fuir et endommager l'appareil.

Maintenance et entretien

La maintenance est nécessaire lorsque l'appareil est endommagé, par exemple lorsque la fiche de contact, le câble électrique ou le boîtier est endommagé, lorsque des liquides ou des objets pénètrent dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité ou lorsqu'il ne fonctionne pas correctement ou est tombé par terre.

Débranchez l'appareil du secteur avant toute opération de maintenance (par exemple, un nettoyage) !

Si vous constatez un dégagement de fumée ou des odeurs ou des bruits inhabituels, mettez l'appareil immédiatement hors tension et retirez la fiche de la prise de courant. Dans ce cas, l'appareil ne peut plus être utilisé avant qu'il soit examiné par un professionnel.

Confiez tous les travaux de maintenance à des personnes qualifiées.

N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil ou des accessoires. Toute ouverture du boîtier entraîne un danger de mort par électrocution.

Nettoyez l'appareil et la télécommande à l'aide d'un chiffon humide.

N'utilisez pas de solvants, d'alcools, de dilutions etc. car ceux-ci peuvent endommager la surface de l'appareil.

N'utilisez aucune des substances suivantes :

eau salée, insecticide, solvant acide ou chloré (chlorure d'ammonium), poudre à récurer.

Frottez légèrement avec un chiffon en coton sur la surface, jusqu'à ce que celle-ci soit entièrement sèche.



Avertissement

L'appareil fonctionne avec une tension dangereuse. C'est pourquoi l'appareil ne peut être ouvert que par des professionnels autorisés. Tous travaux de maintenance et de réparation doivent être effectués par des entreprises agréées. Les réparations mal effectuées peuvent mettre l'utilisateur de l'appareil en danger de mort.

Accessoires

Raccordez uniquement des appareils recommandés. Sinon vous risquez de créer des situations dangereuses ou d'endommager l'appareil.

Mise en service

Respectez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant la première mise en service !

N'ouvrez le boîtier que pour monter le disque dur.



Avertissement

Lors d'une installation dans un système de vidéo-surveillance existant, vous devez vérifier si tous les appareils sont débranchés du secteur et du circuit à basse tension !



Avertissement

En cas de doute, confiez le monjour, l'installation et le câblage à un professionnel.

Tout travail mal effectué, ou effectué par des amateurs, sur le réseau ou les installations électriques met non seulement vous-même en danger, mais aussi votre entourage.

Câblez les installations de façon à ce que le réseau électrique et le circuit à basse tension soient toujours séparés et ne se rejoignent nulle part ou puissent être connectés suite à une panne.

Enfants

Ne laissez jamais des appareils électriques entre les mains d'un enfant ! Ne laissez jamais des enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance. Les enfants sont incapables d'identifier correctement les dangers. L'ingestion de petits objets peut mettre leur vie en danger.

Conservez les piles et les accumulateurs hors de portée de jeunes enfants. Consultez un médecin en cas d'ingestion d'une pile ou d'un accumulateur.

Rangerez les emballages en lieu sûr. Il y a des risques d'étouffement !

Cet appareil ne doit pas être mis entre les mains d'un enfant. Des pièces équipées d'un ressort peuvent rebondir lors d'une mauvaise utilisation et provoquer des blessures (par exemple, aux yeux) chez un enfant.

Préface

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions de l'achat de ce produit.

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. La conformité de ce produit a été prouvée. Les déclarations et documents correspondants ont été déposés chez le fabricant (www.abus-sc.com).

Nous vous invitons à lire attentivement les présentes instructions pour que cette conformité persiste et qu'un fonctionnement en toute sécurité puisse être assuré.

Avant de mettre le produit en service, nous vous conseillons de lire entièrement le manuel d'utilisateur et de respecter toutes les consignes de sécurité et d'utilisation.

Tous les noms de société et désignations de produit sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à votre installateur ou partenaire spécialiste !



Clause de non-responsabilité

Ce mode d'emploi a été établi avec le plus grand soin. Si vous constatez encore des omissions ou des inexactitudes, veuillez-nous en informer à l'adresse mentionnée au verso du manuel. ABUS Security-Center GmbH n'est pas responsable d'erreurs techniques et typographiques et se réserve le droit d'effectuer à tout moment et sans préavis des modifications au produit et aux modes d'emploi. ABUS Security-Center n'est pas responsable des dommages directs et indirects liés à l'équipement, les performances et l'usage de ce produit. Aucune garantie n'est accordée quant au contenu de ce document.

Informations d'ordre général

Pour utiliser correctement cet appareil, vous devez lire attentivement ce manuel d'utilisateur et le conserver afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Ce manuel contient des instructions concernant l'utilisation et la maintenance de l'enregistreur. Confiez toute réparation de cet appareil à une entreprise agréée.

Déballage

Manipulez l'appareil avec le plus grand soin lors du déballage.

Les emballages et les moyens d'emballage sont recyclables et ne doivent pas être jetés.

Nous vous conseillons :

de mettre les papiers, les cartons, les cartons ondulés et les emballages en plastique dans les conteneurs prévus à cet effet.

Si ceux-ci ne sont pas encore disponibles dans votre région, vous pouvez jeter ces articles d'emballage avec les ordures ménagères.

Au cas où l'emballage d'origine serait endommagé, vérifiez tout d'abord l'état de l'appareil. Si vous constatez des dégâts à l'appareil, renvoyez-le dans son emballage et contactez le fabricant.

Contenu de la livraison

Enregistreur HD-SDI ABUS

Câble d'alimentation secteur

Câble SATA et vis pour l'HDD

Support et vis pour les racks du serveur

Logiciel sur CD

Manuel d'utilisateur

Commande du système

Généralités

Vous pouvez piloter l'appareil comme suit :

Dispositifs de commande sur le devant de l'appareil

Télécommande

Souris USB

Dispositifs de commande sur l'appareil



Remarque

Voir la vue d'ensemble, p. 186.

N°	Désignation Fonction
1	Touches de commande de l'enregistreur : MENU : - Affichage du menu principal - Activation/désactivation du son des touches (appuyer pendant 5 secondes) REC : - Affichage du menu pour l'enregistrement manuel PLAY : - Affichage du menu Visionnage ZOOM+ : - Agrandissement d'un fragment d'image en mode PTZ ZOOM- : - Réduction d'un fragment d'image en mode PTZ - Commutation sortie vidéo en mode live : Moniteur – Spot Monitor ou Video Out – Video Spot Out FOCUS+ : - Mise au point en mode PTZ FOCUS- : - Mise au point en mode PTZ IRIS+ : - Ouverture de l'iris IRIS- : - Fermeture de l'iris en mode PTZ PTZ : - Activation de la commande PTZ MODE - Changement de mode d'affichage KEYLOCK - Verrouillage des touches de commande
2	Ports USB : pour appareils USB 2.0 externes (par ex. souris, disque dur externe ou graveur DVR)

N°	Désignation Fonction
3	Touches de sélection de caméra 1, 2, 3, ... : Indication de l'état de la caméra : - s'allume en blanc : la caméra est raccordée. - s'allume en bleu : la caméra raccordée enregistre - ne s'allume pas : aucune caméra raccordée en mode live : - sélection d'une caméra et affichage en mode plein écran
4	Croix de navigation : pendant le visionnage : ▲, ▼ Réglage de la vitesse ◀, ▶ Jour précédent/suivant en mode live : - sélection du canal - dans les menus : - navigation Touche OK - Enfoncer pendant 5 secondes pour mettre l'appareil sous/hors tension - Confirmation de la sélection - Activation/désactivation case à cocher Pendant le visionnage : - PLAY/PAUSE Mode Single Play : - transfert d'un seul cadre
5	Jog-Shuttle : pendant le visionnage : - anneau extérieur (Shuttle Ring) pour avancement/retour rapide dans les menus : - l'anneau intérieur déplace le curseur vers le haut/le bas - l'anneau extérieur déplace le curseur vers la gauche/la droite en mode live : - sélection du canal
6	Voyant d'état DVR : Indication de l'état de l'appareil : - s'allume durablement en blanc : état du système OK - clignote en blanc : état du système OK, paramètres d'enregistrement enregistrés, mode de surveillance activé - s'allume durablement en bleu : au moins une caméra est en train d'enregistrer - s'allume durablement en rouge : une maintenance du système s'impose
7	Récepteur IR : pour la télécommande

Connecteurs au dos de l'appareil



Remarque

Voir la vue d'ensemble, p. 186.

N°	Désignation Fonction
8	VIDEO IN : Entrées BNC
9	MAIN : sortie vidéo BNC - Lors de l'utilisation d'un écran VGA : Affichage extensible en direct. - Si aucun écran VGA n'est utilisé : le signal vidéo principal est affiché.
10	SORTIE AUDIO : Sortie audio Cinch (synchronisée avec la sortie du signal vidéo principal)
11	LINE IN : Entrée audio Cinch (n'est pas enregistrée, uniquement pour la transmission réseau)
12	RS-232 : Port série - touche non attribuée
13	eSATA connexion
14	Raccordement au réseau : 100-240 VAC, 50-60 Hz
15	Interrupteur de réseau
16	AUDIO IN : Entrées CINC
	Affecté aux entrées caméra 1 - 4
17	VGA : Connecteur de moniteur VGA (9 broches), signal sortie vidéo
18	HDMI : Connecteur de moniteur HDMI
19	LAN : Connecteur Ethernet-LAN 1&2
20	ALARM IN : - Connecteur RS485 pour caméras PTZ 4 entrées d'alarme au maximum ALARM OUT : 2 sorties de relais au maximum

Touches de commande sur la télécommande



Remarque

Voir le schéma de la télécommande, p. 187.

N°	Désignation Fonction
21	DEV : Attribution de l'ID de l'appareil à la télécommande
22	Touches alphanumériques : - Sélection de la caméra (canal) en mode live - Saisie de lettres et de chiffres dans les champs
23	A : Changement de mode de saisie (majuscules/minuscules, symboles, chiffres)
24	PLAY : Démarrer le visionnage
25	VOIP : Touche non attribuée
26	PREV : Changement de mode d'affichage en mode live
27	Touches de navigation : pendant le visionnage : ▲, ▼ Réglage de la vitesse ◀, ▶ Jour précédent/suivant en mode live : - sélection de la caméra (canal) - dans les menus : - navigation
28	ESC : Touche non attribuée

Commande du système

N°	Désignation Fonction
29	touche non attribuée
30	touche non attribuée
31	Zoom + : agrandissement d'un fragment d'image en mode PTZ
32	F1 : dans des listes • Sélection de toutes les options
33	Zoom - : réduction d'un fragment d'image en mode PTZ
34	F2 : pour parcourir les onglets
35	IRIS- : en mode PTZ : • Fermeture de l'iris
36	Focus- : en mode PTZ : • réduction d'un fragment d'image en mode PTZ
37	IRIS+ : en mode PTZ : • ouverture de l'iris
38	Focus+ : en mode PTZ : • agrandissement d'un fragment d'image en mode PTZ
39	◀II : Pause / Lecture arrière
40	■ : Arrêter la lecture
41	PTZ : Activer la commande PTZ
42	Touche Enter ▶II : • Confirmation de la sélection • Activation/désactivation case à cocher Pendant le visionnage : • PLAY/PAUSE Mode Single Play : • transfert d'un seul cadre
43	MENU : • Affichage du menu principal • Activation/désactivation du son des touches (appuyer pendant 5 secondes)
44	REC : Ouvrir/démarrer l'enregistrement manuel

N°	Désignation Fonction
45	INFO : • Activer un autre moniteur en mode live
46	EDIT : Fonction générale : • activation saisie de texte ; retour arrière dans des champs texte
47	⏻ POWER : Mise sous/hors tension (appuyer pendant 5 secondes)

Commande à la souris



Remarque

La description mentionnée ci-dessous dans le manuel s'effectue à la souris.

L'appareil peut être utilisé avec une souris USB. Raccordez la souris au port USB.

Touche	Fonction
gauche	Simple clic : Sélection dans un menu, activation d'un champ de saisie ou d'un onglet Double clic : Changement du mode d'affichage Une image-Plusieurs images en mode live et visionnage Cliquer et glisser : en mode PTZ : commande des caméras réglages des plages ou des zones d'alarme
droite	Simple clic : Affichage du menu contextuel
molette	en mode Live : affichage des images de la caméra précédente/suivante Dans les menus : faire défiler les menus

Clavier virtuel

Lorsque vous cliquez avec la souris sur un champ texte, un clavier virtuel apparaît à l'écran :



Le clavier virtuel suivant s'affiche lorsque des chiffres sont saisis :



Les touches ont la même fonction que celles d'un clavier d'ordinateur.

Pour saisir un caractère, il suffit de cliquer dessus à l'aide du bouton gauche de la souris.

Cliquez sur **Enter** pour terminer la saisie.

- Cliquez sur **←** pour effacer le caractère devant le curseur.

Cliquez sur le **a** encadré pour passer des majuscules aux minuscules et vice-versa. La sélection active est indiquée au-dessus du clavier.

Cliquez sur **ESC** pour interrompre une saisie ou pour quitter le champ.

Démarrage de l'appareil



Attention

Branchez l'appareil uniquement sur un réseau électrique dont la tension correspond à celle qui est indiquée sur la plaque signalétique !


Utilisez un système d'alimentation en courant sans interruptions par mesure de sécurité.

Lorsque l'appareil est branché sur le secteur et mis sous tension à l'aide de l'interrupteur situé au dos, le voyant d'état DVR s'allume.

1. L'appareil effectue un autotest pendant le démarrage.
2. Pour finir, l'assistant de paramétrage s'affiche. Quittez-le pour accéder au mode live.

Arrêter, verrouiller, redémarrer l'appareil

Cliquez dans le menu principal sur Arrêter. L'écran suivant apparaît.



1. Pour mettre l'appareil hors tension, sélectionnez l'option **Arrêter** et confirmez en cliquant sur **Oui**. L'appareil s'éteint.
 - N'appuyez sur aucune touche pendant la mise hors tension de l'appareil !
2. Pour verrouiller le système, cliquez sur l'icône **Verrouiller** à gauche. L'interface utilisateur est verrouillée. Il faut alors saisir un mot de passe pour accéder aux menus.
3. Cliquez sur l'icône **Redémarrer** à droite pour redémarrer. L'appareil redémarre.

Mise sous tension de l'appareil

Appuyez pendant 5 secondes sur la touche **OK** pour remettre l'appareil sous tension.

Indicateurs d'état

Généralités

Les indicateurs d'état suivants vous informent sur l'état de fonctionnement :

voyants sur le devant de l'appareil

signaux sonores,

icônes (pictogrammes) sur le moniteur.



Remarque

Suivez les instructions du guide de démarrage rapide fourni séparément.

Voyant d'état DVR

Etat	Fonction
s'allume durablement en blanc	état du système OK
clignote en blanc	état du système OK, paramètres d'enregistrement enregistrés, mode de surveillance activé
s'allume durablement en bleu	au moins une caméra est en train d'enregistrer
s'allume durablement en rouge	une maintenance du système s'impose

Voyant d'état touches de sélection de caméra

Etat	Fonction
Eteint	aucune caméra raccordée
s'allume durablement en blanc	caméra raccordée
s'allume durablement en bleu	la caméra enregistre

Indicateurs sur le moniteur

L'appareil affiche la date, l'heure et le nom de la caméra et vous informe si un enregistrement est en cours.

Enregistrement en continu : « R bleu »

Enregistrement ponctuel : « R rouge »

Assistant de paramétrage


Paramétrage du système

L'assistant de paramétrage vous aide à effectuer les réglages indispensables du système. Le DVR sera alors configuré pour l'enregistrement et la surveillance.


Remarque

Vous trouvez tous les réglages dans le menu Appareil. Voir la vue d'ensemble, p. 209.

Le choix de la langue apparaît à l'écran après la première mise sous tension :



1. Cliquez dans le champ et sélectionnez votre langue dans la liste. Cliquez ensuite sur **Suivant**. La question suivante s'affiche :



Cliquez sur **Suivant** pour démarrer l'assistant.

Remarque

Une fois le système paramétré, vous pouvez désactiver la case à cocher. La petite coche disparaît et l'assistant ne démarrera plus automatiquement.


Paramétrage de l'administrateur



Avertissement


Notez bien le mot de passe Administrateur.
Mot de passe préprogrammé :

« 1 2 3 4 5 ».



1. Cliquez dans le champ et saisissez le mot de passe Administrateur.
2. Pour saisir un nouveau mot de passe, activez la case à cocher devant **Modifier**.
3. Saisissez le nouveau mot de passe et confirmez en le saisissant à nouveau dans le champ suivant.
4. Cliquez sur **Suivant**.

Date / temps



1. Entrez la date et l'heure système.
2. Terminez le paramétrage en cliquant sur **Suivant**.

Paramètres réseau

Guide

Working Model	Multi-adresse
Sélectionner NIC	LAN1
Type NIC	10M/100M/1000M Auto
DHCP	☒
Adresse IPv4	192 168 0 50
Subnet Masque IPv4	255 255 255 0
Gateway IPv4	192 168 0 1
Serveur DNS préféré	
Serveur DNS altern	
Route par défaut	LAN1

Précéd. Suiv. Annuler

Remarque

Demandez à votre administrateur de réseau si vous pouvez sélectionner DHCP ou l'adresse IP en définissant manuellement les autres paramètres.

- DHCP actif :** si DHCP a été choisi sur le routeur du réseau, vous pouvez activer la case à cocher DHCP. Tous les paramètres réseau seront alors automatiquement définis
DHCP non actif : saisissez les données manuellement (adresse IP, masque de sous-réseau et Gateway standard = adresse IP du routeur). Vous pouvez également saisir l'adresse du serveur DNS requis pour l'envoi du mail.
- Voici un exemple typique d'adresses :
Adresse IPv4 : 192.168.0.50
IPv4 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
IPv4 Gateway standard : 192.168.0.1
DNS primaire : 192.168.0.1

Remarque

Vous devez configurer les deux connexions réseaux si vous avez sélectionné le mode « Working Model » ! Pour cela, vous devez modifier la sortie LAN sous « Sélectionner NIC ».

Remarque

En cas d'accès à distance via Internet, l'appareil doit disposer d'une adresse réseau fixe.

Comme cet appareil possède 2 connexions réseau, il existe d'autres configurations possibles que les connexions parallèles et séparées:

Net Fault-tolerance	Une connexion LAN est sélectionnée pour le transfert des données (« Sélectionner NIC »). L'autre connexion dispose d'un type de mode de veille. Si pour une raison quelconque (comme une défaillance de la carte réseau ou d'un câble) le transfert des données ne peut plus être assuré, l'appareil bascule vers l'autre interface et l'utilise pour le transfert des données.
Load Balance	Lorsque ce mode est sélectionné, les deux cartes/câbles réseau travaillent de concert afin d'obtenir une plus grande largeur de bande.
Multi-adresse	Si vous sélectionnez ce mode, vous devez configurer les données réseau séparément pour chaque connexion. Ainsi, il est possible de diviser l'appareil en deux réseaux distincts afin de réduire la charge réseau.

Remarque

Pour plus d'informations sur les configurations réseau, consultez la page 224.

Gestion des disques durs

Guide

Nr	Volume	Etat	Propriété	Type	Espace libre
1	1,863GB	Enregistrem	Lire-écrire	Local	0KB

Init.

Précéd. Suiv. Annuler

- Pour configurer un nouveau disque dur, cochez la case avec un clic gauche puis cliquez sur **Init.**




Avertissement

Toutes les données existantes seront supprimées !

- Répondez par l'affirmative à la question concernant la sécurité en cliquant sur **OK**. Le disque dur est alors paramétré pour être utilisé. La progression s'affiche sur la barre d'état.

- Terminez le paramétrage en cliquant sur **Suivant**.

Enregistrement caméra



- Sélectionnez la caméra souhaitée pour l'enregistrement dans l'option correspondante.
- Cochez la case « Enregistrer ».
- Sélectionnez le type d'enregistrement. Vous avez le choix entre « Enregistrement par horaire » et « Détection de mouve ».
- Appuyez sur **Copier à**, pour appliquer ces paramètres à d'autres caméras. Pour cela, sélectionnez les caméras dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Cochez la case correspondante en cliquant dessus.
- Validez la configuration et fermez l'assistant de configuration en cliquant sur **OK**.

Mode live

Vue d'ensemble

Le mode live est automatiquement sélectionné à la mise sous tension de l'appareil.

En appuyant plusieurs fois sur la touche **Menu**, vous obtenez également le mode live.



Les menus se trouvent dans l'en-tête.

- Menu
- Lecture et
- PTZ.

Le menu contextuel des modes d'affichage se trouve à droite. À droite, vous trouvez également la date et l'heure.

- Pour ouvrir le menu contextuel des modes d'affichage, cliquez dans la barre des menus en haut à droite sur le rectangle.
- Cliquez sur un pictogramme pour faire défiler les divers modes d'affichage.



Les signaux des caméras raccordées s'affichent sur l'écran principal.

Avec un double clic sur la touche gauche de la souris, vous pouvez afficher les images de chaque caméra en plein écran ou revenir au mode d'affichage d'origine.

Symboles d'état

Les symboles suivants s'affichent selon l'état de fonctionnement de l'appareil :


Symbole	Signification
R	rouge : enregistrement Enregistrement d'un événement
R	bleu : enregistrement Enregistrement en continu

Menu contextuel en cas de commande à la souris

i Remarque

Appuyez sur le bouton droit de la souris pendant que le curseur de la souris se trouve sur une image diffusée en direct.

Vous avez le choix entre les paramètres suivants. La flèche orientée vers la droite permet d'ouvrir un sous-menu :




Menu principal	Ouverture du menu principal
Caméra	Image affichée en plein écran en provenance de la caméra sélectionnée
Caméra multiple	Présentations différentes
Ecran précéd.	Visualisation de la caméra précédente
Ecran suiv.	Affichage des images en provenance de(s) (la) caméra(s) suivante(s)
Démarrer Comm.	Démarrage d'une séquence de caméra
Relecture toute la journée	Pour passer en mode visionnage
Sortie aux.	Basculer vers le moniteur de surveillance

i Remarque
L'activation de "AUX moniteur" sans moniteur spot connecté:
Fonction de pointeur de la souris est désactivé.

i Remarque
Visualisation de séquences:
Définissez dans les paramètres de visualisation le taux de ralentissement des séquences.

Barre de sélection sur l'image de la caméra

Cliquez sur l'affichage simple ou multiple d'une image.
Une barre de sélection s'affiche :



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

N°	Signification du symbole
(1)	Zone de déplacement de la barre miniature
(2)	Activer/désactiver l'enregistrement manuel
(3)	Lecture immédiate des 5 dernières minutes
(4)	Activer/désactiver la sortie audio de la vidéo
(5)	Instantané du canal sélectionné
(6)	Commande PTZ
(7)	Zoom numérique
(8)	Quitter la barre de sélection


Réglages



Remarque

Le mode live peut être paramétré comme suit.

Ouvrez le menu principal et cliquez sur « Configuration de système ». Enfin, cliquez sur « Aperçu directe » :



Dans l'onglet « Général » se trouvent les paramètres suivants :

Sortie Vidéo	VGA/HDMI, Main CVBS Sélectionne la connexion pour modifier les paramètres
Mode	Différents affichages caméra
Délais	Temps de commutation entres les différentes caméras en mode affichage séquentiel
Activer la sortie audio	Activer/désactiver la sortie audio de la vidéo. Le signal audio n'est émis que lorsque l'entrée de caméra est en plein écran
Port de sortie d'événement	Attribuer un moniteur pour l'affichage d'événements
Temps immobilise	en secondes, pour déterminer le temps d'affichage de l'événement sur le moniteur attribué.
Post Event Display Time	en seconds, définit la durée du pop-up fenêtre pendant qu'un évènement.



Remarque

L'image de l'enregistreur peut être émise avec un moniteur HDMI ou VGA. La combinaison des sorties HDMI et VGA est supportée. La sortie BNC peut être utilisée pour un moniteur Spot ou pour un moniteur autonome.



Remarque

Ecran HDMI/VGA connecté :
Un écran HDMI/VGA connecté devient automatiquement l'écran principal de la sortie audio affectée. La sortie vidéo BNC affiche les caméras par séquence et en mode plein écran.

Si le câble HDMI/VGA n'est pas connecté lors de l'amorce du DVR, le signal vidéo principal est affiché sur la sortie BNC MAIN. Connecter le câble HDMI/VGA et réamorcer le DVR afin d'afficher le signal vidéo principal au niveau de la sortie HDMI/VGA.


Aucun écran HDMI/VGA connecté :

Le signal vidéo principal est représenté au niveau de la sortie BNC MAIN. La sortie vidéo BNC affiche les caméras par séquence et en mode plein écran.

Configuration de la sortie caméra

Vous pouvez configurer au maximum 4 (TVHD80000) caméras simultanément en mode live.

1. Cliquez sur « Visualisation » :



2. Sélectionnez le mode d'affichage.
 - 1 x 1
 - 2 x 2
3. Attribuez le signal de caméra souhaité à chaque écran à l'aide des touches de navigation.
 - Le paramètre X signifie que cette caméra n'est pas affichée.
4. Cliquez sur Appliquer pour valider la configuration.

Restitution

Généralités

Vous pouvez visionner de trois façons :

- via Recherche par événement dans le menu principal,
- en mode live ou
- via le fichier journal dans le menu Maintenance.

i Remarque

Les boutons « previous file/day/event » (fichier/jour/événement précédent) ont différentes fonctions selon le mode de lecture :

Lecture normale :

En appuyant sur le bouton, la lecture passe au jour précédent/suivant.

Recherche d'évènement :

En appuyant sur le bouton, la lecture passe au jour d'évènement précédent/suivant.

Exportation des données :

En appuyant sur le bouton, la lecture passe au fichier précédent/suivant.

i Remarque

La restitution simultanée de 4 canaux de caméra est possible.

L'écran de visualisation

Le visionnage est piloté à l'aide du champ de contrôle :




N°	Zone
1	visionnage en cours avec date et heure
2	sélection de la caméra pour le visionnage
3	calendrier avec le type
4	champ de contrôle avec axe de temps d'enregistrement (voir à droite)

Commande via champ de contrôle

Le champ de contrôle permet de piloter le visionnage en cours. Les symboles ont la signification suivante :

(1)



(2) (3) (4) (5) (6)



(7) (8) (9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)



(17)

(18) (19)

N°	Signification des symboles
1	Zoomer/dézoomer sur la barre de temps (24/12/1 heures)
2	Activation/désactivation de la restitution audio
3	Définir un point de départ et d'arrivée pour la sauvegarde des données d'une vidéo
4	Ajouter un repère
5	Ajouter un repère personnalisé
6	Gérer les repères
7	Lecture arrière
8	Stop
9	Démarrer / stopper la lecture
10	revenir 30 secondes en arrière
11	passer 30 secondes en avant
12	Ralenti (1/16x - 1x)
13	Avance rapide (1x - 16x)
14	Enregistrement précédent, jour précédent
15	Enregistrement suivant, jour suivant
16	Axe de temps : - Cliquez à l'aide de la souris sur l'axe de temps afin de poursuivre le visionnage à partir d'un autre moment - Cliquez sur le « coulant » et faites-le glisser jusqu'au moment souhaité, afin de démarrer le visionnage à ce moment-là
17	Type d'enregistrement Bleu = enregistrement en continu Rouge = enregistrement ponctuel
18	Masquer le champ de contrôle

19	Quitter le visionnage


i

Remarque

Vous pouvez zoomer sur une partie de l'écran.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le visionnage en cours.
- Sélectionnez « Zoom digital »
- Le mode zoom est activé.
- Déplacez la zone zoomée à l'aide de la fenêtre miniature.
- Pour terminer, cliquez avec la touche droite sur l'image.


Cliquez sur « Management d'étiquette » (6) :



- Cliquez sur le symbole Éditer pour modifier la description de votre repère. Pour le supprimer, cliquez sur le symbole Supprimer.

Clic droit sur lecture en cours

Cliquez droit sur l'image de lecture. Les options suivantes sont alors disponibles:



Caméra	Caméra à configurer
Zoom digital	Agrandit digitalement la partie sélectionnée de l'écran
Recherche	Voir aussi Recherche
Menu contrôle	Masque/affiche le champ de commande de la lecture
Sortie	Arrête la lecture

Recherche

Cliquez droit sur l'image de lecture. Sélectionnez **Recherche**. Une barre miniature apparaît dans la partie inférieure de l'écran.



1	Zone de déplacement de la barre miniature
2	Reconnaissance plein écran
3	Tout supprimer
4	Recherche
5	Quitter

i

Remarque

Pour vérifier une zone, gardez le bouton gauche de la souris enfoncé pour la délimiter.

i

Remarque

Lorsque la Recherche est lancée et qu'un mouvement est détecté dans la zone sélectionnée, un repère vert s'affiche dans la barre de temps.

Menu principal

Vue d'ensemble des menus

La vue d'ensemble suivante montre tous les menus permettant de régler et de commander l'appareil.

Cliquez sur le menu souhaité pour l'ouvrir.

- Cliquez sur **Sortie** pour fermer la vue d'ensemble des menus.



Description de la menu

Menu	Description	voir p.
Relecture	Recherche paramétrée d'enregistrements vidéos ou d'images déclenchées par des événements comme des alarmes ou des détections de mouvement ainsi que par des événements d'alarme et des repères.	210
Sauvegarder	Fonction d'export d'enregistrements sur médias USB.	211
Manuel	Démarre ou arrête l'enregistrement manuel de vidéos ou d'images pour les caméras sélectionnées ainsi que la commutation manuelle des sorties d'alarme.	213
Disque management	Initialisation ou gestion des disques durs intégrés (attribution de fonctions d'écriture/de lecture, de caméras, gestion de disques durs réseau etc.).	214
Configuration d'enregistrement	Menu de configuration des paramètres d'enregistrements (planification, résolution caméra, flux, etc.)	216
Caméra	Menu de configuration des paramètres de caméra (configuration OSD, mode écran, configuration PTZ, détection de mouvement, etc.)	219
Configuration de système	Gestion de tous les paramètres de l'appareil (Général, Caméra, Enregistrement, Réseau, Alarme, PTZ, RS232, Affichage, Avertissement, Utilisateurs).	223
Maintenance	Opérations de maintenance de l'appareil : mise à jour du logiciel résident, importation/exportation de la configuration, rétablissement des paramètres d'origine, Affichage charge réseau	233
Arrêter	Verrouillage, arrêt et redémarrage de l'appareil	236

Restitution

Appuyez sur **Enregistrement** dans le menu principal, pour rechercher des enregistrements vidéos en fonction d'événements ou de repères ou pour visualiser les images enregistrées.

Enregistrement par horaire

Vous avez le choix entre les réglages suivants :

A1-A4	Caméra à configurer
Type de vidéo	Programme, détection de mouvement, alarme, détection de mouvement et/ou alarme, enregistrement manuel, tous les enregistrements
Type de fichier	Verrouillé, déverrouillé, tous
Date début / Temps fin	Indiquez la date et l'heure

- Cliquez sur **Chercher** afin de rechercher des enregistrements répondant aux critères. Les résultats sont affichés:

- Sélectionnez l'enregistrement en cliquant sur la ligne correspondante et cliquez ensuite sur 'Visionnage'-symbole.

Remarque

Le mode lecture vous permet de retourner à tout moment à la recherche d'événements en cliquant droit et en sélectionnant « Video Search ».

Remarque

Les sous-menus «Étiquette » et « Image » sont pratiquement identiques au menu décrit précédemment ; ils ne sont donc pas décrits séparément.

La recherche dans le sous-menu «Étiquette » ne se fait pas sur un type d'enregistrement mais sur une désignation ou un mot-clé associé au nom du repère.

Sur événement


Cliquez sur l'onglet « Sur événement ».

Une liste affiche alors toutes les entrées d'alarme. Dans « Type d'événement », sélectionnez le type de recherche : par enregistrement d'alarme (entrée d'alarme) ou par mouvement (détection de mouvement). Sélectionnez une ou plusieurs entrées d'alarme en cochant la ou les cases correspondantes. Cliquez sur **Chercher**.

Sélectionnez un ou plusieurs enregistrements d'alarme dans la liste qui s'affiche. Cliquez sur **Détails**, pour obtenir des informations relatives aux enregistrements.

Sauvegarder

Enregistrement par horaire



i Remarque

La fonction d'exportation permet de sauvegarder des enregistrements importants sur des dispositifs externes tels que :


- des clés USB
- des disques durs USB
- des graveurs de DVD etc.

- « Exporter » permet d'exporter tous les enregistrements pour la période sélectionnée. Remarque : il n'est pas possible d'exporter une période plus grande que 24 heures.


- Entrez les paramètres, voir p. 210.
- Cliquez sur **Détails** pour délimiter le champ de recherche.



- La taille de fichier pour chaque enregistrement et le total des tailles pour tous les enregistrements apparaissent à l'écran.
 - Cliquez sur le symbole « Lire » pour visualiser l'enregistrement correspondant.
 - Pour verrouiller ou déverrouiller un fichier, cliquez sur le symbole « Verrouiller ».
- Cliquez sur **Sauvegarder** pour accéder à l'écran d'exportation.




- Sélectionnez dans le menu déroulant le dispositif raccordé sur lequel les données doivent être sauvegardées.
- Si le dispositif n'apparaît pas, cliquez sur **Actualiser**.
 - Si le dispositif ne s'affiche toujours pas, débranchez-le de l'appareil et raccordez-le à nouveau. Pour ce faire, lisez également les instructions du fabricant.
- Cliquez sur **Formater** pour commencer l'exportation. La progression de la sauvegarde s'affiche.



i Remarque


Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez sélectionner les données enregistrées sur le support et les lire à l'aide du lecteur. Ceci permet de vérifier si l'exportation s'est déroulée correctement.

Événement (type d'événement « Entrée alarme »)




Définissez la période de l'enregistrement recherché à l'aide des champs « Début » et « Fin ». Sélectionnez une entrée d'alarme en cochant ou en décochant une case et en cliquant sur **Chercher**.

Événement (type d'événement « Détection de mouvement »)



Définissez la période de l'enregistrement recherché à l'aide des champs « Début » et « Fin ». Sélectionnez une caméra en cochant ou en décochant une case et en cliquant sur **Chercher**.

Les deux types d'événements sont affichés lorsque vous appuyez sur le bouton **Chercher** de la fenêtre suivante:



Sélectionnez les données à exporter en cochant ou en décochant les cases correspondantes. « Lecture avant » et « Lecture après » vous permettent de définir le temps avant ou après alarme. Ces options vous permettent de définir la longueur de la vidéo exportée.

Cliquez sur **Détails**, pour visualiser la vidéo sélectionnée. Pour de plus amples informations sur la fenêtre **Détails** voir **Enregistrement par horaire** (p. 210).

i Remarque

Les enregistrements trouvés avec les fonctions « Pre-play » ne peuvent être lus que si un enregistrement est présent avant/après l'alarme.


i Remarque

Les sous-menus « Enregistrement » et « Image » sont pratiquement identiques au menu décrit précédemment ; ils ne sont donc pas décrits séparément.

Manuel

Appuyez sur la touche REC ou cliquez sur enregistrement en urgence dans le menu principal pour démarrer un enregistrement image/vidéo manuel ou pour déclencher une sortie alarme.

Enregistrer




Sélectionnez la caméra pour démarrer l'enregistrement manuel. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton correspondant.



Remarque


Cliquez sur **Analogique** pour enregistrer à l'aide de toutes les caméras raccordées.

Alarme manuel



Pour activer une des sorties d'alarme, cliquez gauche sur la sortie souhaitée puis appuyez sur **Déclencher** pour une sortie ou **Déclencher toutes** pour toutes les sorties. Pour réinitialiser la ou les sorties, cliquez sur **Déplacer**, ou **Déplacer Tout**.

Capture continue



Sélectionnez la caméra pour enregistrer manuellement des instantanés à la suite. Vous pouvez paramétrer l'intervalle de temps de l'enregistrement (voir page 206). Pour cela, cliquez sur le bouton correspondant.

Disque management

Disque durs

Remarque

L'appareil prend en charge jusqu'à huit lecteurs de disque dur 3.5" SATA.
La sauvegarde des données peut être effectuée sur un disque dur e-SATA.
Avant que vous puissiez enregistrer avec l'appareil, chaque disque dur intégré doit être « initialisé ». Sinon l'appareil ne reconnaît pas les disques durs et leur affectation.



Avertissement

Lorsque vous initialisez un disque dur, toutes les données de ce disque sont effacées !
N'oubliez pas de sauvegarder !

Monjours du disque dur

- 1. Débranchez l'appareil du secteur et ouvrez le couvercle.
- 2. Respectez les consignes ESD lorsque vous manipulez des appareils électroniques. Vérifiez s'ils sont correctement mis à la terre.
- 3. N'ouvrez pas le boîtier dans des pièces où il y a des moquettes ou d'autres revêtements pouvant accumuler des charges électrostatiques.
- 4. Evitez tout contact corporel avec les pièces de la platine.



Avertissement


Adressez-vous à votre installateur si vous avez des questions concernant les instructions ou si celles-ci ne vous sont d'aucun secours.

- 5. Montez le disque dur et réalisez les raccordements.
- 6. Remettez le couvercle en place et branchez l'appareil sur le secteur.
- 7. Mettez l'appareil sous tension et démarrez le menu Disque dur.

Remarque

Si les disques durs installés ne s'affichent pas, vous devez vérifier les raccordements.

Dans le menu, cliquez sur « Disque management » pour paramétrer l'administration du disque dur.



Paramètres d'administration du disque dur

Informations HDD	
Nr	Montre le numéro de connexion interne
Volume	Mémoire du disque dur en Go
Etat	Montre l'état actuel du disque dur : non initialisé normal défectueux
Propriété	- Redondant : redondance pour la sécurité des données. - Lecture uniquement : protection contre l'écriture - R/W : lecture et écriture
Type	Local : disque dur de l'appareil NFS : disque dur d'un réseau Dans la mesure du possible, évitez d'utiliser l'enregistrement NFS en raison des éventuels problèmes de compatibilité
Espace libre	Indique approximativement l'espace mémoire disponible pour les enregistrements
Group	Groupe de disques durs, valeur par défaut : 1 (Les enregistrements peuvent être attribués aux groupes)
Editer	Paramétrer le disque dur
Supprime	Retirer un disque dur


- 1. Sélectionnez le disque dur en cliquant sur la case à cocher correspondante.
- 2. Démarrez le processus en cliquant sur **Init**.

- 3. Répondez par l’affirmative à la question concernant la sécurité en cliquant sur **OK**.
- 4. La barre d’état montre la progression de l’initialisation.
- 5. L’écran suivant apparaît lorsque le processus est terminé.

Configurations disques durs des caméras


Cliquez sur le sous-menu « Paramètres avancés »

Mode : Quota



Définissez la taille maximale d’enregistrement par caméra sur le disque dur.

Mode : Groupe




- 1. Sélectionnez un groupe de disques durs dans le menu déroulant.
- 2. Cochez la case correspondant à la caméra que vous souhaitez sauvegarder dans le groupe de disques durs.
- 3. Cliquez sur **Appliquer** et confirmez en appuyant sur **OK**.


Configuration disques durs

Remarque

Les caméras doivent être attribuées à un groupe de disques durs pour pouvoir en modifier la configuration (voir **Configuration disques durs des caméras**).



Cliquez sur le symbole « Éditer » Une fenêtre apparaît:



Numéro HDD	Sélection du disque dur en fonction du numéro interne de connexion
Statut	• L/E : lecture et écriture • En seule lecture: Protection en écriture • Redondance : la redondance est assurée pour la sécurité de données
Groupe	Sélection du groupe de disques durs
Capacité d’HDD	Disque dur

Confirmez les paramètres en cliquant sur **Appliquer** et appuyez sur **OK** pour quitter le menu.

Attention :

Si vous n’avez installé qu’un seul disque dur dont l’état est « Lecture uniquement », l’appareil ne peut pas enregistrer !

i Redondant :
Au moins 2 disques durs ont été installés.
Le disque dur redondant fait une copie des enregistrements. Cette copie fait office de sauvegarde.

i Lecture/Ecriture :
L'état d'au moins un disque dur doit être R/W (Read/Write). Autrement aucun enregistrement n'est possible.

sous « Recherche protocole ».
Voir page 232.

Vérification de l'état du disque dur

Le menu Maintenance permet de vérifier l'état de chaque disque dur. Les informations SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) sont enregistrées dans le journal.

- Ouvrez le journal et recherchez Informations/S.M.A.R.T. Disque dur. Voir p. 232.


Configuration des alertes de disque dur

Vous pouvez définir des alertes vous informant sur les erreurs de disque dur.

- Affichez l'option Avertissement du menu Paramètres. Voir p. 232.

S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T signifie **S**elf-**M**onitoring **A**nalysis and **R**eporting **T**echnology.



ID	Nom attribut	Statut	Drapeau	Limite	Valeur	Pire	Valeur originale
0x1	Raw Read Error Rate	OK	f	44	79	63	95588406
0x3	Spin Up Time	OK	3	0	100	100	0
0x4	Start/Stop Count	OK	32	20	100	100	0
0x5	Reallocated Sector Count	OK	33	36	99	99	64
0x7	Seek Error Rate	OK	f	30	78	60	87282/11543
0x9	Power-on Hours Count	OK	32	0	87	87	12208
0xa	Spin Up Retry Count	OK	13	97	100	100	0
0xc	Power Cycle Count	OK	32	20	100	100	1/1
0xb8	Unknown Type Value. 19	OK	32	99	100	100	0
0xbb	Reported Uncorrectable	OK	32	0	94	94	6
0xbc	Unknown Type Value. 13	OK	32	0	100	99	4295032833
0xbd	High Fly Writes	OK	3a	0	1	1	183
0xbe	Temperature Difference	OK	22	45	71	49	488439837
0xb7	Current Error Rate	OK	33	0	100	100	2

Ce sous-menu affiche les informations relatives au statut des disques durs.

Ces informations servent à identifier les erreurs de disque dur. Il est donc recommandé de ne pas désactiver cette fonction

i **Remarque**
Les données log S.M.A.R.T. sauvegardées peuvent être visualisées dans le menu **Maintenance**

Configuration d'Enregistrement

Configuration

Ouvrez le menu principal et cliquez sur « Configuration d'enregistrement » :


Planning

Le programme permet de définir les heures d'enregistrement ou les déclencheurs (types d'enregistrement) pour les caméras. Cliquez sur l'onglet « Programme » :



Remarque


Les paramètres des onglets Enregistrement et Instantané ne sont affichés qu'une seule fois car ils sont identiques.



Sur l'écran, vous voyez de gauche à droite les heures des jours de la semaine (ceux-ci sont disposés de haut en bas). Sous les jours, vous voyez la légende en couleurs, car les périodes d'enregistrement du programme sont colorées selon les « déclencheurs », autrement dit, les types d'enregistrement.

Couleur	Légende
Bleu	Durée : période en heures
Jaune	Détection de mouvement
Bleu clair	Détection de mouvement et déclencheur d'alarme
Rouge	Alarme
Gris	Pas de sélection
Marron	Mouvement ou alarme

- Sélectionnez la caméra et cochez la case **Activer programme**.
- Cliquez sur **Éditer**, pour déterminer le type et la durée du planning



1. Sélectionnez le jour à configurer dans le menu déroulant dans « Programme ».
2. Activer/désactiver le « Enregistrement t. ». Vous ne pouvez pas définir de période si Jour entier est activé. La durée est alors la journée entière.
3. Si vous voulez définir des heures, vous devez désactiver la case « Enregistrement t. ».



Exemple d'application

L'enregistrement doit avoir lieu entre 11h00 et 07h00. Deux fuseaux horaires doivent être configurés pour cela :

1. 11:00 – 24:00
2. 00:00 – 07:00

4. Indiquez dans le menu déroulant le type d'enregistrement :
 - Enregistrement en continu
 - Détection de mouvement
 - Alarme
 - Détection de mouvement ou alarme
 - Détection de mouvement et alarme



Remarque

Pour enregistrer en utilisant la détection de mouvement ou l'alarme vous devez d'abord paramétrer ces fonctions dans le menu Caméra (voir p. 213 « Définir des zones ») ou Configuration (voir p. 231 « Alarme »).

5. Si vous voulez établir des créneaux horaires, vous pouvez définir au maximum 8 grilles entre 00h00 et 24h00. Dans chaque grille, les périodes ne doivent pas se chevaucher.



Remarque

Avec « Enregistrement en continu », vous définissez des créneaux horaires pendant lesquels la caméra enregistre.

Les autres déclencheurs, tels que la détection de


Configuration d'Enregistrement

mouvement et/ou l'alarme, ne déclenchent l'enregistrement que si ces déclencheurs se produisent.

- **Copier à** vous permet d'appliquer ces paramètres à d'autres jours ou à la semaine entière
6. Confirmez vos paramètres en cliquant sur **Appliquer** puis sur **OK**

Codage

Onglet Paramétrage d'enr



Ce sous-menu permet de configurer les paramètres suivants:

Caméra	Caméra à paramétrer
Résolution	affiche la résolution en entrée et ainsi, la résolution maximale de la caméra.
Paramétrage d'encode	Flux 1 : caractéristiques pour un enregistrement en continu Flux 2 : caractéristiques pour un enregistrement d'un événement (Alerte / mouvement) Flux 3 : caractéristiques pour une transmission par le réseau
Type Stream	Vidéo Vidéo et audio
Résolution	1920x1080, 1280x720, 4CIF(704x576), CIF(352x288),
Type Bit Rate	En général : plus le débit est élevé, plus l'enregistrement prend de la place dans la mémoire ! Variable : image statique – bas débit image dynamique – haut débit Constant : débit constant (avec débit maximal)
Qualité Video	plusieurs niveaux de qualité +: basse qualité +++++: haute qualité
Taux cadre	Nombre d'images enregistrées par seconde. Le nombre maximal dépend de la résolution configurée pour l'enregistrement.

Mode de débit max.	Sélection entre saisie libre du débit en bit / des débits standards de liste
Max. Bit Rate (Kbps)	définit le débit maximal pour un type de débit constant

1. Sélectionnez la caméra.
2. Sélectionnez le flux pour lequel vous souhaitez définir les caractéristiques :
 - Flux 1 (continu)
 - Flux 2 (événement) ou
 - Flux 3 (réseau).
3. Définissez les paramètres d'enregistrement pour chaque flux (voir tableau).
4. Sélectionnez sous **En plus** avancés la durée pour pré-alarme, post-alarme etc.
5. Cliquez sur **Copier à** pour copier les settings en autres caméras.


Pour les paramètres avancés, cliquez sur **En plus**



Pré-enregistrement	Durée en secondes enregistrée avant une alarme
Post-enregistrement	Durée en secondes enregistrée après une alarme
Temps expiré (jours)	Délai en jours après lequel l'enregistrement est automatiquement effacé à 0h00. L'événement est conservé dans le fichier journal. Valeur 0 : les enregistrements ne sont pas effacés automatiquement
Enr. Redondant / Ca...	Enregistrement redondant : Oui/non
Enregistrement d'au...	Enregistrement audio Oui/Non

Confirmez les paramètres en cliquant sur **Appliquer** et appuyez sur **OK** pour quitter le menu.

Onglet Capture




Il est possible de définir les paramètres suivants :

Caméra	Caméra à paramétrer
Paramètre	En fonction d'un planning ou d'un événement
Résolution	Auto, 4CIF(704x576), CIF(352x288), QCIF(176x144)
Qualité d'image	différents niveaux de qualité : +++ : qualité moyenne +++++ : qualité élevée
Intervall	Les images sont sauvegardées toutes les 1–5 secondes après un événement ou après le point de départ planifié


Confirmez les paramètres en cliquant sur **Appliquer** et appuyez sur **Derrier** pour quitter le menu.

Autres paramètres



Réécriture	Vous choisissez si les enregistrements les plus anciens doivent être écrasés lorsque le disque dur est plein.
eSATA	Choisissez le média de destination pour l'export ou la sauvegarde supplémentaire d'enregistrements/d'images : disque dur eSATA USB ou autre.

Vacances



Ce sous-menu permet de définir jusqu'à 32 paramètres différents d'enregistrement pour les vacances ou les jours fériés. Cliquez sur le symbole « Éditer » pour modifier ces paramètres




Nom de congé	Saisie manuelle du nom des vacances ou du jour férié
Activer Congé	Activer ou désactiver les vacances
Mode	Selon date / semaine / mois
Date départ	Sélection de la date/heure de début
Date fin	Sélection de la date/heure de fin

Confirmez vos paramètres en cliquant sur **Appliquer** puis sur **OK**.


Caméra

OSD



Caméra	Caméra à configurer
Nom de la caméra	Attribution du nom de la caméra
Afficher nom	Activer/désactiver l'affichage du nom de la caméra dans l'affichage en direct
Afficher la date	Activer/désactiver l'affichage de la date dans l'affichage en direct
Afficher la s...	Activer/désactiver l'affichage de la semaine dans l'affichage en direct
Formater D...	Sélection du type d'affichage de la date
Formater T...	12 heures / 24 heures
Afficher OSD	Paramètres d'affichage du nom de la caméra et de la date
Police OSD	Modification de la taille de police

Image



Sélectionnez le canal de caméra à traiter dans « Caméra ».

L'option « Mode » vous permet de modifier la luminosité des images de la caméra grâce aux paramètres préconfigurés ou personnalisés.

PTZ

Actuellement aucune fonction.


Configuration de zones

i Remarque

Pour la vidéosurveillance, vous pouvez définir des zones qui ne doivent pas être surveillées, dites zones privées.

Vous pouvez aussi configurer des zones spéciales, par exemple, pour le contrôle de saboteurs ou la détection de mouvement.

1. Activez la zone à configurer en cliquant sur la case « Activer Détection de mouv... ».
2. Dessinez à l'aide du bouton gauche de la souris un rectangle sur l'écran live, correspondant à la zone souhaitée.



3. La surveillance antisabotage et la détection de mouvement vous permettent de définir la sensibilité à droite de l'image miniature et d'activer la détection en plein écran.
4. Confirmez les paramètres en cliquant sur **Appliquer** et quittez le menu via le bouton **Derrier**.

i Remarque

La zone privée configurée s'affiche sous forme d'un rectangle noir sur l'écran live dès que la configuration est terminée. Les zones destinées au contrôle de saboteurs ou à la détection de mouvement ne sont pas affichées.

i Remarque

Pour pouvoir enregistrer avec la détection de mouvement, vous devez configurer le planning dans l'enregistrement (voir p. 217)

Zones : Programme et notification

Remarque

Pour le contrôle de sabojours et la détection de mouvement et de perte du signal vidéo, vous pouvez définir chaque paramètre de surveillance ainsi que le type de notification.

Alarme

Voie déclenchée

Cliquez sur « Réaction » pour ouvrir l'onglet **Voie déclenchée** (uniquement en détection de mouvement) :



Sélectionnez un ou plusieurs canaux de caméra qui provoqueront une réaction en cas d'alarme. Confirmez les paramètres en cliquant sur **Appliquer** et quittez le menu via le bouton **OK**.

Programme

Sélectionnez l'onglet **Programme**.

Réglez ici les heures auxquelles les réactions réglées dans l'onglet **Réaction** doivent être déclenchées



1. Sélectionnez le jour et établissez le programme.

Remarque

Vous pouvez définir au maximum 8 grilles horaires entre 00h00 et 00h00. Dans chaque grille, les périodes ne doivent pas se chevaucher.

- Quant à l'option **Copier à**, précisez si cette configuration est valable pour tous les jours de la semaine.
- Confirmez les paramètres en cliquant sur **Appliquer** et quittez le menu via le bouton **OK**.

Moyen

Sélectionnez l'onglet **Moyen**.


Ceci vous permet de configurer le comportement de l'enregistreur de la détection de mouvement en cochant la case correspondante.



Paramètre	Message
Afficher l'image sur l'écran	Une surimpression apparaît à l'écran.
Alerte sonore	L'appareil émet une tonalité répétée.
Notifier le centre de surveillance	Envoie un signal d'alarme à un PC avec le logiciel CMS ABUS. Pour cela, le logiciel doit être démarré et l'enregistreur se trouver en mode surveillance.
Envoi E-Mail	Un e-mail est envoyé à une adresse mail spécifique. Voir p. 228.
FTP Upload des images capturées	Sauvegarde de l'image caméra sur un serveur FTP préconfiguré, voir page 228 (uniquement détection de mouvement).
Sortie alarme de déclenchement	voir page 230.

- Confirmez les paramètres en cliquant sur **Appliquer** et quittez le menu via le bouton **OK**.

Configuration de système



Remarque

Le menu « Configuration de système » permet de gérer tous les paramètres de l'appareil.



Avertissement

Assurez-vous que la date et l'heure sont correctement configurées.

ATTENTION :


Tout changement ultérieur peut entraîner une perte de données !

N'oubliez pas de sauvegarder !

Remarque

Voir les remarques aux chapitres en question.

Général



Aperçu

Menu	Configuration	Page
Général	Langue, vidéo, heure, date, souris, mot de passe, heure d'été, autres paramètres	125
Réseau	Paramètres de réseau requis (IP manuel, DHCP, PPPOE, DDNS etc.)	126
Alarme	Attribution et paramétrage des indicateurs pour les entrées d'alarme et les sorties de relais	129
RS-232	Paramètres du port série	130
Aperçu directe	Paramètres d'écran, attribution de la sortie d'événement	131
Exception	Comportement de l'appareil dans des situations exceptionnelles (disque dur plein, réseau déconnecté etc.)	132
Utilisateur	Ajout, changement d'utilisateur, attribution de droits d'accès	132

Onglet Général	Configuration
Langue	Langue d'interface OSD
Standard CVBS sortie	PAL, NTSC,
Résolution	Résolution du moniteur
Fuseau horaire	GMT (Greenwich Mean Time)
Formater Données	MM-JJ-AAAA, JJ-MM-AAAA, AAAA-MM-JJ
Date/Heure de système	Date, heure
Vitesse du curseur	Barres coulissantes, gauche : petite vitesse, droite : grande vitesse
Guide activé	Case à cocher désactivée : pas de assistant d'installation Case à cocher activée : assistant d'installation active
Activer mot de passe	Case à cocher désactivée : pas de mot de passe Case à cocher activée : vous devez saisir un mot de passe avant de pouvoir utiliser le menu

Onglet Réglages DST	Configuration
Adjustment auto DST	L'appareil passe automatiquement en heure d'été lorsque la case est cochée.
Activer DST	Il est possible de sélectionner une date de début/de fin précise lorsque la case est cochée.
De, À	Date de début / de fin de l'heure d'été
DST Bias	Daylight Saving Time Bias : correction de l'heure d'été en fonction de l'heure de référence
En plus	Configuration
Nom	Spécification unique de l'appareil
Nr.	Identification unique pour l'utilisation avec une télécommande
Mode de sortie	Permet d'améliorer ou de réduire la netteté de l'image
Luminosité de la sortie C...	Barre coulissante, gauche : basse luminosité, droite : haute luminosité
Economiseur d'écran	Jamais / De 1 à 30 minutes – réglage de la durée d'affichage du menu avant que le menu soit de nouveau masqué

Confirmez les paramètres en cliquant sur **Appliquer** et quittez le menu via le bouton **Derrier**.

Configuration réseau

Généralités

Il est indispensable de configurer correctement le réseau si vous :

- voulez télécommander l'appareil et la surveillance à l'aide de votre navigateur.



Remarque

Lisez les remarques suivantes d'ordre général avant de configurer l'appareil.

Un réseau est un ensemble d'au moins 2 appareils pouvant être mis en réseau.

Types de transfert :

réseau câblés (par ex. par câble CAT5),
réseaux de radiodiffusion (WLAN) et
autres moyens de transfert (Powerline).

Tous les réseaux présentent des caractéristiques communes, mais se distinguent à plusieurs égards.

Terminologie

Vous trouvez ci-joint une liste de termes importants pour pouvoir utiliser l'appareil sur des réseaux.

Paramètres	Configuration
Adresse IP	L'adresse IP est l'adresse unique d'un appareil réseau sur un réseau. Cette adresse ne peut être présente qu'une seule fois sur un réseau donné. Il y a des domaines d'adresses IP spécifiques réservés aux réseaux publics, tels qu'Internet.
Domaines d'adresses privées	par ex. 10.0.0.0 - 10.255.255.255, Masque de sous-réseau : 255.0.0.0 172.16.0.0 - 172.31.255.255 Masque de sous-réseau : 255.255.0.0 192.168.0.0 - 192.168.255.255 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Masque de sous-réseau	Est un masque de bits utilisé pour prendre des décisions ou réaliser des affectations lors du routage. Sur des réseaux privés, le masque standard est 255.255.255.0
Gateway	Un appareil réseau permettant à tous les autres appareils réseau d'accéder à Internet. Il s'agit, par exemple, de l'ordinateur auquel le modem DSL est raccordé ou, dans la plupart des cas, du routeur ou du point d'accès installé sur le réseau.

Paramètres	Configuration
Nom de serveur	Appelé également DNS (Domain Name Server). Il fait en sorte qu'une adresse Internet ou URL (par exemple, www.google.fr) soit affectée à une adresse IP. Lorsqu'on saisit un nom de domaine dans un navigateur, le DNS recherche l'adresse IP correspondante du serveur et lui transmet la demande. Vous pouvez entrer ici l'IP d'un DNS du fournisseur d'accès. La plupart du temps, il suffit de choisir l'IP du Gateway. Celui-ci transmet alors les demandes au DNS du fournisseur d'accès.
DHCP	Le serveur DHCP attribue automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, le Gateway et le nom de serveur à l'appareil réseau. Les serveurs DHCP sont disponibles dans les routeurs actuels. Le service DHCP doit être configuré ou activé séparément. Voir le manuel du serveur pour de plus amples informations. Remarque : Lorsque vous utilisez à la fois des adresses IP fixes ET un serveur DHCP,

	vous devez veiller à ce que les adresses IP fixes soient situées en dehors des adresses attribuées par le serveur DHCP afin d'éviter des problèmes.
Port	Un port est une interface permettant aux divers programmes de communiquer entre eux. Certains ports sont réservés (21: Telnet, 23: FTP). D'autres peuvent être choisis librement. Les ports sont importants dans plusieurs applications, par exemple, lors d'un accès externe à l'appareil via un navigateur.
Adresse MAC	L'adresse MAC (Media Access Control ou ID Ethernet) est l'adresse matérielle spécifique de l'adaptateur réseau. Elle sert à identifier l'appareil sans ambiguïté sur un réseau informatique.

Agencement d'un réseau

L'appareil doit être raccordé physiquement au réseau à l'aide d'un câblage CAT5 (voir Branchements p. 186).

Remarque


Veuillez respecter les modes d'emploi et les remarques concernant les appareils réseau.

Plusieurs commutateurs/routeurs/points d'accès peuvent être interconnectés. Les pare-feu et autres logiciels de sécurité peuvent perturber le réseau.

Avertissement

Lorsque vous utilisez un routeur, les clients réseau et l'enregistreur sont « connectés » à Internet. Inversement, c'est également le cas. Il faut absolument prendre des mesures de protection, telles que l'utilisation d'un pare-feu, la modification du mot de passe ou le changement de port, afin d'éviter les accès non autorisés en provenance de l'extérieur !

Configuration réseau



TAB	Configuration
Général	Réglages du réseau local et sélection du mode réseau.
PPPOE	PPPOE est utilisé pour des connexions ADSL et pour l'utilisation d'un modem en Allemagne. Cliquez sur Modifier pour saisir les données d'accès à votre fournisseur (identifiant, mot de passe).
DDNS	Serveur destiné à la gestion du Dynamic Domain Name System pour actualiser les noms d'hôte ou les entrées DNS
NTP	Network Time Protocol Serveur destiné à la synchronisation de l'heure
Email	Spécifiez les paramètres de courriel, dont une adresse e-mail spécifique à laquelle un courriel est envoyé en cas d'alarme.
FTP	Configurez l'adresse d'un serveur FTP et le chemin sous lequel les fichiers doivent être enregistrés.
SNMP	Configurez les paramètres afin de recevoir des informations sur le statut de l'appareil.
En plus	Port Web, port communication

Onglet Général

Paramètres	Configuration
Working Model	voir page 202.
Sélectionnez NIC	Sélectionnez le raccord sur lequel doit s'appliquer les réglages réseau.
Type NIC	Configurez ici la vitesse de transfert de la carte réseau intégrée. Tuyau : 10M/100/1000M Self-adaptive
DHCP	Activez la case à cocher si vous voulez que le serveur DHCP attribue de façon dynamique les adresses IP sur le réseau. DHCP actif : les champs de saisie suivants sont désactivés, car les paramètres sont attribués par le serveur DHCP. Remarque : Si vous attribuez les adresses IP de façon manuelle, n'oubliez pas de désactiver DHCP (pas de coche dans la case à cocher)
Adresse IPv4	Adresse de l'appareil réseau sur le réseau en cas d'attribution manuelle
Subnet Masque IPv4	Normalement : 255.255.255.0
IPv4 Default Gateway	Adresse du Gateway pour accéder à Internet
Adresse 1 IPv6	Actuellement aucune fonction
Adresse 2 IPv6	Actuellement aucune fonction
Gateway IPv6 par défaut	Actuellement aucune fonction
Adresse MAC	Adresse matérielle de la carte réseau intégrée
MTU	Décrit la taille maximale d'un protocole.
Serveur DNS préféré	Adresse du Domain Name Server (DNS), en général l'adresse IP du Gateway
Serveur DNS alternatif	Adresse du DNS alternatif
Route per défaut	Sélectionnez la NIC default

Remarque

Certains de ces réglages ne peuvent pas être sélectionnés pour tous les modes.

PPPOE

1. Activez la case à cocher PPPOE et saisissez le nom d'utilisateur (identifiant pour accéder à Internet) ainsi que le mot de passe et confirmez le mot de passe.
2. Validez vos données en cliquant sur **Appliquer**.



Avertissement

Dans la mesure du possible, n'utilisez PPPOE qu'en l'absence de routeur !


DDNS

1. Afin de pouvoir utiliser la fonction ABUS DDNS, vous devez d'abord ouvrir un compte sur www.abus-server.com. Veuillez consulter les FAQ (questions/réponses) sur le site Internet.
2. Activez la case à cocher DDNS et sélectionnez ensuite le type de « DDNS » 'ABUS DDNS'. Saisissez « www.abus-server.com » ou l'adresse IP « 62.153.88.107 » dans le champ « Adresse de serveur ».
3. Validez vos données en cliquant sur **Appliquer**. L'adresse IP de votre connexion Internet est alors mise à jour toutes les minutes sur le serveur.

Remarque

Veuillez noter que www.abus-server.com n'est pas compatible avec iDVR App.

NTP




Remarque

L'enregistreur peut synchroniser l'heure avec un serveur externe. Pour ce faire, plusieurs adresses de serveur sont à votre disposition.

1. Activez la case à cocher « NTP » et indiquez le délai entre deux synchronisations successives. Entrez l'adresse IP du serveur NTP, ainsi que le port NTP.
2. Validez vos données en cliquant sur **Appliquer**.

Email

Lorsqu'une alarme est déclenchée, l'appareil peut envoyer un message par courriel. Configurez ici la messagerie électronique :



Paramètres	Configuration
Authentification du serveur	Activez la case à cocher si vous vous connectez au serveur du fournisseur d'accès Internet
Nom d'utilisateur	Compte e-mail chez le fournisseur
Mot de passe	Mot de passe protégeant le compte e-mail
Serveur SMTP	Adresse du serveur SMTP du fournisseur
Port SMTP	Indiquez le port SMTP (port par défaut : 80)
SSL activé	Activez la case à cocher pour crypter

	les courriels
Expéditeur	Nom de l'expéditeur
Adresse email d'expéditeur	Adresse e-mail correspondant au compte e-mail
Sélection de réception	Sélectionnez trois destinataires devant recevoir les courriels
Réceptionneur	Saisissez ici le nom du destinataire
Add réception	Saisissez ici l'adresse e-mail du destinataire
Activer image attachée	Activez la case à cocher si vous voulez envoyer en pièce jointe des fichiers JPEG contenant des photos prises par la caméra.
Interval	Sélectionnez un délai de 2 à 5 secondes entre deux prises

1. Entrez les paramètres de notification par courriel.
2. Cliquez ensuite sur **Tester** pour envoyer un courriel à titre d'essai
3. Si vos indications sont correctes et si vous avez reçu un mail de confirmation, cliquez sur **Sauvegarder**.

Remarque


L'appareil envoie un courriel au destinataire configuré.

Si le courriel n'arrive pas à destination, vous devez vérifier et corriger les paramètres. Vérifiez le cas échéant les paramètres antispam de votre client e-mail.

Remarque

Pour des raisons de compatibilité, n'utilisez que les E-Mail Clients pouvant être sélectionnés via SMTP.

FTP




Paramètres	Configuration
FTP	Activez la case pour établir une connexion avec un serveur FTP.
Serveur FTP	Adresse du serveur FTP
Porte FTP	Indiquez le port FTP

	(Par défaut : 21)
Nom d'utilisateur	Indiquez le nom de compte
Mot de passe	Modifiez le mot de passe
Directoire	Sélectionnez le chemin d'enregistrement : Utiliser le répertoire Root Utiliser le premier répertoire Utiliser le deuxième répertoire
Directoire primaire	Active la saisie de « Parent Directory ». Les fichiers sont enregistrés dans un dossier qui doit être indiqué ici.
Directoire secondaire	Active la saisie de « Parent Directory » et « Secondary Directory ». Les fichiers sont enregistrés dans les dossiers indiqués précédemment.

Confirmez les paramètres en cliquant sur **Appliquer** et appuyez sur **Derrier** pour quitter le menu.

SNMP




Paramètres	Configuration
SNMP	Activez la case pour établir une connexion avec un logiciel SNMP.
SNMP Version	Version du système SNMP
SNMP Porte	Indiquez le port SNMP (Par défaut : 161)
Lire communauté	Entrez la « Key » conformément aux réglages de votre logiciel SNMP.
Écrire communauté	Entrez la « Key » conformément aux réglages de votre logiciel SNMP.
Adresse Trap	Entrez l'adresse IP du manager SNMP
Porte Trap	Entrez le port Trap (Par défaut : 162)

i Remarque

SNMP est utilisé pour la surveillance de l'état de l'appareil. Vous devez disposer pour cela d'un logiciel SNMP non disponible chez ABUS.

Confirmez les paramètres en cliquant sur **Appliquer** et appuyez sur **Derrier** pour quitter le menu.

Réglages supplémentaires



Paramètres	Configuration
IP station centrale	Adresse réseau de la station CMS
Port Station centrale	Port de votre station CMS
Port serveur	Port pour la communication des données.
Port HTTP	Port du serveur web.
IP Multicast	Vous pouvez également entrer ici l'adresse IP Multicast pour minimiser le trafic. L'adresse IP doit correspondre à celle figurant dans le logiciel de surveillance vidéo.
Porte RTSP de service	Entrez le port RTSP (Par défaut 554)

i Remarque

Le port 8000 du serveur ainsi que le port HTTP 80 sont des ports standard pour clients distants ou pour l'accès distant à Internet via un navigateur.

i Remarque

Pour l'alarme Host IP/Port, configurez l'adresse réseau de PC de votre logiciel CMS. En cas d'alarme, le logiciel CMS qui exécute différentes réactions d'alarme en fonction du réglage, est informé.

Alarme

Statut d'alarme

No	Nom d'alarme	Adresse IP	Type
A<-1		Local	Ouverture normale
A<-2		Local	Ouverture normale
A<-3		Local	Ouverture normale
A<-4		Local	Ouverture normale
U1<-1		192.168.0.81	Ouverture normale
U1<-2		192.168.0.81	Ouverture normale

No	Nom d'alarme	Adresse IP	Délais
A>1		Local	5s
A>2		Local	5s
U1>1		192.168.0.81	5s
U1>2		192.168.0.81	5s

Vous voyez ici une liste avec toutes les entrées et sorties d'alarme ainsi que leur statut actuel.

Entrée alarme

No d'entrée d'alarme	A<-1
Nom d'alarme	
Type	Ouverture normale
Réglage	☒
Moyen	*

- Sélectionnez une réaction en cas d'alarme en cliquant sur le symbole « Réglage » dans « Moyen ».

Paramètres	Configuration
No d'entrée d'alarme	Sélectionnez l'entrée d'alarme pour définir les paramètres
Nom d'alarme	Donnez une description précise, par exemple : contact de porte du dépôt
Type	N.O.: Circuit normalement ouvert N.C.: Circuit normalement fermé

- Activez l'entrée d'alarme en cochant la case « Réglage ».
- Définissez le comportement de l'enregistreur en cas d'alarme sous « Moyen ».
- Cliquez sur « Copier à » pour appliquer ces paramètres à d'autres caméras.
- Confirmez les paramètres en cliquant sur **Appliquer** et appuyez sur **Derrière** pour quitter le menu.

REACTION

ONGLET Voie déclenchée

Moyen
☐ Analogique ☒ A1 ☐ A2 ☐ A3 ☐ A4

Activer programme
☐ Analogique ☐ A1 ☐ A2 ☐ A3 ☐ A4

Sélectionnez la case correspondante pour définir le canal de caméra devant être déclenché en cas d'alarme.

ONGLET Programme

Semaine	Lun
1	00:00-24:00
2	00:00-00:00
3	00:00-00:00
4	00:00-00:00
5	00:00-00:00
6	00:00-00:00
7	00:00-00:00
8	00:00-00:00

- Définissez ici l'heure à laquelle les comportements à sélectionner dans l'onglet « Moyen » doivent être activés en cas d'alarme.
- Cliquez sur **Copier à** pour appliquer ces paramètres à d'autres jours de la semaine ou à la semaine entière.

ONGLET Moyen

Définissez le comportement en cas d'alarme :

Paramètres	Configuration
Afficher l'image sur l'écran	Une surimpression apparaît à l'écran
Alerte sonore	L'appareil émet une tonalité répétée
Notifier le centre de surveillance	Envoie un signal d'alarme à un PC avec le logiciel CMS ABUS. Pour cela, le logiciel doit être démarré et l'enregistreur se trouver en mode surveillance.
Envoi email	Un e-mail est envoyé à une adresse mail spécifique. Voir p. 226.
FTP Upload des images capturées	Sauvegarde de l'image caméra sur un serveur FTP préalablement configuré, voir p. 228 (uniquement en cas de détection de mouvement)
Sortie alarme de déclenchement	voir page 228.

Confirmez les paramètres en cliquant sur **Appliquer** et appuyez sur **OK** pour quitter le menu.

**Remarque**

Pour pouvoir enregistrer à l'aide d'une alarme, vous devez configurer le planning dans Enregistrement (voir p. 217).


ONGLET Liaison PTZ

- Sélectionnez le canal de caméra pour « Liaison PTZ ».
- Activez la case afin de déterminer si, en cas d'alarme, une présélection, un tour ou un modèle doivent avoir lieu.
- Sélectionnez le point de départ, le tour ou le modèle souhaité à l'aide des touches fléchées.
- Cliquez sur **Copier à** pour appliquer ces paramètres à d'autres caméras.
- Confirmez les paramètres en cliquant sur **Appliquer** et appuyez sur **OK** pour quitter le menu.

Sortie d'alarme


1. Sélectionnez l'une des sorties d'alarme à configurer dans le menu déroulant pour « Sortie d'alarme ».
2. Définissez un nom quelconque pour l'entrée d'alarme dans « Nom d'alarme ».
3. Sous « Délais », indiquez la durée pendant laquelle l'alarme doit être déclenchée.
4. Sous « Programme », définissez le planning pour la sortie d'alarme.
5. Cliquez sur **Copier à**, pour appliquer ces paramètres à d'autres sorties d'alarme.
6. Confirmez les paramètres en cliquant sur **Appliquer** et appuyez sur **Derrière** pour quitter le menu.

Module d'alarme IP



Vous pouvez ajouter ici jusqu'à trois modules d'alarme IP ABUS (CASA10010). Une fois la connexion via le réseau établie, deux entrées et sorties d'alarme sont ajoutées dans les onglets « Entrée alarme » et « Sortie d'alarme ». Désignation des entrées, U1<-1 / U1<-2, et des sorties U1->1 / U1->2.

Cliquez sur « Appliquer » pour configurer un module d'alarme IP ABUS.



Paramètres	Configuration
Module d'alarme IP	Saisissez ici la désignation du module d'alarme IP.
Adresse IP	Saisissez ici l'adresse IP du module d'alarme IP.
Gestion port	Saisissez le port (par défaut 8000) du module d'alarme IP.
Nom Admin	Saisissez le nom d'utilisateur (doit disposer des droits d'administrateur) du module d'alarme IP.
Mot de passe	Saisissez le mot de passe de l'utilisateur enregistré.

Après une connexion réussie, il y a ajouté 2 entrée/sortie d'alarme virtuelle. Celles-ci peuvent être connectées seulement par le réseau.

Renvoyez s'il vous plaît à la site d'internet (www.abus-sc.com) pour des instructions d'installation suivantes. Vous pouvez trouver ces instructions dans les environs de téléchargement du ABUS IP module d'alarme (CASA10010).


RS-232

Actuellement aucune fonction.

Aperçu directe

Voir page 204.

Avertissement



Remarque

Entrez le déclencheur de l'avertissement en « Type d'exception », par exemple :


Disque dur plein

Déconnecté du réseau etc.

et spécifiez le comportement de l'appareil, comme décrit à la p. 212.

Confirmez les paramètres en cliquant sur **Appliquer** et appuyez sur **Derrière** pour quitter le menu.

Utilisateur



Remarque



Avertissement

Notez bien le mot de passe administrateur.
Mot de passe préprogrammé :

« 1 2 3 4 5 ».

L'écran de gestion des utilisateurs permet d'ajouter et de supprimer de nouveaux utilisateurs ou de modifier les paramètres existants.

1. Pour ajouter un nouvel utilisateur, cliquez sur **Ajouter**.

Paramètres	Configuration
Nom d'utilisateur	Identificateur unique
Mot de passe	Code d'accès à l'appareil pour la gestion de l'appareil Remarque : changez régulièrement le mot de passe, utilisez des combinaisons de lettres, de chiffres etc. et conservez les mots de passe en lieu sûr.
Confirmation	Saisissez de nouveau le code d'accès par mesure de sécurité
Niveau	IMPORTANT : Le niveau Administrateur permet d'accorder plus de droits que le niveau Utilisateur .
Adresse MAC d'utili...	Adresse MAC de l'adaptateur réseau des PC utilisés par chaque utilisateur Remarque : Celle-ci permet de limiter l'accès au PC dont l'adresse MAC a été saisie dans ce champ !

2. Saisissez le nom et le mot de passe et confirmez le mot de passe dans le champ suivant.
3. Sélectionnez le niveau et indiquez l'adresse MAC.
4. Confirmez les paramètres en cliquant sur **Appliquer**.



Avertissement

Respectez les consignes suivantes lorsque vous accordez des droits d'accès.

Paramètres de permission

Définissez les droits d'accès de l'utilisateur en cliquant sur le symbole « Privil. ». Seules les données d'accès des utilisateurs ajoutés manuellement peuvent être modifiées :

Remarque

L'utilisateur peut effectuer des réglages ou changer des paramètres au niveau local, c'est-à-dire, sur l'appareil.

L'utilisateur peut accéder à l'appareil via la connexion réseau.

L'autorisation d'accès à chaque caméra (via le réseau ou localement) est paramétrée sur l'onglet Caméra.

Paramètres	Configuration
Réglage local de journal	Recherche local de journal Configuration local Opération avancé locale Arrêt / Redémarrage local
Réglage à distance	Recherche de journal à distance Configuration à distance Contrôle de port série à distance Contrôle de sortie vidéo à distance Audio bidirectionnelle Maintenir alarme à distance, contrôler sortie d'alarme Opération avancée à distance Arrêt/Redémarrage à distance
Gestion de la camera	Permission de caméra




Avertissement

Modifiez les réglages généraux de l'utilisateur (nom, mot de passe, niveau, adresse MAC) en cliquant sur le symbole « Editer » ou dans l'onglet « Modifier mot de passe ».


Maintenance

i Remarque

Ce menu est destiné à la gestion de l'appareil et ne doit être utilisé que par des utilisateurs expérimentés.



Info système




i Remarque

Le menu d'information contient les caractéristiques techniques de l'appareil ainsi que des informations sur les différents réglages des caméras, de l'enregistrement, etc.

Ceci peut être utile lors de demandes d'assistance.

Menu	Configuration	P.
Info système	Informations sur l'appareil (numéro de série, état du logiciel résident etc.)	132
Recherche de journal	Le fichier journal permet d'effectuer des recherches en fonction de certains critères, par exemple : alarme, exception, commande ou informations concernant des enregistrements ou données spécifiques (état de disque dur S.M.A.R.T.).	132
Configuration	Exportation / importation de paramètres	133
Mise à jour de fir...	Mise à jour du logiciel résident	133
Défaut	Réinitialisation du système	134
Détection de rés...	Affichage du taux de transmission et de réception de l'enregistreur.	134

Recherche de journal



i Remarque


Les événements peuvent être recherchés en fonction des types principaux/événements/paramètres suivants :

- Tout type
- Enregistrement aorés Alarme
- Exception
- Opération
- Information

Filter1	Filter2
Tout type	-
Enregistrement aorés	• Tout type • Entrée / sortie d'alarme

Alarme	- Démarrage / Arrêt de détection de mouvement - Démarrage / Arrêt de tamper détection
Exception	- Tout type - Perte de signal vidéo - Exception signal vidéo - Mauvais login - Disque dur plein - Disque dur erreur - Conflit IP - réseau déconnecté - Exception de capture d'Image / enregistrement - La résolution d'entrée et la résolution d'enregistrement sont différentes
Opération	- Tout type - Différentes paramètres local et à distance (Connexion / Réglage / ...)
Information	- Tout type - Info HDD - HDD S.M.A.R.T. - Démarrer / Arrêter l'enregistrement - Démarre / Arrêter capture - Supprimer l'enregistrement expiré - Info NetHDD

1. Sélectionnez l'événement à rechercher dans le fichier journal et sélectionnez ensuite un paramètre secondaire.
2. Entrez la date et l'heure en face de « Date début » et « Temps fin » et cliquez sur **Chercher**.
3. L'événement est affiché :



- Vous pouvez changer de page à l'aide de la barre de navigation :




i Remarque

Pour avancer et reculer, appuyez sur (3) et (2).
 Pour passer à la première ou à la dernière page, appuyez sur (4) et (1).
 Pour passer directement à une page précise, entrez le numéro de page dans le champ (5) puis cliquez sur (6).

- Cliquez sur **Détails** afin d'obtenir des informations plus précises.
- Cliquez sur **Lire** afin de démarrer éventuellement le visionnage de l'enregistrement.
- Cliquez sur **Sauvegarder** pour exporter le fichier journal sur un dispositif USB.


Configuration



i Remarque

Les données de configuration comprennent tous les réglages de l'appareil effectués après la mise en service. Ces données peuvent être enregistrées sur un dispositif USB. Ceci permet de configurer, par exemple, un autre appareil de façon identique.

Mise à jour de firmware



Remarque

L'appareil peut être mis à jour depuis un dispositif USB ou via le réseau par FTP.

Copiez le fichier de mise à jour portant l'extension *.mav de la clé USB vers le répertoire principal.

Branchez la clé USB sur le connecteur USB de l'appareil.

1. Sélectionnez le connecteur USB. Cliquez le cas échéant sur **Actualiser**.
2. Sélectionnez le fichier de mise à jour et cliquez sur **Mise à jour de firmware**.
3. Attendez jusqu'à ce que l'appareil redémarre.
4. Vérifiez le cas échéant l'état du logiciel résident sous l'option « Info Système » du menu **Maintenance**.


Remarque

La mise à jour via FTP fonctionne comme décrit ci-dessus : le PC doit se trouver sur le même réseau local !

Configurez un PC en tant que serveur FTP.

Saisissez l'adresse IP du serveur FTP.

Défaut



Remarque

Cette opération permet de rétablir les paramètres

d'origine de l'appareil (réinitialisation).




Avertissement

Tous les réglages effectués depuis la mise en service (caméras, paramètres d'enregistrement, PTZ, alarmes etc.) seront supprimés !

Évitez les pertes de données en sauvegardant préalablement ces réglages. Après la réinitialisation, vous pouvez éventuellement les recharger.


Détection de réseau



Remarque

Les informations relatives au trafic et aux interfaces du réseau sont affichées ici.


ONGLET Trafic



La quantité des données reçues et envoyées est représentée graphiquement.

Dans le champ sous le graphique figurent, en fonction des réglages, le statut et des informations concernant un ou deux raccords réseau.

ONGLET Détection de réseau



« Adresse Destinataire » permet de contrôler la connexion avec un autre appareil, comme un ordinateur par exemple. Entrez l'adresse réseau de l'appareil à contrôler (p.ex. 192.168.0.25) et cliquez sur **Tester**.



Des informations relatives à deux paramètres apparaissent :

Paramètres	Configuration
Délai moyen	Temps nécessaire à l'appareil pour répondre
frame Taux de perte	Indique le nombre de pourcentages des paquets n'ayant pas été transmis.

**Remarque**


En présence d'un taux de perte du paquet élevé, il est recommandé de répéter le test réseau.

**Remarque**

Si le taux de perte du paquet reste élevé, il est conseillé de contrôler le câblage du réseau ou la présence de dommages dans la ligne. Plus le taux de perte du paquet est élevé, moins bonne est la connexion entre l'appareil contrôlé et l'enregistreur.

Pour « Exportation paquets de Réseau », vous pouvez exporter les réglages des différents raccords, ou du raccord, en fonction du réglage.


1. Sous « Nom dispositif », sélectionnez un support d'enregistrement sur lequel les réglages doivent être enregistrés.
2. Cliquez sur **Sauvegarder**.



Au terme de la barre de progression, une fenêtre de remarque s'affiche lorsque l'initialisation a réussi. Fermez la fenêtre avec **OK**.

- Cliquez sur **Statut** pour afficher le statut des raccords LAN (connecté/non connecté).
- Cliquez sur **Configuratie** pour modifier vos réglages réseau (voir p. 126).

Arrêter

**Remarque**

Sélectionnez **Verrouiller** pour verrouiller le menu de commande.

Sélectionnez **Arrêter** pour mettre l'appareil hors tension.

Sélectionnez **Redémarrer** pour redémarrer (mettre le système hors tension en sous tension).

Voir également p. 199.

Dépannage

Avant d'appeler le service d'assistance, lisez les remarques suivantes pour déterminer la cause d'un incident.

Incident	Cause	Solution
Pas de courant	Le câble réseau n'est pas raccordé	Branchez le câble réseau correctement sur la prise de courant
	L'interrupteur du réseau est sur OFF	Mettez l'interrupteur du réseau sur ON
	La prise de courant n'est pas alimentée	Essayez d'utiliser un autre appareil sur la prise de courant
Pas d'image	L'écran n'est pas paramétré pour la réception	Configurez correctement le mode entrée vidéo jusqu'à ce qu'une image en provenance de l'enregistreur s'affiche
	Le câble vidéo est mal raccordé	Raccordez le câble vidéo correctement
	Le moniteur raccordé est éteint	Allumez le moniteur
Les images en provenance de la caméra sont en noir et blanc et floues, bien qu'une caméra couleur soit installée	Si aucune caméra n'est raccordée au démarrage de l'enregistreur, celui-ci démarre automatiquement en mode NTSC. Si vous raccordez ensuite des caméras couleur PAL, les images seront en noir et blanc et floues.	Raccordez les caméras avant de démarrer l'enregistreur. L'enregistreur reconnaît automatiquement le signal PAL ou NTSC et passe au mode approprié. Vous pouvez sélectionner le mode, voir p. 39.
Pas de son	Le câble audio est mal raccordé	Raccordez correctement le câble audio
	Les appareils raccordés au câble audio sont éteints.	Allumez les appareils raccordés au câble audio.
	Le câble audio est endommagé	Remplacez le câble
Le disque dur ne fonctionne pas	Le câble de connexion est mal raccordé	Raccordez le câble correctement
	Le disque dur est défectueux ou non compatible avec le système	Echangez le disque dur contre un disque dur recommandé.
La connexion USB ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas compatible	Raccordez un dispositif USB compatible USB 2.0
	Vous utilisez un hub USB	Raccordez le dispositif USB directement
Pas d'accès au réseau	Le câble réseau s'est détaché	Raccordez le câble réseau
	La configuration du réseau (DHCP, adresse IP etc.) est erronée	Vérifiez la configuration du réseau et corrigez-la le cas échéant, voir p. Fehler! Textmarke nicht definiert.
La télécommande ne fonctionne pas	La polarité des piles (+, -) n'est pas respectée ou les piles sont épuisées	Remplacez les piles par des piles neuves. Pour piloter l'appareil à l'aide de la télécommande, vous devez orienter celle-ci vers le capteur de l'appareil.
	La télécommande est trop éloignée de l'enregistreur	Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 m
	Il y a un obstacle entre la télécommande et l'enregistreur	Enlevez l'obstacle
	L'éclairage est trop puissant ou vous utilisez un tube fluorescent	Évitez les lumières trop fortes des tubes fluorescents
L'enregistrement n'est pas possible	Le disque dur n'est pas initialisé	Montez et initialisez le disque dur
Mise hors tension soudaine	La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée	Nettoyez l'appareil ou enlevez tout objet pouvant empêcher l'aération

Entretien et nettoyage de l'appareil

L'appareil ne nécessite pas d'entretien. Protégez l'appareil contre la poussière, les saletés et l'humidité.

Spécifications techniques

Enregistreur numérique ABUS	TVHD80000
Compression vidéo	H.264
Utilisation hybride	-
Entrées caméra	4 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω)
Sorties caméra	-
Sorties moniteur	Moniteur : 1 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω), 1 x VGA, 1 x HDMI Spot : 1 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω)
Mode de fonctionnement	Triplex
Résolution (mode live)	HDMI: 1920*1080/60Hz(1080P),1600×1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz VGA: 1920*1080/60Hz(1080P),1600×1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz BNC Output: PAL: 704×576, NTSC: 704×480
Résolution / débit d'image par ca- méra (enregistrement)	PAL:

Capacité de mémoire HDD

La mémoire requise pour l'enregistrement et la surveillance dépend non seulement de la capacité de mémoire physique du disque dur utilisé, mais aussi de la résolution choisie et du débit de l'enregistrement.

Enregistrement en continu, disque dur 1x1TB :

Nombre de caméras	Résolution	FPS	Débit recommandé	Durée d'enregistrement
4	CIF	25	512	41 Jours, 5 Heures
4	4CIF	25	2048	10 Jours, 7 Heures
4	1280 x 720	25	4096	5 Jours, 3 Heures
4	1920 x 1080	25	8192	2 Jours, 13 Heures

Le CD fourni contient un programme permettant de calculer l'espace requis pour la mémoire. Par ailleurs, ce logiciel peut être téléchargé depuis notre site web tout comme le logiciel ABUS CMS.

Elimination des déchets

Remarque concernant la directive européenne sur les appareils électriques et électroniques

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de son service. L'élimination doit avoir lieu par le biais des points de collecte agréés dans votre pays. Respectez la réglementation locale concernant l'élimination de matériaux.

Éliminez l'appareil conformément à la directive européenne 2002/96/CE - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits. Vous obtenez la liste des points de collecte d'appareils usagés auprès de votre mairie, votre déchetterie ou votre revendeur.

Remarques concernant la manipulation de piles

Respectez la polarité lorsque vous introduisez les piles. N'essayez pas de les recharger et ne les jetez en aucun cas au feu ! N'utilisez pas en même temps des piles de type différent (piles usagées et neuves, piles alcalines et au carbone etc.). Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée. Une utilisation inappropriée peut entraîner des risques d'explosion et de fuite !

Pensez à la protection de l'environnement ! Les piles usées ne doivent pas être mélangées avec les ordures ménagères ! Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.

Veillez à ce que les piles ne tombent pas entre les mains de vos enfants. Vos enfants peuvent les mettre dans la bouche et les avaler. Ceci peut avoir des conséquences graves pour leur santé. Dans ce cas, il faut consulter immédiatement un médecin !

Ne rechargez ou chauffez jamais les piles ordinaires et ne les jetez pas au feu (risque d'explosion !).

Remplacez les piles qui commencent à s'user.

Remplacez toujours toutes les piles en même temps et utilisez des piles du même type.



Important

Les piles qui présentent des fuites ou sont endommagées peuvent provoquer des brûlures si elles entrent en contact avec la peau.

- Portez des gants appropriés dans de tels cas.
- Nettoyez le compartiment des piles à l'aide d'un chiffon sec.

Remarque importante concernant l'élimination de piles

Ce produit utilise des piles auxquelles la directive européenne 2006/66/EG s'applique et qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères ordinaires.

Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre pays concernant la collecte séparée de piles usagées.

L'élimination correcte des piles permet d'éviter des conséquences néfastes pour l'environnement et la santé.

Les piles qui contiennent des substances dangereuses portent les symboles suivants :



Pb = La pile contient du plomb

Cd = La pile contient du cadmium

Hg = La pile contient du mercure

Remarque concernant la directive européenne RoHS

L'appareil est conforme à la directive RoHS.

La conformité avec la directive RoHS signifie que le produit ou la pièce ne contient aucune des substances suivantes dans des concentrations supérieures aux concentrations maximales dans des matériaux homogènes, à moins que la substance ne fasse partie d'un usage auquel la directive RoHS ne s'applique pas :

- 0,1 % de plomb (par unité de poids),
- mercure,
- chrome hexavalent,
- biphényl polybromé (PBB) et polybromodiphényléther
- 0,01 % de cadmium (par unité de poids)

Glossaire

Termes techniques utilisés

1080i

Signal vidéo HDTV à 1080 pixels et affichage entrelacé.

16:9

Rapport largeur/hauteur de l'écran, inspiré du format d'un écran de cinéma.

720p

Signal vidéo HDTV à 1280 x 720 pixels et affichage progressif.

RESOLUTION

Le système classique de télédiffusion PAL produit des images de 576 lignes, généralement avec 768 points-image. La télévision à haute définition (HDTV) fonctionne avec 1280 x 720 points-image.

DIAGONALE D'IMAGE

Indication de la taille d'une image : distance entre le coin gauche inférieur et le coin droit supérieur – en pouces ou en centimètres.

Navigateur

Programme permettant d'afficher des sites Internet.

CIF

'Common Intermediate Format'

A l'origine, ce format était destiné à la conversion de la norme PAL en norme NTSC. CIF correspond à une résolution vidéo de 352 x 288 pixels, 2 CIF à 704 x 288 pixels, 4 CIF à 704 x 576 pixels.

CINCH

Type de prise élargie pour signaux audio analogiques ou signaux vidéo FBAS.

DDNS

'Dynamic Domain Name System'

Service réseau enregistrant et mettant à jour les adresses IP de ses clients dans une base de données.

DHCP

'Dynamic Host Configuration Protocol'

Protocole de réseau permettant l'intégration automatique d'appareils ('clients') dans des réseaux existants. Les serveurs DHCP (par exemple, un routeur Internet) attribuent automatiquement l'adresse IP, le sous-masque de réseau, le Gateway, le serveur DNS et, le cas échéant, le serveur WINS. Côté client, seule l'attribution automatique de l'adresse IP doit être activée.

Domain

Domaine (de noms) destiné à identifier les sites Internet (par exemple, www.abus-sc.de).

Dual Stream

Dual Stream désigne un procédé de transmission vidéo. Il en résulte un enregistrement en haute résolution, ainsi qu'une transmission en basse résolution, par exemple via le réseau. Le 'main stream' (flux principal) dispose d'une résolution 4CIF, tandis que le 'sub stream' (flux secondaire) dispose seulement d'une résolution CIF.

DVR

'Digital Video Recorder'. Un appareil permettant d'enregistrer diverses sources vidéo et audio (analogiques, numériques). Les données sont comprimées et enregistrées, par exemple sur un disque dur.

FBAS/CVBS

'Farb-, Bild-, Austast- und Synchron-Signal' en allemand ou 'Color, Video, Blank and Sync' en anglais. La variante la plus simple d'un signal vidéo, également connue sous le nom « signal composite ». La qualité d'image est en comparaison assez médiocre.

H.264

(MPEG-4 AVC) ; norme permettant une compression très efficace de signaux vidéo. Cette norme est utilisée, entre autres, sur des disques Blu-ray ou dans des systèmes de vidéoconférence.

HDD

'Hard Disk Drive'. Disque dur (disque magnétique)

Enregistrement numérique de données sur ordinateur ou DVR.

GIGABYTE

Unité de capacité de mémoire de dispositifs d'enregistrement (HDD, USB, cartes SD/MMC).

HDVR

'Hybrid DVR'. DVR pour l'enregistrement d'images en provenance de caméras analogiques et d'un réseau.

http

'Hypertext Transfer Protocol'

Un procédé de transmission de données via des réseaux. Essentiellement utilisé pour l'affichage de sites Internet dans un navigateur.

INTERLACED

Procédé utilisant un balayage entrelacé.

Adresse IP

Une adresse sur un réseau informatique, basée sur le protocole Internet (IP) et permettant d'adresser et d'accéder à divers appareils sur le réseau.

JPEG

Procédé de compression à faibles pertes pour photos. La plupart des appareils numériques enregistrent leurs photos au format JPEG.

MPEG

‘Moving Picture Experts Group’ Il s’agit d’une norme internationale pour la compression d’images animées. Sur certains DVD, les signaux audio sont comprimés et enregistrés dans ce format.

NTP

‘Network Time Protocol’

Procédé pour synchroniser l’heure sur des réseaux. On trouve aussi SNTP (‘Simple Network Time Protocol’), une variante simplifiée.

NTSC

Norme de télédiffusion aux Etats-Unis. Le procédé se distingue par quelques détails du système européen PAL : une image NTSC consiste en 480 lignes visibles et contient au total 525 lignes. 60 demi-images s’affichent par seconde. En comparaison avec PAL, ce système est plus sujet aux distorsions de couleurs.

PAL

‘Phase Alternating Line’. Un système de télévision couleur européen. Il utilise 576 lignes visibles. Une image complète consiste en 625 lignes, dont les lignes destinées aux signaux de gestion. 50 demi-images s’affichent par seconde. Les phases du signal couleur alternent d’une ligne à l’autre.

PANEL

Terme technique désignant la dalle d’un écran plat (on dit aussi écran LCD ou écran plasma).

PC

Un « Personal Computer » peut être utilisé comme interface distante avec les logiciels fournis ou avec un navigateur.

Pixel

‘Picture element’. Point-image, élément d’image. Désigne l’unité la plus petite d’une transmission ou d’un affichage d’une image numérique

PIP

‘Picture in Picture’. Abréviation désignant la fonction « image dans l’image », permettant d’afficher simultanément deux signaux à l’écran. Le deuxième signal est superposé au premier.

PPPoE

‘PPP over Ethernet’ (protocole Point-to-Point)

Procédé de transmission par réseau destiné à établir une connexion sur un circuit commuté. Ce procédé est utilisé, par exemple, pour des connexions ADSL.

PROGRESSIF

Balayage ou affichage ligne par ligne, contrairement au procédé « entrelacé », où l’on saute des lignes.

PTZ

‘Pan-Tilt-Zoom’

Faire pivoter, incliner et zoomer des caméras motorisées.

USB

‘Universal Serial Bus’

Port série permettant de raccorder, par exemple, des dispositifs d’enregistrement « à chaud ». Débit maximal utile sur USB 2.0 : environ 320 Mbit/s (environ 40 Mo/s).

VGA

‘Video Graphics Array’. Interface habituelle sur un PC pour des signaux vidéo analogiques. Il s’agit essentiellement de signaux RGB.

POUCE (inch)

Unité de diagonale d’écran. Un pouce correspond à 2,54 centimètres. Diagonales typiques d’un écran 16:9 : 26 pouces (66 cm), 32 pouces (81 cm), 37 pouces (94 cm), 42 pouces (106 cm), 50 pouces (127 cm), 65 pouces (165 cm).

A propos du mécanisme interne d'un disque dur

Le mécanisme interne d'un disque dur (HDD) est très fragile. Utilisez l'appareil en respectant les consignes suivantes afin d'éviter des erreurs de disque dur. Les enregistrements importants doivent être sauvegardés sur des supports externes afin d'éviter les pertes de données.



Remarques

- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en service.
- L'humidité à l'intérieur de l'appareil peut être à l'origine de phénomènes de condensation et de dysfonctionnements du disque dur.
- Ne jamais débrancher un appareil sous tension ou couper le courant en actionnant le disjoncteur.
- Ne pas déplacer l'appareil immédiatement après la mise hors tension. Pour déplacer l'appareil, exécutez les étapes suivantes :
 1. Attendez au moins deux minutes après le message OFF (sur l'écran de l'appareil).
 2. Retirez la fiche de la prise de courant.
 3. Déplacez l'appareil.
- Une coupure de courant pendant l'utilisation de l'appareil peut provoquer une perte de données sur le disque dur. Utilisez un système d'alimentation en courant sans interruptions !
- Le disque dur est très fragile. Après quelques années de fonctionnement, le disque dur peut être endommagé par une mauvaise utilisation ou un environnement inapproprié. Des arrêts de lecture inattendus ou des effets de mosaïques visibles sont des signes précurseurs. Dans certains cas, il n'y a pas de signes précurseurs annonçant une panne du disque dur.
- Un disque dur défectueux est incapable de lire des enregistrements. Dans ce cas, il faut remplacer le disque dur.

Enregistreur HD-SDI ABUS

TVHD80000

Fabricant
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing (Allemagne)

ABUS HD-SDI optager TVHD80000



Brugerhåndbog

Version 1.1



Dansk

Denne manual hører sammen med dette produkt.

Den indeholder vigtig information som skal bruges under opsætning og efterfølgende ved service.

Dette skal huskes også når produkter gives videre til anden part. Læs derfor denne manual grundigt igennem også for fremtiden.

Indholdet kan ses med sideanvisninger kan findes i indekset.




Læs forklaringerne i den separate kvikguide samt henvisningerne på cd'en eller i den vedlagte dokumentation vedrørende temaet „styring via webinterface“ og „software“. De findes i internettet under www.abus-sc.com

Oversigt over apparatet




Se **Systembetjening**, s. 256.


Forside



Bagside



Fjernbetjening (TVAC40930 kan også vælges)



Oversigt over apparatet.....	246
Kvikguide	251
Før du starter	251
Installation af harddisken	251
Etablering af tilslutninger.....	251
Konfiguration af apparatet	251
Vigtige sikkerhedshenvisninger.....	252
Symbolforklaring	252
Korrekt anvendelse	252
Generelt	252
Strømforsyning.....	252
Overbelastning/overspænding	253
Kabler.....	253
Opstillingssted/driftsomgivelser	253
Fjernbetjening	253
Vedligeholdelse og pleje	254
Tilbehør	254
Idriftsættelse	254
Børn	254
Indledning	255
Generelle informationer	255
Udpakning	255
Leveringsomfang	255
Systembetjening	256
Generelt	256
Betjeningsenheder på apparatet.....	256
Tilslutninger på bagsiden.....	257
Fjernbetjeningens betjeningsenheder.....	257
Betjening med musen	258
Skærmtastatur	259
Start af apparatet	259
Nedlukning, Logout og genstart af apparatet	259
Statusvisninger	260
Generelt	260
DVR status-LED.....	260
Taster til valg af kamera status-LED.....	260
Visninger på monitoren	260
Indstillingsassistent	261
Indstilling af systemet.....	261
Indstilling af administratoren	261
Dato / tid.....	261
Netværksindstillinger.....	262
Forvaltning af harddisk.....	263
Kameraoptagelse.....	263
Live-visning	264
Overblik	264
Statussymboler.....	264
Popup-menu ved musebetjening	264
Menulinje i kamerabilledet	265

Indstillinger	266
Indstilling af kameraudgangen	266
Live-afspilning.....	267
Generelt	267
Afspilningsskærmen	267
Styring via kontrolfelt	267
Højreklik under løbende afspilning	268
SMART- søgning	268
Apparatmenu	269
Menuoversigt	269
Menubeskrivelse	269
Afspilning.....	270
Normal.....	270
Hændelse.....	270
Export.....	271
Normal.....	271
Hændelse (hændelsestype ,Alarmindgang‘).....	272
Hændelse (hændelsestype ,Bevægelsesregistrering‘).....	272
Panikoptagelse.....	273
Optagelse.....	273
Fortløbende øjeblikkelige billeder	273
Alarm.....	273
HDD	274
Harddisks	274
Indbygning af en harddisk	274
Harddiskforvaltningens parametre	274
Kameraets harddiskindstillinger	275
Kontrol af harddiskstatus.....	276
Indstilling af harddiskalarmer.....	276
S.M.A.R.T.	276
Optagelse.....	277
Definition	277
Tidsplan	277
Kodning	278
Udvidede indstillinger	279
Ferie	279
Kamera.....	280
OSD	280
Billede	280
PTZ	280
Indstilling af alarmzoner.....	280
Indstilling af zoner	281
Reaktion.....	281
Konfigurering	282
Overblik	282
Generelt.....	282
Begreber.....	283
Netværksopbygning	284
Netværkskonfiguration	284
IP-alarmodul	289
RS-232.....	290

Indhold

Live-visning	290
Advarsel	290
Bruger	290
Vedligeholdelse.....	292
Systeminfo	292
Protokolsøgning	292
Import / Eksport.....	293
Opdatering	293
Udførelse af Standard.....	294
Net Detect	294
Nedlukning	295
Rengøring og pleje af apparatet.....	296
Henvisning	296
Udbedring af fejl.....	296
Tekniske data	297
HDD-lagerkapacitet	298
Bortskaffelse	299
Henvisning til EF-direktivet vedr. gamle elektro- og elektronikapparater	299
Henvisning vedr. håndteringen af batterier.....	299
Vigtigt henvisning vedr. bortskaffelse af batterier.....	299
Henvisning til RoHS EF-direktivet.....	299
Ordforklaring	300
Anvendte fagbegreber	300
Om det interne harddiskdrev	302

Kvikguide

Før du starter

Der skal udføres følgende forberedelser:

1. Overhold de generelle henvisninger, sikkerhedshenvisninger samt forklaringer vedrørende opstilling og tilslutning, se s. 252.
2. Kontrollér, at emballagens indhold er fuldstændigt, og om det er beskadiget.
3. Sæt batterierne i fjernbetjeningen.

Henvisning

Læs forklaringerne i den separate kvikguide.

Installation af harddisken



Advarsel

Sluk apparatet, og afbryd det fra strømforsyningen!
Sørg for den nødvendige jordforbindelse for at undgå statisk afladning.

1. Installér en eller flere harddiske, se separat kvikguide.
2. Etablér først forbindelsen til motherboardet med det røde datakabel (lille stik).
3. Forbind strømkablet (stort stik, med 5 ledere).
4. Kontrollér, at stikforbindelserne sidder korrekt.
5. Luk huset.

Etablering af tilslutninger

Henvisning

Overhold minimumradius ved trækning af kabler!
Knæk ikke kabler!

1. Forbind de HD-SDI kameraer med kameraer tilslutningerne 1 – 4.
2. Forbind audio-tilslutningerne.
3. Forbind sensorerne med alarmindgangene.
4. Forbind monitoren med HDMI/VGA- eller BNC-tilslutningen.
5. Forbind musen med USB-stikket.
6. Etablér tilslutningen.
7. Tænd apparatet med netafbryderen POWER på apparatets bagside. Statusvisningen DVR apparatets forside lyser.

Konfiguration af apparatet

Henvisning

Læs forklaringerne i den separate kvikguide.

- Udfør „indstillingsassistentens“ enkelte trin, se s. 261.
- Følgende indstillinger konfigureres efter hinanden:

- Valg af brugeroverfladens sprog
- Oprettelse af administratoren
- Generelle indstillinger (dato, klokkeslæt ...)
- Forvaltning af harddisk (initialisering etc.)
- Optagelsesindstillinger
- Netværksindstillinger

Henvisning

Efterfølgende ændring af dato eller klokkeslæt kan medføre tab af data!

- Vær opmærksom på menuoversigten på s. 269/26 samt henvisningerne og forklaringen til den grundlæggende betjening af systemet på s. 13.

Vær opmærksom på forklaringerne til:

Live-visning	s. 244
Afspilning	s. 247
PTZ	s. 260
Datasikring	s. 275
Fejlsøgning	s. 279

Vigtige sikkerhedshenvisninger

Symbolforklaring

Der anvendes følgende symboler i vejledningen hhv. på apparatet:

Symbol	Signalord	Betydning
	Advarsel	Advarsel mod fare for kvæstelser eller farer for helbredet.
	Advarsel	Advarsel mod fare for kvæstelser eller farer for helbredet som følge af elektrisk spænding.
	Vigtigt	Sikkerhedshenvisninger vedr. mulige skader på apparatet/ tilbehøret.
	Henvisning	Henvisning til vigtige informationer.

Der anvendes følgende kendemærker i teksten:

	Betydning
1. ...	Handlingsopfordring/-anvisning med fastlagt rækkefølge for handlingstrinene i teksten
2. ...	Liste uden fastlagt rækkefølge i teksten eller advarselshenvisningen

Korrekt anvendelse

Brug kun apparatet til det formål, som det er blevet bygget og konciperet til! Enhver anden anvendelse anses for at være ukorrekt!

Dette apparat må kun anvendes til følgende formål:

- Denne HD-SDI optager anvendes i kombination med tilsluttede videosignalkilder (HD-SDI kameraer) og videogengivelsesapparater (CRT- eller TFT-monitorer) til at overvåge objekter.

Henvisning

Datalagringen er underlagt de nationale retningslinjer om beskyttelse af persondata.

Gør ved installationen kunderne opmærksom, at disse retningslinjer findes.

Generelt

Læs følgende anvisninger grundigt igennem, før apparatet anvendes første gang, og overhold alle advarselshenvisninger, selv om du er bekendt med omgang med elektroniske apparater.



Advarsel

Ved skader, der skyldes manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning, bortfalder kravet om garanti.

Vi påtager os intet ansvar for følgeskader!



Advarsel

Vi påtager os intet ansvar i forbindelse med person- og/eller materielle skader, der skyldes ukorrekt håndtering eller manglende overholdelse af sikkerhedshenvisningerne.

I sådanne tilfælde bortfalder ethvert krav om garanti!

Opbevar denne håndbog omhyggeligt som fremtidig reference.

Hvis apparatet sælges eller gives videre, skal denne vejledning denne vejledning også udleveres.

Dette apparat blev produceret under overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder.

Strømforsyning

- Tilslut kun dette apparat til en strømkilde, der leverer netspændingen, der er anført på typeskiltet.
- Hvis du ikke er sikker på, hvilken findes hos dig, skal du kontakte el-forsyningselskabet.



Advarsel

Forebyg tab af data!

Tilslut altid apparatet til en nødstrømsforsyning UPS med overspændingsbeskyttelse.

- Afbryd apparatet fra netstrømforsyningen, før der udføres vedligeholdelses- eller installationsarbejder.
- Dette apparats afbryder ikke apparatet fuldstændigt fra strømnettet.
- For at afbryde apparatet fuldstændigt fra nettet skal netstikket trækkes ud af stikdåsen. Derfor skal apparat opstilles, så en direkte og uhindret adgang til stikdåsen altid er sikret, og stikket i en nødsituation kan trækkes ud med det samme.

- For at udelukke brandfare skal netstikket principielt trækkes ud af stikdåsen, hvis apparatet ikke bruges i længere tid. Du bedes afbryde apparatet fra strømnettet før en storm og/eller tordenvejr med fare for lynnedslag. Eller tilslut apparatet til en nødstrømsforsyning.



Advarsel

Åbn aldrig apparatet selv! Der er fare for elektrisk stød!
Kontakt uddannet fagpersonale eller installatøren, hvis det er nødvendigt at åbne apparatet.

- Indbygningen eller ombygningen af en harddisk bør kun foretages af uddannet personale eller installatøren.



Advarsel

Installation i eller ændringer af apparatet medfører tab af garanti, hvis det ikke foretages af fagpersonale.
Vi anbefaler at lade en installatør installere en harddisk.
Ved ukorrekt installation af harddisken bortfalder garantien!

Overbelastning/overspænding

- Undgå at overbelast stikdåser, forlængerkabler og adaptere, da det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Anvend en overspændingsbeskyttelse for at undgå beskadigelser på grund af overspænding (f.eks. tordenvejr).

Kabler

- Tag altid fat i stikket på alle kabler, og træk ikke i selve kablet.
- Tag aldrig fat i netkablet med våde hænder, da de kan forårsage en kortslutning eller elektrisk stød.
- Stil hverken apparatet, møbelstykket eller andre tunge genstande på kablerne, og sørg for, at de ikke knækkes, især ved stikket og tilslutningsbøsningerne.
- Slå aldrig knuder på et kabel, og bind det ikke sammen med andre kabler.
- Alle kabler skal trækkes, så ingen træder på dem eller forhindres af dem.
- Et beskadiget netkabel kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontrollér netkablet regelmæssigt.
- Netkabler og netstik må ikke ændres eller manipuleres.
- Anvend ikke adapterstik eller forlængerkabler, som ikke opfylder de gældende sikkerhedsnormer, og foretag heller ikke indgreb på strøm- og netkabler!

Opstillingssted/driftsomgivelser

- Stil apparatet på en fast, jævn overflade, og stil ikke tunge genstande på apparatet.
- Apparatet er ikke beregnet til drift i rum med høj temperatur eller luftfugtighed (f.eks. badeværelser), eller hvor der forekommer meget støv.
- Driftstemperatur og driftsluftfugtighed:
-10 °C til 55 °C, maks. 85 % relativ fugtighed.
Apparatet må kun anvendes i tempereret klima.

Sørg for, at

- en tilstrækkelig ventilation altid er sikret (stil ikke apparatet i reoler, på et tykt tæppe, på en seng eller dér, hvor ventilationsåbninger tildækkes, og lad der være mindst 10 cm til alle sider).
- direkte varmekilder (f.eks. radiatorer) ikke påvirker apparatet.
- der ikke er direkte sollys eller kraftigt kunstigt lys på apparatet.
- apparatet ikke står umiddelbart i nærheden af magnetfelter (f.eks. højttalere).
- der ikke står åben ild (f.eks. brændende lys) på eller ved siden af apparatet.
- kontakt med stænk og dråber og aggressive væsker undgås.
- apparatet ikke anvendes i nærheden af vand, især må apparatet aldrig neddyppes (stil ikke genstande, der er fyldt med væsker, f.eks. vaser eller drikkevarer, på eller ved siden af apparatet).
- der ikke trænger fremmedlegemer ind.
- apparatet ikke udsættes for kraftige temperaturændringer, da luftfugtigheden ellers kondensere og kan medføre elektriske kortslutninger.
- apparatet ikke udsættes for voldsomme rystelser og vibrationer.

Fjernbetjening

- Hvis apparatet ikke anvendes i længere tid, skal alle batterier tages ud, da de kan løbe ud og beskadige apparatet.

Vedligeholdelse og pleje

Vedligeholdelsesarbejder er nødvendige, hvis apparatet er blevet beskadiget, f.eks. hvis netstik, netkabel eller hus er beskadiget, der er trængt væske eller genstande ind i apparatet, det har været udsat for regn eller fugt, eller hvis det ikke fungerer fejlfrit eller er faldet ned.

- Afbryd apparatet fra nettet i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder (f.eks. rengøring)!
- Hvis du konstaterer røgudvikling, usædvanlige lyde eller lugte, skal du slukke apparatet med det samme og trække netstikket ud af stikdåsen. I disse tilfælde må apparatet ikke anvendes igen, før en fagmand har foretaget en kontrol.
- Lad kun kvalificeret fagpersonale foretage alle vedligeholdelsesarbejder.
- Åbn aldrig apparatets eller tilbehøres hus. Hvis huset er åbnet, er der livsfare på grund af elektrisk stød.
- Rengør apparatets hus og fjernbetjeningen med en fugtig klud.
- Anvend ikke opløsningsmidler, sprit, fortyndelser osv. De kan beskadige apparatets overflade.
- Anvend ikke de følgende substanser:
- Saltvand, insektbekæmpelsesmidler, chlor- eller syreholdige opløsningsmidler (salmiak), skuremidler.
- Gnid forsigtigt over overfladen med bomuldskluden, indtil den er helt tør.



Advarsel

Apparatet arbejder med farlig spænding. Apparatet må derfor kun åbnes af autoriserede fagfolk. Alle vedligeholdelses- og servicearbejder skal udføres af autoriserede firmaer. Ukorrekt reparationer kan medføre livsfare for apparatets bruger.

Tilbehør

- Tilslut kun apparatet, der udtrykkeligt er beregnet til det. I modsat fald kan der forekomme faresituationer eller skader på apparatet.

Idriftsættelse

- Læs alle sikkerheds- og betjeningshenvisninger før den første idriftsættelse!
- Åbn kun huset for at installere harddisken.



Advarsel

Sørg ved installation i et eksisterende videoovervågningsanlæg for, at alle apparater er afbrudt fra net- og lavspændingsstrømkredsen!



Advarsel

Foretag ikke selv montering, installation og kabelføring, hvis du er i tvivl, men overlad det til en fagmand.

Ukorrekte og uprofessionelle arbejder på strømnettet eller på husets installationer er ikke kun en fare for dig selv, men også for andre personer.

Træk installationernes kabler, så net- og lavspændingskredse altid forløber adskilt og ikke er forbundet med hinanden på noget sted eller kan forbindes på grund af en defekt.

Børn

- Lad ikke børn få fingre i elektriske apparater! Lad aldrig børn anvende elektriske apparater uden opsyn. Børn kan ikke altid erkende mulige farer rigtigt. Smådele kan være livsfarlige, hvis de sluges.
- Opbevar batterierne og de genopladelige batterier uden for småbørns rækkevidde. Hvis et batteri eller genopladeligt batteri er blevet slugt, skal der straks søges lægehjælp.
- Hold også emballagefolierne borte fra børn. Der er fare for at blive kvalt!
- Dette apparat hører ikke til i børns hænder. Fjedrende dele kan springe ud ved ukorrekt anvendelse og medføre, at børn kommer til skade (f.eks. øjnene).

Indledning

Kære kunde.

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt.

Produktet opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale retningslinjer. Overensstemmelsen er dokumenteret, de pågældende erklæringer og dokumenter befinder sig hos producenten (www.abus-sc.com).

Som bruger er du forpligtet til at følge denne betjeningsvejledning for bevare denne tilstand og sikre en farefri brug!

Læs hele betjeningsvejledningen igennem før idriftsættelse af produktet, overhold alle betjenings- og sikkerhedshenvisninger!

Alle indeholdte firmanavne og produktbetegnelser er de pågældende ejeres varemærker. Alle rettigheder forbeholdt.

I tilfælde af spørgsmål bedes du henvende dig til din installatør eller forhandler!



Ansvarsfritagelse

Denne betjeningsvejledning blev udarbejdet meget omhyggeligt. Hvis du alligevel finder udeladelser eller unøjagtigheder, bedes du meddele os dette på adressen, der er anført på bagsiden af håndbogen. ABUS Security-Center GmbH påtager sig intet ansvar for tekniske og typografiske fejl og forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel at ændre produktet og betjeningsvejledningerne. ABUS Security-Center er ikke ansvarlig for direkte og indirekte følgeskader, der opstår i forbindelse med dette produkts udstyr, funktion og anvendelse. Der gælder ingen garanti for indholdet i dette dokument.

Udpakning

Håndtér apparatet meget forsigtigt, når du pakker det ud.

Emballage og pakningshjælpemidler kan recycles og skal som regel afleveres til genanvendelse.

Vi anbefaler dig:

Emballagedele af papir, pap og bølgepap og kunststof skal lægges i indsamlingscontainerne, der er beregnet hertil.

Hvis de endnu ikke findes i området, som du bor i, kan du smide disse materialer ud sammen med husholdningsaffaldet.

Kontrollér først apparatet, hvis den originale emballage er beskadiget. Hvis apparatet har skader, skal du sende det tilbage med emballagen og kontakte producenten.

Leveringsomfang

- ABUS HD-SDI optager
- Netkabel
- SATA kabel og skruer til HDD
- Beslag og skruer til rackmontering
- Software-cd
- Brugerhåndbog

Generelle informationer

Læs denne brugerhåndbog omhyggeligt igennem for at anvende apparatet rigtigt, og opbevar den til senere brug.

Denne håndbog indeholder vejledninger vedrørende betjening og vedligeholdelse af optageren. Kontakt et autoriseret fagfirma i forbindelse med reparation af apparatet.

Systembetjening

Generelt

Du kan styre apparatet på følgende måde:

- Betjeningsenheder på apparatets forside
- Fjernbetjening
- USB-mus

Betjeningsenheder på apparatet



Henvisning

Se oversigten på s. 246.

Nr.	Betegnelse Funktion
1	Optagerens betjeningstaster: MENU: • Henter hovedmenuen • Tænder/slukker tastetone (tryk i 5 sek.) REC: • Henter menu til den manuelle optagelse PLAY: • Åbner afspilningsmenu ZOOM+: • Forstørrer billedudsnit i PTZ-modus ZOOM-: • Formindsker billedudsnit i PTZ-modus • Skifter videoudgang i live-modus: Monitor – Spot Monitor eller Video Out – Video Spot Out FOCUS+: • Fokusindstilling i PTZ-modus FOCUS-: • Fokusindstilling i PTZ-modus IRIS+: • Åbner iris IRIS-: • Lukker iris i PTZ-modus PTZ: • Aktivering af PTZ-styringen MODE: • Skifter visning af skærm KEYLOCK : • Spærrer styretaster
2	USB-stik: Til eksterne USB 2.0-apparater (f.eks. mus, ekstern harddisk eller DVR-brænder)

Nr.	Betegnelse Funktion
3	Taster til valg af kamera 1, 2, 3, ...: Visning af kamerastatus: • Lyser hvidt: Kamera er tilsluttet • Lyser blå: Tilsluttet kamera optager • Lyser ikke: Kamera ikke tilsluttet I live-visningen: • Vælger kamera og viser som full screen
4	Navigationsknap: Ved afspilning: • ▲, ▼ indstiller hastighed • ◀, ▶ forrige/næste dag I live-visningen: • Kanalvalg I menuer: • Navigerer OK-tast: • Hold trykket ned i 5 sekunder for at tænde eller slukke apparatet • Bekræfter valget • Aktiverer/deaktiverer „afkrydsningsboks“ Ved afspilning: • PLAY/PAUSE Forøg/ nedsæt afspilnings hastigheden: • Normal afspilnings hastighed
5	Jog-shuttle: Under afspilning: • Yder ring (shuttle ring) ændre afspilnings hastighed • Indre ring for at afspille enkelt billede i single funktion I menuer: • Indvendig ring bevæger cursor op/ned • Udvendig ring bevæger cursor til venstre/højre I live-visningen: • Kanalvalg
6	DVR status-LED: Visning af apparatstatus: • Lyser konstant hvidt: Systemstatus OK • Blinker hvidt: Systemstatus OK, optagelses-indstillinger gemt, overvågningsmodus aktiv • Lyser konstant blå: Mindst et kamera optager i øjeblikket • Lyser konstant rødt: Systemvedligeholdelse nødvendig
7	IR-modtager: Til fjernbetjeningen

Tilslutninger på bagsiden



Henvisning

Se oversigten på s. 246.

Nr.	Betegnelse Funktion
8	VIDEO IN: BNC-indgange
9	MAIN: BNC video output • Skalérbar live-visning • Når der ikke benyttes en HDMI/VGA monitor: Hovedsignal vises.
10	AUDIO OUT: • Cinch audio udgang (synkroniseret med hoved video signal udgang)
11	LINE IN: • Cinch-audioindgang (optages ikke, kun til netværkstransmission)
12	RS-232: • Seriel tilslutning - Ikke benyttet
13	eSATA
14	Nettilslutning: • 100-240 VAC, 50-60 Hz
15	Netafbryder • Power on/off
16	AUDIO IN: • Cinch-indgange • Tilknyttet til kamera indgange 1 - 4
17	VGA: • Monitortilslutning VGA (9 stikben), videoudgangssignal
18	HDMI: • Monitortilslutning HDMI
19	LAN: • Ethernet-LAN-tilslutning 1&2
20	ALARM IN: • RS485-tilslutning til PTZ-kameraer • Maks. 4 alarmindgange ALARM OUT: • Maks. 2 relæudgange

Fjernbetjeningens betjeningsenheder



Henvisning

Se grafikken af fjernbetjeningen på s. 247.

Nr.	Betegnelse Funktion
21	DEV: Tilordner fjernbetjening med apparat-ID'en
22	Alfanumeriske taster: • Vælg kamera (kanal) i live-visningen • Indtastning af bogstaver og tal i indtastningsfelter
23	A: Ændrer indtastning (stort/lille, symboler, tal)
24	PLAY: Starter afspilning
25	VOIP: • Ikke benyttet
26	PREV: Ændrer visning af skærmen i live-visningen
27	Navigationstaster: Ved afspilning: • ▲, ▼ indstiller hastighed • ◀, ▶ forrige/næste dag I live-visningen: • Vælger kamera (kanalvalg) I menuer: • Navigerer
28	ESC: • Ikke benyttet

Nr.	Betegnelse Funktion
29	Ikke benyttet
30	Ikke benyttet
31	Zoom+: Forstørrer billedudsnit i PTZ-modus
32	F1: I listefelter • Udvalg, alle optioner
33	Zoom -: Formindsker billedudsnit i PTZ-modus
34	F2: Skifter gennem kartotekskort
35	IRIS-: I PTZ-modus: • Lukker iris
36	Focus-: I PTZ-modus: • Formindsker billedudsnit i PTZ-modus
37	IRIS+: I PTZ-modus: • Åbner iris
38	Focus+: I PTZ-modus: • Forstørrer billedudsnit i PTZ-modus
39	◀II: Pause/baglæns afspilning
40	■: Standser afspilning
41	PTZ : Tænder PTZ-styring
42	Enter-tast ▶II: • Bekræfter valget • Aktiverer/deaktiverer „afkrydsningsboks“ Ved afspilning: • PLAY/PAUSE Single Play-modus: • Skifter enkelt frame videre
43	MENU: • Henter hovedmenuen • Tænder/slukker tastetone (tryk i 5 sek.)
44	REC: Åbner/starter manuel optagelse

Nr.	Betegnelse Funktion
45	INFO: • Skifter i live-visningen til en anden monitor
46	EDIT: Generelt: • Aktiverer tekstindtastninger, i tekstfelter backspace
47	POWER: Tænder/slukker (holdes nede i 5 sekunder)

Betjening med musen



Henvisning

Den videre beskrivelse i denne betjeningsvejledning foretages med musen.

Apparatet er egnet til anvendelse med en USB-mus. Forbind musen med USB-stikket.

Tast	Funktion
Venstre	Enkeltklik: • Valg i menuen, aktivering af et indtastningsfelt eller et kartotekskort Dobbeltklik: • Skifter visningen af skærm enkeltbilleder flere billeder ved live-visning og afspilning Klik og træk: • I PTZ-modus: Styrer kameraerne • Opretter alarmområder eller -zoner
Højre	Enkeltklik: • Henter popup-menuen
Scrolle-hjul	Ved live-visning: • Viser forrige/næste kamera I menuer: • Scroller gennem menuerne

Skærm tastatur

Hvis du klikker på et tekstindtastningsfelt med musen, vises skærm tastaturet:



Ved indtastninger, der kun består af tal, vises følgende skærm tastatur:



Tasterne har identisk funktion med et computer-tastatur.

- Klik med den venstre musecursor på et tegn for at indtaste det.
- Klik på **Enter** for at afslutte indtastningen.
- Klik på **←** for at slette tegnet foran cursoren.
- Klik på det indrammede **a** for at skifte mellem store og små bogstaver. Den aktive indstilling vises over tastaturet.
- Klik på ESC for at afbryde en indtastning eller at forlade fætet.

Start af apparatet



Bemærk

Apparatet må kun tilsluttet til netspændingen, der er anført på typeskiltet!


Anvend af sikkerhedsmæssige årsager en nødstrømsforsyning UPS.

Når apparatet er tilsluttet til strømforsyningen og hovedafbryderen på apparatets bagside er tændt, lyser DVR status-LED'en.

1. Under opstarten gennemfører apparatet en selvtest.
2. Til sidst vises indstillingsassistenten. Afslut den for at komme til live-visningen.

Nedlukning, Logout og genstart af apparatet

Klik på **Nedlukning** i hovedmenuen. Oversigten vises.



1. Vælg optionen **Nedlukning** for at frakoble, og bekræft forespørgslen med **Ja**. Apparatet frakobles.
 - Tryk ikke på nogen tast under frakoblingen!
2. Vælg det venstre symbol **Logout** for at spærre systemet. Brugeroverfladen er spærret. For at komme til menuen er det nødvendigt at indtaste en adgangskode.
3. Vælg det højre symbol **Genstart** for at genstarte. Apparatet foretager en genstart.

Tilkobling af apparatet

- Tryk på tasten **OK**, og hold den nede i 5 sekunder for at tænde apparatet igen.

Statusvisninger

Generelt

Følgende statusvisninger informerer dig om driftstilstanden:

- LED'er på apparatets forside
- Akustiske signaltoner
- Icons (displayelementer) på monitoren



Henvisning

Læs forklaringerne i den separate kviguide.

DVR status-LED

Tilstand	Funktion
Lyser konstant hvidt	Systemstatus OK
Blinker hvidt	Systemstatus OK, optagelsesindstillinger gemt, overvågningsmodus aktiv
Lyser konstant blå	Mindst et kamera optager i øjeblikket
Lyser konstant rødt	Systemvedligeholdelse nødvendig

Taster til valg af kamera status-LED

Tilstand	Funktion
Slukket	Kamera ikke tilsluttet
Lyser konstant hvidt	Kamera tilsluttet
Lyser konstant blå	Kamera optager i øjeblikket

Visninger på monitoren

Apparatet viser dato og klokkeslæt, kameranavnet, og om der optages.

- Permanent optagelse: „Blåt R“
- Hændelsesoptagelse: „Rød R“

Indstillingsassistent


Indstilling af systemet

Indstillingsassistenten leder dig gennem de nødvendige grundindstillinger af systemet. Derefter er DVR indstillet til optagelse og overvågning.

Henvisning

Alle detailindstillinger findes i apparatmenuen, se oversigt på s. 247.

Når der tændes første gang, vises valget af sprog



1. Klik i indtastningsfeltet, og vælg dit sprog i listen. Klik på **Anvend** for at fortsætte. Følgende forespørgsel vises:



- Klik på **Næste** for at starte assistenten.

Henvisning

Når systemet er indstillet, kan du aktivere „afkrydsningsboksen“. Fluebenet forsvinder, og assistenten startes ikke længere automatisk.


Indstilling af administratoren



Advarsel

Notér administratorkodeordet.
Følgende er forindstillet

„1 2 3 4 5“.



1. Klik på indtastningsfeltet, og indtast Admin Password (administratorkodeord).
2. Aktivér „afkrydsningsboksen“ foran **Nyt admin password** for at oprette et nyt kodeord.
3. Indtast det nye kodeord, og bekræft din indtastning i feltet nedenunder.
4. Klik på **Næste**.

Dato / tid



1. Indtast systemtiden bestående af dato og klokkeslæt.
2. Afslut indstillingen med **Næste**.

Netværksindstillinger

Opsætningsassistent	
Modus	Net Fault-tolerance
Vælg NIC	bond0
NIC Type	10M/100M/1000M Self-adaptive
Aktiver DHCP	☒
IPv4 Adresse	192 .168 .0 .64
IPv4 Subnetbillede	255 .255 .255 .0
IPv4 Standard-gate	
Foretrukken DNS-s...	
Alternativ DNS-server	
Main NIC	LAN1
Tilbage Næste Afslut	

i Henvisning

Spørg hos den ansvarlige netværksadministrator, om du kan vælge DHCP, eller om IP-adressen og de videre indstillinger skal foretages manuelt.

1. **Aktiver DHCP:** Hvis DHCP er indstillet i netværk-routeren, skal du aktivere „afkrydsningsboksen“ DHCP. Alle netværksindstillinger foretages derefter automatisk
2. **DHCP ikke aktiveret:** Indtast dataene manuelt (IPv4-adresse, IPv4-subnetmaske samt den standardmæssigt indstillede IPv4 gateway = routerens IPv4-adresse). Som option kan du også indtaste DNS-serverens adresse, som du har brug for til at sende e-mails

En typisk adresse kunne se ud på følgende måde:

- IPv4 Address: 192.168.0.50
- IPv4 Subnet Mask: 255.255.255.0
- IPv4 Default Gateway: 192.168.0.1
- Preferred DNS Server: 192.168.0.1

i Henvisning

Hvis du har valgt „Multi-adresse“-modus, skal du konfigurere begge netværkstilslutninger! Ændr hertil LAN-udgangen under „Vælg NIC“.

i Henvisning

Ved fjernadgang via internettet skal enheden tildeles en fast netværksadresse.

Da dette apparat har 2 netværkstilslutninger, findes der indstillingsmuligheder for parallel og separat anvendelse af tilslutningerne:

Net Fault-tolerance

Der vælges en LAN-tilslutning for dataoverførslen („Vælg NIC“). Den anden tilslutning er i en slags standby-modus. Hvis en dataoverførsel af en eller anden grund (som f.eks. netværkskortbrud, defekt kabel...) ikke længere er sikret, skifter apparatet til det andet interface og anvender den til dataoverførslen.

Load Balance

Ved valg af denne modus arbejder de to netværkskort/netværkstilslutninger sammen for at få en højere båndbredde.

Multi-adresse

Ved valg af denne modus konfigurerer du netværksdataene separat for hver tilslutning. Dermed er det muligt at integrere apparatet i to forskellige netværker, så netværksbelastningen reduceres.



Henvisning

Yderligere informationer om netværksindstillingerne findes på side 284.

Forvaltning af harddisk



1. For at indstille en ny harddisk skal du aktivere „checkboxen“ med et venstreklik og derefter klikke på Initialiser.



Advarsel

Alle data, der befinder sig på den, slettes i den forbindelse!

2. Bekræft sikkerhedsforespørgslen med **OK**. Harddisken indstillet til anvendelsen. Processen vises med statusbjælken.
3. Afslut indstillingen med **OK**, og klik på **Next**.

Kameraoptagelse



1. Vælg et kamera, som du ønsker at optage med, under „Kamera“.
2. Aktivér checkboxen „Start optagelse“.
3. Vælg optagelsestypen. Du kan vælge mellem „Tidsplan“ og „Bevægelsesregistrering“.
4. Tryk på **Kopier** for at overtage indstillingen for andre kameraer. Vælg dertil kameraerne, der vises i det nye vindue. Aktivér den pågældende checkbox med et museklik.
5. Afslut indstillingen og indstillingsassistenten med **OK**.

Live-visning

Overblik

Live-visningen starter automatisk, når apparatet tændes. Ved at trykke flere gange på tasten **Menu** kommer de også tilbage til live-visningen.



I topteksten findes menuerne

- Menu
- Playback og
- PTZ.

Til højre findes popup-menuen for visningerne. Til højre vises datoen og klokkeslættet.

- Klik på firkantsymbolet foroven til højre i menubjælken for at åbne popup-menuen for visningerne.
- Klik på et af symbolerne for at skifte mellem de forskellige visninger.



På hovedskærmen vises signalerne for de tilsluttede kameraer.

- Ved at dobbeltklikke på den venstre musetast kan du vise det pågældende kamerabillede som full screen eller igen skifte tilbage til den oprindelige visning.

Statussymboler

- Følgende symboler vises afhængigt af apparatets driftsstatus:

Symbol	Betydning
R	Rød: Optagelse • Hændelsesoptagelse
B	Blå: Optagelse • Permanent optagelse


Popup-menu ved musebetjening



Henvisning

Tryk på den højre musetast, mens musekursoren befinder sig over et live-billede.

Følgende indstillinger er mulige. Pilen til højre viser, at en undermenu til udvalgt åbnes:



Menu	Åbner hovedmenuen
Enkeltvisning	Full screen for det valgte kamera
Multi-visning	Forskellige kamerayouts
Forrige visning	Visning af det forrige kamera
Næste kamera	Visning af de(t) næste kamera(er)
Start Sekvensvisning	Starter kamerasekvensen
Hele dagen Afspilning	Skifter til afspilning
Spotmonitor	Skift til spot-monitor

i Henvisning

Start Auto-switch (sekvensvisning):
Fastlæg sekvensforsinkelsen for visningen i
visningsindstillingerne.

i Henvisning

Aktivering af „Aux Monitor“ uden tilsluttet spot-
monitor:
Musecursor-funktionen er deaktiveret.

Menulinje i kamerabilledet

Klik på et kamerabillede i enkelt- eller multi-visningen.
Der vises en valgmenu:



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Nr.	Symbolets betydning
(1)	Område til at bevæge miniaturelisten
(2)	Aktivér/deaktivér manuel optagelse
(3)	Øjeblikkelig afspilning af de sidste 5 minutter
(4)	Aktivér/deaktivér videoudgangens audioudlæsning
(5)	Øjeblikkeligt billede af den valgte kanal
(6)	PTZ-styring
(7)	Digitalt zoom
(8)	Forlad valgmenuen


Indstillinger



Henvisning

Live-visningen kan indstilles på følgende måde.

Åbn hovedmenuen, og klik på Settings. Klik derefter på Liveview:



På kartotekskortet General står følgende indstillinger til rådighed:

Video visning	VGA/HDMI, Main CVBS Vælger tilslutningen, hvis indstillingerne ændres
Live-visning-modus	Forskellige kameralayouts
Varighed	Omskiftningstid mellem de enkelte kameraer ved sekvensvisning
Aktiveret Audio	Aktiverer/deaktiverer videoudgangens audioudlæsning. Audiosignalet udlæses kun, når den pågældende kameraindgang vises som full screen
Vis hændelse	Tildeler monitor til gengivelse af hændelser
Full-screen-overvågning, varighed	1 sekund, som hændelsen vises på den tildelte monitor.
Post Event Display Time	i sekunder, bestemmer varigheden af pop-up vindue til en begivenhed



Henvisning

Optagerbilledet kan enten vises på en HDMI- eller en VGA-monitor. En kombination mellem HDMI- og VGA-udgang understøttes. BNC-udgangen kan enten anvendes til en spotmonitor eller en selvstændig monitor.



Henvisning

HDMI/VGA monitor tilsluttet:
En tilsluttet HDMI/VGA monitor vil automatisk blive hovedmonitor der hvor lyd udgangen også er tilknyttet. BNC udgangen Video Spot Out viser

kameraer i sekvens og i fuld skærm.


Hvis der ikke er tilsluttet et HDMI/VGA kabel under boot processen på DVR'en, vil hovedvideosignalet blive vist på hoved BNC udgang. Tilslut HDMI/VGA kablet og reboot DVR for at kunne benytte HDMI/VGA udgangen.

Ingen HDMI/VGA monitor tilsluttet:
Hoved videosignal bliver vist på BNC udgangen MAIN. BNC udgangen video spot ud viser kameraerne i sekvens og i fuld skærm.

Indstilling af kameraudgangen

Du kan indstille maks. 4 (TVHD80000) kameraer i live-visningen samtidigt.

1. Klik på Set.



2. Vælg displaymodusen.
 - 1 x 1
 - 2 x 2
3. Med navigationstasterne tilordner du det ønskede kamerasignal til det pågældende skærmudsnit.
 - Indstillingen X betyder, at dette kamera ikke vises.
4. Klik på OK for at overtage indstillingen.

Live-afspilning

Generelt

Afspilningen kan foretages på tre forskellige måder:

- Via hændelsessøgning i hovedmenuen
- Fra live-visningen
- Via logfilen i vedligeholdelsesmenuen

i Henvisning

Knapperne „forrige fil/dag/hændelse“ anvendes forskelligt afhængigt af afspilningsmodussen:

Normal afspilning:

Ved at trykke på knappen springer afspilningen til den forrige/næste dag.

Hændelsessøgning:

Ved at trykke på knappen springer afspilningen til den forrige/næste hændelsesdag.

Dataeksport:

Ved at trykke på knappen springer afspilningen til den forrige/næste fil.

i Henvisning

Det er muligt at afspille op til 4 kamerakanaler samtidig.

Afspilningsskærmen

Afspilningen styres i kontrolfeltet:




Nr.	Område
1	Løbende afspilning med dato og klokkeslæt
2	Valg af kamera til afspilning
3	Kalender med optagelsestypen
4	Kontrolfelt med tidsakse (se til højre)

Styring via kontrolfelt

Kontrolfeltet anvendes til at styre den løbende afspilning. Symbolerne har følgende betydning:

(1)




(2) (3) (4) (5) (6)



(16)

(7) (8) (9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)



(17)

(18) (19)

Nr.	Symbolets betydning
1	Zoomer ind/ud i tidslisten (24/12/1 time)
2	Tænder/slukker audioafspilning
3	Definerer startpunkt og slutpunkt for en video til datasikring
4	Tilføjer markering
5	Tilføjer brugerdefineret markering
6	Administrerer markeringer
7	Afspilning baglæns
8	Stop
9	Starter/standser afspilning
10	Springer 30 sekunder tilbage
11	Springer 30 sekunder frem
12	Langsomt frem (slow-motion) (1/16x - 1x)
13	Hurtigt frem (1x - 16x)
14	Forrige optagelse, forrige dag
15	Næste optagelse, næste dag
16	Tidsakse: • Klik med musen i tidsaksen for at fortsætte afspilningen et andet sted • Klik på „skyderen“, og træk den til det ønskede tidspunkt for at starte afspilningen fra dette tidspunkt
17	Optagelsestype Blå = permanent optagelse Rød = hændelsesoptagelse
18	Skjuler kontrolfelt
19	Afspilning forlades

i Henvisning

Du kan zoome skærmens indhold.

- Klik med den højre musetast i den løbende afspilning.
- Vælg „digital zoom“
- Zoom-modusen er aktiv.
- Forskyd zoom-området ved hjælp af vinduet på miniaturskærmen.
- Højreklik på billedet for at afslutte.


Klik på „Administrer markeringer“ (6):



- Klik på redigeringssymbolet for at ændre beskrivelsen af din markering. Klik på slettesymbolet for at fjerne.

Højreklik under løbende afspilning

Højreklik på afspilningsbilledet. Der står følgende optioner til rådighed:



Kamera	Kamera, der skal indstilles
Digital Zoom	Forstørrer det valgte skærmudsnit digitalt
Smart-søgning	Se også: Smart-søgning
Betjeningsfelt	Viser/skjuler kontrolfeltet til styring af afspilningen
Afslut	Afslutter afspilningen

SMART- søgning

Højreklik på afspilningsbilledet. Vælg **Smart-søgning**. På den nederste skærmkant vises en miniaturliste



(1) (2) (3) (4) (5)

- 1 Område til at bevæge miniaturlisten
- 2 Registrering af full screen
- 3 Slet alt
- 4 Søg
- 5 Afbryd

i Henvisning

Til at kontrollere et område skal du markere området, der skal ændres, mens venstre musetast trykkes ned.

i Henvisning


Når SMART-søgningen blev startet, vises det ved hjælp af en grøn markering i tidslisten, hvornår der blev detekteret bevægelse i det valgte område

Apparatmenu

Menuoversigt

Efterfølgende menuoversigt viser alle menuer, som apparatet skal indstilles og styres med.

- Klik på den ønskede menu for at åbne den.
- Klik på Exit for at lukke menuoversigten.



Menubeskrivelse

Menu	Beskrivelse	se s.
Afspilning	Parameterstyret søgning efter video- eller billedoptagelser, der blev startet af hændelser som f.eks. alarmer eller bevægelsesregistrering, samt alarmhændelser og markeringer, der er placeret i afspilningen.	270
Export	Funktion til eksport af gemte optagelser til USB-medier.	271
Panikoptagelse	Starter eller afslutter valgte kameraers manuelle video- og billedoptagelse samt den manuelle kobling af alarmudgangene.	273
HDD	Initialisering og forvaltning af indbyggede harddisks (tildeling af læse-/skrivefunktion, kameraer, forvaltning af netværksharddisks etc.).	274
Optagelse	Menu til indstilling af optagelsesparametre (tidsplan, kameropløsning, -stream etc.)	276
Kamera	Menu til indstilling af kameraparametre (OSD-konfiguration, billedmodus, PTZ-konfiguration, bevægelsesregistrering etc.)	279
Konfigurering	Forvaltning af alle apparatindstillinger (General, Camera, Record, Network, Alarm, PTZ, RS232, Display, Exception, User).	283
Vedligeholdelse	Vedligeholdelse af apparatet som opdatering til ny firmware, gennemsøgning af logfil, import/eksport af konfiguration, reset til fabriksindstillinger, Visning af netværksbelastning.	293
Nedlukning	Spærring, nedlukning og genstart af apparatet.	296

Afspilning

Tryk på **Afspilning** i hovedmenuen for at søge efter videooptagelse efter en hændelse eller en markering eller vise dine gemte billeder.


Normal



Følgende indstillinger står til rådighed:

Alle / A1-A4	Kamera, der skal indstilles
Optagelsesmodus	Tidsplan, bevægelsesgenkendelse, alarm eller bevægelsesgenkendelse eller/og alarm, manuel optagelse, alle optagelser
Filtype	Deaktiveret, aktiveret, alle
Starttidspunkt	Indtast dato og klokkeslæt
Sluttidspunkt	

- Klik på **Søg** for at søge optagelser i henhold til de valgte indstillinger. Resultaterne vises:



- Vælg optagelsen ved at klikke på linjen og derefter på Afspilning-symbol.

i Henvisning

I afspilningsmodusen kan du altid vende tilbage til hændelsessøgningen ved at højreklikke og vælge 'Søg'.


i Henvisning

Undermenuerne 'Markering' og 'Billede' er næsten identiske med menuen, der er beskrevet ovenfor, og beskrives derfor ikke separat.

I undermenuen 'Markering' søges der ikke efter optagelsestypen, men efter betegnelsen eller en vigtigt ord i navnet eller markeringerne.

Hændelse

Klik på kartotekskortet „Hændelse“.



Der vises en liste med alle alarmindgange.

Vælg under 'Hændelsestype', om der skal søges efter optagelser under alarm ('Alarmindgang') eller under bevægelse ('Bevægelsesregistrering').


Vælg en eller flere alarmindgange ved at aktivere checkboxen.

Klik på **Søg**.

Vælg en eller flere alarmoptagelser i listen, der vises. Klik på **Detaljer** for at få mere præcise informationer om optagelserne.

Export

Normal




i Henvisning

Eksportfunktionen gemmer vigtige optagelser på tilsluttede, eksterne medier som f.eks.

- USB-medier
- USB-harddisk
- DVD-brænder etc.

- Med valget „Quick Export“ eksporteres alle optagelser i det valgte tidsrum. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at der ikke kan eksporteres end 24 timer

1. Indtast parametrene, se s. 270.
2. Klik på Details for at begrænse søgningen.



- Den enkelte optagelses filstørrelse samt den samlede størrelse for alle fundne optagelser vises.
- Ved at klikke på „Afspilning“-symbolet kan du vise på pågældende optagelse.
- Klik på „Låst“-symbolet for at spærre eller frigive en fil.

3. Klik på **Export** for at komme til eksport-skærmen.




1. Vælg det tilsluttede medium, hvor datasikringen skal foretages, i pulldown-menuen.
2. Klik **Aktualisering**, hvis mediet ikke vises.
 - Afbryd tilslutningen til apparatet, hvis mediet stadig ikke vises, og forbind mediet igen. Læs også forklaringerne fra producenten.
3. Klik på **Export** for at starte eksporten. Sikringsprocessen vises.



i Henvisning


Når sikringen er foretaget, kan du vælge dataene på mediet og afspille dem med playeren, der også er gemt. Kontrollér dermed, om eksporten har fungeret fejlfrit.

Hændelse (hændelsestype ,Alarmindgang‘)




Definér tidsrummet for optagelserne, der skal søges, ved hjælp af valgfelterne under „Starttidspunkt“ og „Sluttidspunkt“. Vælg alarmindgangen ved at aktivere eller deaktivere checkboxen, og klik på **Søg**.

Hændelse (hændelsestype ,Bevægelsesregistrering‘)



Definér tidsrummet for optagelserne, der skal søges, ved hjælp af valgfelterne under „Starttidspunkt“ og „Sluttidspunkt“. Vælg kameraet ved at aktivere eller deaktivere checkboxen, og klik på **Søg**.

Ved begge hændelsestyper vises følgende vindues, når der trykkes på knappen **Søg**:



Vælg filerne, der skal eksporteres, ved at aktivere eller deaktivere checkboxen. Under „Pre-play“ og „Post-play“ kan du indstille for- og efteralarmtiden. Dermed kan du definere din eksportvideos længde. Klik på Detaljer for at vise den valgte video. For nærmere informationer om vinduet Detaljer, se **Normal** (s. 270).

i Henvisning

„Pre-play“-optagelser/foralarmoptagelser kan kun vises, hvis der blev optaget før alarmen.


i Henvisning

Undermenuerne „Varighed“ og „Billede“ er tilsvarende og anføres derfor ikke separat

Panikoptagelse

Tryk på REC-tasten, eller gå i hovedmenuen til panikoptagelse for at starte en manuel billed-/videooptagelse eller at koble en alarmudgang.

Optagelse




Vælg kameraet for at starte den manuelle optagelse. Klik på aktiveringsknappen.



Henvisning


Klik på All for at optage alle tilsluttede kameraer.

Alarm



For at koble en af alarmudgangene skal du vælge alarmudgangen med et venstreklik og klikke på **Udløs** for at koble en eller **Udløs alle** for at koble alle udgange. For nulstille udgangen/e igen skal du klikke på **Slet** eller **Slet alle**

Fortløbende øjeblikkelige billeder



Vælg kameraet for manuelt at optage fortløbende øjeblikkelige billeder. Tidsintervallet, hvor de optages, kan du indstille i menuen Optagelse (se side 246). Klik dertil på knappen.

HDD

Harddisks


Henvisning

Enheden kan håndtere op til otte 3.5" SATA harddiske.

Som option kan der tilsluttes en e-SATA-harddisk til den ekstra datasikring.

Før du kan foretage optagelser med apparatet, skal hver af de indbyggede harddisks „initialiseres“. Først derefter registrerer apparatet harddisken og tilordningen af den.

Klik i menuen på „HDD“ for at foretage indstillingerne vedrørende harddiskadministrationen.



Harddiskforvaltningens parametre

HDD information	
Label	Viser det interne tilslutningsnummer
Capacity	Harddisklager i GB
Status	Viser harddiskenes aktuelle status: Ikke initialiseret Normal Defekt
Property	- Redundancy: Arbejder redundant til datasikring. - Read-only: Skrivebeskyttelse - R/W: Læse og skrive
Type	Lokalt: Apparatharddisk NFS: Netværksharddisk Undgå om muligt at anvende NFS-lagring af hensyn til eventuelle kompatibilitetsproblemer
Free Space	Viser ca. lagerpladsen, der er fri til optagelser
Group	Harddiskgruppe, forindstillet 1 (optagelser kan tilordnes til grupperne)
Edit	Foretag indstillinger vedrørende harddisken.
Delete	Fjernelse af harddisken

1. Vælg harddisken ved at aktivere „afkrydsningsboksen“.
2. Start processen ved at klikke på Init.
3. Bekræft sikkerhedsforespørgslen med **OK**.
4. Statusbjælken viser initialiseringens forløb.
5. Når processen er afsluttet, vises.



Advarsel

Alle data på en harddisk sletter ved initialiseringen!

Sørg rettidigt for en datasikring.

Indbygning af en harddisk

1. Afbryd apparatet fra strømnettet, og åbn afdækningen.
2. Overhold ESD-forskrifterne ved omgang med elektroniske apparater, og sørg for, at de er jordforbundet.
3. Åbn ikke huset i rum med tæpper eller andre belægninger, der kan oplades elektrostatisk.
4. Undgå kropskontakt med alle komponenter på printkortet.



Advarsel

Hvis du har spørgsmål til anvisningerne eller de ikke hjælper dig, bedes du kontakte din installatør.

5. Indbyg harddisken, og etabler tilslutningerne.
6. Monter afdækningen igen, og forbind apparatet med strømnettet.
7. Tænd apparatet, og start harddiskmenuen.


Henvisning

Kontrollér tilslutningerne, hvis den installerede harddisk ikke vises.

Kameraets harddiskindstillinger


Klik på undermenuen „Udvandede indstillinger“

Modus: Kvote



Fastlæg den maks. optagelsesstørrelse på harddisken pr. kamera.

Modus: Gruppe




1. Vælg en harddiskgruppe i drop-down-menuen.
2. Fastlæg ved at aktivere checkboxen, hvilke kameraer der skal gemmes på harddiskgruppen
3. Klik på **Anvend**, og bekræft genstarten med **OK** det næste vindue

Harddisks indstilling

Henvisning

For at kunne foretage disse indstillinger skal have tilordnet kameraer til en harddiskgruppe (se **Kameraernes harddiskindstillinger S.32**).



Klik på „Redigér“-symbolet. Der vises et pop-up-vindue:



HDD Nr.	Valg af harddisken ved hjælp af det interne tilslutningsnummer
HDD Egenskaber	• Redundant: Arbejder redundant til datasikring. • Read-only: Skrivebeskyttelse • R/W: Læse og skrive
Gruppe	Valg af harddiskgruppen
Hukommelse	Harddisklagring

Bekræft indstillingerne med et klik på **Anvend**, og forlad menuen med **OK**



Vigtigt:

Hvis der kun er installeret en harddisk, og den får status „Read-only“, kan apparatet ikke foretage optagelser!

Redundancy:

De er installeret mindst 2 harddisks. Den redundante harddisk laver en ekstra kopi af optagelserne. Den anvendes til datasikring.

R/W

Mindst en harddisk skal have status R/W (Read/Write). Ellers er optagelser ikke mulige.

Kontrol af harddiskstatus

Du kan kontrollere status for hver harddisk i menuen Maintenance. I logdataene gemmes SMART-oplysningerne (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology).

- Hent logfilen, og søg efter oplysningerne/S.M.A.R.T.-harddisk. Se s.39.


Indstilling af harddiskalarmer

Du kan fastlægge alarmer, der informerer dig om harddiskfejl.

- Hent Maintenance i menuen Settings. Se s. 282.

S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. står for **S**elf-Monitoring **A**nalysis and **R**eporting **T**echnology.



I denne undermenu vises informationer vedrørende harddiskstatus.

Informationerne hjælper ved fejlregistreringen på harddisken. Deaktivér så vidt muligt derfor ikke denne funktion.

i Henvisning

Logfilerne, der er gemt til S.M.A.R.T., kan du finde i menuen Vedligeholdelse under „Protokol Søgning“ (Se s.292).

Optagelse

Definition


Åbn hovedmenuen, og klik på Optagelse:

Tidsplan

Ved hjælp af tidsplanen indstilles optagelsestiderne eller „udløserne“ (optagelsestype) for kameraerne. Klik på kartotekskortet Schedule:

i Henvisning


Da indstillingerne for kartotekskortene Optagelse og Øjeblikkeligt billede er forskellige, beskrives de kun en gang



I OSD vises fra venstre til højre timerne for den pågældende dag (der er anført oppefra og ned). Under dagene vises den farvede forklaring, dvs. i den indstillede tidsplan vises optagelsestidsrummene med farve i overensstemmelse med de pågældende „udløser“, dvs. optagelsestyper.

Farvesymbol	Forklaring
Blå	Normal: Tidsrum i timer
Gul	Bevægelsesgenkendelse
Lyseblå	Bevægelsesgenkendelse og alarmudløser
Rød	Alarm
Grå	Intet valg
Brun	Bevægelse eller alarm

- Vælg kameraet, og klik på checkboxen **Aktivér tidsplan**.
- Klik på **Rediger** for at bestemme tidsplanens type og varighed.



1. Definér dagen, der skal indstilles, i pulldown-menuen under 'Tidsplan'.
2. Aktivér/deaktivér 'Hele dagen'. Hvis Hele dagen er aktiveret, kan der ikke indtastes definerede tidsrum, indstillingen gælder for hele dagen.
3. Deaktivér All Day, hvis du vil indstille tidsafhængige indstillinger.

i Eksempel på anvendelse

Der skal optages fra kl. 11:00 – 07:00. For at gøre dette skal der oprettes 2 tidszoner:

1. 11:00 – 24:00
2. 00:00 – 07:00

4. Angiv optagelsestype i pulldown-menuen:
 - Normal
 - Bevægelsesregistrering
 - Alarm
 - Bevægelsesregistrering eller Alarm
 - Bevægelsesregistrering og Alarm

i Henvisning

For at optage ved hjælp af bevægelsesregistreringen eller alarmen skal du først indstille dem i menuen Kamera (se s. 280 „Indstilling af zoner“) eller Konfiguration (se s. 289 „Alarm“).

5. Du kan definere maks. 8 tidsraster under tidsafhængig indstilling, fra 00:00 – til 24:00; tidsrummene for de enkelte raster må ikke overlappe.

i Henvisning

Med varigheden definerer du tidsvinduet, hvor der optages.


De andre „udløser“ som bevægelsesgenkendelse og/eller alarm tilkobler kun optagelsen, hvis disse „udløser“ forekommer.

Optagelse

- På **Kopier** kan du overtage denne indstilling for andre dage eller hele ugen
6. Afslut dine indstillinger på optagelsesskærm-billedet med **Anvend** og derefter **OK**.

Kodning

Kartotekskortet Optagelse



I denne undermenu står der følgende indstillingsmuligheder til rådighed:

Kamera	Kamera, der skal indstilles
Opløsning	Viser kameraets indkommende og dermed den maks. opløsning
Encoding- parameter	Stream 1: Egenskaber for permanent optagelse Stream 2: Egenskaber for hændelsesoptagelse (Alarm / Bevægelse) Stream 3: Egenskaber for netværksoverførslen
Stream-type	Video Video og audio
Opløsning	1920x1080, 1280x720, 4CIF(704x576), CIF(352x288),
Bitrate-type	Generelt gælder: Jo højere bitraten er, desto mere lagerplads er der brug for! Variabel: Statisk billede – lav bitrate, dynamisk billede – høj bitrate Konstant: Bitrate uændret (med maks. bitrate)
Videokvalitet	Forskellige kvalitetstrin +: lav kvalitet +++++: høj kvalitet
Billedhastighed	Antal billeder, der gemmes pr. sekund. Det maks. antal afhænger af den indstillede optagelsesopløsning
Maks. bitrate-modus	Valg mellem fri indtastning af bitraten/listen med standardiserede bitrater
Maks. bitrate	Bestemmer den maks. bitrate ved

(Kbps)	bitratetype = konstants

1. Vælg kameraet.
2. Vælg den stream, som du vil fastlægge egenskaberne for:
 - Stream 1 (varig opt.)
 - Stream 2 (hændelse) eller
 - Stream 3 (netværk).
3. Fastlæg optagelsesparametrene for den pågældende stream, se tabel.
4. Vælg tidsrummet for foralarm, efteralarm etc. under More Settings
5. Klik på **Kopier** for at overtage disse indstillinger for andre kameraer.


For detailindstillinger skal du klikke på **Flere**



Forløbstid	Tid i sekunder, der optages før en alarm
Efterløbstid	Tid i sekunder, der optages efter en alarm
Forfaldstid for optagelse	Tid i dage, som optagelsen kl. 0:00 automatisk slettes efter. Hændelsen bibeholder i logfilen. Værdi 0: Optagelser slettes ikke automatisk
Optagelse/øjeblikke	Redundant Record ja/nej
Optagelse af audio	Audiooptagelse ja/nej

Bekræft indstillingerne med et klik på **Anvend**, og forlad menuen med **OK**.

Kartotekskortet Øjeblikkeligt billede




Følgende parametre kan indstilles:

Camera	Kamera, der skal indstilles
Parameter Type	Efter tidsplan eller hændelse
Resolution	Auto, 4CIF(704x576), CIF(352x288), QCIF(176x144)
Picture Quality	Forskellige kvalitetstrin: +++ : Middel kvalitet +++++ : høj kvalitet
Interval	Enkeltbilleder gemmes for hver 1-5 sekunder efter hændelse eller tidsplan.


Bekræft indstillingerne med et klik på **Anvend**, og forlad menuen med **OK**.

Udvidede indstillinger



Overskrivning	Fastlægger du, om ældre optagelser overskrives, når harddisken er fuld.
eSATA	Fastlæg, om en eSATA-harddisk, der er tilsluttet via USB, skal anvendes til eksport eller til den ekstra optagelse/billedlagring.

Ferie



I denne undermenu kan der foretages 32 forskellige optagelsesindstillinger for ferie eller feriedage. Klik på „Rediger“-symbolet for at foretage disse indstillinger.




Ferie	Manuel indtastning af navnet på ferien eller feriedagen
Aktiveret	Aktivering og deaktivering af den indstillede ferie
Model	Efter dato/efter uge/efter måned
Starttidspunkt	Valg af startdatoen/starttidspunktet
Sluttidspunkt	Valg af slutdatoen/sluttidspunktet

Bekræft indstillingerne med et klik på **Anvend**, og forlad menuen med **OK**.

Kamera

OSD



Kamera
Navn

Kamera, der skal indstilles
Bekræft dine indstillinger med
Anvend og **OK**.

Vis navn
Vis dato

Tildeling af kameranavnet
Aktivering/deaktivering af visning
af kameranavnet i live-visningen

Vis uge

Aktivering/deaktivering af visning
af datoen i live-visningen

Datoformat

Aktivering/deaktivering af visning
af ugen i live-visningen

Tidsformat


Valg af visningsformatet for datoen
12 timer/24 timer

Visningsmodus

Indstillinger vedrørende visningen
af kameranavnet og datoen

OSD-font

Billede



Vælg kamerakanalen, der skal redigeres, under
„Kamera“.

Tilpas ved hjælp af indstillede indstillinger eller ved hjælp
af brugerdefinerede indstillinger kamerabilledet til
lysforholdene under „Modus“.

PTZ

Aktuelt ingen funktion.


Indstilling af alarmzoner



Henvisning

Ved kameraovervågningen kan du definere zoner,
der ikke skal overvåges, såkaldte private zoner.
Du kan fortsat indstille zoner af særlig interesse,
f.eks. til sabotageovervågning eller
bevægelsesgenkendelse.

1. Aktivér zonen, der skal indstilles, ved at klikke på
„Aktivér bevægelsesregistreringer“ og at klikke på
områdeindstillingen.
2. Hold venstre musetast trykket ned, og lav en firkant
på live-skærmen, som svarer til den ønskede zone.



3. Ved sabotageovervågningen og bevægelses-
registreringen kan du indstille følsomheden til højre
for miniaturebilledet og tilkoble full screen-
registreringen under bevægelsesregistreringen.
4. Bekræft indstillingerne med et klik på Anvend, og
forlad menuen med Tilbage



Henvisning

Den indstillede privatzone vises som sort firkant
på live-skærmen, når indstillingerne er overtaget.
Zoner til sabotageovervågning eller bevægelses-
genkendelse vises ikke.



Henvisning

For at optage ved hjælp af
bevægelsesregistreringen skal du indstille
tidsplanen under Optagelse (se s. 277).

Indstilling af zoner


i Henvisning

Ved kameraovervågningen kan du definere zoner, der ikke skal overvåges, såkaldte private zoner. Du kan fortsat indstille zoner af særlig interesse, f.eks. til sabotageovervågning eller bevægelsesgenkendelse.

Reaktion

Udløs kanal

Ved at klikke på „Reaktion“ vises kartotekskortet Udløs kanal (kun ved bevægelsesregistrering):



Vælg en eller flere kamerakanaler, der skal udføre en reaktion i tilfælde af alarm.

Bekræft indstillingerne med et klik på **Anvend**, og forlad menuen med **OK**.

Tidsplan

Vælg kartotekskortet **Aktivér tidsplan**.

Indstil her, på hvilke klokkeslæt de reaktioner, som er indstillet under kartotekskortet **Reaktion**, skal udløses



1. Vælg dagen, og indtast tidsplanen.

i Henvisning

Du kan definere maks. 8 tidsraster, fra 00:00 – til 00:00; tidsrummene for de enkelte raster må ikke


overlappe.

2. Vælg under **Kopier**, om indstillingen skal overtages for alle ugens dage.
3. Bekræft indstillingerne med et klik på **Anvend**, og forlad menuen med **OK**.

Reaktion

Vælg kartotekskortet **Reaktion**.


Her kan du efter ønske konfigurere optageren ved bevægelsesregistrering ved at klikke på den pågældende checkbox



Parameter	Besked
Full-screen-overvågning	På monitoren vises en meddelelse
Audio-advarsel	Der lyder en signaltone fra apparatet flere gange
Informér CMS	Sender et alarmsignal til en pc med ABUS CMS-softwaren. Softwaren skal være startet og optageren dér være i overvågningsmodus.
Send E-Mail	Det sendes en e-mail til en specificeret e-mail-adresse. Se s. 288
Gem billeder på FTP	Lagring af kamerabilledet på en FTP-server, der er konfigureret forinden, se s. 288 (kun ved bevægelsesregistrering)
Udløs alarmudgang	Se s. 290

- Bekræft indstillingerne med et klik på **Anvend**, og forlad menuen med **OK**.

Konfigurering



Henvisning

Menuen Settings forvalter alle apparatindstillinger.



Advarsel


Kontrollér, at dato og klokkeslæt blev indstillet korrekt.

BEMÆRK:

Efterfølgende ændring kan medføre tab af data!

Sørg rettidigt for en datasikring.

Generelt



Kartotekskort General	Indstilling
Sprog	OSD-sprog
CVBS-visning, standard	PAL, NTSC
Opløsning	Monitor-opløsning
Tidszone	GMT (Greenwich Mean Time)
Datoformat	MM-DD-ÅÅÅÅ, DD-MM-ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ-MM-DD
Systemtidsændring/Dato	Dato, klokkeslæt
Markørens hastighed	Rullepaneler, til venstre lav, til højre høj hastighed
Aktivér ID-autentificering	Afkrydsningsboks deaktiveret: Intet kodeord Afkrydsningsboks aktiveret: Kodeord skal indtastes, før menuen kan betjenes

Overblik

Menü	Indstilling	Side
Generelt	Sprog, video, klokkeslæt, dato, mus, kodeord, sommertid, yderligere indstillinger	285
Netværk	Nødvendige netværksindstillinger (manuel IP, DHCP, PPPOE, DDNS etc.) samt oversigt over netværksstatus	286
Alarm	Tilordning og parametring af følerne til alarmindgangene og relæudgangene	289
RS-232	Parameter for den serielle tilslutning	290
Live-visning	Displayindstillinger, tilordning af hændelsesudgangen	291
Advarsel	Apparatets reaktion i nødstilfælde (harddisk fuld, netværk afbrudt etc.)	292
Bruger	Tilføjelse, ændring af brugere, tildeling af adgangsrettigheder	292

Kartotekskortet DST- indstillinger	Indstilling
Automatistik DST-tilpasning	Med aktiveret checkbox skifter apparatet automatisk til sommertid.
Aktivér DST	Med aktiveret checkbox kan der vælges en præcis start-/slutdato.
fra / til	Dato start, slut sommertid
DST Bias	Daylight Saving Time Bias: Ændring af sommertiden til referencetid
Yderligere indstillinger	Indstilling
Navn	Entydig specifikation af apparatet
Nr	Til entydig identificering ved anvendelse med en fjernbetjening
Visningsmodus	Viser billedet mere uskarpt eller mere skarpt
CVBS-lysstyrke	Skyderegulering, til venstre lav, til højre høj lysstyrke
Menu, varighed	1:1, 3:1, 1:3, ikke transparent – regulerer visningen af OSD foran baggrundsbilledet
Hændelse, henvi sning	Aldrig / 1 ... 30 minutter – styrer, hvor længe menuen vises, indtil menuen skjules igen

Bekræft indstillingerne med et klik på **Anvend**, og forlad menuen med **OK**.

Netværkskonfiguration

Generelt

De korrekte netværksindstillinger er uomgængelige, hvis du vil

- fjernstyre apparatet og overvågningen via din browser.

Henvisning

Læs efterfølgende generelle henvisninger, før apparatet indstilles.

Et netværk er en sammenslutning af mindst 2 netværk-segnede apparater.

Overførselstyper:

- Kabelforbundne netværker (f.eks. CAT5-kabel)
- Trådløse netværker (WLAN)
- Andre overførselsmuligheder (Powerline)

Alle systemer har væsentlige ligheder, men adskiller sig på forskellig måde.

Begreber

Nedenfor findes en oversigt over begreberne, der er relevante for anvendelsen af apparatet i netværker.

Parameter	Indstilling
IP address	En IP-adresse er et netværksapparats entydige adresse i et netværk. Den må kun forekomme en gang inden for et netværk. Der findes bestemte IP-adresseområder, der er reserveret til offentlige netværker som f.eks. internettet.
Private ad- dress range	F.eks. 10.0.0.0 - 10.255.255.255, subnetmaske 255.0.0.0 172.16.0.0 - 172.31.255.255 Subnetmaske 255.255.0.0 192.168.0.0 - 192.168.255.255 Subnetmaske 255.255.255.0
Subnet mask	Er en bitmaske, der anvendes til at lave afgørelser eller tilordninger ved routing. I lokale netværker standardmæssigt 255.255.255.0
Gateway	Netværksapparat, som gør adgangen til internettet mulig for alle andre netværksapparater. F.eks. computeren, som DSL-modemmet er tilsluttet til, eller for det meste routeren eller access point inden for netværket.

Parameter	Indstilling
Name server	Også kaldet DNS (Domain Name Server) og har ansvaret for, at der tilordnes en entydig IP-adresse til en webadresse eller URL (f.eks. www.google.de). Når man indtaster et domæne i en browser, søger DNS'en den passende IP-adresse for serveren og leder henvendelsen videre til den. Her kan IP for en udbyderen af en DNS indtastes. Men tit er det tilstrækkeligt at vælge gatewayens IP. Den leder så automatisk henvendelser videre til udbyder-DNS'en.
DHCP	DHCP-serveren tildeler automatisk et netværksapparat IP-adressen, subnetmaske, gateway og navneserver. DHCP'er står til rådighed i aktuelle routere. DHCP-funktionen skal indstilles eller aktiveres separat, nærmere oplysninger findes i den pågældende håndbog. Henvisning: Hvis der anvendes faste IP-adresser OG en DHCP-server, skal du være opmærksom på, at de faste IP-adresser ligger uden for adresserne, der tildeles via DHCP, da det ellers kan medføre

	problemer.
Port	En port er en grænseflade, hvor de forskellige programmer kommunikerer. Bestemte ports er fast tildelt (21: Telnet, 23: FTP), andre kan vælges frit. Ports er relevante ved forskellige anvendelser, f.eks. ved ekstern adgang til apparatet via en browser.
MAC ad-dress	MAC-adressen (Media-Access-Control-adresse, også ethernet-ID) er netværkadapterens specifikke hardware-adresse. Den anvendes til entydig identificering af apparatet i et computernet.

Netværksopbygning

Apparatet skal være fysisk forbundet med netværket via CAT5-kabler, se tilslutninger på s. 246.

Henvisning


Læs vejledningerne og henvisningerne vedrørende netværksapparaterne.

Der kan forbindes flere switches/routere/AccessPoints med hinanden. Firewalls og anden sikkerhedssoftware kan begrænse netværket.



Advarsel
Hvis der anvendes en router, er netværksclients og dermed også optageren „forbundet“ med internettet. Men det gælder også omvendt. Træf ubetinget sikkerhedsforanstaltninger (som f.eks. anvendelse af en firewall, ændring af kodeord, ændring af port) for at forhindre utilsigtet adgang udefra!

Netværkskonfiguration



TAB	Indstilling
General	Indstillinger for det lokale netværk samt valg af netværks-mode.
PPPOE	PPPOE anvendes ved ADSL-tilslutninger og ved anvendelsen af et modem Tyskland. Klik på Set for at indtaste adgangsdataene (identifikation, kodeord) til din udbyder.
DDNS	Server til forvaltning af det dynamiske Domain-Name-System for at aktualisere hostnavne eller DNS-poster
NTP	Network Time Protocol Server til synkronisering af klokkeslæt
Email	Her specificerer du mail-indstillingerne, hvor sendes en e-mail til en specifik mail-adresse i tilfælde af alarm.
FTP	Konfigurer adressen på en FTP-server og den sti, hvor filerne skal gemmes.
SNMP	Konfigurer de nødvendige parametre til modtagelse af informationer om apparatstatus.
Yderligere indstillinger	Kommunikations- og HTTP-port.

Kartotekskortet Generelt

Parameter	Indstilling
Modus	Se forklaring s. 262
Vælg NIC	Vælg, for hvilken tilslutning netværksindstillingerne skal gælde.
NIC Type	Her indstiller du overførselshastigheden for det indbyggede netværkskort. Tip: 10M/100/1000M Self-adaptive
Aktiver DHCP	Aktivér afkrydsningsboksen, hvis du tildeler IP-adresserne dynamisk via DHCP i netværket. DHCP aktiv: Efterfølgende indtastningsfelter er deaktiverede, da parametrene modtages fra DHCP. Henvisning: Hvis du tildeler IP-adresserne manuelt, skal du sørge for, at DHCP ikke er aktiveret (intet flueben i „afkrydsningsboksen“).
IPv4 Adresse	Netværksapparatet adresse i netværket ved manuel tildeling
IPv4 Subnetbillede	Normalt 255.255.255.0
IPv4 Standard-gateway	Gatewayens adresse til internetadgangen
IPv6 adresse 1	Aktuelt ingen funktion.
IPv6 adresse 2	Aktuelt ingen funktion.
IPv6 Standard-gateway	Aktuelt ingen funktion.
MAC Adress	Det indbyggede netværkskorts hardware-adresse
MTU (Bytes)	Beskriver de største protokoldatas maks. størrelse.
Foretrukken DNS-server	Adresse på Domain Name Server som regel gatewayens IP-adresse
Alternativ DNS-server	IP-adresse på den alternative DNS server
Main NIC	Vælg standard LAN-uitgang

Henvisning

Nogle af disse indstillinger kan ikke vælges for visse modes.

PPPOE

1. Aktivér „afkrydsningsboksen“ PPPOE, og indtast derefter brugernavnet (internetadgangs-identifikationen) og kodeordet, og bekræft kodeordet.
2. Overtag dine data med **Anvend**.

**Advarsel**


Brug så vidt muligt kun PPPOE, hvis der ikke er nogen router til rådighed!

DDNS

1. For at kunne anvende funktionen ABUS DDNS skal du forinden oprette en konto hos www.abus-server.com. Læs hertil FAQs på websiden.
2. Aktivér „afkrydsningsboksen“ DDNS, og vælg derefter DDNS-type „ABUS DDNS“, og indtast IP-adressen „www.abus-server.com“ eller „62.153.88.107“ i feltet „Server-adresse“.
3. Overtag dine data med **Anvend**. IP-adressen på din internetforbindelse aktualiseres nu hvert minut på serveren.

Henvisning


Vær opmærksom på, at www.abus-server.com ikke er kompatibel med iDVR-app'en.



Optageren kan synkronisere klokkeslættet med en ekstern server. Hertil står der flere serveradresser til rådighed i internettet.

1. Aktivér „afkrydsningsboksen“ NTP, og angiv, efter hvilket tidsrum synkroniseringen skal foretages igen. Indtast NTP-serverens IP-adresse og NTP-porten.
2. Overtag dine data med **Anvend**.

Ved en alarm kan apparatet sende en meddelelse via e-mail. Indtast e-mail-konfigurationen her:



Parameter	Indstilling
Aktivér server-authentificering	Aktivér „afkrydsningsboksen“, når en tilmelding foretages på internet-udbyderens server
Brugernavn	Mail-konto hos udbyderen
Password	Kodeord, som e-mail-kontoen er beskyttet med
SMTP-server	Udbyderens SMTP-serveradresse
SMTP-port	Angiv SMTP-porten (standardmæssigt: 80)
Aktivér SSL	Aktivér „afkrydsningsboksen“ for at aktivere e-mail-kodningen
Afsender	Afsendernavn

Afsenders adresse	E-mail-adressen, der hører til e-mail-kontoen
Vælg modtager	Vælg tre mulige modtagere, som skal modtage e-mailen
Modtager	Indtast modtagerens navn her
Modtagers adresse	Indtast modtagerens e-mail-adresse
Vedhæft billede	Aktivér „afkrydsningsboksen“, når kameraets optagelser skal sendes som fotofiler ud over e-mailen
Interval	Vælg afstanden mellem de enkelte optagelser fra 2 til 5 sekunder

1. Indtast parametrene for e-mail-meddelelsen.
2. Klik derefter på **Test** for at sende en e-mail som test.
3. Når dine indtastninger er korrekte, og du har modtaget en bekræftelses-mail, skal du trykke på **Anvend**.


Apparatet sender en e-mail til den indstillede modtager.

Hvis denne e-mail ikke ankommer hos modtageren, skal du kontrollere indstillingerne og korrigere dem.

Kontrollér evt. junk-mail-indstillingerne for din mail-client.

Brug af kompatibilitetsmæssige årsager kun e-mail-programmer, hvor der er mulighed for opkald via SMTP.

FTP




Parameter	Indstilling
Aktivér FTP	Markér afkrydningsfeltet for at oprette forbindelse til en FTP-server.
FTP Server	FTP-serverens adresse
FTP Port	Angiv FTP-porten (standard: 21)
Brugernavn	Indtast brugernavn

Password	Indtast adgangskode
Bibliotek	Vælg stien til lagring: Brug rodbibliotek Brug første bibliotek Brug andet bibliotek
Første bibliotek	Aktiverer indtastningen ved „Parent Directory“. Filerne gemmes i en mappe, som skal angives her.
Andet bibliotek	Aktiverer indtastningen ved „Parent Directory“ og „Secondary Directory“. Filerne gemmes i de førnævnte mapper.

Bekræft indstillingerne med et klik på **Anvend**.

SNMP




Parameter	Indstilling
Aktivér SNMP	Markér afkrydsningsfeltet for at oprette en forbindelse med SNMP-software
SNMP Version	SNMP-systemversion
SNMP Port	Angiv SNMP-porten (standard: 161)
Read Community	Indtast „Key“ som angivet i indstillingerne i SNMP-softwaren.
Write Community	Indtast „Key“ som angivet i indstillingerne i SNMP-softwaren.
Trap Adress	Angiv SNMP-managerens IP-adresse
Trap Port	Angiv trap-porten (standard: 162)

i Henvisning

Der anvendes SNMP til overvågning af apparattilstanden. Hertil skal du bruge SNMP-software, som du ikke kan få hos ABUS.

Bekræft indstillingerne med et klik på **Anvend**.

Yderligere indstillinger



Parameter	Indstilling
Alarm Host IP	CMS-stationens netværksadresse
Alarm Host Port	CMS-stationens port
Server Port	Port til datakommunikation
HTTP Port	Port til webserver
Multicast IP	For at minimere trafik kan du indtaste en multicast-IP. IP-adressen skal svare til IP-adressen på pc'en, der kører CMS-softwaren.
RTSP Service Port	Angiv RTSP-porten (standard: 554)

i Henvisning


Server Port 8000 samt HTTP Port 80 er standard-ports for Remote Clients og Remote Internetbrowser-adgang.

i Henvisning

Under Alarm Host IP/Port skal du konfigurere netværksadressen for pc'en med CMS-softwaren. I tilfælde af alarm sendes der besked til CMS-softwaren, som eksekverer forskellige alarmreaktioner afhængigt af indstilling.

Alarm

Alarmstatus




Nr.	Alarmnavn	Adresse, netværkskamera	Alarmtype
A<1	Lokal		N.O.
A<2	Lokal		N.O.
A<3	Lokal		N.O.
A<4	Lokal		N.O.
U1<1		192.168.0.81	N.O.
U1<2		192.168.0.81	N.O.

Nr.	Alarmnavn	Adresse, netværkskamera	Variation
A>1	Lokal		5s
A>2	Lokal		5s
U1>1		192.168.0.81	5s
U1>2		192.168.0.81	5s

Her ser du en liste med alle alarmind- og alarmudgange og deres aktuelle status.

Alarmindgang



Alarmliste	Alarmindgang	Alarmliste	Alarmliste
Alarmliste	A<1		
Alarmliste			
Alarmliste			
Alarmliste			
Alarmliste			
Alarmliste			
Alarmliste			
Alarmliste			

- Vælg en reaktion i tilfælde af alarm ved at klikke på symbolet 'Indstilling' under „Reaktion“.

Parameter	Indstilling
Alarmindgang	Vælg alarmindgangen for at foretage indstillingerne
Alarmnavn	Indtast en entydig beskrivelse, f.eks. dørkontakt lagerhal
Type	N.O.: Koblingskreds normalt åbnet N.C.: Koblingskreds normalt lukket

- Aktivér alarmindgangen ved at markere afkrydsningsfeltet ved „Indstillinger“.
- Fastlæg optagerens reaktion i tilfælde af alarm under „Reaktion“.
- Klik på Kopier for at overtage disse indstillinger for andre kameraer.
- Bekræft indstillingerne med et klik på **Anvend**.

REAKTION

Kartotekskortet Udløs kanal



Udløs kanal	Aktivér tidsplan	Reaktion	PTZ
Alle			
A1			
A2			
A3			
A4			

Vælg den kamerakanal, som skal udløses i tilfælde af alarm, ved at markere det passende afkrydsningsfelt.


Kartotekskortet Aktivér tidsplan



Uge	Ma	
1	00.00-24.00	☒
2	00.00-00.00	☒
3	00.00-00.00	☒
4	00.00-00.00	☒
5	00.00-00.00	☒
6	00.00-00.00	☒
7	00.00-00.00	☒
8	00.00-00.00	☒

- Fastlæg, på hvilket tidspunkt de reaktioner, som skal vælges på kartotekskortet „Reaktion“, skal aktiveres i tilfælde af alarm.
- Klik på **Kopier** for at overtage disse indstillinger for andre ugedage eller for hele ugen.

Kartotekskortet Rektion



Fastlæg reaktionen i tilfælde af alarm:

Parameter	Indstilling
Full-screen-overvågning	På monitoren vises en meddelelse
Audio-advarsel	Der lyder en signaltone fra apparatet flere gange
Informér CMS	Sender et alarmsignal til en pc med ABUS CMS-softwaren. Softwaren skal være startet og optageren der være i overvågningsmodus.
Send E-Mail	Der sendes en e-mail til en specificeret e-mail-adresse. Se s. 285
Gem billeder på FTP	Lagring af kamerabilledet på en FTP-server, der er konfigureret forinden, se s. 286 (kun ved bevægelsesregistrering)
Udløs alarmudgang	Se s. 288

Bekræft indstillingerne med et klik på **Anvend**, og forlad menuen med **OK**.


i Henvisning

For at optage ved hjælp af en alarm skal du indstille tidsplanen under **Optagelse** (se s. 34).

Kartotekskortet PTZ


Aktuelt ingen funktion.

Alarmudgang



1. Vælg den alarmudgang, som skal konfigureres, i rullemenuen ved „Alarmudgang“.
2. Giv alarmudgangen et vilkårligt navn under „Alarmnavn“.
3. Vælg under „Varighed“, hvor længe alarmen skal være udløst.
4. Indstil tidsplanen for alarmudgangen under „Rektion“.
5. Klik på **Kopier** for at overtage disse indstillinger for andre alarmudgange.
6. Bekræft indstillingerne med et klik på **Anvend**.


IP-alarmmodul



Her kan du tilføje ABUS IP-alarmmoduler (CASA10010). Når der er oprettet forbindelse via netværk, tilføjes 2 alarmind- og udgange for hver på fanerne „Alarmsignal“ og „Relæudgang“. Den korte betegnelse for indgangene er

U1<-1 / U1<-2, for udgangene U1->1 / U1->2.

Klik på „Add“ for at konfigurere et ABUS IP-alarmmodul.



Parameter	Indstilling
UVM navn	Her kan du gemme en entydig betegnelse på IP-alarmmodulet.
IP-adresse	Indtast IP-alarmmodulets IP-adresse her.
Administrer Port	Indtast IP-alarmmodulets port (standardværdi 8000) her.
Admin navn	Indtast IP-alarmmodulets brugernavn (skal have administratorrettigheder) her.
Password	Indtast kodeordet for ovennævnte bruger.

Efter en succesfuld forbindelse bliver der tilføjet to virtuelle alarm ind- og udgange. Disse kan kun håndteres i netværk.

Noter

Venligst referer til hjemmesiden (www.abus-sc.com) for at finde yderligere installations instruktioner i download sektionen af ABUS IP Alarm modulet (CASA10010).


RS-232

Aktuelt ingen funktion.

Live-visning

Se s. 264

Advarsel



Henvisning


Indtast udløseren af advarslen under Type, f.eks.

- Harddisk fuld
- Netværk afbrudt etc.

og specificér apparatets reaktion som beskrevet på s. 283.

Bekræft indstillingerne med et klik på **Anvend**.

Bruger



Advarsel

Notér administratorkodeordet.
Følgende er forindstillet

„1 2 3 4 5“.

I brugerforvaltningen kan du tilføje nye brugere, slette eller ændre de eksisterende indstillinger.

1. Vælg **Tilføj** for at tilføje en ny bruger.

Parameter	Indstilling
User Name	Entydig identifikation
Password	Adgangskode til apparatet og til apparatforvaltningen Henvisning: Skift kodeord regelmæssigt, anvend kombinationer af bogstaver, tal etc., notér kodeord på et beskyttet sted.
Confirm	Indtast af sikkerhedsmæssige årsager adgangskoden igen
Level	VIGTIGT: På niveauet Manager kan der indstilles flere rettigheder end på niveauet User .
User's MAC Address	MAC-adresse på netværkadapteren for pc'en, som den pågældende bruger anvender Henvisning: Det begrænser adgangen til pc'en, hvis MAC-adresse blev indtastet her!

2. Indtast navnet og kodeordet, og bekræft indtastningen af kodeordet i feltet nedenunder.
3. Vælg niveauet, og angiv MAC-adressen.
4. Bekræft indstillingerne med et klik på **OK**.

**Advarsel**

Vær opmærksom på følgende henvisninger ved tildelingen af adgangsrettigheder.

Indstilling af rettigheder

Styr brugerens adgangsrettigheder ved at klikke på symbolet „Rettighed“. Kun adgangsdata for manuelt tilføjede brugere kan ændres:

Henvisning

Brugeren kan foretage indstillinger eller ændre parametre lokalt, dvs. på apparatet.

Brugeren kan/må have adgang til apparatet via netværksforbindelsen.

På kartotekskortet Camera indstilles adgangsrettigheden til de enkelte kameraer (via netværk eller lokalt).

Parameter	Indstilling
Lokal konfiguration	Lokal protokolsøgning Lokal parameterindstilling Udvidede indstillinger Lokal nedlukning / genstart
Remote konfiguration	Remote protokolsøgning Remote parameterindstilling Remote styring af serieport Remote styring af video-visning To-vejs audio Remote styring af alarm Udvidede indstillinger Remote nedlukning / genstart
Kamera Konfigurering	Kamerarettigheder


**Advarsel**

Rediger de generelle indstillinger for brugeren (navn, kodeord, niveau, MAC-adresse) ved at klikke på symbolet „Rediger“ eller på kartotekskortet „Rediger kodeord“.

Vedligeholdelse


i Henvisning

Menuen anvendes til at vedligeholde apparatet og bør kun betjenes af erfarne brugere.



Menu	Indstilling	S.
Systeminfo	Oplysninger om apparatet (serienummer, firmwarestatus etc.)	292
Protokolsøgning	I logfilen kan der søges efter optagelser eller oplysninger (S.M.A.R.T.-harddiskstatus) i henhold til bestemte kriterier, f.eks. alarm, undtagelse, betjening eller information.	292
Import / Eksport	Eksport og import af indstillinger	293
Opdatering	Foretager firmware-opgradering	293
Standard	System-reset	294
Net Detect	Visning af optagerens overførsels- og modtagelseshastighed	294

Systeminfo




i Henvisning

I informationsmenuen vises apparatets tekniske data samt informationer om kameraets forskellige indstillinger, optagelse etc..

Det er f.eks. nyttigt ved support-forespørgsler.

Protokolsøgning



i Henvisning


Søgningen efter „hændelser“ kan foretages i henhold til følgende hovedtyper/hændelser/parametre:

- Alle
- Alarm
- Undtagelse
- Forløb
- Information

Filter1	Filter2
Alle	-
Alarm	• Alle • Alarmindgang/-udgang • Start / Afbryd bevægelsesregistrering • Start / Afbryd sabotage-overvågning
Undtagelse	• Alle • Videoafbrydelse, alarm • Undtagelse, videosignal • Ugyldig registrering • HDD fuld • HDD fejl • IP-konflikt • Netværk afbrudt • Undtagelse / optagelse • Input / output- standard stemmer ikke overens
Forløb	• Alle

	• Power On • Abnormal Shutdown • Start / Stop Audio • Lokalt, e.g.: Nedlukning / Genstart / Login / Logout / ændring af indstillinger / Update / Start optag. • Remote Operation, e.g.: Eksport af konfigurationsfil / Alarm Arming / ...
Information	• Alle • HDD Information • HDD S.M.A.R.T. • Start / Afslut optag. • Start / Afslut billede • Sletning af gamle optagelser • Netdrevsinformation

1. Vælg hændelsen, som du vil søge efter i logfilen, og vælg en underparameter.
2. Indtast dato og klokkeslæt under Start Time og End Time, klik på **Søg**.
3. Resultatet vises:



- Skift af siderne sker ved hjælp af navigationslinjen:



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

i Henvisning


Tryk på (3) eller (2) for henholdsvis at bladre frem eller tilbage. Tryk på (4) eller (1) for at springe til henholdsvis første eller sidste side.

For at gå til et bestemt sidetal skal du indtaste tallet i feltet ved (5) og bekræfte tallet ved at klikke på (6).

- Klik på **Details** for at få nøjagtigere oplysninger.
- Klik på **Play** for evt. at starte optagelsen til hændelsen.

- Klik på **Eksport** for at gemme logfilen på et USB-medium.


Import / Eksport



i Henvisning

Konfigurationsdataene indeholder alle indstillingerne af apparatet, som du har foretaget efter idriftsættelsen. Disse data kan gemmes på et USB-medium. Dermed kan du f.eks. konfigurere et andet apparat identisk.

Opdatering



i Henvisning

Et apparat kan opgraderes fra et USB-medium eller med netværket via FTP.


- Kopiér opgraderingsfilen med endelsen *.mav til hovedbiblioteket på et USB-stik.
- Forbind USB-stikket med et af USB-stikkene på apparatet.

1. Vælg USB-stikket, klik evt. på **Aktualisering**.
2. Vælg opgraderingsfilen, klik på **Update**.
3. Vent, indtil apparatet foretager en genstart.
4. Kontrollér evt. firmware-versionen under Information i menuen Maintenance.

Henvisning

- Opgraderingen via FTP fungerer som beskrevet ovenfor: Pc'en skal befindes sig i det samme lokale netværk!
- Indstil en pc som FTP-server.
- Indtast FTP-serverens IP-adresse.

Udførelse af Standard



Henvisning


Ved denne proces tilbagesættes (resettes) apparatet til fabriksindstillingerne.



Advarsel

Alle indstillinger, som du har foretaget siden idriftsættelsen (kameraer, optagelsesindstillinger, PTZ, alarmer etc.), slettes under processen! Undgå at miste indstillingerne ved at gemme dem inden. Efter reset kan du indlæse dem igen.

Net Detect



Henvisning


Her vises informationer om netværkstrafikken og netværksportene.

Kartotekskortet Trafik




Mængden af modtagne og sendte data vises grafisk. I feltet under grafikken vises afhængigt af netværksindstillinger status og informationer for en eller to netværkstilslutninger.

Kartotekskortet Registrering af netværk



Under „Netværktest“ kan du teste forbindelsen til en anden enhed, som f.eks. en computer („pinge“). Indtast netværksadressen på den enhed, som skal testes (f.eks. 192.168.0.25), og tryk på **Test**.



Der vises informationer for to parametre:

Parameter	Indstilling
Gennemsnitlig forsinkelse	Den tid, som den enhed, der „pinges“ til, skal bruge på at svare
Pakketabsværdi:	Viser i procent, hvor mange af pakkerne der ikke blev overført

i Henvisning

I tilfælde af en høj pakketabsværdi anbefales det at gentage „Netværktest“.


i Henvisning

Hvis der fortsat er en høj pakketabsværdi, bør du kontrollere netværket for ukorrekt kabelføring eller skader på kablet.

Jo større pakketabsværdien er, desto dårligere er forbindelsen mellem den enhed, der er „pinget“ til, og optageren.

Under „Netværkspakkeeksport“ kan du eksportere indstillingerne for de enkelte tilslutninger, eller afhængigt af indstilling den enkelte tilslutning.


- Vælg et lagringsmedie under „Apparatnavn“, hvor indstillingerne skal gemmes.
- Klik på **Eksport**.



Når udviklingsvisningen er færdig, vises der et vindue med en henvisning, hvis initialiseringen lykkedes. Luk vinduet med **OK**.

- Klik på **Netværk** for at ændre dine netværksindstillinger (se s. 286).

Nedlukning



i Henvisning

- Vælg Logout for at spærre betjeningsmenuen.
- Vælg Nedlukning for at slukke apparatet.
- Vælg Genstart for at boote (slukke og tænde igen).

Se også s. 16

- Klik på Status for at få vist status for LAN-tilslutningerne (tilsluttet/ikke tilsluttet).

Rengøring og pleje af apparatet

Henvisning

- Apparatet er vedligeholdelsesfrit.

Beskyt apparatet mod støv, snavs og fugt

Udbedring af fejl

Læs følgende henvisninger for at finde den mulige årsag til en fejl, før du ringer til serviceafdelingen.

Fejl	Årsag	Løsning
Ingen strøm	Netkablet er ikke tilsluttet	Tilslut netkablet korrekt til stikdåsen
	Netafbryder på OFF	Stil netafbryderen på ON
	Stikdåsen er uden strøm	Tilslut evt. et andet apparat til stikdåsen
Intet billede	Skærmen er ikke indstillet til modtagelsen	Indstil den korrekte videoindgangsmodus, indtil der vises et billede fra optageren
	Videokablet er ikke tilsluttet korrekt	Tilslut videokablet korrekt
	Den tilsluttede monitor er slukket	Tænd monitoren
Kamerabilleder kun s/h og uskarpe, selv om farvekamera er installeret	Hvis der ikke er tilsluttet kameraer, når optageren startes, startes optageren autoamtisk med NTSC-modus. Hvis der nu tilsluttes PAL-farvekameraer, vises de i s/h og uskarpt.	Tilslut kameraerne, før du starter optageren. Optageren registrerer automatisk, om der foreligger et PAL- eller NTSC-signal og skifter til den korrekte modus. Du kan indstille modusen, se s. 39.
Ingen lyd	Audiokablerne er ikke tilsluttet korrekt	Tilslut audiokablerne korrekt
	Apparater, der er tilsluttet via audiokablerne, er ikke tændt.	Apparater, der er tilsluttet via audiokablet, er ikke tændt
	Audio-tilslutningskablet er beskadiget	Udskift kablet
Harddisken fungerer ikke	Forbindelseskablerne er ikke tilsluttet korrekt	Tilslut kablerne korrekt
	Harddisk defekt eller ikke systemkonform	Udskift harddisk med anbefalet harddisk.
USB-stik fungerer ikke	Apparatet understøttes ikke	Tilslut korrekt USB-medium, USB 2.0
	USB-hub blev anvendt	Tilslut USB-mediet direkte
Netværksadgang ikke mulig	Netværkskablets tilslutning løs	Sæt netværkskablet i.
	Netværksindstillinger (DHCP, IP-adresse etc.) forkerte	Kontrollér netværkskonfigurationen, og ret den evt., se s. Fehler! Textmarke nicht definiert.
Fjernbetjeningen fungerer ikke	Batterierne ikke lagt i, så polerne vender rigtigt (+, -), eller tomme	Skift batterierne ud med nye. Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på apparatet for at styre apparatet med fjernbetjeningen.
	Fjernbetjeningen er for langt væk fra optageren	Anvend fjernbetjeningen inden for en afstand på 7 m
	Der findes en forhindring mellem fjernbetjeningen og optageren	Fjern forhindringen
	For lys belysning eller lysstofrør?	Udeluk kraftigt lys fra lysstofrør
Optagelse er ikke mulig	Ingen HDD eller HDD ikke initialiseret	Indbyg og initialisér harddisk
Pludselig frakobling	Temperaturen i apparatet er for høj	Rengør apparatet, og fjern alle genstande, der forhindrer ventilationen

Tekniske data

Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl. Målene er omtrentlige værdier.

eller tages forbehold for tekniske ændringer og fejl. Målene er omtrentlige værdier.

ABUS digitaloptager	TVHD80000
Videokomprimering	H.264
Egnet til hybrid	-
Kameraindgange	4 x BNC (1,0 V p-p, 75 Ω
Kameraudgange	-
Monitorudgange	Monitor: 1 x BNC (1,0 V p-p, 75 Ω), 1 x VGA, 1 x HDMI Spot: 1 x BNC (1,0 V p-p, 75 Ω)
Driftsmodus	Triplex
Opløsning (live-visning)	HDMI: 1920*1080/60Hz(1080P),1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz VGA: 1920*1080/60Hz(1080P),1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz BNC Output: PAL: 704×576, NTSC: 704×480
Opløsning @ billedfrekvens pr. kamera (optagelse)	PAL: 352 x 288 (CIF) @ 25fps 704 x 576 (4CIF) @ 25fps 1280 x 720 @ 25fps 1920 x 1080 @ 25fps NTSC: 352 x 240 (CIF) @ 30fps 704 x 288 (2CIF) @ 30fps 1280 x 720 @ 30fps 1920 x 1080 @ 30fps
Samlet billedfrekvens	PAL: 100 fps, NTSC: 120 fps
Kompressionstrin	6
For-/efteralarmlager	0~30 sek. / 5 - 900 sek.
Lagermedium	8 x SATA HDD
Datasikring	2 x USB 2.0
Visninger	1 / 4
Optagelsesmodi	Manuel, tidsplan, bevægelsesgenkendelse, alarm, bevægelsesgenkendelse og alarm, bevægelsesgenkendelse eller alarm
Søgemodi	Efter hændelse, dato og tid
Alarmindgang (NO/NC)	4
Relæudgang	2 (Lasteevne: 12VDC/1A)
Brugertrin	2 (maks. 31)
Netværkstilslutning	2 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Samtidig netværksadgang	64 kamera forbindelser
Netværksfunktioner	Live-visning, afspilning, dataeksport, indstillinger
DDNS	√
NTP	√
PTZ-styring	RS-485
PTZ-protokoller	PELCO-D, PELCO-P, Samsung, LG-MULTIX
Alarmering	Akustisk advarselssignal, OSD-signal, e-mail
Audio	Audio In: 4 x cinch (2,0 V p-p, 1000 Ω) Line In: 1 x cinch (2,0 V p-p, 1000 Ω) Audio Out: 2 x cinch (600 Ω)
Styring	Mus, fjernbetjening (ikke indeholdt i leveringsomfanget)
Software	ABUS CMS-software
OSD-sprog	Tysk, engelsk, fransk, nederlandsk, dansk, czech, spansk, polsk
Spændingsforsyning	100~240 V AC, 6,3 A, 50~60 Hz
Strømforbrug	<35 W (uden harddisk)
Driftstemperatur	-10 °C ~ + 55 °C
Mål (BxHxD)	450 x 441 x 90 mm
Vægt	≤ 8 kg uden harddisk
Certificeringer	CE

HDD-lagerkapacitet

Den påkrævede lagerplads til optagelse og overvågning afhænger ud over den anvendte harddisks fysiske lagerkapacitet af den indstillede opløsning samt af optagelsen bitrate.

Permanent optagelse, 1x1 TB harddisk:

Antal kameraer	Opløsning	FPS	Anbefalet bitrate	Optagelsestid
4	CIF	25	512	41 Dage, 5 Timer
4	4CIF	25	2048	10 Dage, 7 Timer
4	1280 x 720	25	4096	5 Dage, 3 Timer
4	1920 x 1080	25	8192	2 Dage, 13 Timer

På den medfølgende CD kan du finde et program der hjælper dig til at kalkulere hvor meget plads du har behov for. Yderligere kan du også downloade denne software fra vores hjemmeside sammen med ABUS CMS software.

Bortskaffelse

Henvisning til EF-direktivet vedr. gamle elektro- og elektronikapparater

Af miljøhensyn må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet efter endt levetid. Bortskaffelsen kan foretages på de respektive indsamlingssteder. Følg de lokale forskrifter, når materialerne bortskaffes.

Bortskaf apparatet iht. EF-direktivet 2002/96/EF - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) om gamle elektro- og elektronikapparater. I tilfælde af spørgsmål vedr. bortskaffelsen bedes du kontakte din kommune. Information om indsamlingssteder for gamle apparater kan findes hos den lokale kommune/region, det lokale renovationsselskab eller hos din forhandler.

Henvisning vedr. håndteringen af batterier

- Læg altid batterier, så polerne vender rigtigt, forsøg ikke at genoplade de vedlagte batterier, og smid dem under ingen omstændigheder i åben ild! Anvend ikke forskellige batterier (gamle og nye, alkali og kul osv.) samtidigt. Tag batterierne ud, hvis du ikke anvender apparatet i et længere tidsrum. Ved ukorrekt brug er der fare for, at de eksploderer og løber ud!
- Husk miljøbeskyttelsen! Opbrugte batterier hører ikke til i husholdningsaffaldet! De skal afleveres på et indsamlingssted for gamle batterier.
- Pas på, at batterierne må ikke komme i hænderne på små børn. Børn kan tage batterierne i munden og sluge dem. Dette kan føre til alvorlige helbreds-skader. Søg i dette tilfælde læge med det samme!
- Normale batterier må ikke oplades, opvarmes eller kastes i åben ild (fare for eksplosion!).

- Skift næsten afladene batterier rettidigt ud.
- Skift altid alle batterier samtidigt, og brug altid samme batterityper.



Vigtigt

Udløbne eller beskadigede batterier kan forårsage ætsninger på huden i tilfælde af berøring.

- Brug i dette tilfælde egnede beskyttelseshandsker.
- Rengør batterirummet med en tør klud.

Vigtigt henvisning vedr. bortskaffelse af batterier

Til dette produkt anvendes batterier, der er underlagt EF-direktivet 2006/66/EF, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Informér dig om de gældende bestemmelser i Danmark vedr. separat indsamling af batterier.

Korrekt bortskaffelse af batterier hjælper til at undgå negative påvirkninger af miljøet og sundheden.

Disse tegn findes på batterier, der indeholder skadelige stoffer:



Pb = batteriet indeholder bly

Cd = batteriet indeholder cadmium

Hg = batteriet indeholder kviksølv

Henvisning til RoHS EF-direktivet

Apparatet overholder RoHS-direktivet.

Overholdelsen af RoHS-direktivet betyder, at produktet eller komponenten ikke indeholder de følgende substanser i højere koncentrationer end følgende maks. koncentrationer i homogene materialer, medmindre substansen er en del af anvendelsen, som er undtaget RoHS-direktivet:

- 0,1 % bly (efter vægt)
- Kviksølv
- Hexavalent chrom
- Polybrominat biphenyl (PBB) og polybrominat diphenylæter
- 0,01 % cadmium (efter vægt)

Ordforklaring

Anvendte fagbegreber

1080i

HDTV-billedsignal med 1080 pixel og „Interlaced“-visning.

16:9

Sideforhold, der orienterer sig i forhold til bredbilled-displays i biografformater.

720p

HDTV-billedsignal med 1280 x 720 pixel og progressiv visning.

BILLEDDIAGONAL

Angivelsen af størrelse for displays: Afstand mellem nederste venstre hjørne og øverste højre hjørne – i tommer eller centimeter.

Browser

Program til at vise websider i WWW.

CIF

„Common Intermediate Format“.

Oprindelig tænkt til omregning fra PAL- til NTSC-standard. CIF svarer til en videoopløsning på 352 x 288 pixel, 2 CIF 704 x 288 pixel, 4 CIF 704 x 576 pixel.

CINCH

Udbredt bøsningstype til analoge audio- eller FBAS-videosignaler.

DDNS

„Dynamischer Domain-Name-System-post“

Netværksfunktion, der holder IP-adresserne for sine clients parat i en database og aktualiserer dem.

DHCP

„Dynamic Host Configuration Protocol“

Netværksprotokol, som gør det muligt at integrere apparater (clients) automatisk i eksisterende netværker. I den forbindelse tildeler DHCP-servere (som f.eks. internet-router) automatisk IP-adressen, netmasken, gatewayen, DNS-serveren og evt. WINS-serveren. På client-siden skal IP-adressens automatiske reference blot være aktiveret.

Domain

Domæne (navnerum), der anvendes til at identificere internetsider (f.eks. www.abus-sc.de).

Dual Stream

Dual stream betegner en videooverførselsmetode. Der foretages f.eks. en optagelse med høj opløsning og en overførsel med lav opløsning via netværket. Den såkaldte „main stream“ har en 4CIF-opløsning, den såkaldte „sub stream“ blot CIF.

DVR

Digitaler Video Recorder; en apparat til at optage forskellige video- og audiokilder (analog, digital). Dataene komprimeres ved optagelsen og gemmes f.eks. på harddisks.

FBAS/CVBS

„Farve-, billed-, basisbånd- og synkron-signal“. Den enkleste variant af videosignaler, også kaldet „composite-signal“. Billedkvaliteten er forholdsvis lav.

GIGABYTE

Enhed for lagerkapaciteten i lagermedier (HDD, USB, SD/MMC-kort).

H.264

(MPEG-4 AVC); standard til højeffektiv kompression af videosignaler. Anvendt bl.a. ved blu-ray-discs eller videokonferencesystemer.

HDD

„Hard Disk Drive“; harddisk (magnetpladelager)

Digitalt datalager i computere eller DVR'er.

HDVR

Hybrid-DVR; DVR til at optage analoge kameraer og netværkskameraer.

http

„Hypertext Transfer Protokoll“;

en metode til dataoverførsel via netværker. Hovedsagelig anvendt ved visning af websider i en browser.

INTERLACED

Linjespringsmetode.

IP-adresse

En adresse i computernettet, der er baseret på internetprotokollen (IP), den gør det muligt at adressere forskellige apparater i nettet og dermed at nå dem dedikeret.

JPEG

Kompressionsmetode med få tab til fotos. De fleste digitalkameraer gemmer deres fotos i JPEG-format.

MPEG

Forkortelse for Moving Picture Experts Group. Det drejer sig om en international standard for kompressionen af levende billeder. På nogle dvd'er er de digitale audiosignaler komprimeret og optaget i dette format.

NTP

„Network Time Protocol“

Metode til tidssynkronisering via netværker. Også SNTP (Simple Network Time Protocol), der er en forenklet form.

NTSC

Standard for farvefjernsyn i USA. Metoden adskiller sig i nogle detaljer fra det europæiske PAL-system: Et fuldt NTSC-billede består af 480 synlige og i alt 525 linjer. Pr. sekund vises 60 halvbilleder. Sammenlignet med PAL er systemet mere udsat for farveforstyrrelser.

OPLØSNING

Det normale PAL-fjernsynssystem viser tv-billeder i 576 linjer med typisk 768 billedpunkter. Fjernsyn med høj opløsning (HDTV) arbejder mindst med 1280 x 720 billedpunkter.

PAL

„Phase Alternating Line“; europæisk farve-tv-system. Der anvendes 576 synlige billedlinjer, med linjerne, der anvendes til forvaltningssignaler, består et fuldt billede af 625 linjer. Pr. sekund vises 50 halvbilleder.

Farvesignalets faser skifter fra billedlinje til billedlinje.

PANEL

Fagbegreb for et flad-displays indre liv (man taler om LCD- eller plasma-paneler).

Pc

En „personal computer“ kan anvendes som fjernforespørgselsplads enten med den medfølgende software eller via en browser.

Pixel

„Picture element“. Billedpunkt, billedelement, betegner den mindste enhed i en digital billedoverførsel eller -visning.

PIP

„Picture in picture“. Forkortelse for „billede-i-billede“-funktionen, hvor der samtidigt vises to signalkilder på skærmen. Den anden signalkilde overlapper i den forbindelse den første.

PPPoE

„PPP over Ethernet“ (Point-to-Point-Protocol)

Netværksoverførselsmetode til opbygning af forbindelse via opkoblede forbindelser, som f.eks. anvendes ved ADSL-tilslutninger.

PROGRESSIVE

Linjevis skandering eller billedvisning, i modsætning til linjespring eller „interlaced“.

PTZ

„Pan-Tilt-Zoom“

Drejning, hældning, zoom ved motoriserede kameraer.

TOMME (inch)

Skærm diagonalens mål. En tomme svarer til 2,54 centimeter. De vigtigste typiske størrelser på 16:9-displays: 26 tommer (66 cm), 32 tommer (81 cm), 37 tommer (94 cm), 42 tommer (106 cm), 50 tommer (127 cm), 65 tommer (165 cm).

USB

„Universal Serial Bus“

Seriell busforbindelse til tilslutning af f.eks. lagermedier i løbende drift. Maks. anvendelig datarate ved USB 2.0: ca. 320 Mbit/s (ca. 40 MB/s).

HDMI/VGA

„Video Graphics Array“. Inden for pc-området normalt interface til analoge videosignaler – grundlæggende drejer det sig om RGB-signaler.

Om det interne harddiskdrev

Det interne harddiskdrev (HDD) er meget følsomt. Betjen apparatet i henhold til følgende vejledninger for at undgå harddiskfejl. Vigtige optagelser skal sikres på eksterne medier for at undgå uventede datatab.



Henvisning

- Bevæg ikke apparatet under drift.
- Fugt inde i apparatet kan kondensere og forårsage fejlfunktioner på harddiskdrevet.
- Når apparatet er tændt, må netstikket aldrig trækkes ud eller strømforsyningen afbrydes med, når apparatet sikringskontakten.
- Bevæg ikke apparatet umiddelbart efter, at det er slukket. Udfør følgende trin for at bevæge apparatet:
 1. Vent mindst to minutter efter meddelelsen OFF (apparatets display).
 2. Træk netstikket ud.
 3. Flyt apparatet.
- Ved en strømsvigt under driften af apparatet kan data på harddisken mistes. Anvend en nødstrømsforsyning!
- Harddisken er meget følsom. En ukorrekt betjening eller uegnede omgivelser kan beskadige harddisken efter en driftstid på et par år. Tegn herpå er uventede standsning af afspilningen og synlige mosaik-effekter på billedet. Evt. er der ingen varsler om en defekt ved harddisken.
- Ved en defekt er det ikke muligt at afspille optagelser. I dette tilfælde skal harddisken udskiftes.

ABUS HD-SDI optager

TVHD80000

Producent
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing (Germany)

Nagrywarka cyfrowa ABUS HD-SDI TVHD80000



Instrukcja obsługi

Wersja 1.1



Deutsch

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Eine Auflistung der Inhalte finden Sie im Inhaltsverzeichnis mit Angabe der entsprechenden Seitenzahlen.

English

These user manual contains important information for installation and operation.

This should be also noted when this product is passed on to a third party.

Therefore look after these operating instructions for future reference!

A list of contents with the corresponding page number can be found in the index.

Français

Ce mode d'emploi appartient à de produit.

Il contient des recommandations en ce qui concerne sa mise en service et sa manutention.

Veillez en tenir compte et ceci également lorsque vous remettez le produit à des tiers. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir vous documenter en temps utile! Vous trouverez le récapitulatif des indications du contenu à la table des matières avec mention de la page correspondante.

Nederlands

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product.

Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname en gebruik, ook als u dit product doorgeeft aan derden.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat u deze later nog eens kunt nalezen!

U vindt een opsomming van de inhoud in de inhoudsopgave met aanduiding van de paginanummers.

Dansk

Denne manual hører sammen med dette produkt.

Den indeholder vigtig information som skal bruges under opsætning og efterfølgende ved service.

Dette skal huskes også når produkter gives videre til anden part. Læs derfor denne manual grundigt igennem også for fremtiden.

Indholdet kan ses med sideanvisninger kan findes i indekset .

Polski

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki dotyczące uruchamiania i obsługi.

Pamiętaj o tym, także przekazując produkt osobie trzeciej.

Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości!

Wykaz treści znajdziesz w spisie treści z podaniem odpowiednich liczb stron.




Przestrzegaj wskazówek podanych w osobnej skróconej instrukcji oraz na płycie CD lub w załączonej dokumentacji w zakresie 'Sterowania przez interfejs WWW' oraz 'Oprogramowania'. Znajdziesz je w Internecie pod adresem www.abus-sc.com.


Przegląd urządzenia

i Patrz **Systembedienung** str. 317.


Awers



Rewers



Pilot (TVAC40930 dostępny jako opcja)



Przegląd urządzenia	306
skrótowa instrukcja	311
Zanim zaczniesz	311
Instalacja twardego dysku	311
Wykonanie podłączeń	311
Konfigurowanie urządzenia	311
Ważne zasady bezpieczeństwa	312
Objaśnienie symboli	312
Użycie zgodne z przeznaczeniem	312
Ogólne informacje	312
Zasilanie elektryczne	312
Przeciążenie/przebiecie	313
Kable	313
Miejsce ustawienia/środowisko pracy	313
Pilot	313
Konserwacja i pielęgnacja	314
Akcesoria	314
Uruchomienie	314
Dzieci	314
Wprowadzenie	315
Ogólne informacje	315
Rozpakowanie	315
Zakres dostawy	315
Obsługa systemu	316
Ogólne	316
Elementy obsługowe na urządzeniu	316
Złącza z tyłu urządzenia	317
Elementy obsługowe pilota	317
Obsługa myszą	318
Klawiatura ekranowa	319
Uruchamianie urządzenia	319
Wyłączanie, blokowanie, restartowanie urządzenia	320
Wskaźniki stanu	321
Ogólne	321
Dioda LED stanu DVR	321
Klawisze wyboru kamery dioda stanu LED	321
Wskaźniki na monitorze	321
Asystent konfiguracji	322
Konfigurowanie systemu	322
Konfigurowanie administratora	322
Czas i data systemowa	322
Ustawienia sieci	323
Zarządzanie twardym dyskiem	323
Zapis z kamery	324
Widok na żywo	325
Przegląd	325
Symbole stanu	325
Menu wyskakujące przy obsłudze myszą	325
Pasek wyboru na obrazie kamery	326
Ustawienia	327

Ustawianie wyjścia kamery	327
Odtwarzanie w widoku na żywo	328
Ogólne.....	328
Ekran odtwarzania.....	328
Sterowanie za pomocą pola kontrolnego	328
Kliknięcie prawym przyciskiem podczas odtwarzania.....	329
SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology).....	329
Menu urządzenia	330
Przegląd menu.....	330
Opis menu	330
Odtwarzanie.....	331
Czas	331
Zdarzenie	331
Eksport.....	332
Czas.....	332
Zdarzenie (typ zdarzenia,Wejście alarmowe')	333
Zdarzenie (typ zdarzenia,Ruch').....	333
Zapis panika	334
Nagrywarka	334
Ciągłe obrazy natychmiastowe	334
Alarm.....	334
Zarządzanie HDD.....	335
Twarde dyski.....	335
Montaż twardego dysku	335
Parametry zarządzania twardymi dyskami.....	335
Ustawienia twardych dysków kamer.....	336
Ustawienia twardych dysków	336
Sprawdzanie stanu twardego dysku	337
Konfigurowanie alarmów twardego dysku.....	337
S.M.A.R.T.	337
Konfigur. nagrywania	338
Ustawianie	338
Harmonogram.....	338
Kodowanie.....	339
Rozszerzone ustawienia	340
Urlop	340
Kamera	341
OSD	341
Obraz	341
PTZ	341
Konfigurowanie stref	341
Strefy: harmonogram i powiadamianie.....	342
Reakcja	342
Konfiguracja	343
Przegląd	343
Ustawienia ogólne	343
Pojęcia.....	344
Budowa sieci	345
Konfiguracja sieci	345
IP Alarm Module.....	351
RS-232	351

Przegląd urządzenia

Widok na żywo	351
Ostrzeżenie	351
Użytkownicy	351
Konserwacja	354
Informacja o systemie	354
Wyszukiwanie protokołu	354
Import/Eksport.....	355
uaktualnienie	355
Resetowanie systemu	356
Net Detect	356
Zamknij.....	357
Wyświetlanie.....	358
Ustawienia: zapis	358
Ustawienia: PTZ	358
Ustawienia: Sieć	358
Ustawienia: Alarm	358
Ustawienia: RS232	358
Usuwanie zakłóceń	359
Czyszczenie i pielęgnacja urządzenia	359
Wskazówka	359
Dane techniczne.....	360
Utylizacja.....	362
Uwaga: dyrektywa WE o wyeksploatowanych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych	362
Zasady obchodzenia się z bateriami	362
Ważna informacja o utylizacji baterii.....	362
Informacja o Dyrektywie WE RoHS	362
Glosariusz.....	363
Zastosowane pojęcia fachowe.....	363
O wewnętrznym twardym dysku	365

skrótowa instrukcja

Zanim zaczniesz

Konieczne są następujące przygotowania.

1. Zastosuj się do Ogólnych Wskazówek, zasad bezpieczeństwa oraz informacji na temat ustawiania i podłączania, patrz str. 312.
2. Sprawdź, czy zawartość opakowania jest kompletna i nieuszkodzona.
3. Włóż baterie do pilota.

Wskazówka

Przestrzegaj wskazówek podanych w osobnej skróconej instrukcji.

Instalacja twardego dysku



Ostrzeżenie

Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci zasilającej! Zapewnij wymagane uziemienie, aby uniknąć wyładowań elektrostatycznych.

1. Zainstaluj jeden lub kilka twardego dysków, patrz osobna skrócona instrukcja.
2. Wykonaj najpierw połączenie z płytą główną za pomocą czerwonego kabla sygnałowego (mała wtyczka).
3. Podłącz kabel prądowy (duża wtyczka, 5-żyłowy).
4. Sprawdź, czy złącza wtykowe są dobrze zamocowane.
5. Zamknij obudowę.

Wskazówka

Używaj tylko twardego dysków atestowanych do zapisu wideo i do pracy ciągłej (24/7).

Wykonanie podłączeń

Wskazówka

Przy układaniu kabli zachowaj wymagany promień minimalny! Nie załamuj kabla!

1. Połącz kamery HD-SDI ze złączami BNC(HD-SDI) 1 – 4/.
2. Połącz złącza audio.
3. Połącz czujniki z wejściami alarmowymi.
4. Połącz monitor ze złączem HDMI/VGA lub BNC.
5. Połącz mysz ze złączem USB.
6. Podłącz urządzenie do sieci.
7. Włącz urządzenie wyłącznikiem sieciowym POWER znajdującym się na tylnej ścianie urządzenia; na przodzie urządzenia zaświeci wskaźnik stanu DVR.

Konfigurowanie urządzenia

Wskazówka

Przestrzegaj wskazówek podanych w osobnej skróconej instrukcji.

- Wykonaj pierwsze kroki „Asystenta konfiguracji”, patrz str.321.
- Kolejno konfigurowane są następujące ustawienia. (Kolejność)
 - Wybór języka interfejsu użytkownika
 - Konfigurowanie administratora
 - Ustawienia czasu (data/czas ...)
 - Ustawienia sieci
 - Zarządzanie twardym dyskiem (inicjalizacja itd.)
 - Ustawienia zapisu

Wskazówka

Późniejsza zmiana daty lub czasu może spowodować utratę danych!

Wskazówka

Sprawdź na stronie domowej ABUS (www.abus-sc.com), czy jest dostępne nowe oprogramowanie firmware dla urządzenia i zainstaluj je.

- Uwzględnij przegląd menu str. 329 oraz wskazówki i objaśnienia podstawowych zasad obsługi systemu str. 316.

Uwzględnij objaśnienia na następujące tematy.

Wyświetlanie na żywo	Str. 324
Odtwarzanie	Str. 327
PTZ	Str. 340
Eksport danych	Str. 355
Diagnostyka błędów	Str. 359

Ważne zasady bezpieczeństwa

Objaśnienie symboli

W instrukcji oraz na urządzeniu stosowane są następujące symbole.

Symbol	Hasło tekstowe	Znaczenie
	Ostrzeżenie	Ostrzeżenie o grożących obrażeniach lub zagrożeniach dla zdrowia użytkownika.
	Ostrzeżenie	Ostrzeżenie o grożących obrażeniach lub zagrożeniach dla zdrowia użytkownika w wyniku działania napięcia elektrycznego.
	Ważne	Informacja o możliwości uszkodzenia urządzenia/akcesoriów.
	Wskazówka	Zwraca uwagę na ważne informacje.

W tekście stosowane są następujące wyróżnienia.

	Znaczenie
1. ...	Wezwanie/instrukcja działania w ustalonej kolejności operacji opisanych w tekście.
2. ...	
• ...	Wyliczenie bez ustalonej kolejności w tekście lub ostrzeżeniu.
• ...	

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego konstrukcją i przeznaczeniem! Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem!

Urządzenie może być używane tylko do następującego celu/celów.

- Ta nagrywarka HD-SDI służy do monitorowania obiektów, we współpracy z podłączonymi źródłami sygnału wideo (kamery HD-SDI) oraz urządzeniami wyjściowymi wideo (monitory CRT lub TFT).

Wskazówka

Zapis danych jest objęty przepisami w zakresie ochrony danych, obowiązującymi w poszczególnych krajach.

Podczas instalowania informuj klientów o istnieniu takich przepisów.

Ogólne informacje

Przed pierwszym użyciem urządzenia przeczytaj dokładnie poniższe wskazówki i przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń, także jeżeli masz doświadczenie w posługiwaniu się sprzętem elektronicznym.



Ostrzeżenie

Szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi powodują wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych.

Nie odpowiadamy za szkody następne!



Ostrzeżenie

Nie odpowiadamy za szkody osobowe lub materialne, spowodowane nieprawidłową obsługą lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.

W takich przypadkach wygasają wszelkie roszczenia gwarancyjne!

Przechowaj starannie ten podręcznik do wykorzystania w przyszłości.

Sprzedając lub oddając urządzenie, przekaz koniecznie także tę instrukcję.

Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.

Zasilanie elektryczne

- Zasilaj urządzenie tylko ze źródła napięcia sieciowego zgodnego z podanym na tabliczce znamionowej.
- W razie wątpliwości co do parametrów lokalnego zasilania elektrycznego zwróć się do właściwego zakładu energetycznego.



Ostrzeżenie

Zapobiegaj utracie danych!

Używaj urządzenia zawsze z zasilaczem awaryjnym wyposażonym w zabezpieczenie przepięciowe.

- Przed przystąpieniem do konserwacji lub instalacji odłącz urządzenie od zasilania sieciowego.
- Wyłącznik główny urządzenia nie odłącza urządzenia całkowicie od sieci elektrycznej.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od sieci, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Dlatego urządzenie należy zainstalować tak, aby stałe był zapewniony bezpośredni i wygodny dostęp do gniazda sieciowego i w sytuacji awaryjnej można było szybko wyjąć wtyczkę.

- Aby wyeliminować niebezpieczeństwo pożaru, w razie dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Przed sztormem i/lub burzą z niebezpieczeństwem wyładowań atmosferycznych zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej. Alternatywnie podłącz urządzenie do zasilacza UPS.



Ostrzeżenie

Nie wolno samodzielnie otwierać urządzenia! Grozi to porażeniem elektrycznym! W razie konieczności otwarcia urządzenia zwróć się do przeszkolonego specjalisty lub instalatora.

- Montaż lub wymiana twardego dysku powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników lub instalatorów.



Ostrzeżenie

Montaż podzespołów lub wprowadzenie zmian w urządzeniu powodują utratę gwarancji, o ile nie zostaną wykonane przez specjalistę. Radzimy powierzyć montaż twardego dysku wykwalifikowanemu instalatorowi. Nieprawidłowy montaż twardego dysku powoduje utratę gwarancji!

Przeciążenie/przepięcie

- Unikaj przeciążania gniazd sieciowych, przedłużaczy i adapterów, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
- Aby uniknąć uszkodzeń w wyniku przebiegu (np. w czasie burzy), zastosuj zabezpieczenia przepięciowe.

Kable

- Kable chwytaj zawsze za wtyczkę i nie ciągnij za sam kabel.
- Nie dotykaj kabla sieciowego mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować zwarcie lub porażenie elektryczne.
- Nie stawiaj urządzenia, mebli i innych ciężkich przedmiotów na kablach i uważaj, aby nie były załamywane, zwłaszcza przy wtyczce i gniazdach przyłączeniowych.
- Nigdy nie rób węzłów na kablu i nie spinaj ich razem z innymi kablami.
- Wszystkie kable powinny być ułożone tak, aby nikt po nich nie chodził i aby nikomu nie przeszkadzały.
- Uszkodzony kabel sieciowy może spowodować pożar lub porażenie elektryczne. Sprawdzaj regularnie stan kabla sieciowego.
- Nie zmieniaj ani nie manipuluj kablem sieciowym i wtyczką sieciową.

- Nie używaj adapterów ani przedłużaczy nie spełniających wymagań obowiązujących norm bezpieczeństwa i nie wprowadzaj żadnych zmian w kablach prądowych lub sieciowych!

Miejsce ustawienia/środowisko pracy

- Ustaw urządzenie na twardym, równym podłożu i nie kładź na nim ciężkich przedmiotów.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do eksploatacji w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze lub wilgotności powietrza (np. w łazience) lub w miejscach nadmiernie zapyłonych.
- Temperatura pracy i wilgotność powietrza w czasie pracy:
-10 °C do 55 °C, maksymalna wilgotność względna 85 %. Urządzenie może być eksploatowane tylko w klimacie umiarkowanym.

Przestrzegaj następujących zasad.

- Musi być zawsze zapewniona odpowiednia wentylacja (nie ustawiaj urządzenia na regałach, na grubym dywanie, na łóżku lub w innych miejscach, w których szczeliny wentylacyjne mogłyby być zasłonięte i zachowuj odstęp od innych przedmiotów co najmniej 10 cm z każdej strony).
- Chroń urządzenie przed działaniem źródeł ciepła (np. grzejników).
- Na urządzenie nie może padać bezpośrednie światło słoneczne ani silne światło sztuczne.
- Urządzenie nie może stać w pobliżu pól magnetycznych (np. głośników).
- Na urządzeniu lub obok niego nie mogą stać przedmioty grożące pożarem (np. palące się świece).
- Unikać kontaktu z wodą rozpryskową i kapiącą.
- Urządzenie nie może być eksploatowane w pobliżu wody, w szczególności nie może być zanurzane (nie stawiaj na urządzeniu lub obok niego przedmiotów napełnionych wodą, np. wazonów lub napojów).
- Unikać penetracji obcych przedmiotów.
- Urządzenie nie może być narażone na duże wahania temperatury, ponieważ w przeciwnym razie skraplająca się wilgoć zawarta w powietrzu może spowodować zwarcia.
- Urządzenie nie może być narażone na nadmierne wstrząsy i wibracje.

Pilot

- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij wszystkie baterie, ponieważ może z nich wyciekać elektrolit i uszkodzić urządzenie.

Konserwacja i pielęgnacja

Konserwacja jest potrzebna w razie uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia wtyczki sieciowej, kabla sieciowego lub obudowy, w razie dostania się cieczy lub innych przedmiotów do wnętrza urządzenia, po kontakcie z deszczem lub wilgocią lub w razie nieprawidłowego działania a także po upadku.

- Na czas konserwacji (np. do czyszczenia) odłączaj urządzenie od sieci!
- W razie stwierdzenia dymienia, nietypowych odgłosów lub zapachów natychmiast wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego. W tych przypadkach urządzenia nie wolno kontynuować używania urządzenia przed jego sprawdzeniem przez specjalistę.
- Konserwację należy powierzać tylko wykwalifikowanym specjalistom.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia ani akcesoriów. Przy otwartej obudowie występuje zagrożenie życia w wyniku porażenia elektrycznego.
- Obudowę urządzenia i pilota czyścić wilgotną szmatką.
- Nie używać rozpuszczalników, spirytusu, rozcieńczalników itd., które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Nie używać następujących substancji:
 - solanka, preparaty przeciwko owadom, rozpuszczalniki zawierające chlor lub kwasy (salmiak), proszek do szorowania.
- Bawełnianą ściereczką delikatnie przecierać powierzchnię aż do całkowitego wysuszenia.



Ostrzeżenie

W pracującym urządzeniu występuje niebezpieczne napięcie. Dlatego urządzenie może być otwierane tylko przez autoryzowanych specjalistów. Wszystkie prace konserwacyjne i serwisowe muszą być wykonywane przez autoryzowane przedsiębiorstwa. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą spowodować zagrożenie życia użytkowników urządzenia.

Akcesoria

- Podłączaj tylko dedykowane do tego celu urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji niebezpiecznych lub uszkodzeń urządzenia.

Uruchomienie

- Przed pierwszym uruchomieniem należy spełnić wszystkie wymagania określone w zasadach bezpieczeństwa i instrukcji obsługi!
- Obudowę otwieraj tylko w celu zamontowania twardego dysku.



Ostrzeżenie

Instalując urządzenie w istniejącej instalacji monitoringu wideo upewnij się, czy wszystkie urządzenia są odłączone od obwodu sieciowego i obwodu niskiego napięcia!



Ostrzeżenie

W razie wątpliwości nie wykonuj montażu, instalacji i okablowania samodzielnie, lecz zleć ich wykonanie specjalście.

Nieprawidłowe i niefachowo wykonywane prace na sieci elektrycznej i instalacjach wewnętrznych stwarzają niebezpieczeństwo dla użytkownika a także dla innych osób.

Okabluj instalację tak, aby obwód sieciowy i obwód niskiego napięcia były ułożone osobno i nie stykały się w żadnym miejscu ani nie mogły zostać połączone w wyniku uszkodzenia.

Dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do urządzeń elektrycznych! Nie wolno pozostawiać bez nadzoru dzieci używających urządzeń elektrycznych. Dzieci nie zawsze są w stanie prawidłowo rozpoznać niebezpieczeństwa. Drobne części mogą zostać połknięte i stanowić zagrożenie życia.
- Przechowuj baterie i akumulatory w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W razie połknięcia baterii lub akumulatora konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarza.
- Przechowuj folie z opakowania w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia!
- Urządzenie musi być ustawione w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie nieprawidłowego użytkowania mogą wyskoczyć sprężyste elementy i spowodować obrażenia (np. oczu).

Wprowadzenie

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Produkt ten spełnia wymagania obowiązujących norm europejskich i krajowych. **Zgodność została udokumentowana, odpowiednie deklaracje i dokumenty są dostępne u producenta** (www.abus-sc.com).

Aby zachować ten stan i zapewnić bezpieczną eksploatację, użytkownik musi przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi!

Przed uruchomieniem produktu przeczytaj całą instrukcję obsługi i przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa!

Wszystkie zawarte w niej nazwy firm i oznaczenia produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi odnośnych właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W razie wątpliwości zwracaj się do instalatora lub sprzedawcy!



Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana z najwyższą starannością. Jeżeli mimo to zauważysz w niej braki lub niedokładności, prosimy o ich zgłaszanie na adres podany na odwrocie niniejszego podręcznika. ABUS Security-Center GmbH nie odpowiada za błędy techniczne i typograficzne oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w produkcie i w instrukcjach obsługi. ABUS Security-Center nie odpowiada za bezpośrednie i pośrednie szkody następne, powstałe w związku z wyposażeniem, osiągnięciami i zastosowaniem produktu. Zawartość niniejszego dokumentu nie jest objęta gwarancją.

Rozpakowanie

Rozpakowując urządzenie, należy postępować bardzo delikatnie.

Opakowania i materiały pomocnicze do pakowania nadają się do recyklingu i powinny być ponownie wykorzystywane.

Nasze rady

Papier, karton i tektura falista oraz elementy opakowania z tworzyw sztucznych należy wrzucać do przewidzianych do tego celu pojemników zbiorczych.

Jeżeli w twoim miejscu zamieszkania nie ma takich pojemników, materiały te można wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi.

W razie stwierdzenia uszkodzenia oryginalnego opakowania, sprawdź najpierw urządzenie. W razie stwierdzenia uszkodzeń urządzenia, odeślij je wraz z opakowaniem, informując jednocześnie producenta.

Zakres dostawy

- Nagrywarka ABUS HD-SDI
- Kabel sieciowy
- Kabel SATA i śruby do twardych dysków
- Kabel SATA i śruby do szafki serwerowej
- CD z oprogramowaniem
- Podręcznik użytkownika

Ogólne informacje

Aby móc prawidłowo używać urządzenia, przeczytaj starannie tę instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania.

Instrukcja zawiera informacje potrzebne do obsługi i konserwacji nagrywarki. Naprawy urządzenia powierzaj autoryzowanemu zakładowi specjalistycznemu.

Obsługa systemu

Ogólne

Są następujące możliwości sterowania urządzeniem.

- Elementy obsługowe na przednim panelu urządzenia
- Pilot
- Mysz USB

Elementy obsługowe na urządzeniu



Wskazówka

Patrz przegląd na str. 306.

Nr	Oznaczenie Funkcja
1	Klawisze do obsługi nagrywarki MENU • Wywoływanie głównego menu • Włączanie/wyłączanie dźwięku klawiszy (przytrzymać przez 5 sekund) REC • Wywołanie menu ręcznego zapisu PLAY • Otwieranie menu odtwarzania ZOOM+: • Powiększanie fragmentu obrazu w trybie PTZ ZOOM-: • Zmniejszanie fragmentu obrazu w trybie PTZ • Przełączanie wyjścia wideo w trybie na żywo: Monitor – Spot Monitor lub Video Out – Video Spot Out (wciśnij Zoom- a następnie klawisz OK) FOCUS+: • Ustawianie ogniskowej w trybie PTZ FOCUS-: • Ustawianie ogniskowej w trybie PTZ IRIS+: • Otwieranie migawki tęczówkowej IRIS-: • Zamykanie migawki tęczówkowej w trybie PTZ PTZ • Uaktywnienie sterowania PTZ MODE • Zmiana widoków ekranowych KEYLOCK • Blokowanie klawiszy sterujących
2	Złącza USB: do zewnętrznych urządzeń USB 2.0 (np. myszy, zewnętrznego twardego dysku lub nagrywarki DVR)

	Funkcja
3	Klawisze wyboru kamery 1, 2, 3, ...: Wskaźnik stanu kamery • Białe światło: kamera podłączona. • Niebieskie światło: podłączona kamera zapisuje • Brak oświetlenia: Brak podłączonej kamery Na obrazie na żywo • Wybór kamery i wyświetlanie widoku pełnoekranowego
4	Krzyż nawigacyjny Przy odtwarzaniu: • ▲, ▼ Ustawianie prędkości • ◀, ▶ Poprzedni/następny dzień Na obrazie na żywo • Wybór kanału W menu • Nawigacja Klawisz OK • Przytrzymać wciśnięty przez 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie • Potwierdzanie wyboru • Włączanie/wyłączanie 'pola wyboru' Przy odtwarzaniu: • PLAY/PAUSE Wolne/szybkie odtwarzanie • Normalna prędkość odtwarzania
5	Jog-Shuttle Przy odtwarzaniu: • Pierścień zewnętrzny (Shuttle Ring) do wolnego lub szybkiego odtwarzania • Pierścień wewnętrzny do odtwarzania poszczególnych ramek W menu • Pierścień wewnętrzny przesuwania kursora do góry/do dołu • Pierścień zewnętrzny przesuwania kursora w lewo/w prawo Na obrazie na żywo • Wybór kanału
6	Dioda LED stanu DVR Wskaźnik stanu urządzenia • Świeci ciągle w kolorze białym: Stan systemu OK • Miga w kolorze białym: Stan systemu OK, ustawienia zapisu ustalone, tryb monitorowania aktywny • Świeci ciągle w kolorze niebieskim: Aktualnie co najmniej jedna kamera zapisuje • Świeci ciągle w kolorze czerwonym: Konieczna konserwacja systemu
7	Odbiornik IR do pilota

Nr	Oznaczenie

Złącza z tyłu urządzenia



Wskazówka

Patrz przegląd na str. 306.

Nr	Oznaczenie Funkcja
8	VIDEO IN: wejścia kamery BNC
9	MAIN: wyjście wideo BNC - W razie wykorzystania złącza HDMI/VGA: możliwość ustawienia dowolnego widoku (niewidoczny OSD). - Złącze HDMI/VGA niewykorzystane: wyprowadzany jest główny sygnał wideo
10	AUDIO OUT Wyjście audio Cinch (zsynchronizowane z wyjściem wideo)
11	LINE IN: Wejście audio Cinch (nie jest zapisywane, tylko przesyłane przez sieć)
12	RS-232 Złącze szeregowo – nie działa
13	eSATA połączenie
14	Złącze sieciowe 100-240 VAC, 50-60 Hz
15	Wyłącznik sieciowy
16	AUDIO IN: - wejścia Cinch. - Przypisane do wejść kamery 1 - 4
17	VGA: Złącze do monitora VGA (9-stykowe), sygnał wyjściowy wideo
18	HDMI: Złącze do monitora HDMI
19	LAN: Złącze Ethernet-LAN 1&2
20	ALARM IN - Złącze RS485 do kamer PTZ - Maks. 4 wejść alarmowych ALARM OUT - Maks. 2 wyjścia przekaźnikowe

Elementy obsługowe pilota



Wskazówka

Patrz ilustracja pilota na str. 307.

Nr	Oznaczenie Funkcja
21	DEV Powiązanie pilota z identyfikatorem urządzenia
22	Klawisze alfanumeryczne - Wybieranie kamery (kanału) w widoku na żywo - Wprowadzanie liter i cyfr w polach wejściowych
23	A Zmiana wprowadzonych danych (duże/małe znaki, symbole, cyfry)
24	PLAY Uruchomienie odtwarzania
25	VOIP Niewykorzystane
26	PREV Zmiana parametrów ekranu w widoku na żywo
27	Klawisze nawigacyjne Przy odtwarzaniu: ▲, ▼ Ustawianie prędkości ◀, ▶ Poprzedni/następny dzień Na obrazie na żywo - Wybieranie kamery (kanału) W menu - Nawigacja
28	ESC Niewykorzystane

Nr	Oznaczenie Funkcja
29	Niewykorzystane
30	Niewykorzystane
31	Zoom + Powiększanie fragmentu obrazu w trybie PTZ
32	F1 W polach listy Wybór wszystkich opcji
33	Zoom- Zmniejszanie fragmentu obrazu w trybie PTZ
34	F2 Przełączanie zakładek
35	IRIS- : w trybie PTZ: zamykanie migawki tęczęwkowej
36	Focus- : w trybie PTZ: Zmniejszanie fragmentu obrazu w trybie PTZ
37	IRIS+ : w trybie PTZ: Otwieranie migawki tęczęwkowej
38	Focus+ : w trybie PTZ: Powiększanie fragmentu obrazu w trybie PTZ
39	◀II: pauza/odtwarzanie wstecz
40	■: zatrzymanie odtwarzania
41	PTZ Włączanie sterowania PTZ
42	Klawisz Enter ▶II - Potwierdzanie wyboru - Włączanie/wyłączanie „pola wyboru” Przy odtwarzaniu: - PLAY/PAUSE - tryb Single Play - przesuwanie pojedynczych ramek
43	MENU - Wywoływanie głównego menu - Włączanie/wyłączanie dźwięku klawiszy (przytrzymać przez 5 sekund)
44	REC Ręczne otwieranie/uruchamianie zapisu
45	INFO Przełączanie na inny monitor w widoku na żywo
46	EDIT Ogólne informacje Uaktywnianie wprowadzania tekstu, w polach tekstowych spacja
47	POWER Włączanie/wyłączanie (wcisnąć i przytrzymać przez 5 sekund)

Obsługa myszą



Wskazówka

Dalszy opis w tej instrukcja obsługi będzie oparty na obsłudze myszą.

Urządzenie nadaje się do obsługi myszą USB. Połącz mysz ze złączem USB.

Przycisk	Funkcja
lewy	Pojedyncze kliknięcie - Wybór w menu, uaktywnianie pola wejściowego lub zakładki Podwójne kliknięcie - Zmiana wyświetlania na ekranie pojedynczy obraz/wiele obrazów na obrazie na żywo oraz przy odtwarzaniu Kliknięcie i przeciąganie - W trybie PTZ: sterowanie kamerą - konfigurowanie obszarów alarmowych lub stref
prawy	Pojedyncze kliknięcie - Wywołanie menu wyskakującego - Powrót do poprzedniego menu
Kółko do przewijania	Na obrazie na żywo Wyświetlanie poprzedniej/następnej kamery

Klawiatura ekranowa

Po kliknięciu myszą tekstowego pola wejściowego zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.



Przy wprowadzaniu samych liczb wyświetlana jest następująca klawiatura ekranowa.



Klawisze mają te same funkcje co w klawiaturze komputerowej.

- Aby wprowadzić znak, kliknij go lewym wskaźnikiem myszy.
- Aby zakończyć wprowadzanie, kliknij **Enter**.
- Aby skasować znak przed kursorem, kliknij **←**.
- Aby wybrać małe/duże litery, kliknij **a** w ramce. Aktywne ustawienie jest wyświetlane nad klawiaturą.
- Aby przerwać wprowadzanie lub wyjść z pola, kliknij **ESC**.

Uruchamianie urządzenia



Uwaga

Urządzenie może być podłączane tylko do napięcia sieciowego podanego na tabliczce znamionowej!


Dla bezpieczeństwa używaj zasilacza awaryjnego UPS.

Gdy urządzenie jest podłączone do zasilania elektrycznego a wyłącznik główny na tylnej ścianie urządzenia jest włączony, świeci dioda stanu DVR.

1. W trakcie uruchamiania urządzenie wykonuje auto-test.
2. Następnie wyświetlany jest Asystent konfiguracji. Zamknij go, aby przejść do wyświetlania na żywo.

Wyłączanie, blokowanie, restartowanie urządzenia

W menu głównym kliknij Zamknij. Zostanie wyświetlony przegląd.



1. W celu wyłączenia wybierz opcję **Zamknij** i potwierdź pytanie, wybierając **Tak**. Urządzenie zostanie wyłączone.
 - W trakcie wyłączenia nie wciskaj żadnego przycisku.
2. W celu zablokowania systemu kliknij lewy symbol **Wyloguj**. Interfejs użytkownika jest zablokowany, aby przejść do menu, trzeba wprowadzić identyfikator.
3. Aby zrestartować urządzenie, wybierz prawy symbol **Restart**. Urządzenie zostanie zrestartowane.

Włączanie urządzenia

- Naciśnij klawisz **OK** i przytrzymaj wciśnięty przez 5 sekund, aby ponownie włączyć urządzenie.

Wskaźniki stanu

Ogólne

Następujące wskaźniki stanu informują o stanie roboczym

- Diody LED na przednim panelu urządzenia
- Sygnały akustyczne,
- ikony (elementy wskaźnikowe) na monitorze.



Wskazówka

Przestrzegaj wskazówek podanych w osobnej skróconej instrukcji.

Dioda LED stanu DVR

Stan	Funkcja
Świeci ciągle w kolorze białym	Stan systemu OK
Miga w kolorze białym:	Stan systemu OK, ustawienia zapisu ustalone, tryb monitorowania aktywny
Świeci ciągle w kolorze niebieskim	Aktualnie co najmniej jedna kamera zapisuje
Świeci ciągle w kolorze czerwonym	Konieczna konserwacja systemu

Klawisze wyboru kamery dioda stanu LED

Stan	Funkcja
Wył.	Brak podłączonej kamery
Świeci ciągle w kolorze białym	Brak podłączonej kamery
Świeci ciągle w kolorze niebieskim	Aktualnie kamera zapisuje

Wskaźniki na monitorze

Urządzenie wyświetla datę i czas, nazwę kamery oraz informację, czy odbywa się zapis.

- Zapis ciągły: „Niebieskie R“
- Zapis zdarzeń: „Czerwony R“

Asystent konfiguracji


Konfigurowanie systemu

Asystent konfiguracji pomaga użytkownikowi wykonać wszystkie wymagane podstawowe ustawienia systemu. Po tej procedurze DVR jest gotowy do zapisu i monitorowania.


Wskazówka

Wszystkie ustawienia szczegółowe można znaleźć w menu urządzenia, patrz przegląd na str. 329.

Po pierwszym włączeniu wyświetlany jest wybór języka.



1. Kliknij pole wejściowe i wybierz odpowiedni język z listy. Aby kontynuować, kliknij **Zastosuj**. Zostanie wyświetlane następujące pytanie.



- Kliknij „Następny”, aby uruchomić Asystenta.

Wskazówka

Po skonfigurowaniu systemu można wyłączyć „pole wyboru”, po czym zostanie zgaszony haczyk i Asystent nie będzie już uruchamiany automatycznie.


Konfigurowanie administratora



Ostrzeżenie

Zanotuj hasło administratora.
Fabryczne ustawienie

„1 2 3 4 5“.



1. Kliknij pole wejściowe i wprowadź hasło administratora.
2. Aby ustalić nowe hasło, uaktywnij „pole wyboru” przed pozycją **Nowe hasło administratora**.
3. Wprowadź nowe hasło i potwierdź wprowadzone hasło w polu poniżej.
4. Kliknij **Następny**.

Czas i data systemowa



1. Wprowadź czas systemowy - datę i godzinę. Aby potwierdzić wprowadzone dane, kliknij **Zastosuj**.
2. Zakończ ustawianie klikając **OK** i kliknij **Dalej**.

Ustawienia sieci

Wskazówka

Dowiedz się od właściwego administratora sieci, czy możesz wybrać DHCP czy też adres IP i inne ustawienia trzeba wykonać ręcznie.

1. DHCP aktywny: jeżeli w routerze sieciowym skonfigurowana jest funkcja DHCP, uaktywnij „pole wyboru” DHCP. Wszystkie ustawienia sieciowe zostaną wykonane automatycznie.
2. DHCP nieaktywny: wprowadź dane ręcznie (adres IPv4, maska podsieci IPv4 oraz ustawiona domyślna brama IPv4 = adres IPv4 routera). Opcjonalnie można też wpisać adres serwera DNS, potrzebny do wysyłania poczty email.

Typowa konfiguracja adresów może wyglądać następująco.

- Adres IPv4: 192.168.0.50
- Maska podsieci IPv4: 255.255.255.0
- Domyślna brama IPv4: 192.168.0.1
- Preferowany serwer DNS: 192.168.0.1

Wskazówka

Jeżeli wybrałeś tryb „wieloadresowy”, musisz skonfigurować oba złącza sieciowe! W tym celu zmień wyjście LAN w pozycji „Wybierz NIC”.

3. Ponieważ urządzenie 2 posiada złącza sieciowe, możliwe są ustawienia do równoległego lub rozdzielnego wykorzystania złącz.

Wskazówka

W razie zdalnego dostępu przez Internet urządzenie powinno otrzymać stały adres sieciowy.

Net Fault-tolerance	Złącze LAN zostało wybrane do transmisji danych („Wybierz NIC”). Drugie złącze znajduje się w swego rodzaju trybie standby. Jeżeli z dowolnego powodu (jak np. uszkodzenie karty sieciowej, uszkodzony kabel...) transmisja danych nie jest zapewniona, urządzenie przełącza się na inny interfejs, wykorzystując go do transmisji danych.
Load Balance	W razie wybrania tego trybu obie karty sieciowe/złącza sieciowe współpracują, aby zapewnić większą szerokość pasma.
Multi-adresse	W razie wybrania tego trybu dane sieciowe należy skonfigurować osobno dla każdego złącza. Dzięki temu możliwe jest włączenie urządzenia do dwóch różnych sieci, aby zredukować obciążenie sieci.

Wskazówka

Dalsze informacje na temat ustawień sieciowych patrz strona 344.

4. Zakończ ustawianie, klikając **Następny**.

Zarządzanie twardym dyskiem

1. Aby skonfigurować nowy twardy dysk, uaktywnij „pole wyboru” kliknięciem lewym przyciskiem myszy a następnie kliknij **Inicjalizuj**.




Ostrzeżenie

Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!

2. Potwierdź pytanie sprawdzające klikając **OK**. Twardy dysk zostanie skonfigurowany do użycia. O przebiegu operacji informuje słupek postępu.
3. Zakończ ustawianie klikając **OK** i kliknij **Dalej**.

Zapis z kamery



1. W pozycji „Kamera” wybierz kamerę, z której obraz ma być zapisywany.
2. Uaktywnij pole wyboru „Uruchom zapis”.
3. Wybierz rodzaj zapisu. Można wybrać „Ciągły” i „Wykrycie ruchu”.
4. Naciśnij przycisk **Kopiuj**, aby przenieść to ustawienie na inne kamery. W tym celu wybierz kamery wyświetlane w nowym oknie. Kliknięciem myszy uaktywnij kolejne pole wyboru.
5. Zakończ ustawienie i asystenta konfiguracji, klikając **OK**.

Widok na żywo

Przegląd

Widok na żywo jest uruchamiany automatycznie po włączeniu urządzenia.



Na górnym pasku znajdują się następujące menu.

- Menu główne
- Odtwarzanie i
- PTZ.

Po prawej stronie nagłówka wyświetlana jest data i czas urządzenia. Na lewo znajduje się widok Multi.

- Aby otworzyć menu wyskakujące widoku Multi, kliknij na pasku menu w prawym górnym rogu symbol prostokąta.
- Aby przełączać różne widoki, kliknij odpowiedni symbol na wyświetlonym pasku wyskakującym.



Na ekranie głównym są wyświetlane sygnały z podłączonych kamer.

- Podwójnym kliknięciem lewym przyciskiem myszy można wyświetlić obraz z wybranej kamery w widoku pełnoekranowym lub powrócić do poprzedniego widoku.

Symbole stanu

- Następujące symbole są wyświetlane zależnie od stanu pracy urządzenia.

Symbol	Znaczenie
R	Czerwony: Zapis • Zapis zdarzeń
R	Niebieski: Zapis • Zapis ciągły


Menu wyskakujące przy obsłudze myszą



Wskazówka

Naciśnij prawy przycisk myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad obrazem na żywo.

Możliwe są następujące ustawienia, strzałka w prawo wskazuje, że otwiera się submenu do wyboru.



Menu	Otwiera główne menu
Pełny obraz	Pełnoekranowy widok wybranej kamery
Widok Multi	Różne układy kamer
Poprzedni widok	Wyświetlanie poprzedniej kamery
Następny widok	Wyświetlanie następnej kamery/kamer
Start wyświetlania sekwencyjnego	Uruchamia sekwencyjne wyświetlanie kamer
Całodzienne odtwarzanie	Przełączenie na odtwarzanie
Monitor Aux	Do przełączania monitora Spot



Wskazówka

Start wyświetlania sekwencyjnego
W ustawieniach wyświetlania ustal opóźnienie wyświetlania sekwencji.




Wskazówka

Uaktywnienie „Monitor Aux“ bez podłączonego

ekranu Spot
funkcja wskaźnika myszy jest wyłączona.

Pasek wyboru na obrazie kamery

Na widoku jednoobrazowym lub widoku Multi kliknij obraz kamery. Ukaże się pasek wyboru.



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Nr	Znaczenie symbolu
(1)	Obszar do przesuwania miniaturowego paska
(2)	Włączanie/wyłączanie ręcznego zapisu
(3)	Natychmiastowe odtworzenie ostatnich 5 minut
(4)	Włączanie/wyłączanie wyprowadzenia audio dla wyjścia wideo.
(5)	Obraz natychmiastowy wybranego kanału
(6)	Sterowanie PTZ
(7)	Zoom cyfrowy
(8)	Zamykanie paska wyboru


Ustawienia



Wskazówka

Widok na żywo można ustawiać ręcznie w następujący sposób.

Otwórz główne menu i kliknij Konfiguracja. Następnie kliknij Obraz na żywo.



Na zakładce Ogólne dostępne są następujące ustawienia.

Wyprowadzenie wideo	VGA/HDMI, Main CVBS Wybór złącza, na którym mają być przeprowadzone ustawienia.
Widok na żywo tryb	Różne układy kamer
Czas wyświetlania	Czas przełączania kamer przy wyświetlaniu sekwencyjnym
Uaktywnianie audio	Włączanie/wyłączanie wyprowadzenia audio dla wyjścia wideo. Sygnał audio jest wyprowadzany tylko, gdy odpowiednie wejście kamery jest wyświetlane pełnoekranowo.
Wyświetlanie wyniku na	Przydzielanie monitora do wyprowadzania zdarzeń
Obraz pełnoekranowy monitorowania czasu wyświetlania	Czas w sekundach, przez który wyświetlane jest zdarzenie na przypisanym monitorze.
Post Event Display Time	Czas w sekundach, określa czas trwania okna pop-up na imprezę



Wskazówka

Obraz z nagrywarki może być wyprowadzany na monitorze HDMI lub na monitorze VGA. Kombinacja wyjść HDMI i VGA nie jest obsługiwana.

Wyjście BNC może być wykorzystane albo do monitora Spot albo do samodzielnego monitora.



Wskazówka

Podłączony monitor HDMI/VGA

Podłączony monitor HDMI/VGA jest wykrywany automatycznie przy uruchamianiu. Główny sygnał wideo z sygnałem audio (tylko w razie podłączenia kablem HDMI) jest wyprowadzany na monitorze HDMI/VGA.

Wyjście BNC Video Main wyświetla kamery sekwencyjnie w widoku pełnoekranowym.


Brak podłączonego monitora HDMI/VGA

Jeżeli w trakcie uruchamiania kabel HDMI/VGA nie jest podłączony do monitora, główny sygnał wideo jest wyprowadzany na złączu BNC Main. Podłącz kabel HDMI/VGA i uruchom ponownie nagrywarkę w celu przeprowadzenia automatycznego wykrywania.

Ustawianie wyjścia kamery

W widoku na żywo można ustawić naraz maksymalnie 4 kamery (TVHD80000).

1. Kliknij zakładkę Widok.



2. Wybierz tryb wyświetlania.

- 1 x 1
- 2 x 2

3. Klawiszami nawigacyjnymi przydziel pożądany sygnał kamery do każdej części ekranu.

- Ustawienie X oznacza, że oznaczona tak kamera nie będzie wyświetlana.

4. Kliknij **Zastosuj**, aby potwierdzić ustawienia.

Odtwarzanie w widoku na żywo

Ogólne

Odtwarzanie może być uruchamiane na różne sposoby.

- Przez wyszukiwanie zdarzeń w menu głównym.
- Z wyświetlania na żywo.
- Z wyszukiwania protokołu w menu Konserwacja.

i Wskazówka

Klawisze „Poprzedni/Następny Plik/Dzień/Zdarzenie” w różnych trybach odtwarzania mają następujące funkcje.

Normalne odtwarzanie

Po naciśnięciu jednego z tych klawiszy odtwarzanie przeskakuje na poprzedni/następny dzień.

Wyszukiwanie zdarzeń

Po naciśnięciu jednego z tych klawiszy odtwarzanie przeskakuje na poprzednie/następne zdarzenie.

Eksport danych

Po naciśnięciu jednego z tych klawiszy odtwarzanie przeskakuje na poprzedni/następny plik.

i Wskazówka

Możliwe jest jednoczesne odtwarzanie maks. 4 kanałów kamer.

Ekran odtwarzania

Odtwarzaniem steruje pole kontrolne.



Nr	Zakres
❶	Bieżące odtwarzanie z datą i czasem
❷	Wybór kamery do odtwarzania
❸	Kalendarz z typem zapisu

❹ Pole kontrolne z osią czasu (patrz prawa strona)

Sterowanie za pomocą pola kontrolnego

Pole kontrolne (4) służy do sterowania bieżącym odtwarzaniem. Symbole mają następujące znaczenie.


(1)



(2) (3) (4) (5) (6)



(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)



(17) (18) (19)

Nr	Znaczenie symbolu
1	Powiększanie lub zmniejszanie do paska czasu (24/12/1 godzin)
2	Włączanie/wyłączanie odtwarzania audio
3	Definiowanie punktu początkowego i końcowego wideo do zabezpieczenia danych.
4	Dodawanie znacznika
5	Dodawanie znacznika zdefiniowanego przez użytkownika
6	Zarządzanie znacznikami
7	Odtwarzanie wsteczne
8	Stop
9	Start/zatrzymanie odtwarzania
10	Cofnięcie o 30 sekund
11	Przeskok o 30 sekund naprzód
12	Powolne przewijanie naprzód (1/16x - 1x)
13	Szybkie przewijanie naprzód (1x - 16x)
14	Poprzedni zapis, poprzedni dzień
15	Następny zapis, następny dzień
16	Oś czasu • Kliknij myszą oś czasu, aby kontynuować odtwarzanie w innym miejscu. • Kliknij „suwak”, i przeciągnij go do pożądanego czasu, aby uruchomić odtwarzanie od tego

	momentu.
17	Typ zapisu Niebieski = zapis ciągły Czerwony - zapis zdarzeń
18	Ukrycie pola kontrolnego
19	Wyjście z odtwarzania

Wyszukiwanie inteligentne	patrz Wyszukiwanie inteligentne
Pole kontrolne	Włącza/wyłącza wyświetlanie pola kontrolnego do sterowania odtwarzaniem
Wyjście	Kończy odtwarzanie

**Wskazówka**

Można regulować współczynnik zoom zawartości ekranu.

- Kliknij prawym przyciskiem myszy aktualnie odtwarzany obraz.
- Wybierz 'Zoom cyfrowy'.
- Tryb Zoom jest aktywny.
- Przesuwaj obszar Zoom za pomocą okna na ekranie miniaturowym.
- Aby zakończyć, kliknij obraz prawym przyciskiem myszy.


Kliknij 'Zarządzanie znacznikami' (6).



- Aby zmienić opis znacznika, kliknij symbol Edycji.
- Aby go usunąć, kliknij symbol Kasowania.

Kliknięcie prawym przyciskiem podczas odtwarzania

Kliknij odtwarzany obraz prawym przyciskiem myszy. Dostępne są następujące opcje.



Kamera	Wybierz kanał kamery.
Zoom cyfrowy	Powiększa cyfrowo wybrany wycinek obrazu

Wyszukiwanie inteligentne

Kliknij odtwarzany obraz prawym przyciskiem myszy. Wybierz **Wyszukiwanie inteligentne**. Przy dolnej krawędzi ekranu zostanie wyświetlony miniaturowy pasek.



1 2 3 4 5

1	Obszar do przesuwania miniaturowego paska
2	Wykrywanie obrazu pełnoekranowego
3	Kasuj wszystkie
4	Szukaj
5	Wyjście

**Wskazówka**

W celu wywołania lub odwołania obszaru zaznacz zmieniany obszar z wciśniętym lewym przyciskiem myszy.

**Wskazówka**


Po uruchomieniu wyszukiwania SMART zielony znacznik na pasku czasu wskazuje, kiedy na wybranym obszarze został wykryty ruch.

Menu urządzenia

Przegląd menu

Na poniższym przeglądzie pokazane są wszystkie menu, za pomocą których można ustawiać urządzenie i sterować nim.

- Kliknij požądane menu, aby je otworzyć.
- Aby zamknąć przegląd menu, kliknij Wyjdź.




Opis menu

Menu	Opis	Patrz str.
Odtwarzanie	Sterowane parametrami wyszukiwanie zapisów wideo lub obrazów, uruchomionych zdarzeniami takimi jak alarmy lub wykrycie ruchu oraz zdarzenia alarmowe i znacznikami ustawionymi na odtwarzanym zapisie.	330
Eksport	Funkcja do eksportowania zapisów na nośniki USB.	331
Zapis panika	Uruchamia lub kończy ręczny zapis wideo i obrazu z wybranych kamer oraz ręczne przełączanie wyjść alarmowych.	333
HDD	Inicjalizacja i zarządzanie wbudowanych twardech dysków (przypisywanie funkcji odczytu/zapisu, kamer, zarządzanie dyskiem sieciowym itd.).	334
Zapis	Menu do ustawiania parametrów zapisu (harmonogram, rozdzielczość kamery, strumień itd.)	336
Kamera	Menu do ustawiania parametrów kamery (konfiguracja OSD, tryb obrazu, konfiguracja PTZ, wykrycie ruchu itd.)	339
Konfiguracja	Zarządzanie wszystkimi ustawieniami urządzenia (Ogólne, Sieć, Alarm, RS232, Wyświetlanie, Ostrzeżenie, Użytkownicy).	343
Konserwacja	Informacje o systemie, przeszukiwanie pliku dziennika, importowanie/eksportowanie konfiguracji, konserwacja urządzenia, np. uaktualnianie oprogramowania firmware, ładowanie ustawień fabrycznych, wyświetlanie obciążenia sieci.	350
Zamknij	Blokowanie, wyłączenie, restartowanie urządzenia.	356

Odtwarzanie

Naciśnij przycisk Play lub w menu głównym pozycję **Zapis**, aby wyszukać zapisy wideo na podstawie zdarzenia lub znacznika lub obejrzeć zapisane obrazy.

Czas



Dostępne są następujące ustawienia.

Wszystkie / A1-A4	Ustawiana kamera
Tryb zapisu	Czas, Wykrywanie ruchu, Alarm lub wykrywanie ruchu i/lub alarm, Ręczny zapis, Wszystkie zapisy
Typ pliku	Zablokowane, Odblokowane, Wszystkie
Czas startowy	Podaj datę i godzinę włączenia.
Czas końcowy	

- Kliknij **Szukaj**, aby wyszukać zapisy na podstawie dokonanych ustawień. Zostaną wyświetlone wyniki.



- Wybierz zapis, klikając wiersz a następnie symbol odtwarzania.

Wskazówka


W trybie odtwarzania możesz w każdej chwili powrócić do wyszukiwania zdarzeń, klikając prawym przyciskiem i wybierając opcję 'Szukaj wideo'.

Wskazówka

Submenu 'Znaczniki' i 'Obraz' są prawie identyczne z opisanym wyżej menu i dlatego nie będą osobno wyszczególniane. W submenu 'Znaczniki' wyszukiwanie odbywa się nie na podstawie rodzaju zapisu lecz oznaczenia lub słowa kluczowego nazwy znacznika.

Zdarzenie

Kliknij zakładkę „Zdarzenie“.



Zostanie wyświetlona lista wszystkich wejść alarmowych.

W pozycji 'Typ zdarzenia' wybierz, czy kryterium wyszukiwania ma być alarm ('wejście alarmowe') czy ruch ('wykrycie ruchu').


Uaktywniając odpowiednie pole wyboru, wybierz jedno lub kilka wejść alarmowych.

Kliknij **Szukaj**.

Na wyświetlonej liście wybierz jeden lub kilka zapisów alarmów. Kliknij **Szczegóły**, aby uzyskać dokładniejsze informacje o zapisach.

Eksport

Czas




i Wskazówka

Funkcja eksportu zabezpiecza ważne zapisy na połączonych nośnikach zewnętrznych np.:


- nośnikach USB,
- twardym dysku USB,
- nagrywarce DVD itd.

- W razie wybrania opcji „Quick Export“ eksportowane są wszystkie zapisy wybranego okresu. Należy przy tym uwzględnić, że można wyeksportować maks. 24 godziny.

1. Wprowadź parametry, patrz str. 330.
2. Kliknij **Szukaj**, aby uruchomić wyszukiwanie; zostanie wyświetlony ekran wyników.



- Zostanie wyświetlona wielkość pliku indywidualnego zapisu oraz całkowita wielkość wszystkich znalezionych zapisów.
 - Klikając symbol „Odtwarzanie” można obejrzeć odpowiedni zapis.
 - Aby zablokować lub zwolnić plik, kliknij symbol „Blokada”.
3. Kliknij **Archiw**, aby przejść do ekranu eksportu.




1. Z menu rozwijanego wybierz połączony nośnik, na którym ma być zapisana kopii bezpieczeństwa danych.
2. Jeżeli nośnik nie został wyświetlony, kliknij **Uaktualnij**.
 - Jeżeli nośnik nadal nie zostanie wyświetlony, odłącz złącze od urządzenia i połącz nośnik ponownie. Przeczytaj odnośne informacje producenta.
3. Kliknij **Start**, aby rozpocząć eksport. Będzie wyświetlany wskaźnik postępu wykonywania kopii bezpieczeństwa.



i Wskazówka


Po zapisaniu kopii bezpieczeństwa można wybrać dane na nośniku i odtworzyć odtwarzaczem (jest kopiowany razem z zabezpieczanymi danymi). W ten sposób można sprawdzić, czy eksport przebiegł prawidłowo.

Zdarzenie (typ zdarzenia, Wejście alarmowe')




Zdefiniuj okres wyszukiwanych zapisów za pomocą pól wyboru „Czas startowy” i „Czas końcowy”. Wybierz wejście alarmowe, włączając lub wyłączając pole wyboru i klikając **Szukaj**.

Zdarzenie (typ zdarzenia, Ruch')



Zdefiniuj okres wyszukiwanych zapisów za pomocą pól wyboru „Czas startowy” i „Czas końcowy”. Wybierz kamerę, włączając lub wyłączając pole wyboru i klikając **Szukaj**.

W obu typach zdarzeń po wciśnięciu przycisku **Szukaj** ukazuje się następujące okno.



Wybierz pliki do eksportu, włączając lub wyłączając pole wyboru. W pozycjach „Pre-play”, i „Post-play” możesz ustawić czas sprzed alarmu i czas po alarmie. W ten sposób możesz zdefiniować długość eksportowanego wideo.

Kliknij **Szczegóły**, aby obejrzeć wybrane wideo.

Dokładniejsze informacje na temat okna **Szczegóły** patrz **CZAS** (str. 330).

i Wskazówka

Zapisy „Pre-play”- / zapisy sprzed alarmu można przeglądać tylko, jeżeli zostały nagrane przed alarmem.


i Wskazówka

Submenu „Czas” i „Obraz” są podobne i nie będą osobno omawiane.

Zapis panika

Naciśnij przycisk REC lub przejdź w menu głównym na **Zapis panika**, aby uruchomić ręcznie zapis obrazu/wideo lubysterować wyjście alarmowe.

Nagrywarka




Wybierz kamerę, aby ręcznie uruchomić zapis. W tym celu kliknij przycisk.



Wskazówka

Kliknij **Wszystkie**, aby uruchomić zapis z wszystkich podłączonych kamer.


Ciągłe obrazy natychmiastowe



Wybierz kamerę, aby ręcznie uruchomić ciągły zapis obrazów natychmiastowych. Interwał, w którym będą one zapisywane, można ustawić w menu Zapis (patrz strona 326).

W tym celu kliknij przycisk.

Alarm



Abyysterować jedno z wyjść alarmowych, wybierz wyjście alarmowe, klikając lewym przyciskiem i kliknij **Wyzwól** abyysterować jedno, lub **Wyzwól wszystkie**, abyysterować wszystkie wyjścia. Aby zresetować wyjście/a, kliknij **Kasuj** lub **Kasuj wszystkie**.

Zarządzanie HDD


Twarde dyski

Wskazówka

Urządzenie może zarządzać maks. ośmioma 3,5-calowymi twardymi dyskami SATA. W celu uzyskania dodatkowego zabezpieczenia danych można opcjonalnie podłączyć dysk e-SATA.

Zanim będzie można wykonywać zapisy na twardym dysku, każdy zamontowany dysk musi zostać „inicjalizowany”. Dopiero wówczas urządzenie wykryje twardy dysk oraz jego przypisanie.

Kliknij w menu „HDD”, aby wykonać ustawienia dotyczące zarządzania twardymi dyskami.



Parametry zarządzania twardymi dyskami

Informacja HDD	Opis
Etykieta	Podaje wewnętrzny numer złącza
Pojemność	Pojemność twardego dysku w GB
Stan	Informuje o aktualnym stanie twardych dysków: Nie inicjalizowany Normalny Nieprawidłowy Uśpiony (=Standby)
Właściwości	- Redundancja: praca w trybie z redundancją w celu zabezpieczenia danych. - Tylko odczyt: zabezpieczenie przed zapisem - R/W: zapis i odczyt
Typ	Lokalny: twardy dysk urządzenia NFS: twardy dysk sieciowy W miarę możliwości unikaj stosowania zapisu na NFS ze względu na ewentualne problemy kompatybilności.
Wolna pojemność dysku	Podaje przybliżoną wolną pojemność dysku do zapisów
Grupa	Grupa twardych dysków, ustawienie fabryczne 1 (zapisy można przyporządkować do grupy)
Edytuj	Wykonaj ustawienia twardego dysku.
Kasuj	Usuwanie twardego dysku

- Wybierz twardy dysk, uaktywniając pole wyboru.
- Uruchom procedurę, klikając **Inicjalizuj**.



Ostrzeżenie

Inicjalizacja powoduje skasowanie wszystkich danych zapisanych na twardym dysku!

Pamiętaj o zabezpieczeniu tych danych przed inicjalizacją dysku.

Montaż twardego dysku

- Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i otwórz osłonę.
- Przestrzegaj przepisów ESD przy obchodzeniu się z urządzeniami elektronicznymi, zapewnij sobie uziemienie.
- Nie otwieraj obudowy w pomieszczeniach z dywanami i innymi okładzinami podatnymi na naładowanie elektrostatyczne.
- Unikaj kontaktu ciała z wszystkimi podzespołami na płycie drukowanej.



Ostrzeżenie

W razie wątpliwości co do interpretacji instrukcji lub nieznaleszenia w instrukcji potrzebnej informacji, zwróć się do specjalisty instalatora.

- Zamontuj twardy dysk i wykonaj połączenia.
- Założ na miejsce osłonę i podłącz urządzenie do sieci zasilającej.

Wskazówka


Jeżeli zainstalowany dysk nie jest wyświetlany, sprawdź złącza.

- Potwierdź pytanie sprawdzające klikając **OK**.
- Słupki stanu informuje o postępie inicjalizacji.
- Po zakończeniu procedury ukazuje się twarde dyski.

Ustawienia twardego dysku kamer


Kliknij submenu „Ustawienia rozszerzone”.

Tryb: Zarządzanie udziałami (Quote)



Ustal maksymalną wielkość zapisu na twardego dysku na jedną kamerę.

Tryb: Grupa




- W menu rozwijanym wybierz grupę twardego dysku.
- Uaktywniając pole wyboru, ustal kamery, z których obraz ma być zapisywany na wybranej grupie twardego dysku.
- Kliknij **Zastosuj** i potwierdź restart w następnym oknie klikając **OK**.

Ustawienia twardego dysku

Wskazówka

Aby móc wykonać te ustawienia, trzeba wcześniej przypisać kamery do grupy twardego dysku (patrz **Ustawienia twardego dysku kamer**).



Kliknij symbol „Edit”. Ukaze się okno wyskakujące.



Nr HDD	Wybór twardego dysku na podstawie wewnętrznego numeru złącza
Właściwości HDD	- Redundancja: praca w trybie z redundancją w celu zabezpieczenia danych. - Tylko odczyt: zabezpieczenie przed zapisem - R/W: zapis i odczyt
Pojemność HDD	Wybór grupy twardego dysku
Wybierz (...)	Pojemność twardego dysku

Potwierdź ustawienia klikając **Zastosuj** i wyjdź z menu klikając **OK**.



Uwaga!

Jeżeli zainstalowany jest tylko jeden twarde dysk i zostanie mu nadany stan „Tylko odczyt”, urządzenie nie będzie mogło zapisywać danych!

Redundancja

Zainstalowane są co najmniej 2 twarde dyski. Redundancyjny twarde dysk wykonuje dodatkową kopię zapisów. Służy on do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych.

Odczyt/Zapis

Co najmniej jeden twarde dysk musi mieć stan

R/W (Read/Write). W przeciwnym razie zapis będzie niemożliwy.

Sprawdzanie stanu twardego dysku

Możesz sprawdzić stan każdego twardego dysku w menu **Konserwacja**. W danych dziennika zapisywane są informacje systemu SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology).

- Wywołaj plik dziennika i wyszukaj Informacje/S.M.A.R.T. Twardy dysk. Patrz str. 354.


Konfigurowanie alarmów twardego dysku

Możesz ustalić alarmy, które będą informować o błędach twardego dysku.

- W tym celu wywołaj ostrzeżenie w menu **Ustawienia**. Patrz str. 354.

S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. to skrót z ang. **Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology**.



W tym submenu wyświetlane są informacje o stanie twardego dysku.

Informacje te są pomocne przy diagnozowaniu błędów twardego dysku. Dlatego w miarę możliwości nie należy wyłączać tej funkcji.

i Wskazówka

Dzienniki systemu S.M.A.R.T. można znaleźć w menu **Konserwacja** w pozycji „Szukaj protokołu”. Patrz str. 354.

Konfigur. nagrywania

Ustawianie

Otwórz główne menu i kliknij Zapis.


Harmonogram

Za pomocą funkcji Harmonogram konfigurowane są czasy zapisu lub „wyzwalacze” (typ zapisu) dla poszczególnych kamer.



Wskazówka

Ponieważ ustawienia dla ZAKŁADEK Zapis i Obraz natychmiastowy są identyczne, będą one opisane tylko raz.



W menu OSD zostaną wyświetlone od lewej do prawej strony godziny wybranego dnia (dni są rozmieszczone od góry do dołu). Na prawo od wyświetlanego obrazu widoczna jest kolorowa legenda, tzn. w skonfigurowanym harmonogramie okresy zapisu są wyróżnione kolorami odpowiednich „wyzwalaczy”, czyli typów zapisu.

Kolor	Legenda
Niebieski	Czas Czas w godzinach
żółty	Wykrywanie ruchu
Jasnoniebieski	Wykrywanie ruchu i wyzwalacze alarmów
Czerwona	Alarm
Szary	Brak wyboru
brązowy	Ruch lub alarm

- Wybierz kamerę i kliknij pole wyboru **Uaktywnij harmonogram**.
- Kliknij **Edytuj**, aby ustalić rodzaj i czas harmonogramu.



- W menu rozwijanym w pozycji „Harmonogram” zdefiniuj ustawiany dzień.
- Włącz/wyłącz „Cały dzień”. Jeżeli aktywny jest wybór Cały dzień, nie można wprowadzić zdefiniowanych czasów, ustawione parametry odnoszą się do całego dnia.
- Aby wprowadzić ustawienia zależne od czasu, wyłącz



Przykładowe zastosowanie

Ma być wykonany zapis w godzinach 11:00 - 07:00. W tym celu należy skonfigurować 2 strefy czasowe.

- 11:00 - 24:00
- 00:00 - 07:00

opcję „Cały dzień”.

- W menu wyskakującym wprowadź „typ” zapisu.
 - Czas
 - Ruch
 - Alarm
 - Wykrywanie ruchu lub alarm
 - Wykrywanie ruchu i alarm



Wskazówka

Aby zapisywać na podstawie wykrycia ruchu lub alarmu, należy tę opcję ustawić najpierw w menu Kamera (patrz str. 39 „Konfigurowanie stref”), lub Konfiguracja (patrz str. 48 „Alarm”).

- Dla ustawienia zależnego od czasu można zdefiniować maks. 8 rastrów czasowych w przedziale od 00:00 do 24:00; czasy poszczególnych rastrów nie mogą się nakładać.



Wskazówka


Parametr „Czas” służy do zdefiniowania przedziału czasowego, w którym ma się odbywać zapis.

Inne „wyzwalacze“ jak wykrywanie ruchu i/lub alarm włączają zapis tylko w razie wystąpienia tych wyzwalaczy.

- Klikając **Kopiuj**, można przenieść to ustawienie na inne dni lub na cały tydzień.
6. Zakończ ustawienia na ekranie zapisu, klikając **Zastosuj** a następnie **OK**.

Kodowanie

ZAKŁADKA Zapis




W tym submenu dostępne są następujące ustawienia.

Kamera	Ustawiana kamera
Rozdzielczość wejścia	Określa przychodzącą a tym samym maksymalną rozdzielczość kamery.
Parametry kodowania	Strumień 1: właściwości zapisu ciągłego Strumień 2: właściwości zapisu zdarzeń (alarm / ruch) Strumień 3: właściwości transmisji sieciowej
Typ strumienia	Wideo Wideo i audio
Rozdzielczość	1920x1080, 1280x720, 4CIF(704x576), CIF(352x288),
Typ przepływności	Ogólna zasada: im większa przepływność, tym większe zapotrzebowanie pamięci! Zmienna Obraz statyczny – mała przepływność Obraz dynamiczny – duża przepływność Stała Stała przepływność (maksymalna)
Jakość wideo	Różne poziomy jakości +: niska jakość +++++: wysoka jakość
Częstotliwość odświeżania obrazu	Liczba obrazów, zapisywanych w ciągu sekundy. Maksymalna liczba zależy od ustawionej rozdzielczości zapisu.
Tryb maks.	Wybór między dowolnym

przepływności	wprowadzeniem przepływności / listą standardowych przepływności
Maks. przepływność (kBit)	Ustala maksymalną przepływność dla typu = stała

1. Wybierz kamerę.
2. Wybierz strumień, dla którego mają być ustalone właściwości.
 - Strumień 1 (ciągły)
 - Strumień 2 (zdarzenie) lub
 - Strumień 3 (sieć)
3. Ustal parametry zapisu dla odnośnego strumienia, patrz tabela.
4. W pozycji **Więcej** określ czas dla zapisu sprzed alarmu, po alarmie itd.
5. Naciśnij przycisk **Kopiuj**, aby przenieść te ustawienia na inne kamery.


Aby wykonać ustawienia szczegółowe, kliknij **Więcej**.



Czas przed alarmem	Czas zapisu sprzed alarmu w sekundach
Czas po alarmie	Czas zapisu po alarmie w sekundach
Czas ważności zapisu (w dniach)	Czas w dniach, po którym zapis jest automatycznie kasowany o godzinie 0:00. Zdarzenie jest zachowywane w pliku dziennika. Wartość 0: zapisy nie są automatycznie kasowane
Zapis audio	Zapis audio tak/nie

Potwierdź ustawienia klikając **Zastosuj** i wyjdź z menu klikając **OK**.

ZAKŁADKA Obraz natychmiastowy




Mogą być ustawiane następujące parametry.

Kamera	Ustawiana kamera
Typ parametru	Wg harmonogramu lub zdarzenia
Rozdzielczość	Auto, 4CIF(704x576), CIF(352x288), QCIF(176x144)
Jakość obrazu	Różne poziomy jakości +++ : średnia jakość +++++ : wysoka jakość
Interwał	Indywidualne obrazy są zapisywane co 1-5 sekund po zdarzeniu lub wg harmonogramu


Potwierdź ustawienia klikając **Zastosuj** i wyjdź z menu klikając **OK**.

Rozszerzone ustawienia



Nadpisz	Ustal, czy po wypełnieniu twardego dysku mają być nadpisywane najstarsze zapisy.
eSATA	Ustal, czy twardy dysk podłączony do złącza USB lub eSATA ma być wykorzystany do dodatkowego zapisu/zapisu obrazów.

Urlop



W tym submenu można wykonać 32 różne ustawienia zapisu na urlop lub święta. Aby wykonać te ustawienia, kliknij symbol „Edytuj”.




Urlop	Ręczne wprowadzenie nazwy urlopu lub święta
Aktywny	Uaktywnianie lub wyłączanie ustawionego urlopu
Model	Wg daty / Wg tygodnia / Wg miesiąca
Czas startowy	Wybór daty początkowej/czasu początkowego
Czas końcowy	Wybór daty końcowej/czasu końcowego

Zakończ ustawienia klikając **Zastosuj** i **OK**.


Kamera

OSD



Kamera	Wybór kanału kamery do edycji
Nazwa	Ustalenie nazwy kamery
Wyświetl nazwę	Włączanie/wyłączanie wyświetlania nazwy kamery w widoku na żywo
Wyświetl datę	Włączanie/wyłączanie wyświetlania daty kamery w widoku na żywo
Wyświetl tydzień	Włączanie/wyłączanie wyświetlania tygodnia kamery w widoku na żywo
Format daty	Wybór rodzaju wyświetlania daty przy wyszukiwaniu do odtwarzania
Format czasu	12-godzinny/24-godzinny
Tryb wyświetlania	Ustawienia dotyczące prezentacji nazwy kamery i daty
Czcionka OSD	Zmiana wielkości czcionki

Obraz



W pozycji "Kamera" wybierz kanał kamery do edycji. W pozycji "Tryb" dopasuj obraz z kamery za pomocą skonfigurowanych ustawień lub ustawień zdefiniowanych przez użytkownika do warunków oświetlenia.

PTZ


Aktualnie brak funkcji.

Konfigurowanie stref

i Wskazówka

Przy monitorowaniu kamerami można zdefiniować strefy, które nie mają być monitorowane, tzw. strefy prywatne. Ponadto można skonfigurować strefy szczególnego zainteresowania, np. do wykrywania sabotażu lub do wykrywania ruchu.

1. Uaktywnij ustawianą strefę, klikając 'pole wyboru'.
2. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy przeciągaj prostokąt na miniaturowym ekranie, odpowiadający konfigurowanej strefie.



3. Do ustawienia monitorowania sabotażu i wykrywania ruchu można ustawić czułość na prawo od ekranu miniaturowego a w przypadku wykrywania ruchu przełączyć na wykrywanie pełnego ekranu.
4. Potwierdź ustawienia klikając **Zastosuj** i wyjdź z menu klikając **Wstecz**.

i Wskazówka

Po zastosowaniu ustawie skonfigurowana strefa prywatna będzie wyświetlana na ekranie na żywo jako czarny prostokąt. Strefy do monitorowania sabotażu i wykrywania ruchu nie są wyświetlane.

i Wskazówka

Aby zapisywać na podstawie wykrywania ruchu, konieczne jest skonfigurowanie harmonogramu w pozycji **Zapis** (patrz strona 337).

Strefy: harmonogram i powiadamianie

Wskazówka

Przy monitorowaniu sabotażu, wykrywaniu ruchu i wykrywaniu utraty danych wideo można indywidualnie przypisywać monitorowane parametry oraz sterować rodzajami powiadomień.

Reakcja

Wyzwalanie kanału

Po kliknięciu opcji „Reakcja” ukazuje się ZAKŁADKA Wyzwalanie kanału (tylko dla wykrywania ruchu).



Wybierz jeden lub więcej kanałów kamer, które w razie alarmu mają wykonywać tę reakcję. Potwierdź ustawienia klikając **Zastosuj** i wyjdź z menu klikając **OK**.

Harmonogram

Wybierz ZAKŁADKĘ **Harmonogram**.

Ustaw godziny, w jakich mają być wyzwalane reakcje ustawione na ZAKŁADCE **Reakcja**.



1. Wybierz dzień i wprowadź harmonogram.

Wskazówka

Można zdefiniować maks. 8 rastrów czasowych w przedziale od 00:00 do 00:00; czasy poszczególnych rastrów nie mogą się nakładać.

2. Dla funkcji **Kopiuj** wybierz, czy ustawienie ma być przeniesione na wszystkie dni tygodnia oraz na ustawienia urlopowe.
3. Potwierdź ustawienia klikając **Zastosuj** i wyjdź z menu klikając **OK**.

Reakcja

Wybierz ZAKŁADKĘ **Reakcja**.


Tu można skonfigurować działanie nagrywarki w razie wykrycia ruchu, klikając odpowiednie pole wyboru.



Parametry	Powiadomienie
Obraz pełnoekranowy Monitorowanie	Na monitorze włączony jest powiadomienie.
Ostrzeżenie audio	Urządzenie emituje powtarzalny sygnał dźwiękowy
Powiadomienie CMS	Wysyła sygnał alarmu do komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem ABUS CMS. W tym celu oprogramowanie musi być uruchomione a nagrywarka ustawiona na tryb monitorowania.
Wysyłanie emaila	Wysyłany jest email na podany adres. Patrz str. 348.
Zapis obrazów na FTP	Zapis obrazu kamery na skonfigurowanym wcześniej serwerze FTP, patrz strona 348 (tylko dla wykrywania ruchu)
Wyzwalanie wyjścia alarmowego	Patrz str. 350.

- Potwierdź ustawienia klikając **Zastosuj** i wyjdź z menu klikając **OK**.

Konfiguracja



Wskazówka

Menu Konfiguracja zarządza wszystkimi ustawieniami urządzenia.



Ostrzeżenie

Upewnij się, czy data i czas zostały prawidłowo ustawione.

UWAGA!

Późniejsza zmiana może doprowadzić do utraty danych.


Pamiętaj o zabezpieczeniu tych danych przed inicjalizacją dysku.

Użytkownicy	Dodawanie, modyfikowanie użytkowników, przydzielanie uprawnień dostępu	352

Wskazówka

Przestrzegaj wskazówek zawartych w poszczególnych rozdziałach.

Ustawienia ogólne



ZAKŁADKA Ogólne	Ustawienie
Język	Język OSD
Standard wideo	PAL, NTSC
Rozdzielczość	Rozdzielczość monitora
Strefa czasowa	GMT (Greenwich Mean Time)
Format daty	MM-DD-RRRR, DD-MM-RRRR, RRRR-MM-DD
Czas systemowy	Data, czas
Prędkość wskaźnika myszy	Belka przesuwana, lewa strona mała, prawa strona duża prędkość
Uaktywnij Asystenta	Pole wyboru aktywne Asystent będzie wyświetlany przy starcie systemu.
Uaktywnij autoryzację ID	Pole wyboru nieaktywne Na nagrywarkę nie ma potrzeby wprowadzania hasła. Jednak przy dostępie z sieci wprowadzenie hasła jest wymagane. Pole wyboru aktywne Przed przystąpieniem do obsługi menu trzeba wprowadzić hasło.

Przegląd

Menu	Ustawienie	Strona
Ogólne informacje	Język, wideo, czas, data, mysz, hasło, czas letni, inne ustawienia	345
Sieć	Wymagane ustawienia sieci (ręczne IP, DHCP, PPPOE, DDNS itd.) oraz przegląd stanu sieci	346
Alarm	Przydzielanie i parametryzacja czujek do wejść alarmowych i wyjść przekaźnikowych	349
RS-232	Parametry złącza szeregowego	350
Widok na żywo	Ustawienia wyświetlacza, przypisanie wyjścia zdarzeń	351
Wyjątki	Reakcja urządzenia w sytuacji wyjątkowej (zapełnienie dysku, rozłączenie sieci itd.)	352

Zakładka Ustawienia DST	Ustawienie
Automatyczne dostosowanie DST	Gdy to pole wyboru jest uaktywnione, urządzenie automatycznie przełącza się na czas letni.
Uaktywnij DST	Gdy to pole wyboru jest aktywne, można wybrać dokładną datę początkową i końcową.
Od, do	Data początku, końca czasu letniego
DST Bias	Daylight Saving Time Bias: korekta czasu letniego względem czasu wzorcowego
Inne ustawienia	Ustawienie
Nazwa	Jednoznaczna specyfikacja urządzenia
Nr	Do jednoznacznej identyfikacji przy użyciu pilota
Tryb wyprowadzania	Miększy lub ostrzejszy obraz
Jasność CVBS	Suwak, lewa strona niska, prawa strona wyższa jasność
Przezroczysty	1:1, 3:1, 1:3, Nieprzezroczysty – reguluje wyświetlanie OSD na obrazie tła
Czas wyświetlania menu	Nigdy / 1 ... 30 minut – reguluje czas wyświetlania menu do momentu wygaszenia

Potwierdź ustawienia klikając **Zastosuj** i wyjdź z menu klikając **OK**.

Konfiguracja sieci

Ogólne

Prawidłowe ustawienia sieciowe są niezbędne jeżeli:

- używasz kamer sieciowych, tzw. kamer IP lub
- chcesz sterować urządzeniem i monitorowaniem z przeglądarki internetowej.



Wskazówka

Przed skonfigurowaniem urządzenia przeczytaj poniższe ogólne wskazówki.

Sieć to co najmniej dwa połączone ze sobą urządzenia sieciowe.

Rodzaje transmisji:

- sieci kablowe (np. kabel CAT5),
- sieci radiowe (WLAN) oraz
- inne rodzaje transmisji (Powerline).

Wszystkie systemy mają wspólne zasadnicze cechy a także specyficzne różnice.

Pojęcia

Poniżej przedstawiamy przegląd pojęć, istotnych dla wykorzystania urządzenia w sieciach.

Parametry	Ustawienie
Adres IP	Adres IP to jednoznaczny adres sieciowy urządzenia sieciowego. Adres ten musi być unikalny w danej sieci. Niektóre zakresy adresów IP są zarezerwowane dla sieci publicznych, np. dla Internetu.
Zakres adresów prywatnych	Np. 10.0.0.0 - 10.255.255.255, Maska podsieci 255.0.0.0 172.16.0.0 - 172.31.255.255 Maska podsieci 255.255.0.0 192.168.0.0 - 192.168.255.255 Maska podsieci 255.255.255.0
Maska podsieci	Maska bitowa, wykorzystywana do podejmowania decyzji i przyporządkowań w routingu. W sieciach wewnętrznych domyślnie 255.255.255.0
Brama	Urządzenie sieciowe umożliwiające dostęp do Internetu wszystkim pozostałym urządzeniom sieciowym. Np. komputerowi, do którego podłączony jest modem DSL albo najczęściej routerowi lub punktowi dostępowemu w sieci.

Parametry	Ustawienie
Serwer nazw	Określany też jako DNS (Domain Name Server), serwer ten odpowiada za jednoznaczne przypisanie adresu IP do adresu WWW lub URL (np. www.google.de). Gdy w przeglądarce wpisujemy nazwę domeny, serwer DNS wyszukuje odpowiedni adres IP serwera i przekazuje zapytanie na ten adres. W tym miejscu można wpisać IP serwera DNS dostawcy usług internetowych. Często wystarczy wybrać adres IP bramy. Brama przekazuje zapytania samodzielnie do DNS dostawcy usług internetowych.
DHCP	Serwer DHCP automatycznie przydziela urządzeniu sieciowemu adres IP, maskę podsieci, bramę i serwer nazw. Serwery DHCP są dostępne w nowszych routerach. Usługa DHCP musi być ustawiona lub uaktywniona, bliższe informacje na ten temat zawiera odpowiedni podręcznik. Wskazówka W razie wykorzystywania stałego adresu

	IP i serwera DHCP należy pamiętać, aby stałe adresy IP były spoza zakresu adresów przydzielanych przez DHCP, ponieważ w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy.
Port	Port stanowi interfejs, przez który odbywa się komunikacja między programami. Niektóre porty są przydzielone na stałe (23: Telnet, 21: FTP), inne można wybierać dowolnie. Porty są istotne w różnych aplikacjach, np. w razie dostępu do urządzenia z przeglądarki internetowej.
Adres MAC	Adres MAC (Media-Access-Control-Address, także Ethernet-ID) to unikalny adres sprzętowy adaptera sieciowego. Służy on do jednoznacznej identyfikacji urządzenia w sieci komputerowej.

Budowa sieci

Urządzenie musi być połączone z siecią fizycznie kablem CAT5, patrz Złącza str. 306.

Wskazówka

Należy przestrzegać wskazówek producentów urządzeń sieciowych.

Można łączyć ze sobą wiele przełączników/ruterów/punktów dostępowych. Zapory firewall i inne programy zabezpieczające mogą mieć negatywny wpływ na sieć.




Ostrzeżenie

W razie zastosowania rutera sieciowe urządzenia klienckie, a więc także nagrywarka, są „połączone” z Internetem. Tak samo jest w odwrotnym kierunku. Aby uniknąć niepożądanego dostępu z zewnątrz, należy koniecznie zastosować odpowiednie zabezpieczenia jak np. zaporę firewall, zmiana haseł, zmiana portów!

ZAKŁADKA	Ustawienie
Ogólne informacje	Ustawienia sieci lokalnej oraz wybór trybu sieciowego.
PPPOE	PPPOE jest wykorzystywane dla łącz ADSL i przy wykorzystaniu modemu w Niemczech. Kliknij Zmień, aby wprowadzić dane dostępowe dostawcy usług internetowych (identyfikator, hasło).
DDNS	Serwer zarządzania dynamicznego systemu Domain-Name-System do uaktualniania nazw hostów oraz zapisów DNS
NTP	Network Time Protocol Serwer do synchronizacji czasu
Email	Podaj ustawienia email, według których w razie alarmu wysyłany będzie email na określony adres.
FTP	Skonfiguruj adres serwera FTP i ścieżkę, na której mają być zapisywane pliki.
SNMP	Skonfiguruj parametry, aby otrzymać informacje o stanie urządzenia.
Inne ustawienia	Skonfiguruj tu adres IP komputera PC, na którym mają być wyprowadzane komunikaty w razie alarmu.

Konfiguracja sieci



ZAKŁADKA Ogólne

Parametry	Ustawienie
Tryb	Patrz objaśnienia str. 322.
Wybierz NIC	Wybierz złącze, dla które mają być utworzone ustawienia sieciowe.
Typ NIC	Ustaw tu prędkość transferu zainstalowanej karty sieciowej. Wskazówka! 10M/100M/1000M Self-adaptive
DHCP	Uaktywnij to pole wyboru, jeżeli w sieci adresy są przydzielane dynamicznie przez DHCP. DHCP aktywny: następne pola wejściowe są nieaktywne, ponieważ parametry są pobierane z DHCP. Wskazówka Jeżeli adresy IP są przydzielane ręcznie, pamiętaj o wyłączeniu DHCP (brak haczyka w „polu wyboru”)
Adres IPv4	Adres urządzenia sieciowego przy przydzielaniu ręcznym
IPv4 Maska podsieci	W typowym przypadku 255.255.255.0
Domyślna brama IPv4	Adres bramy dostępu do Internetu
Adres IPv6 1	aktualnie niewykorzystane
Adres IPv6 2	aktualnie niewykorzystane
Brama domyślna IPv6	aktualnie niewykorzystane
Adres MAC	Adres sprzętowy zainstalowanej karty sieciowej
MTU (bajty)	Określa maksymalną wielkość pakietu dla protokołu.
Preferowany serwer DNS	Adres serwera Domain Name Server, z reguły adres IP bramy
Alternatywny DNS	Adres IP alternatywnego serwera DNS

Wskazówka

Niektóre z tych ustawień są niedostępne w niektórych trybach.

PPPOE

1. Uaktywnij „pole wyboru” PPPOE a następnie wprowadź nazwę użytkownika (identyfikator dostępu do Internetu) oraz hasło i potwierdź hasło.
2. Potwierdź wprowadzone dane, klikając **Zastosuj**.



Ostrzeżenie

Używaj PPPOE w miarę możliwości tylko w razie dostępności routera!


DDNS

1. Aby móc skorzystać z funkcji ABUS DDNS, należy najpierw skonfigurować konto na serwerze www.abus-server.com. Proszę przestrzegać wskazówek podanych w odpowiedziach na często zadawane pytania (FAQ) na tej stronie WWW.
2. Uaktywnij pole wyboru „Uaktywnij DDS” a następnie wybierz typ DDNS „DynDNS” i wpisz w polu „Adres serwera” adres IP „www.abus-server.com” lub „62.153.88.107”.
3. Potwierdź wprowadzone dane, klikając **Zastosuj**. Adres IP twojego połączenia z Internetem będzie teraz uaktualniany na serwerze co minutę.

Wskazówka

Pamiętaj, że www.abus-server.com nie jest zgodny z aplikacją iDVR.

NTP




Wskazówka

Nagrywarka może synchronizować czas z zewnętrznym serwerem. W Internecie dostępne jest wiele adresów takich serwerów.

1. Uaktywnij 'pole wyboru' NTP i podaj, po jakim czasie synchronizacja ma być powtórzona. Wprowadź adres IP serwera NTP oraz port NTP.
2. Potwierdź wprowadzone dane, klikając **Zastosuj**.

Email

W razie alarmu urządzenie może wysłać powiadomienie email. Wprowadź tu konfigurację email.



Parametry	Ustawienie
Uaktywnij autoryzację serwera	Uaktywnij pole wyboru, jeżeli logowanie odbywa się na serwerze dostawcy usług internetowych.
Nazwa użytkownika	Konto email na serwerze dostawcy usług internetowych
Hasło	Hasło zabezpieczające konto email
Serwer SMTP	Adres serwera SMTP dostawcy usług internetowych
Port SMTP	Wpisz port SMTP (domyślnie: 80)
Uaktywnij SSL	Uaktywnij 'pole wyboru', aby włączyć szyfrowanie wiadomości email

Nadawca	Nazwa nadawcy
Nadawca Adres	Adres email związany z kontem email
Wybierz odbiorcę	Wybierz trzech adresatów, którzy mają otrzymywać powiadomienie
Adresat	Wpisz tu adres nazwę odbiorcy.
Adres email	Wpisz adres email odbiorcy.
Dołącz obraz	Uaktywnij 'pole wyboru', jeżeli oprócz wiadomości email ma ją być wysyłane zapisy z kamery jako pliki fotograficzne.
Interwał	Wybierz interwał 2 do 5 sekund między kolejnymi zapisami.

1. Wprowadź parametry powiadomienia email.
2. Następnie kliknij **Test**, aby wysłać testowego email.
3. Jeżeli wprowadzone dane są prawidłowe i otrzymałeś email potwierdzający, naciśnij przycisk **Zastosuj**.

Wskazówka

Urządzenie wyśle wiadomość email do skonfigurowanego odbiorcy.


Jeżeli ten email nie dojdzie do odbiorcy, sprawdź ustawienia i skoryguj je.

Ewentualnie sprawdź ustawienia junk mail swojego klienta pocztowego.

Wskazówka

Ze względu na kompatybilność używaj tylko klientów email, z którymi można łączyć się protokołem SMTP.

FTP




Parametry	Ustawienie
Uaktywnij FTP	Uaktywnij to pole wyboru, aby utworzyć połączenie z serwerem FTP.
Serwer FTP	Adres serwera FTP
Port FTP	Wpisz port FTP

	(domyślnie: 21)
Nazwa użytkownika	Wpisz nazwę do logowania
Hasło	Wpisz hasło do logowania
Katalog	Wybierz ścieżkę do zapisu: użyj katalogu głównego (root) Użyj pierwszego katalogu Użyj drugiego katalogu
Pierwszy katalog	Uaktywnia wprowadzanie w „Parent Directory”. Pliki będą zapisywane w podanym tu folderze.
Drugi katalog	Uaktywnia wprowadzanie w „Parent Directory” i „Secondary Directory”. Pliki będą zapisywane w wymienionych wcześniej folderach.

Potwierdź ustawienia klikając **Zastosuj** i wyjdź z menu klikając **Wstecz**.

SNMP




Parametry	Ustawienie
Uaktywnij SNMP	Uaktywnij to pole wyboru, aby utworzyć połączenie z oprogramowaniem SNMP.
Wersja SNMP	Wersja systemu SNMP
Port SNMP	Wpisz port SNMP (domyślnie: 161)
Read Community	Wpisz „Key” zgodnie z ustawieniami oprogramowania SNMP.
Write Community	Wpisz „Key” zgodnie z ustawieniami oprogramowania SNMP.
Adres Trap	Wprowadź adres IP menedżera SNMP
Port Trap	Wpisz port Trap (domyślnie: 162)

i Wskazówka

SNMP będzie wykorzystywane do monitorowania stanu urządzenia. Do tego celu potrzebne jest oprogramowanie SNMP niedostępne w formie ABUS.

Potwierdź ustawienia klikając **Zastosuj** i wyjdź z menu klikając **Wstecz**.

Inne ustawienia



Parametry	Ustawienie
Alarm Host IP	Adres sieciowy stacji CMS
Alarm Host Port	Port stacji CMS
Port serwera	Port do komunikacji danych (domyślnie: 8000)
Port HTTP	Port serwera WWW (domyślnie: 80)
Adres Multicast IP	W celu ograniczenia transferu danych można wprowadzić także Multicast IP. Adres IP musi być zgodny z adresem ustawionym w oprogramowaniu do monitoringu wideo.
Port usługi RTSP	Wpisz port RTSP (domyślnie 554)

i Wskazówka

Port serwera 8000 oraz port HTTP 80 to domyślne porty zdalnych klientów lub zdalnego dostępu z przeglądarki WWW.

i Wskazówka

W pozycji Alarm Host IP/Port skonfiguruj adres sieciowy PC oprogramowania CMS. W razie alarmu zostanie powiadomione oprogramowanie CMS, które stosownie do ustawienia wykona różne reakcje alarmowe.

Alarm

Status alarmu

Tu widać listę wszystkich wejść i wyjść alarmowych oraz ich aktualne stany.

Wejście alarmowe

- Wybierz reakcję na alarm, klikając symbol „Ustawienie” przy „Reakcji”.

Parametry	Ustawienie
Wejście alarmowe	Wybierz wejście alarmowe, aby wybrać ustawienia.
Nazwa alarmu	Wpisz jednoznaczny opis, np. wyłącznik drzwiowy hala magazynowa
Typ	N.O.: obwód normalnie rozwarty. N.C.: obwód normalnie zwarty.

- Uaktywnij wejście alarmowe, ustawiając pole wyboru „Ustawienia”.
- Ustal reakcję nagrywarki w razie alarmu w pozycji „Reakcja”.
- Naciśnij przycisk „Kopiuj”, aby przenieść te ustawienia na inne kamery.
- Potwierdź ustawienia klikając **Zastosuj** i wyjdź z menu klikając **Wstecz**.

REAKCJA

ZAKŁADKA Wyzwalanie kanału

Uaktywniając odpowiednie pole wyboru, ustal, który kanał kamery ma być wyzwalany w razie alarmu.

ZAKŁADKA Uaktywnianie harmonogramu

- Ustal, w jakim czasie wybrane na ZAKŁADCE „Reakcja” sposoby reakcji mają być uaktywniane w razie alarmu.
- Naciśnij przycisk „Kopiuj”, aby przenieść te ustawienia na inne dni tygodnia lub na cały tydzień.

ZAKŁADKA Reakcja



Ustal sposób działania w razie alarmu.

Parametry	Powiadomienie
Obraz pełnoekranowy Monitorowanie	Na monitorze wmiiksowywane jest powiadomienie.
Ostrzeżenie audio	Urządzenie emituje powtarzalny sygnał dźwiękowy
Powiadomienie CMS	Wysyła sygnał alarmu do komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem ABUS CMS. W tym celu oprogramowanie musi być uruchomione a nagrywarka ustawiona na tryb monitorowania.
Wysłanie emaila	Wysyłany jest email na podany adres. Patrz str. 348.
Zapis obrazów na FTP	Zapis obrazu kamery na skonfigurowanym wcześniej serwerze FTP, patrz strona 348 (tylko dla wykrywania ruchu)
Wyzwalanie wyjścia alarmowego	Patrz str. 350.


Potwierdź ustawienia klikając **Zastosuj** i wyjdź z menu klikając **Wstecz**.



Wskazówka


Aby zapisywać na podstawie alarmu, konieczne jest skonfigurowanie harmonogramu w pozycji **Zapis** (patrz strona 337).

ZAKŁADKA PTZ




- W pozycji „Wejście alarmowe” wybierz kanał kamery do edycji.
- Uaktywniając pole wyboru wybierz, czy w razie alarmu ma nastąpić przesuw kamery do pozycji Preset, czy też ma być wykonany patrol albo szablon.
- Wybierz pożądaną punkt docelowy, patrol lub szablon, klikając przyciski strzałkowe.
- Naciśnij przycisk „Kopiu”, aby przenieść te ustawienia na inne kamery.
- Potwierdź ustawienia klikając **Zastosuj** i wyjdź z menu klikając **OK**.

Wyjście alarmowe




1. Wybierz wyjście do skonfigurowania w menu rozwijanym w pozycji „Wyjście alarmowe”.
2. W pozycji „Nazwa alarmu” nadaj dowolną nazwę wejściu alarmowemu.
3. W pozycji „Czas” ustal, jak długo alarm ma wyzwać.
4. W pozycji „Reakcja” ustaw harmonogram dla wyjścia alarmowego.
5. Kliknij „Kopiu”, aby przenieść te ustawienia na inne wyjścia alarmowe.
6. Potwierdź ustawienia klikając **Zastosuj** i wyjdź z menu klikając **Wstecz**.

IP Alarm Module



Tutaj możesz dodać ABUS IP modułu alarmu (CASA10010). Po pomyślnym połączeniu w sieci, w każdym przypadku 2 wejścia alarmowe i wyjścia w zakładkach "wejście alarmowe" i "Wyjście alarmowe" dodaje. Krótki opis wejść są U1 <-1 / U1 <-2, wyjścia U1> 1 / U1-> 2. Kliknij na "Dodaj" na ABUS moduł alarmu IP skonfigurować.



Parametry	Ustawienie
IP Alarm Module	Tutaj można wprowadzić unikalną nazwę dla IP modułu alarmowego.
IP Address	Wpisz adres IP IP modułu alarmowego.
Manage Port	Wpisz numer portu (domyślnie 8000) z IP modułu alarmowego.
Admin Name	Wprowadź nazwę użytkownika (musi mieć uprawnienia administratora) z IP modułu alarmowego.
Password	Wprowadź hasło dla powyższego użytkownika.

Po udanym związku, otrzymasz dwa dodatkowe wejścia i wyjścia, ale są przełączane przez.

Wskazówka

W Internecie (www.abus-sc.com) można znaleźć w obszarze pobierania z IP alarmowych Przykłady instalacji kilku modułów.


RS-232

Aktualnie brak funkcji.

Widok na żywo

Patrz str. 324

Ostrzeżenie



Wskazówka


Jako typ wyzwalacza ostrzeżenia podaj np.:

- HDD pełny
- rozłączona sieć itd.

i określ reakcję urządzenia wg opisu na str. 350.

Potwierdź ustawienia klikając **Zastosuj** i wyjdź z menu klikając **Wstecz**.

Użytkownicy




Ostrzeżenie

Zanotuj hasło administratora.
Fabryczne ustawienie

„1 2 3 4 5“.

W sekcji Zarządzanie użytkownikami można dodawać nowych użytkowników, kasować istniejących lub zmieniać ustawienia.

1. Aby dodać nowego użytkownika, wybierz **Dodaj**.



Parametry	Ustawienie
Nazwa użytkownika	Jednoznaczny identyfikator
Hasło	Kod dostępu do urządzenia, do zarządzania urządzeniem Wskazówka: regularnie zmieniaj hasła, używaj kombinacji liter i cyfr itd., zapisuj hasła w bezpiecznym miejscu.
Potwierdzenie	Dla bezpieczeństwa wprowadź jeszcze raz kod dostępu.
Poziom	WAŻNE Dla poziomu Użytkownik można ustawić więcej uprawnień niż dla poziomu Gość .
MAC użytkownika	Adres MAC adaptera sieciowego wykorzystywanego przez użytkownika komputera PC Wskazówka Ogranicza to dostęp do komputera PC, którego adres MAC został tu wprowadzony!

2. Wprowadź nazwę i hasło, i potwierdź wprowadzone hasło w polu poniżej.
3. Wybierz poziom i wprowadź adres MAC.
4. Potwierdź ustawienia, klikając **OK**.



Ostrzeżenie

Przestrzegaj poniższych wskazówek przydzielania uprawnień dostępu.

Ustawianie uprawnień

Steruj uprawnieniami dostępu, klikając symbol „Uprawnienie”. Można zmieniać tylko dane dostępowe użytkowników dodanych ręcznie.



Lokalny eksport wideo



Ostrzeżenie

Zmień ogólne ustawienia użytkownika (nazwa, hasło, poziom uprawnień, adres MAC), klikając symbol „Edytuj” lub na ZAKŁADCE „Zmiana hasła”.

Wskazówka

Użytkownik może wprowadzać ustawienia lub zmieniać parametry lokalnie, tzn. na urządzeniu.

Użytkownik może/ma prawo dostępu do urządzenia przez połączenie sieciowe.


Na ZAKŁADCE Kamera ustawia się uprawnienie dostępu do poszczególnych kamer (z sieci lub lokalnie).

Parametry	Ustawienie
Ustawienia lok	Wyszukiwanie protokołu Ustawienia parametrów Rozszerzone ustawienia Wyłączanie / Restart
Ustaw. zdalne (Remote)	Wyszukiwanie protokołu Ustawienia parametrów Sterowanie portem szeregowym Sterowanie wyjściem wideo Audio dwukierunkowe Sterowanie alarmem Rozszerzone ustawienia Wyłączanie / Restart
Zarządz. kamera	Widok zdalny na żywo (Remote Live) Lokalne sterowanie ręczne Zdalne sterowanie ręczne Odtwarzanie lokalne Odtwarzanie zdalne (Remote) Lokalne sterowanie PTZ Zdalne sterowanie PTZ

Konserwacja


i Wskazówka

Menu służy do konserwacji urządzenia i powinno być obsługiwane tylko przez doświadczonych użytkowników.



Parametry	Ustawienie	Str.
Informacja o systemie	Informacje o urządzeniu (numer seryjny, stan oprogramowania firmware itd.)	352
Wyszukiwanie protokołu	W Wyszukiwaniu protokołu (=plik dziennika) można wyszukiwać zapisy i informacje na podstawie określonych kryteriów, np. alarm, wyjątek, obsługa lub informacja (stan S.M.A.R.T. twardego dysku).	352
Import/Eksport	Eksport, import ustawień	353
Uaktualnienie	Wykonanie uaktualnienie oprogramowania firmware	353
Standard	Reset systemu	354
Net-Detect	Wskaźnik prędkości transferu i odbioru nagrywarki	354

Informacja o systemie




i Wskazówka

W menu informacyjnym wyświetlane są dane urządzenia oraz informacje o różnych ustawieniach kamer, zapisu itd.

Jest to pomocne np. przy zgłaszaniu zapytań do pomocy technicznej.

Wyszukiwanie protokołu



i Wskazówka


Wyszukiwanie według „zdarzeń” można wykonywać wg następujących głównych typów/zdarzeń/parametrów.

- Wszystkie
- Alarm
- Wyjątek
- Procedura
- Informacja


Filtr1	Filtr2
Wszystkie	-
Alarm	• Wszystkie • Wejście/wyjście alarmowe • Wykrywanie ruchu uruchomione/zakończone • Uruchom/zakończ monitorowanie sabotażu
Wyjątek	• Wszystkie • Utrata sygnału wideo • Wyjątek sygnału wideo • Nielegalne zalogowanie • HDD pełny • Błąd HDD • Konflikt IP • Rozłączona sieć • Wyjątek zapisu • Niezgodność wejścia /

	rozdzielczości zapisu
Procedura	• Wszystkie • Power On • Lokalna: niezaplanowane zamknięcie systemu • Lokalna: zamknięcie systemu, restart, logowanie, wylogowanie • Lokalna: zmiana ustawień • Lokalna: uaktualnienie • Lokalna: start zapisu
Informacja	• Wszystkie • Informacja HDD • HDD S.M.A.R.T. • Start zapisu • Start/zakończenie obrazu natychmiastowego • Kasuj przeterminowany zapis • Informacja o napędzie sieciowym

1. Wybierz zdarzenie, które ma być wyszukiwane w dzienniku oraz wybierz subparametr.
2. Wprowadź datę i czas startowy i końcowy i kliknij **Szukaj**.
3. Zostanie wyświetlony wynik.



- Do przełączania stron służy pasek nawigacji.




i Wskazówka

Aby przewijać naprzód lub wstecz, naciskaj (3) lub (2). Aby przeskoczyć do pierwszej lub ostatniej strony, naciskaj (4) lub (1). Aby dojść do określonej liczby stron, wprowadź ją w polu (5) i potwierdź, klikając (6).

- Kliknij symbol „Szczegóły”, aby uzyskać dokładniejsze informacje..
- Kliknij symbol „Odtwarzanie”, aby uruchomić zapis dla tego zdarzenia.
- Kliknij **Eksport**, aby zapisać kopię bezpieczeństwa pliku dziennika na nośniku USB.


Import/Eksport



i Wskazówka

Dane konfiguracji zawierają wszystkie ustawienia urządzenia, wykonane od momentu jego uruchomienia. Dane te można też zapisać na nośniku USB. Umożliwia to identyczne skonfigurowanie innego urządzenia.

uaktualnienie



i Wskazówka

Uaktualnienie urządzenia może być wykonane z nośnika USB lub przez sieć protokołem FTP. erfolgen.

- Skopiuj plik uaktualniający z rozszerzeniem *.mav na pamięć USB-Stick do katalogu głównego.
- Połącz USB-Stick z jednym ze złączy USB w urządzeniu.


Konserwacja

1. Wybierz złącze USB, ew. kliknij Uaktualnij.
2. Wybierz plik uaktualniający, kliknij Uaktualnij.
3. Poczekaj aż urządzenie wykona restart.
4. Ewentualnie sprawdź stan oprogramowania firmware w menu Konserwacja, w pozycji Informacja.

Wskazówka

- Uaktualnienie przez FTP działa wg powyższego opisu: komputer PC musi znajdować się w sieci lokalnej!
- Skonfiguruj komputer PC jako serwer FTP.
- Wprowadź adres IP serwera FTP.

Resetowanie systemu



Wskazówka

Ta operacja powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia (Reset).



Ostrzeżenie

Zostaną skasowane wszystkie ustawienia, wykonane od momentu uruchomienia (kamery, ustawienia zapisu, PTZ, alarmy itd)!
Zabezpiecz ustawienia, aby uniknąć ich utraty. Po zresetowaniu urządzenia można je ponownie wczytać.


Net Detect



Wskazówka

Tu wyświetlane są informacje o ruchu w sieci i interfejsach sieciowych.


ZAKŁADKA Ruch



Wyświetlana jest graficznie ilość odebranych i wysłanych danych.

W polu pod grafiką stosownie do ustawień sieci wyświetlany jest stan i informacje o jednym lub dwóch złączach sieciowych.

ZAKŁADKA Wykrywanie sieci



W pozycji „Test sieci” można sprawdzić połączenie z innym urządzeniem, np. komputerem („ping”). Wprowadź adres sieciowy sprawdzanego urządzenia (np. 192.168.0.25) i naciśnij **Test**.



Ukażą się informacje o dwóch parametrach.

Parametry	Ustawienie
Średnie opóźnienie	Czas potrzebny na odpowiedź pingowanego urządzenia
Współczynnik straty pakietów:	Pokazuje w procentach, jaka część pakietów nie została przesłana

i Wskazówka


W razie wysokiego współczynnika straty pakietów wskazane jest powtórzenie „Testu sieci”.

i Wskazówka

Jeżeli współczynnik straty pakietów nadal będzie wysoki, należy sprawdzić, czy okablowanie sieci jest prawidłowe i czy przewód nie jest uszkodzony. Im wyższy współczynnik straty pakietów, tym gorsze połączenie między pingowanym urządzeniem i nagrywarką.

W pozycji „Eksport pakietów sieciowych” można wyeksportować ustawienia poszczególnych złączy, lub złącza - zależnie od ustawień.


1. W pozycji „Nazwa urządzenia” wybierz nośnik pamięci, na którym mają być zapisane ustawienia.
2. Kliknij **Eksport**



Po dojściu wskaźnika postępu do końca w razie powodzenia inicjalizacji ukazuje się okienko informacyjne. Zamknij je, klikając **OK**.

- Kliknij **Sieć**, aby zmienić ustawienia sieciowe (patrz str. 346).

Zamknij



i Wskazówka

- Wybierz Zablokuj, aby zablokować menu obsługi.
- Wybierz Zamknij, aby wyłączyć urządzenie.
- Wybierz Restart, aby ponownie uruchomić system (wyłączenie i ponowne włączenie).

Patrz też str. 319

- Kliknij stan, aby wyświetlić stan złączy LAN (połączone/nie połączone).

Wyświetlanie

**Wskazówka**

Patrz opis na str. 326.

Ustawienia: zapis

**Wskazówka**

Patrz opis na str. 337.

Ustawienia: PTZ

**Wskazówka**

Patrz opis na str. 340.

Ustawienia: Sieć

**Wskazówka**

Patrz opis na str. 345.

Ustawienia: Alarm

**Wskazówka**

Patrz opis na str. 349.

Ustawienia: RS232

Brak funkcji

Usuwanie zakłóceń

Przed skontaktowaniem się z serwisem przeczytaj poniższe wskazówki, aby ustalić potencjalną przyczynę zakłócenia.

Zakłócenie/usterka	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak zasilania elektrycznego	Niepodłączony kabel sieciowy	Podłącz dobrze kabel sieciowy do gniazda sieciowego
	Wyłącznik sieciowy w pozycji OFF	Ustaw wyłącznik sieciowy w pozycji ON
	Brak prądu w gnieździe sieciowym	Sprawdź gniazdo, podłączając do niego inne urządzenie
Brak obrazu	Ekran nie jest ustawiony do odbioru	Ustaw prawidłowy tryb wejściowy wideo tak, aby został wyświetlony obraz z nagrywarki
	Źle podłączony kabel wideo	Podłączyć prawidłowo kabel wideo
	Podłączony silnik jest wyłączony	Włącz monitor
Obrazy z kamery tylko CZ/B i nieostre mimo że zainstalowana jest kamera kolorowa	Jeżeli przy uruchamianiu nagrywarki nie jest podłączona żadna kamera, nagrywarka jest automatycznie uruchamiana w trybie NTSC. Jeżeli teraz zostaną podłączone tylko kamery kolorowe PAL, obraz z nich będzie CZ/B i nieostry.	Podłącz kamery przed uruchomieniem nagrywarki. Nagrywarka wykrywa automatycznie, czy otrzymuje sygnał PAL czy NTSC i przełącza na prawidłowy tryb. Można ustawić tryb, patrz str. 39.
Brak dźwięku	Źle podłączone kable audio	Podłącz prawidłowo kable audio
	Urządzenia połączone kablami audio nie są włączone.	Urządzenia połączone kablem audio nie są włączone.
	Kabel przyłączeniowy audio jest uszkodzony	Wymień kabel
Nie działa twardy dysk	Źle podłączone kable połączeniowe	Podłącz prawidłowo kable
	Dysk twardy uszkodzony lub niezgodny z systemem	Wymień twardy dysk na zalecany
Nie działa złącze USB	Urządzenie nie jest obsługiwane	Podłącz odpowiedni nośnik USB, USB2.0
	Został zastosowany koncentrator USB	Podłącz bezpośrednio nośnik USB
Brak dostępu do sieci	Obluzowane złącze kabla sieciowego	Popraw połączenie kabla sieciowego.
	Złe ustawienia sieciowe (DHCP, adres IP itd.)	Sprawdź i w razie potrzeby skoryguj konfigurację sieci, patrz str. Fehler! Textmarke nicht definiert.
Nie działa pilot	Baterie włożone nieprawidłowo (+, –) lub rozładowane	Wymień baterie na nowe. Aby sterować urządzeniem z pilota, skieruj czujnik pilota na urządzenie.
	Za duża odległość pilota od nagrywarki	Używaj pilota w odległości nie większej niż 7 m
	Przeszkoda między pilotem i nagrywarką	Usuń przeszkodę
	Za jasne oświetlenie lub świetlówki?	Wyeliminuj silne oświetlenie światłem świetlówek
Zapis niemożliwy	Brak HDD lub HDD nie zainicjalizowany	Zamontuj i wykonaj inicjalizację twardego dysku
Nagłe wyłączenie	Za wysoka temperatura wewnątrz urządzenia	Oczyść urządzenie lub usu przedmioty utrudniające wentylację

Czyszczenie i pielęgnacja urządzenia

Wskazówka

- Urządzenie jest bezobsługowe.
- Chronić urządzenie przed kurzem, brudem i wilgocią.

Dane techniczne

Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone.

Nagrywarka cyfrowa ABUS	TVHD80000
Kompresja wideo	H.264
Hybrydowa	-
Wejścia do kamer	4 x BNC (0.8 V p-p, 75 Ω)
Wyjścia do kamer	-
Wyjścia do monitora	Monitor: 1 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω), 1 x VGA, 1 x HDMI
Tryb pracy	Tripleks
Rozdzielczość (widok na żywo)	HDMI: 1920*1080/60Hz(1080P), 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz VGA: 1920*1080/60Hz(1080P), 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz BNC Output: PAL: 704*576, NTSC: 704*480
Rozdzielczość @ Częstotliwość odświeżania obrazu na kamerę (zapis)	PAL: 1920 x 1080p @ 25fps 1280 x 720 @ 25fps 704 x 480 (4CIF) @ 25 fps 352 x 240 (CIF) @ 25fps NTSC: 1920 x 1080p @ 30fps 1280 x 720 @ 30fps 704 x 480 (4CIF) @ 30fps 352 x 240 (CIF) @ 30fps
Całkowita częstotliwość odświeżania obrazu	PAL: 100 fps, NTSC: 120 fps
Poziomy kompresji	6
Pamięć obrazów sprzed alarmu/po alarmie	0~30 sek. / 5 - 900 sek.
Nośnik pamięci	8 x SATA HDD
Zabezpieczanie danych	2 x USB 2.0
Widoki	1 / 4
Tryby zapisu	Ręcznie, harmonogram, wykrywanie ruchu, alarm, wykrywanie ruchu i alarm, wykrywanie ruchu lub alarm
Tryby wyszukiwania	Wg zdarzenia, daty i czasu
Wejście alarmowe (NO/NC)	4
Wyjście przekaźnikowe	2 (obciążalność: 12VDC/1A)
Poziomy uprawnień użytkowników	2 (maks. 31 użytkowników)
Złącze sieciowe	2 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Jednoczesny dostęp sieciowy	64 połączenia z kamerami
Funkcje sieciowe	Widok na żywo, Odtwarzanie, Eksport danych, Ustawienia
DDNS	√
NTP	√
Sterowanie PTZ	RS-485
Protokoły PTZ	PELCO-D, PELCO-P, Samsung, LG-MULTIX
Alarmowanie	Akustyczny sygnał ostrzegawczy, sygnał OSD, email, CMS
Audio	Audio In: 4 x Cinch (2.0 V p-p, 1000Ω) Line In: 1 x Cinch (2.0 V p-p, 1000Ω) - tylko do transferu sieciowego Audio Out: 2 x Cinch (600Ω)
Sterowanie	Mysz USB, pilot (nie zawarty w zakresie dostawy)
Oprogramowanie	Oprogramowanie ABUS CMS
Języki OSD	niemiecki, angielski, francuski, niderlandzki, duński, włoski, polski, czeski, hiszpański
Zasilanie napięciowe	100~240VAC, 6.3A, 47~63Hz
Pobór mocy	<35W (bez twardego dysku)
Temperatura robocza	-10°C ~ + 55°C
Wymiary (SxWxG)	450 x 441 x 90 mm
Masa	≤ 8 kg bez twardego dysku
Certyfikaty	CE

Pojemność HDD

Pojemność pamięci potrzebnej do zapisu i monitorowania zależy od fizycznej pojemności twardego dysku oraz od ustawionej rozdzielczości i przepływności zapisu.

Zapis ciągły, twardy dysk 1x1TB

Liczba kamer	Rozdzielczość	FPS	Zalecana przepływność	Czas zapisu
4	CIF	25	512	41 dni, 5 godzin
4	4CIF	25	2048	10 dni, 7 godzin
4	1280 x 720	25	4096	5 dni, 3 godzin
4	1920 x 1080	25	8192	2 dni, 13 godzin

Na dostarczonej w komplecie płycie CD znajduje się kalkulator do obliczania potrzebnej pojemności twardego dysku. Oprogramowanie to można pobrać także na naszej stronie domowej razem z oprogramowaniem ABUS CMS.

Utylizacja

Uwaga: dyrektywa WE o wyeksploatowanych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych

Ze względu na ochronę środowiska wyeksploatowane urządzenie nie może być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Utylizacja może być przeprowadzona przez punkty zbiorcze w kraju użytkownika. Przestrzegaj lokalnych przepisów w zakresie utylizacji materiałów.

Utylizuj urządzenie zgodnie z Dyrektywą WE o wyeksploatowanych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych 2002/96/WE - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie wątpliwości zwracaj się do władz komunalnych odpowiedzialnych za utylizację. Adresy punktów odbioru zużytego sprzętu otrzymasz w lokalnej administracji gminnej lub miejskiej, lokalnych przedsiębiorstwach utylizacji odpadów lub u sprzedawcy urządzenia.

Zasady obchodzenia się z bateriami

- Baterie należy zawsze instalować zgodnie z podaną biegunowością, nie próbować ładować dostarczonych w komplecie baterii ani nie wrzucać ich w otwarty ogień! Nie używaj razem różnych baterii (starych i nowych, alkalicznych i węglowych itd.). Wyjmuj baterie przed dłuższą przerwą w użytkowaniu urządzenia. Nieprawidłowe użytkowanie grozi wybuchem i wyciekiem elektrolitu!
- Pamiętaj o ochronie środowiska! Zużytych baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Należy je oddawać w punktach zbiorczych zużytych baterii.
- Przechowuj baterie w miejscach niedostępnych dla dzieci. Dziecko może baterię do ust i połknąć. Może to spowodować poważne szkody dla zdrowia. W takim przypadku należy natychmiast udać się do lekarza!
- Normalnych baterii nie wolno ładować, ogrzewać ani wrzucać do otwartego ognia (niebezpieczeństwo wybuchu!).

- Słabnące baterie należy w porę wymieniać.
- Wymieniaj zawsze komplet baterii i używaj baterii tego samego typu.



Ważne

Baterie uszkodzone lub z których wycieka elektrolit w kontakcie ze skórą mogą spowodować poparzenia.

- W takiej sytuacji należy użyć rękawic ochronnych.
- Pojemnik na baterie czyść suchą ściereczką.

Ważna informacja o utylizacji baterii

Do Twojego produktu stosowane są baterie objęte Dyrektywą Europejską 2006/66/WE, które nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi.

Zasięgnij informacji o obowiązujących w Twoim kraju przepisach w zakresie osobnego zbierania zużytych baterii.

Prawidłowa utylizacja baterii pomaga uniknąć szkodliwego działania na środowisko naturalne oraz na zdrowie.

Na bateriach zawierających szkodliwe substancje umieszczone są następujące oznaczenia.



Pb = bateria zawiera ołów

Cd = bateria zawiera kadm

Hg = bateria zawiera rtęć

Informacja o Dyrektywie WE RoHS

Urządzenie jest zgodne z Dyrektywą RoHS.

Przestrzeganie Dyrektywy RoHS oznacza, że produkt lub podzespół nie zawiera żadnej z wymienionych niżej substancji w stężeniach wyższych od podanych maksymalnych stężeń w homogenicznych materiałach, chyba że substancja ta jest częścią aplikacji wyłączonej z zakresu działania Dyrektywy RoHS:

- 0,1 % ołowiu (wagowo),
- rtęć,
- chrom sześciowartościowy,
- bifenyl polibromowany (PBB) i eter difenylowy polibromowany,
- 0,01 % kadmu (wagowo).

Glosariusz

Zastosowane pojęcia fachowe

1080i

Sygnał obrazowy HDTV 1080 pikseli „Interlaced”.

1080p

Sygnał obrazowy HDTV 1080 pikseli „Interlaced” i wyświetlanie progresywne.

16:9

Stosunek boków wyświetlaczy panoramicznych, nawiązujący do formatu kinowego.

720p

Sygnał HDTV 1280 x 720 pikseli z wyświetlaniem progresywnym.

ROZDZIELCZOŚĆ

Typowy system telewizyjny PAL wyświetla obrazy TV z rozdzielczością 576 linii i 768 punktów obrazowych. Telewizja wysokiej rozdzielczości (HDTV) wykorzystuje 1280 x 720 punktów obrazowych.

PRZEKĄTNA EKRANU

Miara wielkości wyświetlacza: odległość między lewym dolnym i prawym górnym rogami – w calach lub centymetrach.

Przeglądarka WWW

Program do przeglądania stron WWW.

CIF

„Common Intermediate Format”.

Pierwotnie przeznaczony do konwersji standardu PAL na NTSC. CIF odpowiada rozdzielczości wideo 352 x 288 pikseli, 2 CIF 704 x 288 pikseli, 4 CIF 704 x 576 pikseli.

CINCH

Popularny typ gniazda do analogowych sygnałów audio lub sygnałów wideo FBAS.

DDNS

„Dynamic Domain-Name-System”

Usługa sieciowa, przechowująca w bazie danych i aktualizująca adresy IP klientów.

DHCP

„Dynamic Host Configuration Protocol”

Protokół sieciowy, umożliwiający automatyczne włączanie urządzeń (klientów) do istniejących sieci. Przy tym serwery DHCP (jak np. ruter internetowy) przydzielają automatycznie adres IP, maskę podsieci, maskę sieci, bramę, serwer DNS i ew. serwer WINS. Po stronie klienta mus być tylko uaktywnione automatyczne pobieranie adresu IP.

Domain

Domena (przestrzeń nazw), służąca do identyfikacji stron internetowych (np. www.abus-sc.de).

Podwójny strumień

Dual Stream to jedna z metod transferu danych wideo. Realizowany jest zapis w wysokiej rozdzielczości przy niskiej rozdzielczości transferu np. przez sieć. Tzw. „Main Stream” ma rozdzielczość 4CIF, tzw. „Sub Stream” tylko CIF.

DVR

Digital Video Recorder; urządzenie do zapisu z różnych źródeł wideo i audio (analogowych, cyfrowych). Dane do zapisu są kompresowane i zapisywane np. na twardych dyskach.

FBAS/CVBS

„Sygnał koloru, obrazu, wygaszania i synchronizacji”. Najprostszy wariant sygnałów wideo, określany też jako „sygnał Composite”. Jakość obrazu jest stosunkowo niewielka.

H.264

(MPEG-4 AVC); standard wysokowydajnej kompresji sygnałów wideo. Wykorzystywany m.in. do zapisu na dyskach Blu-ray lub w systemach wideokonferencyjnych.

HDD

„Hard Disk Drive”; twardy dysk (pamięć magnetyczna dyskowa)

Cyfrowa pamięć danych w komputerach i urządzeniach DVR.

GIGABYTE

Jednostka pojemności nośników pamięci (HDD, USB, karty SD/MMC).

HDVR

Hybrydowy DVR; DVR do zapisu z kamer analogowych i sieciowych.

http

„Hypertext Transfer Protocol”;

Metoda transferu danych w sieciach. Stosowany głównie do wyświetlania stron WWW w przeglądarce.

INTERLACED

Metoda wyświetlania międzyliniowego.

Adres IP

Adres w sieci komputerowej, oparty na protokole internetowym (IP), umożliwiającym adresowanie różnych urządzeń w sieci i w konsekwencji dedykowanego dostępu do nich.

JPEG

Niskostratna metoda kompresji fotografii. Większość aparatów cyfrowych zapisuje zdjęcia w formacie JPEG.

MPEG

Skrót od Moving Picture Experts Group. Jest to międzynarodowy standard kompresji obrazów ruchomych. Na niektórych płytach DVD cyfrowe sygnały audio są kompresowane i zapisywane w tym formacie.

NTP

„Network Time Protocol”

Metoda synchronizacji czasu w sieciach. Także uproszczona forma SNTP (Simple Network Time Protocol).

NTSC

Standard TV w USA. Metoda ta różni się w szczegółach od europejskiego systemu PAL. Obraz pełnoekranowy NTSC składa się z 480 widzialnych i łącznie 525 linii. Wyświetlane jest 60 półobrazów na sekundę. W porównaniu z systemem PAL system ten jest bardziej podatny na zakłócenia barw.

PAL

„Phase Alternating Line”; europejski system telewizji kolorowej. Wykorzystuje 576 widzialnych linii obrazu, razem z liniami wykorzystywanymi do sygnałów zarządzających pełny obraz zajmuje 625 linii. Wyświetlane jest 50 półobrazów na sekundę. Położenie fazowe sygnału kolorowego zmienia się przy tym z linii na linię.

PANEL

Fachowe określenie wewnętrznej technologii stosowanej w płaskich wyświetlaczach (panele LCD lub plazmowe).

PC

„Personal Computer” może być wykorzystywany jako obiekt do zdalnego odczytu za pomocą dostarczonego oprogramowania lub przeglądarki WWW.

Piksel

„Picture element”. Punkt obrazowy, element obrazu, najmniejsza jednostka cyfrowego transferu i wyświetlania obrazu.

PIP

„Picture in Picture”. Skrótowe oznaczenie funkcji „obraz w obrazie”, w której na ekranie widoczne są jednocześnie dwa źródła sygnału. Drugie źródło sygnału jest przy tym nakładane na pierwsze.

PPPoE

„PPP over Ethernet” (Point-to-Point-Protocol)

Metoda transferu sieciowego do nawiązywania połączenia po łączach komutowanych, stosowana m.in. do łącz ADSL.

PROGRESSIVE

Linowe próbkowanie. Lub wyświetlanie obrazu, w przeciwieństwie do wyświetlania międzyliniowego „Interlaced”.

PTZ

„Pan-Tilt-Zoom”

Obracanie, pochylanie, zoom w kamerach z silnikami.

RTSP

„Real-Time Streaming Protocol”

Protokół sieciowy do sterowania ciągłego transferu strumieni lub oprogramowania w sieciach opartych na protokole IP.

SNMP

„Simple Network Management Protocol”

Protokół sieciowy, regulujący komunikację między kontrolowanymi urządzeniami i stacją nadrzędną. Umożliwia monitorowanie stanu urządzenia przez dedykowane oprogramowanie.

USB

„Universal Serial Bus”

Magistrala szeregową do podłączania np. nośników pamięci w trakcie pracy. Maksymalny użyteczny transfer dla USB 2.0: ok. 320 Mbit/s (ok. 40 MB/s).

VGA

„Video Graphics Array”. Standardowy interfejs do analogowych sygnałów wideo w komputerach PC – zasadniczo chodzi tu o sygnały RGB.

CAL (inch)

Jednostka miary przekątnej ekranu. Jeden cal = 2,54 centymetra. Najważniejsze typowe wielkości wyświetlaczy 16:9: 26 cali (66 cm), 32 cale (81 cm), 37 cali (94 cm), 42 cale (106 cm), 50 cali (127 cm), 65 cali (165 cm).

O wewnętrznym twardym dysku

Wewnętrzny twardy dysk (HDD) jest bardzo wrażliwy. Obsługuj urządzenie zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uniknąć błędów dyskowych. Ważne zapisy powinny być zabezpieczane na nośnikach zewnętrznych, aby uniknąć niespodziewanej utraty danych.

i Wskazówka

- Nie przemieszczać urządzenia w trakcie pracy.
- Wilgoć we wnętrzu urządzenia może skraplać się, powodując nieprawidłowe działanie napędu.
- Przy włączonym urządzeniu nigdy nie wyciągać wtyczki sieciowej ani nie przerywać zasilania wyłącznikiem bezpiecznikowym.
- Bezpośrednio po wyłączeniu nie przemieszczać urządzenia. W celu przemieszczenia urządzenia wykonać następujące czynności.
 1. Po komunikacie OFF (na wyświetlaczu urządzenia) poczekać co najmniej dwie minuty.
 2. Wyciągnąć wtyczkę sieciową..
 3. Przenieść urządzenie.
- W razie awarii zasilania w trakcie pracy urządzenia może dojść do utraty danych na twardym dysku. Używaj zasilacza UPS!
- Twardy dysk jest bardzo wrażliwy. Nieprawidłowa obsługa i nieodpowiednie środowisko mogą spowodować uszkodzenie twardego dysku po kilku latach pracy. Objawem może być nieoczekiwane zatrzymywanie się odtwarzania lub wyraźne efekty mozaiki na obrazie. Czasami uszkodzenie twardego dysku następuje bez wcześniejszych objawów.
- W razie uszkodzenia dysku odtworzenie zapisów jest niemożliwe. W takim przypadku konieczna jest wymiana twardego dysku.

Nagrywarka ABUS HD-SDI

TVHD80000

Producent
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing (Niemcy)