



- DE Code 000 einstellen und Bügel nach oben ziehen
- GB Set code 000 and pull shackle upwards
- FR Composez le code 000 et tirez l'anse vers le haut
- NL Code 000 instellen en beugel naar boven trekken
- IT Regolare la combinazione 000 e tirare l'arco verso l'alto
- ES Ajustar el código 000 y tirar del arco hacia arriba
- PT Introduzir o código 000 e puxar o arco para cima
- DK Indstil kode 000 og træk bøjlen op
- SE Ställ in koden 000 och dra bygel uppåt
- NO Still inn kode 000 og trekk opp bøylen
- FI Aseta koodiksi 000 ja vedä sankaa ylös
- PL Ustawić kod 000 i pociągnąć pałąk do góry
- CZ Nastavte kód 000 a vytáhněte třmen nahoru
- SK Nastavte kód 000 a potiahnite strmeň nahor
- HU Állítsa be a 000 kódot és a kengyelt húzza felfele
- RU Установите код 000 и потяните скобу вверх

- DE Bügel um 90° drehen und herunterdrücken
- GB Turn shackle by 90° and press down
- FR Tournez l'anse de 90° et appuyez dessus
- NL Draai de beugel 90° en druk hem naar beneden
- IT Ruotare l'arco di 90° e premere verso il basso
- ES Girar 90° el arco y apretar
- PT Rodar o arco em 90° e pressionar para baixo
- DK Drej bøjlen med 90°, og tryk den ned
- SE Vrid bygel 90° och tryck ner
- NO Vri bøylen 90° og trykk den ned
- FI Käännä sankaa 90 astetta ja paina se alas
- PL Obrócić pałąk o 90° i docisnąć w dół
- CZ Otočte třmenem o 90° a zamáčkněte ho dolů
- SK Otočte strmeň o 90° a zatlačte ho
- HU 90°-kal forgassa el a kengyelt és nyomja le
- RU Поверните скобу на 90° и надавите на нее сверху

- DE Bügel gedrückt halten und neuen Code einstellen
- GB Hold down shackle and set new code
- FR Maintenez l'anse enfoncée et composez votre nouveau code
- NL Beugel ingedrukt houden en nieuwe code instellen
- IT Tenere premuto l'arco e regolare la nuova combinazione
- ES Mantener presionado hacia abajo e introducir el código
- PT Manter o arco pressionado e configurar um novo código
- DK Hold bøjlen nede, og indstil den nye kode
- SE Håll bygel tryckt och ställ in den nya koden
- NO Hold inne bøylen og still inn en ny kode
- FI Pidä sankaa painettuna ja aseta uusi koodi
- PL Przytrzymać docisnięty pałąk i ustawić nowy kod
- CZ Držte třmen zmáčknutý a nastavte nový kód
- SK Podržte strmeň v zatlačenej polohe a nastavte nový kód
- HU A kengyelt tartsa lenyomva és állítson be új kódot
- RU Удерживайте скобу и установите новый код

- DE Bügel loslassen, um 90° zurückdrehen und Schloss schließen
- GB Release shackle, turn back 90° and close the lock
- FR Relâchez l'anse, retournez de 90° et fermez le cadenas
- NL Beugel loslaten, 90° terugdraaien en vergrendeling sluiten
- IT Rilasciare l'arco, ruotare di 90° e chiudere il lucchetto
- ES Soltar el arco, girar hacia atrás 90° y cerrar el candado
- PT Soltar o arco para retroceder 90° e fechar a fechadura
- DK Slip bøjlen, drej den med 90°, og luk låsen
- SE Släpp bygel, vrid tillbaka 90° och stäng låset
- NO Slipp bøylen, vri den 90° tilbake og lås låsen
- FI Vapauta sankaa, käännä sitä takaisin 90 astetta ja sulje lukko
- PL Zwolnić pałąk, obrócić z powrotem o 90° i zamknąć kłódkę
- CZ Uvolněte třmen, otočte ho zpátky o 90° a zámek zavřete
- SK Uvoľnite strmeň na otočenie o 90° a zatvorte zámok
- HU Engedje el a kengyelt, 90°-kal forgassa vissza, és zárja le a lakatot
- RU Отпустите скобу, поверните обратно на 90° и закройте замок

- DE Zahlenräder verstellen
- GB Scramble digits
- FR Brouiller les roues à chiffres
- NL Cijferwielen verdraaien
- IT Ruotare le cifre per mascherare la combinazione
- ES Rotar las ruedas
- PT Mover as rodas numéricas
- DK Drej kodehjulene
- SE Ändra sifferhjulen
- NO Juster tallhjulene
- FI Numerokiekkojen asetust
- PL Przewracanie kółek cyfrowych
- CZ Protočte číselná kolečka
- SK Prestavte číselníkové kolieska
- HU Állítsa el a kódot
- RU Поменяйте положения роликов с цифрами

