



- DE** Code 000 / 0000 einstellen und Bügel nach oben ziehen
- GB** Set code 000 / 0000 and pull shackle upwards
- FR** Composez le code 000 / 0000 et tirez l'anse vers le haut
- NL** Code 000 / 0000 instellen en beugel naar boven trekken
- IT** Regolare la combinazione 000 / 0000 e tirare l'arco verso l'alto
- ES** Ajustar el código 000 / 0000 y tirar del arco hacia arriba
- PT** Introduzir o código 000 / 0000 e puxar o arco para cima
- DK** Indstil kode 000 / 0000, og træk bøjlen op
- SE** Ställ in koden 000 / 0000 och dra bygeln uppåt
- NO** Still inn kode 000 / 0000 og trekk opp bøylen
- FI** Aseta koodiksi 000 / 0000 ja vedä sankka ylös
- PL** Ustawić kod 000 / 0000 i pociągnąć pałąk do góry
- CZ** Nastavte kód 000 / 0000 a vytáhněte třmen nahoru
- SK** Nastavte kód 000 / 0000 a potiahnite strmeň nahor
- HU** Állítsa be a 000 / 0000 kódot és a kengyelt húzza felfele
- RU** Установите код 000 / 0000 и потяните скобу вверх

- DE** Kerbe z.B. mit einer Münze um 120° drehen
- GB** Turn the notch by 120° with a coin, for example
- FR** Tourner l'encoche de 120° avec une pièce de monnaie par exemple
- NL** Draai de inkeping 120°, bijvoorbeeld met een muntstuk
- IT** Ruotare la tacca di 120° utilizzando ad es. una moneta
- ES** Girar 120° la ranura con, p. ej., una moneda
- PT** Rodar o entalhe com, por ex., uma moeda em 120°
- DK** Drej kærven 120° med f.eks. en mønt
- SE** Vrid skåran 120° med hjälp av t.ex. ett mynt
- NO** Vri sporet 120° med en mynt
- FI** Käännä lovia esim. kolikolla 120 astetta
- PL** Obrócić karb o 120° np. za pomocą monety
- CZ** Do drážky vložte např. minci a otočte jí o 120°
- SK** Otočte ryhu pomocou mince o 120°
- HU** Forgassa el a rovátkát 120°-kal pl. egy érme segítségével
- RU** повернуть углубление на 120° – например, монетой

- DE** Neuen Code einstellen
- GB** Set new code
- FR** Composez votre nouveau code
- NL** Nieuwe code instellen
- IT** Regolare la nuova combinazione
- ES** Introducir el código
- PT** Configurar um novo código
- DK** Indstil den nye kode
- SE** Ställ in den nya koden
- NO** Still inn en ny kode
- FI** Aseta uusi koodi
- PL** Ustawić nowy kod
- CZ** Nastavte nový kód
- SK** Nastavte nový kód
- HU** Állítson be új kódot
- RU** установите новый код

- DE** Kerbe mit der Münze um 120° zurück drehen
- GB** Turn the notch back by 120° with the coin
- FR** Tourner l'encoche de 120° dans le sens contraire avec la pièce de monnaie
- NL** Draai de inkeping 120° terug met het muntstuk
- IT** Ruotare nel verso opposto la tacca di 120° utilizzando la moneta
- ES** Girar 120° hacia atrás la ranura con la moneda
- PT** Rodar o entalhe de volta com a moeda em 120°
- DK** Drej kærven 120° tilbage med mønten
- SE** Vrid tillbaka skåran 120° med hjälp av myntet
- NO** Vri sporet tilbake 120° med en mynt
- FI** Käännä lovia kolikolla 120 astetta takaisin
- PL** Obrócić karb z powrotem o 120° np. za pomocą monety
- CZ** Drážku otočte minci o 120° zpět
- SK** Otočte ryhu pomocou mince späť o 120°
- HU** Az érme segítségével forgassa vissza a rovátkát 120°-kal
- RU** вывернуть монетой углубление обратно на 120°

- DE** Zahlenräder verstellen
- GB** Scramble digits
- FR** Brouiller les roues à chiffres
- NL** Cijferwielen verdraaien
- IT** Ruotare le cifre per mascherare la combinazione
- ES** Rotar las ruedas
- PT** Mover as rodas numéricas
- DK** Drej kodehjulene
- SE** Ändra sifferhjulene
- NO** Juster tallhjulene
- FI** Numerokiekkojen asetust
- PL** Przewstawianie kółek cyfrowych
- CZ** Protočte číselná kolečka
- SK** Prestavte číselníkové kolieska
- HU** Állítsa el a kódot
- RU** Поменяйте положения роликов с цифрами

