

ABUS Security Center

Technische Information

ABUS "IPCXxxxx" Kamera Range Anleitung für die IP Zonen Konfiguration Integration Secvest Funk-Alarmanlage

FUAA50000 / FUAA50010 - V1.01.00 S/W und höher

Technischer Support

Addresse

Telefon

E-Mail Internet ABUS Security-Center GmbH Linker Kreuthweg 5 86444 Affing (Germany) +49 (0) 8207 / 95990 - 444 Support.de @abus-sc.com www.abus.com



1. Kamera installieren

1.1 Kamera im Netzwerk einbinden

Installieren Sie den ABUS IP Installer:

http://www.abus.com/ger/Objektsicherheit/Videoueberwachung/IP-HD-SDI-Analog-HD-oder-Analog/IP/Kameras/Innendome/Universal-IP-Mini-Dome-IR-1080p

Universal IP Mini Dome IR 1080p (Art.-Nr. IPCB42500) Bei diesem Produkt empfehlen wir ausdrücklich die Installation durch einen ausgewiesenen Fachmann.

BESCHREIBUNG	TECHNISCHE DATEN	LIEFERUMFANG	DOWNLOADS	KAUFBERATUNG
Allgemeine Dow	nloads:			Software:
• Datenblatt				 Installations- und Verwaltungssoftware
 Bedienungs 	sanleitung			 ABUS IP Installer v8.4.18

Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem Netzwerk. Bei einem Switch mit PoE IEEE 802.3af (15,4 Watt) entfällt die optionale Spannungsversorgung mit Steckernetzteil TVAC35000. Starten Sie den installierten ABUS IP Installer. Das Netzwerk wird nun gescannt, die Kamera wird mit ihren Werkseinstellungen angezeigt:





Mit einem Doppelklick auf die Kamerabezeichnung öffnet sich das Anmeldefenster im Browser:

	ARUS	
Kameraname	Outdoor Mini Dome	
Benutzername	installer	
Kennwort	•••••	
	Anmelden	

Mit Benutzername *installer* und Kennwort *installer* öffnet sich zunächst die Livebildansicht der Kamera. Klicken Sie auf die Einstellungen:

IPCB42500 Outdoo	r Mini Dome	ABUS			Ô	?	0	***	00	Ċ
Video	>	IPv4 / IPv6	>	Port	>	DDNS				>
Netzwerk	>	Einstellungen für die Netzwe	rkschnittstelle	Einstellungen für Netzwerk Ports		Dynamic	Domain N	lame Serv		
Sicherheit	>					Einsteilur	igen			



Hier erscheint eine Übersicht aller Einstellungen (Benutzername und Kennwort lassen sich unter Menupunkt *Installer* ändern):

IPCB42500 Outdoor Mini	Dome			ABUS	Ô	?	()	22	00	Ċ
Video	>	IPv4 / IPv6	>	Port	>	DDNS				>
Netzwerk	>	Einstellungen für die Netzwerkschnittste	lle	Einstellungen für Netzwerk Ports		Dynamic	Domain N	ame Serv	ice	
Sicherheit	>					Einstellungen				
OSD	>									
Datum & Uhr	>									
System	>	Р	>	SNMP	>	802.1X				>
Ereignis	>	Ei gen für Point-to-Point Protocol		Einstellungen für Simple Network		802.1X se	ettings			
Alarm-Manager	>	ov		Management Protocol						
Speicherung	>									
Installer	>									
Service	>	QoS	>	FTP	>	UPnP				>
Lokale Konfiguration	>	Einstellungen für Quality of Service		Einstellungen für das File Transfer Protoc (FTP)	ol	Einstellun	gen für di	e UPnP D	etails	

Unter dem Menupunkt IPv4 / IPv6 stellen Sie eine feste IP Adresse konform zu dem vorhandenen Adressbereich des Netzwerkes ein, oder setzen bei DHCP einen Haken. Die Adresse wird dann von Ihrem Router vergeben:

IPCB42500 Outdoor Mini	Dome		ABU	Ð	\bigcirc	?	í	:st	00	
Video	>	IPv4 / IPv6 Einstellun	igen							
Notzwork	~	NIC-Typ	10M/100M/1000M Auto	1						
Netzwerk	-	DHCP								
Sicherheit	>	IPv4-Adresse	192.168.0.200	Test						
OSD	>	IPv4 Subnetzmaske	255.255.255.0							
Determine a little		IPv4-Standard-Gateway	192.168.0.1							
Datum & Onr	>	IPv6-Modus	Route Advertisement	- Route Advertisement anzeigen	2					
System	>	IPv6-Adresse								
Ereignis	>	IPv6-Subnetzmaske	0							
Alarm Managor	~	IPv6 Standard-Gateway								
Ciarin-manager	-	MAC-Adresse	8c:11:cb:08:d0:9e							
Speicherung	>	MTU	1500							
Installer	>	Multicast-Adresse								
Service	~	 Aktiviere Multicast D 	iscovery							
		DNS-Server								
Lokale Konfiguration	>	DNS Server 1	192.168.0.1							
		DNS Server 2								
								5	peicher	٦



Hinweis:

Für ein Alarmsystem inklusive der max. 6 Kameras als IP Zonen empfiehlt sich immer der Aufbau eines eigenen Netzwerkes mit festen IP Adressen

Im nächsten Schritt werden die Ports eingestellt. Die Ports sind relevant für den Betrieb an der Secvest FUAA50000 und / oder die autarke Benutzung der Kamera über die ABUS IPCam Viewer App beispielsweise (Hinweis: Hierzu sind ebenfalls Porteinstellungen am Router notwendig, auch für die Nutzung eines DynDNS Dienstes):

IPCB42500 Outdoor Mini	Dome			ABUS		Ô	?	(i)	·FA	00	Ċ
Video	>	Porteinstellungen									
Netzwerk	>	HTTP Port	80								
		RTSP Port	554								
Sicherheit	>	HTTPS Port	443								
OSD	>	Server Port	8000								
Datum & Uhr	>										
System	>										
Ereignis	>										
Alarm-Manager	>										
Speicherung	>		_								
Installer	>										
Service	>										
Lokale Konfiguration	>										
									s	peichern	i.



1.2 Aufzeichnungspfad konfigurieren

Die Secvest FUAA50000 legt im Alarmfall Bilder und Videos auf den internen Speicher (SD Micro) ab. Hierzu muss eine Micro SD Karte bis max. 128GB in die Kamera eingesetzt werden (siehe Anleitung Kamera). Wichtig: Die SD Karte muss im Kameramenu formatiert werden:



IPCB42500 Outdoor Mini	Dome				A			Ô	?	í	-55	00	Ċ
Video	>	Speicherv	erwaltung										
Netzwerk	>	HDD-Geräte	liste					Fo	rmat				
Sicherheit	>	HDD-Nr.	Kapazität 3.64GB	Freier Speic	. Status Normal	Typ	Eigenschaft R/W	Fortschritt					
OSD	>	Quota											
Datum & Uhr	>	Max. Speich	er Kapazität…	0.75GB									
System	>	Freie Größe	für Bild	0.75GB									
Freignic		Max. Speiche	er Kapazität	2.50GB									
Ereignis	-	Freie Größe	für Aufnahme	2.50GB									
Alarm-Manager	>	Prozentsatz	von Bild	25		%							
Speicherung	>	Prozentsatz	von Aufnahme	75		%							
Installer	>												
Service	>												
Lokale Konfiguration	>												
											s	peichern	C.



Die Einstellungen für den Betrieb an der Alarmzentrale sind mit diesem Schritt beendet.

2. Einstellungen in der Alarmzentrale

Die Kamera (max. 6) wird als IP Zone in die Secvest FUAA50000 eingetragen. Über die Weboberfläche muss der Errichtermodus gewählt werden:

Benutzername 9999 Passwort ••••
 Anmelden
Hinweis:
Die Einbindung der Kameraserien IPCXxxxx ist erst ab Software 1.01.00 der FUAA50000 möglich!



In der Übersicht wird der Menupunkt Komponenten gewählt:



Im Menubutton IP Zonen erscheint die Übersicht der Zonen, zur Bearbeitung einer Zone muss auf die Zeile geklickt werden:

ARLE	_	_	_	_	ij ^O	Abmelden
Komponent	en IP Zone	en				-
Nummer	Name	Teilbereiche	Тур	Eigenschaften	Betterie schwach Ausbierden Supervisionastörung Bettage Offen RSSIE	Status
Z101 IP	"Zone 101"	Keine	nicht verwendet			Komponenten
Z102 IP	02"	Keine	nicht verwendet			
Z103 IP	103"	Keine	nicht verwendet			Ausgänge
Z104 IP	104″	Keine	nicht verwendet			Teilbereiche
Z105 IP	105″	Keine	nicht verwendet			
Z106 IP	"Zone 106"	Keine	nicht verwendet			s System



Im Netzwerk Setup der Zone 101 wird mit Klick auf *Hinzufügen / Entfernen* das Kameramenu geöffnet:

ABUS			įℓ.	Abmelden
Komponenten I	Zonen Z101 IP			ig Info
Netzwerk Setup	Hinzufügen/Ent- fernen			Status
Тур	*nich verwe	Name	Zone 101	Komponenten
Teilbereiche		3 4		Ausgänge

(AEUS)				Abmelden
Komponenten IP	Zonen Z101 IP Hinzu	fügen/Entfernen		info
Gerätetyp	*IPCx Serie	Trigger Modus	*Extern	Status
Trigger Ereig- nisse		Kamera Aktion		Komponenten
Trigger Teilbe- reiche	1 2	3 4	Alle Teilbereiche	Ausgänge
IP Adresse	192.168.0.200			Teilbereiche
HTTP Port In-	80	RTSP Port In-	554	y System
		DTOD Deat Fre		Kommunikation
tern		tern		Pflegenotruf
Benutzername	installer	Passwort	installer	18 Logbuch
		Abbruch	Übernehmen	Tastatur



In diesem Menupunkt werden zunächst die IP Adresse, HTTP- sowie RTSP Port gleichlautend wie im Kameramenu eingestellt. *HTTP Port Extern* und *RTSP Port Extern* sind die Ports, die im Router unter Portfreigabe der IP eingetragen sind. Ohne die Portfreigaben im Router und den Einstellungen in diesem Menu ist der Zugriff auf die Kamera über einen DDNS Dienst oder den ABUS Server nicht möglich. Benutzername und Passwort müssen dem der Kamera gleich sein. Die Trigger Teilbereiche lösen die Aufnahme aus, die in den Trigger Ereignissen eingestellt sind, jeweils für den gewählten Teilbereich. Mit Klick auf *Trigger Ereignisse* öffnet sich folgendes Fenster:



Hier werden somit die Aufzeichnungen der ausgelösten Meldungen in den vorher zugewiesenen Trigger Teilbereiche eingestellt. Mit Klick auf *Kamera Aktion* wird festgelegt, ob Bilder oder Videos auf die SD Karte der Kamera aufgezeichnet werden sollen.



Wenn alle Einstellungen mit *Übernehmen* bestätigt wurden, kann in dem folgenden Menu noch der Typ des Alarms, der Teilbereich und ein Name gewählt werden:

ABUS		Abmelden
Komponenten IP Zonen Z101 IP		i. Info
Netzwerk Hinzufügen/Ent- Setup		Status
Typ Normal Alarm	Name Kamera Hof	Komponenten
		Ausgänge
Teilbereiche 🗸 1 🗹 2	Alle Telibereiche	Teilbereiche
		y System
		Kommunikation
		Pflegenotruf
		Logbuch
	Abbruch Übernehme	en Tastatur

Die Einstellungen in der Alarmzentrale sind damit abgeschlossen.

3. ABUS App

Falls Sie für Ihr Smartphone (Android oder iOS) die Secvest App nutzen, müssen Sie das System in der App entfernen und erneut konfigurieren.



Wenn Sie Ihre App ebenfalls über den kostenfreien ABUS DDNS Dienst nutzen, folgen Sie bitte der Anleitung für den ABUS Server. Die Kameraeinbindung in die App funktioniert erst nach erneuter Installation:





4. Videorecherche nach Alarm

Grundsätzlich haben Sie die Möglichkeit, bei einer Push-Up Meldung Ihres Smartphones, live die Kamerabilder zu betrachten. Eine Recherche ist mit der App nicht möglich. Hierzu müssen Sie die Kamera im Browser aufrufen. Es erscheint die Anmeldeoberfläche:

Kameraname	Outdoor Mini Dome
senutzername	master
Kennwort	
	Anmeld



Anders als bei der Konfiguration melden Sie sich als Benutzer (in diesem Fall mit Benutzername *master* und Kennwort *master*) an. In der folgenden Maske haben Sie die Möglichkeit, weitere Benutzer anzulegen, mit denen sich zur Recherche eingeloggt werden kann. Klicken Sie oben rechts auf das Einstellungsmenu:



Unter dem Reiter *Wiedergabe* können alle Videos und Bilder angezeigt werden, je nachdem ob in der Alarmanlage Bilder oder Videos eingestellt wurde (siehe Seite 10). Bitte beachten Sie, dass der Zeitraum der Aufnahmen von der Größe der SD Karte, von der eingestellten Qualität, von der Art (Video oder Bild) und von der Häufigkeit der Trigger Ereignisse abhängt. In diesem Menu haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, Videos und Bilder von der SD Karte auf Ihren Rechner zu speichern:

►			I⊳ 4≥ ()					Đ,	6		E
:00	19:00	20:00	21:00	22:00	2016-0	02-02 00	:00:00 01:00	02:00	03:00	04:00	0310	•
								Befehl	Zeitplan	Alarm	n 🗆	əll