

ACCESS COMPONENT UPDATER

Quick Guide



abus.com



1. Innledning

1.1. Funksjoner

ABUS "Access Component Updater" brukes til å oppdatere fastvaren til TECTIQ-beslag, TECTIQ-vegglesere, WLX Prorepeateren og sylindrene i TECTIQ- og WLX Pro-familien. Med TECTIQ kan fastvareoppdateringen også overføres trådløst med Admin-appen via Bluetooth. IP-adressen til oppdateringsterminalen kan også stilles inn ved hjelp av "Access Component Updater".

1.2. Forutsetninger

For å bruke ABUS Access Component Updater trenger du følgende:

- ABUS Micro-USB-oppdateringskabel (artikkelnummer: ACAC00043)
- Access Component Updater Software, tilgjengelig på: www.abus.com/product/ttsg10000
- Windows-datamaskin, krav: 1x USB-A-tilkobling, Windows 10/11

1.3. Nedlasting og installasjon

- Last ned den nyeste versjonen av programvaren: www.abus.com/product/ttsg10000
- Pakk ut .zip-filen og utfør installasjonen
- Om nødvendig, installer også driveren i nedlastingsfilen for programvaren

2. Utnyttelse

2.1. Oppdatering av fastvare

Last ned de nyeste fastvaredataene. Du finner disse på abus.com under nedlastinger for det respektive dørproduktet. Alle lenker er oppført i tabellen nedenfor:

WLX Pro Repeater	WLX Pro-sylinder	TECTIQ-sylinder	TECTIQ-montering	TECTIQ veggleser
<u>Lenke</u>	<u>Lenke</u>	<u>Lenke</u>	<u>Lenke</u>	<u>Lenke</u>

 Koble oppdateringskabelen til mikro-USB-kontakten på dørkomponenten. Strømforsyningen må også kobles til veggleserens kontrollenhet og WLX Pro-repeateren.





- 2) Koble oppdateringskabelen til PC-en, start programmet og velg USB-porten som skal brukes
- 3) Klikk deretter på "Koble til"
- 4) Hvis det vises en feilmelding: Kontroller i Enhetsbehandling om den nødvendige driveren er installert. Du finner den i nedlastingsfilen til Access Component Updater
- 5) Når dørkomponenten er tilkoblet, vises HW-versjon, installasjonsnummer, FW-versjon og serienummer

6) Velg FW-filen som tidligere er lastet ned fra abus.com, og klikk deretter på "Update"

- Fastvareoppdateringen utføres, og komponenten starter på nytt etter overføringen. Etter at oppdateringen er fullført, vises en melding om at oppdateringen er vellykket
- 8) Når du har fullført, vises den nye fastvareversjonen. Du kan koble fra tilkoblingen ved å trykke på "Koble fra"knappen og deretter koble fra USB-kabelen





2.2. Angi IP-adresse for oppdateringsterminalen

Du kan finne og legge til oppdateringsterminaler i Access Manager via mDNS. Alternativt kan du legge dem til via IPadressen. Ved levering får oppdateringsterminalen sin IP-adresse via DHCP-serveren. Etter at du har lagt til via IPadressen eller via mDNS, kan du definere en fast IP-adresse for oppdateringsterminalen i Access Manager.

Hvis du ønsker å definere en fast IP-adresse før nettverksintegrering, kan du gjøre dette ved hjelp av Access Component Updater. Gjør som følger:

 Koble oppdateringskabelen til mikro-USB-kontakten på Update Terminal-kontrollenheten. Strømforsyningen (12 V DC-strømforsyningsenhet eller PoE) må også kobles til. Leserenheten trenger ikke å være tilkoblet



- 2) Koble oppdateringskabelen til PC-en, start programmet og velg USB-porten som skal brukes
- 3) Klikk deretter på "Koble til"
- 4) Hvis det vises en feilmelding: Kontroller i Enhetsbehandling om den nødvendige driveren er installert. Du finner denne i nedlastingsfilen til Access Component Updater.
- 5) Når dørkomponenten er tilkoblet, vises HW-versjon, installasjonsnummer, FW-versjon og serienummer
- 6) Velg nettverksikonet i den øverste menylinjen

7) Skriv inn ønsket IP-adresse, nettverksmaske og gateway. Klikk deretter på "Bruk".

-	Access Component Updater	_		×
Ċ	S 3			
•	Communication configuration			
	COM5		~	
	Description: USB Serial Port			
	Manufacturer: FTDI			
	Vendor Identifier: 0403			
	Product Identifier: 6001			
	CABUES Security Tech Germany			
Dis	connected			



📕 Access Compon	ent Updater	-		×
9 8 0	?			
Network Setting				
O DHCP				
Fix IP address				
Fix IP address Subnetmask	192.168.101.3 255.255.255.0			
Gateway	192.168.178.1			
		Apply		
	ABUS)		
	Security Tech Germany			
Connected with O974	10027			



- 8) En melding om omstart vises. Deretter kan du klikke på "Koble til" igjen og sjekke om IP-adressen er akseptert
- 9) Koble fra tilkoblingen ved å klikke på "Koble fra" og koble fra mikro-USB-kabelen igjen

IP setting	×
Device will reboot, please connect again	
OK	

ABUS I Security Center GmbH & Co. KG abus.com

Linker Kreuthweg 5 86444 Affing Tyskland

Telefon: +49 82 07 959 90-0 Faks: +49 82 07 959 90-100

sales@abus-sc.com