



LIEFERUMFANG

SCOPE OF DELIVERY • CONTENU DE LA LIVRAISON •
LEVEROMVANG • FORNITURA • ALCANCE DE LA ENTREGA



PRODUKTBESCHREIBUNG

PRODUCT DESCRIPTION • DESCRIPTION DU PRODUIT • PRODUCTBESCHRIJVING •
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO • DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Funk-Frequenz • Radio frequency • Fréquence radio • Draadloze frequentie • Radiofrekvens •
Frequenza radio • Trådløs frekvens • Frecuencia de radio • Częstotliwość radiowa



2,4 GHz (802.11 b/g/n)	max. 20 dBm
------------------------	-------------

QUICK GUIDE

Smartvest Pro
Funk-Alarmanlage &
App - Zentrale
Smartvest Pro wireless
alarm system & app -
Alarm control panel

FUAA45010

V1.0



Für weitere Hilfe steht
unser Support-Team
für Sie zur Verfügung:
support@abus-sc.com

Our Support Team will be
happy to help you with
any further questions:
support@abus-sc.com

DE

- 1 Status-LED
- 2 Netzwerk-LED
- 3 Power-LED
- 4 Sabotagekontakt
- 5 Ein/Aus-Schalter
- 6 Steckplatz
- 7 Reset-Taste
- 8 Spannungsversorgung (5V DC / 2A)
- 9 LAN-Anschluss
- 10 Lautsprecher
- 11 Montageplatte

GB

- 1 Status LED
- 2 Network LED
- 3 Power LED
- 4 Tamper contact
- 5 On/off switch
- 6 Slot Mobile radio module
- 7 Reset button
- 8 Power supply (5V DC / 2A)
- 9 LAN connection
- 10 Loudspeaker
- 11 Mounting plate

FR

- 1 LED d'état
- 2 LED réseau
- 3 LED d'alimentation
- 4 Contact anti-sabotage
- 5 Interrupteur marche/Arrêt
- 6 Emplacement Module de téléphonie mobile
- 7 Touche Reset
- 8 Alimentation en tension (5 V DC / 2 A)
- 9 Connexion LAN
- 10 Haut-parleur
- 11 Plaque de montage

NL

- 1 Status-LED
- 2 LED di netwerk
- 3 Power-LED
- 4 Sabotagecontact
- 5 Aan/Uit-schakelaar
- 6 Sleuf Mobile radiomodule
- 7 Resetknop
- 8 Voedingsspanning (5V DC / 2A)
- 9 LAN-aansluiting
- 10 Luidspreker
- 11 Montageplaat

IT

- 1 LED di stato
- 2 LED di rete
- 3 LED di alimentazione
- 4 Contatto antimanomissione
- 5 Interruttore on/off
- 6 Slot Modulo radio mobile
- 7 Tasto reset
- 8 Alimentazione di tensione (5V CC / 2A)
- 9 Connessione LAN
- 10 Altoparlante
- 11 Piastra di montaggio

ES


- 1 LED de estado
- 2 LED de red
- 3 LED de alimentación
- 4 Contacto antisabotaje
- 5 Interruptor de encendido/apagado
- 6 Ranura Módulo de radio móvil
- 7 Botón Reset
- 8 Alimentación de tensión (5 V CC / 2 A)
- 9 Conexión LAN
- 10 Altavoces
- 11 Placa de montaje

ABUS | Security Center
GmbH & Co. KG
abus.com

Linker Kreuthweg 5,
86444 Affing, Germany
Tel: +49 8207 959 90-0
sales@abus-sc.com


1 VORBEREITUNG

PREPARATION • PRÉPARATION • VOORBEREIDING •
PREPARAZIONE • PREPARACIÓN




3 MONTAGE

INSTALLATION • MONTAGE • MONTAGE •
MONTAGGIO • MONTAJE



2 EINRICHTUNG APP


APP SETUP • CONFIGURATION DE L'APPLICATION • CONFIGURATIE APP •
APLICACIÓN DE CONFIGURACIÓN • CONFIGURAZIONE APP



Android/iOS
Smartvest Pro App

i PRODUKTINFORMATIONEN

PRODUCT INFORMATION • INFORMATIONS SUR LES PRODUITS • PRODUCTINFORMATIE •
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO • INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO



abus.com
Smartvest Pro

abus.com/products/FUAA45010