

IPCS29512



- Ⓓ **Installationsanleitung**
- ⓊⓀ **Installation manual**

Ⓧ Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts.

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien: EMV Richtlinie 2014/30/EU sowie RoHS Richtlinie 2011/65/EU.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrenlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung durch, beachten Sie alle Bedienungs- und Sicherheitshinweise!

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Facherrichter oder Fachhandelspartner!



Haftungsausschluss

Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sollten Ihnen dennoch Auslassungen oder Ungenauigkeiten auffallen, so teilen Sie uns dies bitte mit.

Die ABUS Security-Center GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung für technische und typographische Fehler und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Bedienungsanleitungen vorzunehmen.

ABUS Security-Center ist nicht für direkte und indirekte Folgeschäden haftbar oder verantwortlich, die in Verbindung mit der Ausstattung, der Leistung und dem Einsatz dieses Produkts entstehen. Es wird keinerlei Garantie für den Inhalt dieses Dokuments übernommen.

Wichtige Sicherheitshinweise



Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!



Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur zum Schutz Ihrer Gesundheit, sondern auch zum Schutz des Geräts. Lesen Sie sich bitte die folgenden Punkte aufmerksam durch:

- Es sind keine für Sie zu wartenden Teile im Inneren des Produkts. Außerdem erlischt durch das Öffnen/Zerlegen die Zulassung (CE) und die Garantie/Gewährleistung.
- Durch den Fall aus bereits geringer Höhe kann das Produkt beschädigt werden.

Vermeiden Sie folgende widrige Umgebungsbedingungen bei Betrieb:

- Nässe oder zu hohe Luftfeuchtigkeit
- Extreme Kälte oder Hitze
- Direkte Sonneneinstrahlung
- Staub oder brennbare Gase, Dämpfe oder Lösungsmittel
- starke Vibrationen
- starke Magnetfelder, wie in der Nähe von Maschinen oder Lautsprechern
- Die Kamera darf nicht auf unbeständigen Flächen installiert werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen! Plastikfolien/-tüten, Styroporsteine usw. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Die Videoüberwachungskamera darf aufgrund verschluckbarer Kleinteile aus Sicherheitsgründen nicht in Kinderhand gegeben werden.
- Bitte führen Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen in das Geräteinnere
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zusatzgeräte/Zubehörteile. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Produkte an.
- Bitte Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen angeschlossenen Geräte beachten.
- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Halten Sie die Grenzen der in den technischen Daten angegebenen Betriebsspannung ein. Höhere Spannungen können das Gerät zerstören und ihre Sicherheit gefährden (elektrischer Schlag).



Vergewissern Sie sich bei Installation in einer vorhandenen Videoüberwachungsanlage, dass alle Geräte von Netz- und Niederspannungsstromkreis getrennt sind.



Nehmen Sie im Zweifelsfall die Montage, Installation und Verkabelung nicht selbst vor, sondern überlassen Sie dies einem Fachmann. Unsachgemäße und laienhafte Arbeiten am Stromnetz oder an den Hausinstallationen stellen nicht nur eine Gefahr für Sie selbst dar, sondern auch für andere Personen.

Verkabeln Sie die Installationen so, dass Netz- und Niederspannungskreise stets getrennt verlaufen und an keiner Stelle miteinander verbunden sind oder durch einen Defekt verbunden werden können.

Inhaltsverzeichnis

1. BESTIMMUNGSGEMÄÙE VERWENDUNG	5
2. SYMBOLERKLÄRUNG	5
3. ANSCHLÜÙE UND FUNKTIONEN.....	6
3.1 ANSCHLÜÙE.....	6
3.2 INSTALLATION.....	6
3.3 WIEDERHERSTELLEN DER EINSTELLUNGEN (RESET).....	8
3.4 SD-KARTEN EINSCHUB	8
3.5 VERWENDUNG DES STECKERSCHUTZES	9
3.6 INSTALLATIONSOPTIONEN.....	9
3.7 SCHALTEINGANG / SCHALTAUSGANG	10
3.8 AUDIOEINGANG / AUDIOAUSGANG.....	10
3.9 HINWEIS ZUR VERWENDUNG DER INTEGRIERTEN IR-LEDs	10
4. WARTUNG UND REINIGUNG.....	11
4.1 FUNKTIONSTEST	11
4.2 REINIGUNG.....	11
5. ENTSORGUNG	11

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Kamera dient zur Videoüberwachung im Innen- bzw. Außenbereich (je nach Modell) in Verbindung mit einem Aufzeichnungsgerät oder einem entsprechendem Anzeigegerät (z.B PC).



Eine andere Verwendung als oben beschrieben kann zur Beschädigung des Produkts führen, außerdem bestehen weitere Gefahren. Jeder andere Einsatz ist nicht bestimmungsgemäß und führt zum Verlust der Garantie bzw. Gewährleistung; sämtliche Haftung wird ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn Umbauten und/oder Veränderungen am Produkt vorgenommen wurden. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für Montage und Bedienung.

2. Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für die Gesundheit besteht, z. B. durch elektrischen Schlag.



Ein im Dreieck befindliches Ausrufezeichen weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Dieses Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.





Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Hardware-Funktionen der Kamera. Für Informationen zur Software-Bedienoberfläche der entsprechenden Kamera lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Software des Produktes.



Die Bedienungsanleitungen in Landessprache als PDF Dokument finden Sie im Internet unter www.abus.com über die Produktsuche.


3. Anschlüsse und Funktionen

3.1 Anschlüsse

	ACHTUNG! Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung und die Nennspannung der Kamera übereinstimmen.
	<ul style="list-style-type: none">1: Netzwerkanschluss (RJ45, PoE 802.3af)2: „AUDIO IN“ (Audioeingang, Klinkenstecker 3.5 mm)3: „AUDIO OUT“ (Audioausgang, Klinkenstecker 3.5 mm)4: Spannungsanschluss, 12 VDC, 2-PIN Schraubklemme, Polarität ist zu beachten5: RS-485 Anschluss (nicht verwendet)6: Alarmeingang, Schaltausgang

3.2 Installation

<ul style="list-style-type: none">1: Abdeckring2: Kameragehäuse3: Befestigungslöcher (3x)4: Abdeckung für RESET und microSD-Karte5: Fixierschraube mit Abdeckung für Abdeckring	
<p><u>Vorgehensweise:</u></p> <ul style="list-style-type: none">1. Entfernen Sie zuerst die Abdeckung über der Fixierschraube (#5).  <ul style="list-style-type: none">2. Lösen Sie im Anschluss die Fixierschraube für den Abdeckring (#5).	



3. Entfernen Sie den Abdeckring durch Hebeln. Der Abdeckring sitzt relativ fest.


4. Nun kann bei Bedarf eine mikro-SD-Karte eingesetzt werden (#4) oder der RESET der Kamera erfolgen.

5. Verwenden Sie die mitgelieferte Bohrschablone, um die Befestigungslöcher zu markieren. Je nach Untergrund verwenden Sie bitte geeignete Dübel und Schrauben. Fixieren Sie anschließend die Bodenplatte.


6. Bohren Sie für die Kabelführung ein geeignet großes Loch (Markierung siehe Bohrschablone).


7. Fixieren Sie die Kamera mit Schrauben und Dübeln. Verschließen Sie ggf. die Abdeckung der mikroSD-Karte. Setzen Sie den Abdeckring wieder auf. Fixieren Sie den Abdeckring.

3.3 Wiederherstellen der Einstellungen (Reset)




<p>Die Taste für das Rücksetzen der Einstellungen befindet sich unter dem Abdeckring hinter einer Abdeckung.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Machen Sie die Kamera spannungslos.2. Drücken Sie die Taste „Reset“ an der Kamera und halten Sie diese gedrückt.3. Verbinden Sie nun die Spannungsversorgung mit der Kamera (über 2-Pin Spannungsversorgung oder Power-over-Ethernet), und halten Sie die Taste „Reset“ für weitere 30 Sekunden gedrückt.	 Das Diagramm zeigt eine Draufsicht auf die Abdeckung der Kamera. Ein zentraler Knopf ist mit 'RESET' beschriftet. Rechts daneben befindet sich ein kleinerer Knopf mit einem Dreieckssymbol. Die Abdeckung ist durch zwei Schrauben an der Peripherie gesichert.
---	---

3.4 SD-Karten Einschub


<p>Zum Installieren der Micro-SD Karte ist zuvor der Abdeckring und die Abdeckung für die microSD-Karte zu entfernen.</p> <p>Max. SD Kartengröße: 256 GByte</p>	 Das Diagramm zeigt eine Draufsicht auf die Abdeckung der Kamera, identisch mit dem Diagramm in Abschnitt 3.3. Es zeigt den 'RESET'-Knopf und den Knopf mit dem Dreieckssymbol.
--	--

 Ein Warnsymbol, bestehend aus einem Dreieck mit einem Ausrufezeichen in der Mitte.	<p>Nach Installation der Micro-SD Karte ist die Formatierung der Karte durchzuführen, bevor diese verwendet werden kann.</p>
--	--


3.5 Verwendung des Steckerschutzes


<p>Der Steckerschutz dient zur Verbesserung des Schutzes vor Umwelteinflüssen wie Staub und Feuchtigkeit.</p>	
	
	<p>Bei Verwendung des Steckerschutzes ist in jedem Fall der Ethernetstecker zu crimpen. Eine Verwendung mit vorkonfektionierten Ethernetkabeln mit Steckern ist nicht möglich.</p>

3.6 Installationsoptionen

<p>Für die Installation stehen die Installationsbox TVAC31280 sowie eine Halterung für den Deckenabhang TVAC31290 zur Verfügung (bitte ggf. Alternativmodell über die Produktsuche unter www.abus.com recherchieren).</p>	
 <p>Fisheye</p>	 <p>TVAC31280 Installationsbox</p>  <p>TVAC31290 Installationsbox mit Deckenhalterung</p>


3.7 Schalteingang / Schaltausgang

	Die maximalen Belastungswerte sind zu beachten, andernfalls kann die Kamera irreparabel beschädigt werden.
---	--


	Bezeichnung	Anschlusshinweise
Schalteingang	„IN“ „G“ (GND)	Brücke zwischen „IN“ und „G“ 
Schaltausgang	„1A“ „1B“	24 V DC, max. 1 A

3.8 Audioeingang / Audioausgang

	Bezeichnung	Anschlusshinweise
Audioeingang	„AUDIO IN“ „G“ (GND)	3.5 mm Klinkenstecker LINE Interface LINE: max. 3.3 V _{ss} , Eingangsimpedanz 4.7K Ω
Audioausgang	„AUDIO OUT“ „G“ (GND)	3.5 mm Klinkenstecker Impedanz: 100 Ω Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz Ausgangsamplitude: max. 3.3 V _{ss}

	Der eingebaute Lautsprecher und der Audioausgang sind gleichzeitig aktiv.
---	---

3.9 Hinweis zur Verwendung der integrierten IR-LEDs

	<p>Die IR Reichweite ist stark abhängig von den Umgebungsbedingungen. Falls die Umgebung im Kamerasichtfeld schlecht reflektierend ist, oder sich kein Objekt in der max. Ausleuchtungsreichweite befindet, so kann die Helligkeit des Videobildes in der Nacht zu gering sein. Dies hat eine schlechte Verwertbarkeit des Videobildes zur Folge.</p> <p>Weiterhin ist bei der Kamerainstallation zu achten, dass um das Kamerablickfeld sich keine Objekte in unmittelbarer Nähe befinden (z.B. Dachrinne oder Wand). Es kann in diesem Fall zu Reflektionen des IR Lichtes von diesen Objekten kommen. Die Effekte im Videobild wären ringförmige Überblendungen in entgegengesetzter Richtung des Objektes.</p> <p>Die IR Reichweite kann durch stark absorbierende Oberflächen reduziert sein (z.B. Asphalt).</p>
---	---

4. Wartung und Reinigung

4.1 Funktionstest

Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit des Produkts, z. B. Beschädigung des Gehäuses.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Produkt außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn

- das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist
- das Gerät nicht mehr funktioniert
- eine längere Lagerung unter ungünstigsten Verhältnissen zurückliegt
- das Gerät beim Transport Beanspruchungen ausgesetzt war



Bitte beachten Sie:

Das Produkt ist für Sie wartungsfrei. Es sind keinerlei für Sie zu überprüfende oder zu wartende Bestandteile im Inneren des Produkts – öffnen Sie es niemals.

4.2 Reinigung

Reinigen Sie das Produkt mit einem sauberen trockenen Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen kann das Tuch leicht mit lauwarmem Wasser angefeuchtet werden.



Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Geräteinnere kommen, dadurch wird das Gerät zerstört. Verwenden Sie keine chemischen Reiniger, dadurch könnte die Oberfläche des Gehäuses angegriffen werden.

5. Entsorgung



Geräte, die so gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler bzw. entsorgen Sie die Produkte über die kommunale Sammelstelle für Elektroschrott.



Security Tech Germany

IPCS29512



Installation manual

Version 10/2023



English translation of the original German user manual. Retain for future reference.



Introduction

Dear Customer,

Thank you for purchasing this product.

This device complies with the requirements of the following EU directives: the EMC Directive (2014/30/EU) and the RoHS Directive (2011/65/EU).

In order to maintain this status and to ensure safe operation, you as the user must observe these operating instructions!

Before using the product, read through the entire operating manual and observe all operating and safety instructions!

All company names and product descriptions are trademarks of the corresponding owner. All rights reserved.

If you have any questions, please contact your specialist installation contractor or specialist dealer.



Disclaimer

This user manual has been produced with the greatest of care. Should you discover any missing information or inaccuracies, please let us know about them.

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG does not accept any liability for technical and typographical errors, and reserves the right to make changes to the product and user manuals at any time and without prior warning.

ABUS Security-Center GmbH is not liable or responsible for any direct or indirect damage resulting from the installation, performance and use of this product. No guarantee is made for the contents of this document.

Important safety information



All guarantee claims are invalid in the event of damage caused by non-compliance with this user manual. We cannot be held liable for resulting damage.



We cannot be held liable for material or personal damage caused by improper operation or non-compliance with the safety information. All guarantee claims are void in such cases.

Dear Customer,

The following safety information and hazard notes are not only intended to protect your health but also to protect the device from damage. Please read the following points carefully:

- There are no components inside the product that require maintenance by the operator. Opening or dismantling the product invalidates the CE certification and guarantee claims/warranty.
- The product may be damaged if it is dropped, even from a low height.

Avoid the following adverse conditions during operation:

- Moisture or excess humidity
- Extreme heat or cold
- Direct sunlight
- Dust or flammable gases, vapours or solvents
- Strong vibrations
- Strong magnetic fields (e.g. next to machines or loudspeakers)
- The camera must not be installed on unstable surfaces.

General safety information:

- Do not leave packaging material lying around. Plastic bags, sheeting, polystyrene packaging, etc. can pose a danger to children if played with.
- The video surveillance camera contains small parts which could be swallowed and must be kept out of the reach of children for safety reasons.
- Do not insert any objects into the device through the openings.
- Only use replacement devices and accessories that are approved by the manufacturer. Do not connect any non-compatible products.
- Please pay attention to the safety information and user manuals for the other connected devices.
- Check the device for damage before putting it into operation. Do not put the device into operation if you identify any damage.
- Adhere to the normal voltage limits specified in the technical data. Higher voltages could destroy the device and pose a health risk (electric shock).



When installing the device in an existing video surveillance system, ensure that all devices have been disconnected from the mains power circuit and low-voltage circuit.



If in doubt, have a specialist technician carry out assembly, installation and connection of the device. Improper or unprofessional work on the power supply system or domestic installation puts both you and other persons at risk.

Connect the installations so that the mains power circuit and low-voltage circuit always run separately

from each other. They should not be connected at any point or become connected as a

result of a malfunction.

Contents

1. INTENDED USE	16
2. EXPLANATION OF SYMBOLS	16
3. CONNECTIONS AND FUNCTIONS.....	17
3.1 POWER SUPPLY	17
3.2 INSTALLATION.....	17
3.3 RESET TO FACTORY DEFAULT.....	19
3.4 SD-CARD SLOT	19
3.5 USAGE OF CONNECTOR COVER.....	20
3.6 INSTALLATION ON WALL MOUNT.....	20
3.7 SWITCHING INPUT/OUTPUT	21
3.8 AUDIO INPUT / AUDIO OUTPUT.....	21
3.9 NOTES FOR USAGES OF INTEGRATED IR LEDs	21
4. MAINTENANCE AND CLEANING.....	22
4.1 FUNCTION TEST	22
4.2 CLEANING	22
5. DISPOSAL	22

1. Intended use

This camera is used for indoor and outdoor video surveillance (depending on the model) in conjunction with a recording device or appropriate display unit (e.g. PC).



Use of this product for any other purpose than that described may lead to damage to the product and other hazards. All other uses are not as intended and will result in the invalidation of the product guarantee and warranty. No liability can be accepted as a result. This also applies to any alterations or modifications made to the product.

Read the user guide carefully and in full before putting the product into operation. The user guide contains important information on installation and operation.

2. Explanation of symbols



The triangular high voltage symbol is used to warn of the risk of injury or health hazards (e.g. caused by electric shock).



The triangular warning symbol indicates important notes in this user manual which must be observed.



This symbol indicates special tips and notes on the operation of the device.





This user manual describes the software functions in the camera browser interface. For information about how to install the hardware for the respective camera, please read the quick start manual or the hardware installation manual, if you have it.




You can download a PDF version of the user manuals in your language at www.abus.com via the product search.

3. Connections and functions

3.1 Power supply

	ATTENTION!	Before you begin the installation, make sure that the supply voltage and the nominal voltage of the camera match.
		<p>1: Network connection (RJ45, PoE 802.3af)</p> <p>2: "AUDIO IN" (audio input, jack plug 3.5 mm)</p> <p>3: "AUDIO OUT" (audio output, jack plug 3.5 mm)</p> <p>4: Voltage connection, 12 VDC, 2-PIN screw terminal, polarity must be observed</p> <p>5: RS-485 port (not used)</p> <p>6: Alarm input, switching output</p>

3.2 Installation


<p>1: Cover ring 2: Camera body 3: Mounting holes (3x) 4: Cover for RESET and microSD card 5: Fixing screw with cover for cover ring</p> <p>Method:</p> <p>1. First remove the cover over the fixing screw (#5).</p>  <p>2. Then loosen the fixing screw for the cover ring (#5).</p> 	
--	--

<p>3. Remove the cover ring by prying. The cover ring is relatively tight.</p> <p>4. If necessary, a micro SD card can now be inserted (#4) or the camera can be RESET.</p>	
<p>5. Use the included drilling template to mark the mounting holes. Depending on the surface, please use suitable dowels and screws. Then fix the base plate.</p> <p>6. Drill a suitable sized hole for the cable routing (see drilling template for marking).</p> <p>7. Fix the camera with screws and dowels. If necessary, close the cover of the microSD card. Put the cover ring back on. Fix the cover ring.</p>	

3.3 Reset to factory default

The reset button is located under the cover ring behind a cover.


1. Disconnect the camera.
2. Press and hold the "Reset" button on the camera.
3. Now connect the power supply to the camera (via 2-pin power supply or Power-over-Ethernet) and press the "Reset" button for another 30 seconds.



3.4 SD-Card slot

To install the micro SD card, the cover ring and the cover for the micro SD card must first be removed.



Max. SD card size: 256 GB



After installing the Micro-SD card, the card must be formatted before it can be used.

3.5 Usage of Connector cover

The plug protection serves to improve the protection against environmental influences such as dust and moisture.



When using the connector protection, the Ethernet connector must always be crimped. Use with pre-assembled Ethernet cables with plugs is not possible.

3.6 Installation on Wall mount

The TVAC31280 installation box and a bracket for the TVAC31290 ceiling suspension are available for installation (if necessary, please research an alternative model using the product search at www.abus.com).



Fisheye





TVAC31280
Installationsbox



TVAC31290
Installationsbox mit
Deckenhalterung


3.7 Switching input/output

	The maximum load values must be observed, otherwise, the camera may be irreparably damaged.
---	---


	Description	Connection information
Switching input	„IN“ „G“ (GND)	Bridge between „IN“ and „G“ 
Switching output	„1A“ „1B“	12 V DC, max. 1 A

3.8 Audio input / audio output

	Description	Connection information
Audio input	„AUDIO IN“ „G“ (GND)	MIC / LINE Interface LINE: max. 3.3 Vpp, input impedance 4.7 kΩ
Audio output	„AUDIO OUT“ „G“ (GND)	Impedance: 100 Ω Frequency range: 20 Hz – 20 kHz Output amplitude: max. 3.3 Vpp

	The built-in speaker and the audio output are active at the same time.
---	--

3.9 Notes for usages of integrated IR LEDs

	<p>The IR range is heavily dependent on the ambient conditions. If the surroundings in the camera's field of view are poorly reflective, or if there is no object within the maximum illumination range, the brightness of the video image may be too low at night. This results in poor usability of the video image.</p> <p>Furthermore, when installing the camera, make sure that there are no objects in the immediate vicinity (e.g. gutter or wall) around the camera's field of view. In this case, reflections of the IR light from these objects can occur. The effects in the video image would be ring-shaped dissolves in the opposite direction of the object.</p> <p>The IR range can be reduced by strongly absorbing surfaces (e.g. asphalt).</p>
---	--

4. Maintenance and cleaning

4.1 *Function test*

Regularly check the technical safety of the product, e.g. check the housing for damage.

If it appears to no longer be possible to operate the product safely, stop using it and secure it to prevent unintentional use.

It is likely that safe operation is no longer possible in the event that:

- the device shows signs of visible damage
- the device no longer works correctly
- the device has been stored in adverse conditions for a long period of time
- the device has been exposed to stresses during transportation.



Please note:

You do not need to perform any maintenance on the product. There are no components requiring servicing or checking inside the product. Never open it.

4.2 *Cleaning*

Clean the product with a clean, dry cloth. The cloth can be dampened with lukewarm water to remove stubborn dirt.



Make sure that no liquids enter the inside of the device, as this will destroy it. Do not use any chemical cleaning agents, as these could damage the surface of the housing.

5. Disposal



Devices displaying this symbol may not be disposed of with domestic waste. At the end of its service life, dispose of the product according to the applicable legal requirements.

Please contact your dealer or dispose of the products at the local collection point for electronic waste.