



- (DE) Code 000 einstellen und Bügel nach oben ziehen
- (GB) Set code 000 and pull shackle upwards
- (FR) Composez le code 000 et tirez l'anse vers le haut
- (NL) Code 000 instellen en beugel naar boven trekken
- (IT) Regolare la combinazione 000 e tirare l'arco verso l'alto
- (ES) Ajustar el código 000 y tirar del arco hacia arriba
- (PT) Introduzir o código 000 e puxar o arco para cima
- (DK) Indstil kode 000 og træk bøjlen op
- (SE) Ställ in koden 000 och dra bygel uppåt
- (NO) Still inn kode 000 og trekk opp bøylen
- (FI) Aseta koodiksi 000 ja vedä sankaa ylös
- (PL) Ustawić kod 000 i pociągnąć pałąk do góry
- (CZ) Nastavte kód 000 a vytáhněte třmen nahoru
- (SK) Nastavte kód 000 a potiahnite strmeň nahor
- (HU) Állítsa be a 000 kódot és a kengyelt húzza felfele
- (RU) Установите код 000 и потяните скобу вверх

- (DE) Bügel um 90° drehen und herunterdrücken
- (GB) Turn shackle by 90° and press down
- (FR) Tournez l'anse de 90° et appuyez dessus
- (NL) Draai de beugel 90° en druk hem naar beneden
- (IT) Ruotare l'arco di 90° e premere verso il basso
- (ES) Girar 90° el arco y apretar
- (PT) Rodar o arco em 90° e pressionar para baixo
- (DK) Drej bøjlen med 90°, og tryk den ned
- (SE) Vrid bygel 90° och tryck ner
- (NO) Vri bøylen 90° og trykk den ned
- (FI) Käännä sankaa 90 astetta ja paina se alas
- (PL) Obrócić pałąk o 90° i docisnąć w dół
- (CZ) Otočte třmenem o 90° a zamáčkněte ho dolů
- (SK) Otočte strmeň o 90° a zatlačte ho
- (HU) 90°-kal forgassa el a kengyelt és nyomja le
- (RU) Поверните скобу на 90° и надавите на нее сверху

- (DE) Bügel gedrückt halten und neuen Code einstellen
- (GB) Hold down shackle and set new code
- (FR) Maintenez l'anse enfoncée et composez votre nouveau code
- (NL) Beugel ingedrukt houden en nieuwe code instellen
- (IT) Tenere premuto l'arco e regolare la nuova combinazione
- (ES) Mantener presionado hacia abajo e introducir el código
- (PT) Manter o arco pressionado e configurar um novo código
- (DK) Hold bøjlen nede, og indstil den nye kode
- (SE) Håll bygel tryckt och ställ in den nya koden
- (NO) Hold inne bøylen og still inn en ny kode
- (FI) Pidä sankaa painettuna ja aseta uusi koodi
- (PL) Przytrzymać dociśnięty pałąk i ustawić nowy kod
- (CZ) Držte třmen zmáčknutý a nastavte nový kód
- (SK) Podržte strmeň v zatlačenej polohe a nastavte nový kód
- (HU) A kengyelt tartsa lenyomva és állítson be új kódot
- (RU) Удерживайте скобу и установите новый код

- (DE) Bügel loslassen, um 90° zurückdrehen und Schloss schließen
- (GB) Release shackle, turn back 90° and close the lock
- (FR) Relâchez l'anse, retournez de 90° et fermez le cadenas
- (NL) Beugel loslaten, 90° terugdraaien en vergrendeling sluiten
- (IT) Rilasciare l'arco, ruotare di 90° e chiudere il lucchetto
- (ES) Soltar el arco, girar hacia atrás 90° y cerrar el candado
- (PT) Soltar o arco para retroceder 90° e fechar a fechadura
- (DK) Slip bøjlen, drej den med 90°, og luk låsen
- (SE) Släpp bygel, vrid tillbaka 90° och stäng låset
- (NO) Slipp bøylen, vri den 90° tilbake og lås låsen
- (FI) Vapauta sankaa, käännä sitä takaisin 90 astetta ja sulje lukko
- (PL) Zwolnić pałąk, obrócić z powrotem o 90° i zamknąć kłódkę
- (CZ) Uvolněte třmen, otočte ho zpátky o 90° a zámek zavřete
- (SK) Uvoľnite strmeň na otočenie o 90° a zatvorte zámok
- (HU) Engedje el a kengyelt, 90°-kal forgassa vissza, és zárja le a lakatot
- (RU) Отпустите скобу, поверните обратно на 90° и закройте замок

- (DE) Zahlenräder verstellen
- (GB) Scramble digits
- (FR) Brouiller les roues à chiffres
- (NL) Cijferwielen verdraaien
- (IT) Ruotare le cifre per mascherare la combinazione
- (ES) Rotar las ruedas
- (PT) Mover as rodas numéricas
- (DK) Drej kodehjulene
- (SE) Ändra sifferhjulen
- (NO) Juster tallhjulene
- (FI) Numerokiekkojen asetust
- (PL) Przewstawianie kółek cyfrowych
- (CZ) Protočte číselná kolečka
- (SK) Prestavte číselníkové kolieska
- (HU) Állítsa el a kódot
- (RU) Поменяйте положения роликов с цифрами

