



## Tastaturbelegung für Programmierung



①	②	③
	ABCÄÅÆ	DEF
④	⑤	⑥
GHI	JKL	MNØÖÖ
⑦	⑧	⑨
PQRS	TUVÜ	WXYZ
*	0	#
	Leertaste '():!&	Umschalter Groß/Klein

## Installationsanleitung

**D**

- Entfernen Sie mit einer Schere die oben gekennzeichneten Flächen
- Öffnen Sie die Klappe der Secvest 2Way
- Platzieren sie die Papierlaschen der Schablone zwischen den Klappenscharnieren

**UK**

- Please remove the above marked zones with a cutter
- Open the cover of the Secvest 2Way
- Place the paper clips between the hinges of the cover

