



Security Tech Germany




Security Tech Germany

- Ⓓ Die ausführliche Bedienungsanleitung und technische Daten finden Sie auf unser Webseite:
- Ⓕ Vous trouverez le manuel d'utilisateur détaillé et les données techniques sur notre site Internet :
- Ⓐ De gedetailleerde gebruikershandleiding en technische gegevens vindt u op onze website:
- Ⓘ Istruzioni d'uso dettagliate e dati tecnici sono disponibili sul nostro sito web:
- Ⓒ A full instruction manual and technical data can be found on our website:
- Ⓓ De detaljerede betjeningsvejledningen og tekniske data findes i på vores hjemmeside:
- Ⓐ Szczegółowa instrukcja obsługi oraz dane techniczne znajdują na naszej stronie internetowej:
- Ⓔ Las instrucciones de uso detalladas y los datos técnicos se encuentran en nuestra página web:
- Ⓔ Den detaljerade bruksanvisningen och tekniska data finns i på vår hemsida:



[www.abus.com/product/SHMK10000](http://www.abus.com/product/SHMK10000)

# SHMK10000 QUICK GUIDE



ABUS Security-Center • Linker Kreuthweg 5  
86444 Affing • Germany • [abus.com](http://abus.com)




Gerät einlernen  
(Inclusion)

Add Device

- Schieben Sie die Montageplatte vom Sensor und entfernen den Sicherungstreifen am Batteriefach.
- Slide the sensor from the mounting plate and remove the safety strip from the battery compartment.

1.1




Gerät einlernen  
(Inclusion)

Add Device

- Drücken Sie in ihrer Z-Wave App auf die + (Add) Taste und folgen den Anweisungen.
- Click the + (Add) button in your Z-Wave App and follow the further instructions.

1.2




Montage & Gerätebetrieb

Installation & Operating the device

- Richten Sie den Magneten mittig am Sensor aus (siehe Markierungstreifen).
- Beim Öffnen bzw. Schließen des Sensors leuchtet die Status-LED 1x auf.
- Align the magnet centrally to the sensor. (check the Alingment mark).
- The status-LED lights up one time when the sensor is opened or closed.

2.3




Gerät einlernen  
(Inclusion)

Add Device

- Drücken Sie innerhalb von 1.5 Sekunden 3mal die Sabotage-Taste. Daraufhin leuchtet die Status-LED auf der Sensorvorderseite 3mal auf.
- Der erfolgreiche Einlern-Vorgang wird in der App angezeigt und die die LED erlischt.
- Press the Tamper-button 3 times within 1.5 seconds and the Status-LED on the Sensor front side will flash 3 times.
- The App will show if the Add device process was successful and the Status-LED will turn off.


1.3



Gerät auslernen  
Remove Device  
(Exclusion)

- Drücken Sie in ihrer Z-Wave App auf die - (Remove) Taste und folgen den Anweisungen.
- Click the - (Remove) button in your Z-Wave App and follow the further instructions.


3.1



Gerät auslernen  
Remove Device  
(Exclusion)

- Drücken Sie innerhalb von 1.5 Sekunden 3mal die Sabotage-Taste.
- Der erfolgreiche Auslernprozess wird in der App angezeigt und die Status-LED am Sensor leuchtet 6mal auf.
- Press the Tamper-button 3 times within 1.5 seconds.
- The App will show if the Remove Device process was successful and the Status-LED on device will flash 6 times.

3.2




Montage & Gerätebetrieb

Installation & Operating the device

- Testen Sie vorab das Auslöseverhalten an der gewünschten Montageposition.
- Der Magnet sollte maximal 15 mm vom Sensor entfernt montiert werden.
- Check the triggering function prior to installation at the preferred mounting position.
- Maximum distance between Sensor and magnet should be 15 mm.

2.1




Montage & Gerätebetrieb

Installation & Operating the device

- Entfernen Sie die Klebestreifenabdeckung vom Sensor und Magneten und befestigen diese an der gewünschten Position.
- Tear off the double-side tape and fix the Sensor and magnet at the preferred position.

2.2



Werkseinstellungen zurücksetzen

Factory Reset

- Halten Sie die Sabotagetaste gedrückt während Sie die Batterie einsetzen.
- Das Gerät ist jetzt auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Keep pressing the Tamper-Switch while inserting the Battery.
- The device is now restored to factory settings.

4